

2.4: Enventanado

- **◆** Efecto del enventanado
- Ventana rectangular
- Aplicación: detección de sinusoides
- Otras ventanas
- Aplicación: diseño de filtros FIR



Efecto del enventanado



Señal enventanada (observada)

$$y[n] = x[n] \cdot v[n] \quad \stackrel{FT}{\longleftrightarrow} \quad Y(e^{j\omega}) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\lambda}) V(e^{j(\lambda-\omega)}) d\lambda = X(e^{j\omega}) \, \text{Im} \, V(e^{j\omega})$$

Nota: para los demás tramos, se emplea una ventana desplazada: v[n-n_o]

Efecto del enventanado (2)

Una ventana ideal no debería distorsionar el espectro de la señal original

señal señal observada original
$$Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega})$$

$$\updownarrow$$

... ventana rectangular de longitud infinita!

- ◆ En general, el enventanado supone una pérdida de información, manifestada:
 - > en el dominio temporal, por la limitación a un número finito de muestras
 - en frecuencia, por la distorsión debida a la convolución con la transformada de la ventana empleada, V(e^{jω})

Ventana rectangular

◆ Es un pulso de L muestras

$$v[n] = \begin{cases} 1, & 0 \le n \le L - 1 \\ 0, & \text{para otro } n \end{cases} \xrightarrow{FT} V(e^{j\omega}) = e^{-j\omega \frac{L - 1}{2}} \frac{\sin(\omega L/2)}{\sin(\omega/2)}$$

Lóbulo principal:


- ightharpoonup amplitud: $A_p = V(e^{j\omega})|_{\omega=0} = L$
- \triangleright anchura: $\Delta\omega = 2\omega_p = 4\pi/L$

Lóbulos secundarios:

- \rightarrow máx. (aprox): $\sin(\omega_s L/2) = -1 \Leftrightarrow \omega_s = 3\pi/L$
- > amplitud: $A_s = |V(e^{j\omega})|_{\omega=3\pi/L} =$ =1/sin(3\pi/2L) \color 2L/3\pi (L\rightarrow\infty)

Relación entre amplitudes:

$$\frac{A_p}{A_s} = \frac{L}{2L/3\pi} = \frac{3\pi}{2} \rightarrow \alpha_{ps} = 20log \frac{A_p}{A_s} \cong 13dB$$
 (independiente de L!)




Aplicación: detección de sinusoides (I)

Señal original

 $-\pi \leq \omega \leq \pi$


$$x[n] = A\cos\omega_{o}n$$

$$X(e^{j\omega}) = A\pi\delta(\omega - \omega_{o}) + A\pi\delta(\omega + \omega_{o})$$




♦ Señal observada

$$\begin{aligned} y[n] &= Av[n] cos \omega_o n \\ Y(e^{j\omega}) &= X(e^{j\omega}) @V(e^{j\omega}) = \\ &= \frac{A}{2} V(e^{j(\omega - \omega_o)}) + \frac{A}{2} V(e^{j(\omega + \omega_o)}) \end{aligned}$$





Aplicación: detección de sinusoides (II)




Aplicación: detección de sinusoides (III)


◆ Resolución en frecuencia





◆ <u>Sensibilidad</u> en amplitud






Para distinguir dos tonos:

$$\frac{A_1}{A_2} < \frac{A_p}{A_s}$$
 (= 4,71 \(\delta\) 13dB v.rectangular)
 $|\omega_1 - \omega_2| > \Delta\omega$ (= 4\(\pi/L\) v.rectangular) 2.4.1

Otras ventanas


- La ventana rectangular
 - presenta buena resolución, si L>>0
 - > su sensibilidad es constante (~13 dB) e independiente de L. La altura de lóbulos secundarios es debida a la discontinuidad en los extremos de la ventana
- Otras ventanas con diferentes compromisos resolución/sensibilidad




Aplicación: Diseño de filtros FIR (I)

Procedimiento

♦ Ejemplo






2.4.9

Aplicación: Diseño de filtros FIR (II)

◆ Ejemplo (cont.)

> Respuesta frecuencial del filtro enventanado

$$H(e^{j\omega}) = H_{ideal}(e^{j\omega}) \text{ } V(e^{j\omega}) \cdot e^{-jM\omega} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H_{ideal}(e^{j\lambda}) V(e^{j(\omega-\lambda)}) d\lambda \cdot e^{-jM\omega}$$



Rizado:

- depende del nivel de lóbulo secund.
 o de la forma de la ventana
- atenuación:

$$\alpha_{p} = 20\log\left(\frac{1+\delta}{1-\delta}\right)$$

$$\alpha_{\text{a}} = -20 \text{log} \delta$$

Banda de transición:

- posición: ω_c
- anchura: la del lób. principal

$$_{+\delta}$$
 $\Delta\omega = \omega_{a} - \omega_{p}$

2.4.10

Resumen

◆ Efecto del enventanado

$$y[n] = x[n] \cdot v[n] \longleftrightarrow Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega}) \otimes V(e^{j\omega})$$

◆ Ventana rectangular

$$v[n] = p_{L}[n] \xrightarrow{FT} V(e^{j\omega}) = e^{-j\omega \frac{L-1}{2}} \frac{\sin(\omega L/2)}{\sin(\omega/2)}$$

ightharpoonup anchura: $\Delta \omega = 4\pi/L$ \rightarrow resolución (en frecuencia)

$$ightharpoonup$$
Rel. LPS: $\frac{A_p}{A_s} = \frac{3\pi}{2}$ (≅ 13dB) \rightarrow sensibilidad (amplitud)

- Otras ventanas:
 - ➤ Barlett, Hamming, Blackman
- Aplicaciones:

➤ detección de sinusoides, diseño de filtros FIR