

Entrada / Salida Ampliación

Agustín Fernández, Josep Llosa, Fermín Sánchez

Estructura de Computadors II

Departament d'Arquitectura de Computadors Facultat d'Informàtica de Barcelona




Guión

- Sincronización por interrupciones (ejemplo real: IBM-PC)
- Ejemplos de programación
- DMA y Jerarquía de Memoria
- Dispositivos

Œ

Sincronización por Interrupciones PC compatible

 1) Detección de la petición de interrupción: Controlador de Interrupciones.



El controlador de interrupciones:


- Establece prioridades.
- Mantiene peticiones pendientes.
- Permite inhibir interrupciones selectivamente.

Entrada / Salida

H

Sincronización por Interrupciones PC compatible

• 1) Detección de la petición de interrupción: Controlador de Interrupciones.




El procesador dispone de 2 instrucciones de LM:

- STI: IF <- 1 // enable();</p>
- CLI: IF <- 0 // disable();

Entrada / Salida

Sincronización por Interrupciones PC compatible

- 2) Salvar estado del programa interrumpido
 - Salva en la pila el contador de programa y la palabra de estado.



 Además, inhibe interrupciones (IF=0) → no se aceptan más interrupciones hasta que se acabe de servir la interrupción o bien se ejecute una instrucción STI en la RAI.

Entrada / Salida

Sincronización por Interrupciones PC compatible

- 3) Identificar la rutina a ejecutar
 - Cuando el Controlador de Interrupciones recibe el INTA, le envía al procesador un número (N) que identifica el dispositivo que ha interrumpido (p.e. para el RELOJ N=8, TECLADO N=9, ...).
 - La dirección de la RAI se encuentra en la entrada N del vector de interrupciones. El vector de interrupciones está almacenado a partir de la dirección 0 de memoria. En definitiva, la dirección de la RAI es:

 $\%eip \leftarrow Mem[N*4]$

Sincronización por Interrupciones PC compatible


- 4) Ejecutar la rutina de atención a la interrupción (RAI)
- 5) Retorno al programa interrumpido
 - Antes de acabar la RAI, hay que avisar al Controlador de Interrupciones de que hemos acabado. Hay que enviar un comando EOI().
 - En el PC: escribir 0x20 en el registro de control del Controlador de Interrupciones que se encuentra en el puerto de E/S 0x20.
 - Para retornar al programa interrumpido se usa una instrucción de retorno especial:

IRET

Entrada / Salida

Ejemplo de Programación: Máquina de Escribir

- Usaremos como ejemplo los dispositivos SISA-F:
 - Teclado:
 - Rcon_tec: bit0=1, funcionamiento por interrupciones
 - Rest_tec: bit0=1, tecla pulsada
 - Rdat_tec: código de rastreo
 - Impresora:
 - Rdat_imp: carácter a imprimir
 - Rcon_imp: bit0=1, funcionamiento por interrupciones; bit15=1, orden de imprimir carácter
 - Rest_imp: bit0=1, impresora preparada.
 - Controlador Interrupciones (tipo PC), teclado por la IRQ1, impresora por la IRQ7.
 - Al acabar una interrupción hay que ejecutar el comando "EOI()".




Ejemplo de Programación: Máquina de Escribir

```
typedef struct buffer {
   char v[N];
   int libre, ocupado, n;
}
void InitB(buffer *b) {
   (*b).libre = 0;
   (*b).ocupado = 0;
   (*b).n = 0;
}
int VacioB(buffer *b) {
   return (*b).n == 0;
}
int LlenoB(buffer *b) {
   return (*b).n == N;
}
```

Descripción del buffer.

```
void PutB(buffer *b, char c) {
  (*b).v[(*b).libre] = c;
  (*b).libre = ((*b).libre + 1) % N
  (*b).n++;
}
char GetB(buffer *b) {
  char c;
  c = (*b).v[(*b).ocupado];
  (*b).ocupado = ((*b).ocupado+1)%N;
  (*b).n--;
  return c;
}
```



Entrada / Salida

₩

1a solución: Teclado e impresora por encuesta

```
main() {
                                          if (in(Rest_tec) & 0x0001)
  buffer B;
                                            if (! LlenoB(&B)) {
  . . .
                                              c = in(Rdat_tec);
  InitB(&B);
                                              PutB(&B, c);
  x = in(Rcon_{imp});
  x = x & 0xfffe;
                                          if (in(Rest_imp) & 0x0001)
  out(Rcon_imp, x);
                                            if (! vacioB(&B)) {
  x = in(Rcon_tec);
                                              c = GetB(&B);
  x = x & 0xfffe;
                                              out(Rdat_imp, c);
  out(Rcon_tec, x);
                                               x = in(Rcon_{imp});
                                               x = x \mid 0x8000;
                                               out(Rcon_imp, x);
                                        }
```

Entrada / Salida

4#

1a solución: Teclado e impresora por encuesta

```
for (;;) {
main() {
                                  if (in(Rest_tec) & 0x0001)
  char v[N];
                                     if (n<N) {
                                       v[libre] = in(Rdat_tec);
  libre=0;
                                       libre = (libre+1)%N;
  ocupado=0;
  n=0;
  x = in(Rcon_{imp});
                                  if (in(Rest_imp) & 0x0001)
  x = x & 0xfffe;
                                     if (n>0) {
  out(Rcon_imp, x);
                                       out(Rdat_imp, v[ocupado]);
  x = in(Rcon_tec);
                                       x = in(Rcon_imp);
  x = x & 0xfffe;
                                       x = x | 0x8000;
                                       out(Rcon_imp, x);
  out(Rcon_tec, x);
                                       ocupado = (ocupado+1)%N;
                                     }
                                 }
```

Entrada / Salida

#

2a solución: Teclado por interrupciones e impresora por encuesta main() { void interrupt teclado() buffer B; c = in(Rdat_tec); InitB(&B); x = in(Rcon_imp); if (! LlenoB(&B)) PutB(&B, c); x = x & 0xfffe;out(Rcon_imp, x); EOI(); x = in(Rcon_tec); } $x = x \mid 0x0001;$ out(Rcon_tec, x); disable() setvect(9, (void interrupt(*)()) teclado); enable(); for (;;) if (in(Rest_imp) & 0x0001) if (! vacioB(&B)) { c = GetB(&B); out(Rdat_imp, c); $x = in(Rcon_{imp});$ x = x | 0x8000;out(Rcon_imp, x); } Entrada / Salida

```
3a solución: Teclado por encuesta e impresora por interrupciones


woid interrupt impresora()
```

```
void interrupt impresora()
  // Inicializaciones
                                             if (! vacioB(&B)
                                               c = GetB(&B);
  impresora = parada
                                               out(Rdat_imp, c);
  for (;;) {
                                              x = in(Rcon_imp);
    if (in(Rest_tec) & 0x0001)
                                               x = x | 0x8000;
      if (! LlenoB(&B)) {
                                               out(Rcon_imp, x);
        c = in(Rdat_tec);
                                             else
        PutB(&B, c);
                                               impresora = parada;
                                             EOI();
    if ((impresora == parada) &&
       (! vacioB(&B)) &&
       (in(Rest_imp) \& 0x0001) {
         c = GetB(&B);
         out(Rdat_imp, c);
         x = in(Rcon_{imp});
         x = x | 0x8000;
         out(Rcon_imp, x);
         impresora = funcionando;
  }
}
Entrada / Salida
```

4a solución: Teclado e impresora por interrupciones

```
void interrupt impresora()
main() {
                                        { if (! vacioB(&B)
                                            c = GetB(&B);
  Inicializaciones:
                                            out(Rdat_imp, c);
  - vector interrupciones
                                            x = in(Rcon_{imp});
  - programar dispositivos
                                            x = x | 0x8000;
                                            out(Rcon_imp, x);
  impresora = parada
                                            impresora = parada;
  for (;;) {
    ¡ TAREA INDEPENDIENTE !
                                          EOI();
                                        void interrupt teclado()
                                        { c = in(Rdat_tec);
                                          if (! LlenoB(&B)) PutB(&B, c);
                                          if ((impresora == parada) &&
                                              (in(Rest_imp) & 0x0001) {
                                                 c = GetB(&B);
                                                 out(Rdat_imp, c);
                                                 x = in(Rcon_imp) \mid 0x8000;
                                                 out(Rcon_imp, x);
                                                 impresora = funcionando;
                                          EOI();
                                        }
Entrada / Salida
```

DMA y Jerarquía de Memoria




- En un computador, tanto el procesador como el K_{DMA} pueden acceder a Memoria.
- Esta situación puede provocar:
 - Problemas de COHERENCIA con la Memoria Cache
 - Problemas con la TRADUCCIÓN de DIRECCIONES

Entrada / Salida 16

DMA y Jerarquía de Memorias

Problema de COHERENCIA 1

- 1. La CPU escribe un dato X en la cache.
- Una vez escrito, el dato sigue permaneciendo en cache hasta que la línea sea substituida.
- Se programa una escritura de disco y se almacena la posición donde estaba X (X tiene un valor distinto en Memoria Principal con lo que escribimos un VALOR INCORRECTO).



Existen diversas soluciones para este problema:

- Usar una cache Write Trough
- Que el K_{DMA} sólo pueda acceder a zonas de MP NO-CACHEABLES
- Vaciar la cache cada vez que se lanza una operación con el K_{DMA}

Entrada / Salida


17

▦

DMA y Jerarquía de Memorias

Problema de COHERENCIA 2

- La CPU accede a un dato X y lo trae a la cache.
- Una vez leído el dato, el dato sigue permaneciendo en cache hasta que la línea sea substituida.
- Se programa una lectura de disco y se almacena en la posición donde estaba X (X toma un nuevo valor en Memoria Principal).
- El procesador accede de nuevo a X, pero obtiene el valor almacenado en la cache y NO el VALOR CORRECTO que está en Memoria Principal.
 - El problema se da incluso con una cache write through




Existen diversas soluciones para este problema:

- ${}^{\bullet}$ Que el ${\rm K}_{\rm DMA}$ sólo pueda acceder a zonas de MP NO-CACHEABLES
- Vaciar la cache cada vez que se lanza una operación con el K_{DMA}

Entrada / Salida

DMA y Jerarquía de Memorias



Problemas con la TRADUCCIÓN de DIRECCIONES.

- ullet El K_{DMA} ha de acceder a Memoria Principal utilizando direcciones físicas.
- Eso implica que cuando el SO quiera hacer una operación con el K_{DMA}, tendrá que acceder a la tabla de páginas y programarlo con direcciones físicas.

Entrada / Salida

19