


# PRACTICA 4: SISTEMAS OPERATIVOS EN TIEMPO REAL

#### **MATERIAL**

Para esta practica necesitaremos el microcontrolador ESP32, una luz led, protoboard y cables (opcional)



### OBJETIVO Y FUNCIONALIDAD DE LA PRACTICA

El objetivo de la practica es comprender el funcionamiento de un sistema operativo en tiempo real.

Para lo cual realizaremos una practica donde generaremos varias tareas y veremos como se ejecutan dividiendo el tiempo de uso de la cpu.

# **Ejercicio Practico 1**

Programar el siguiente codigo

```
void setup()
{
Serial.begin(112500);
/* we create a new task here */
xTaskCreate(
anotherTask, /* Task function. */
"another Task", /* name of task. */
10000, /* Stack size of task */
NULL, /* parameter of the task */
1, /* priority of the task */
NULL); /* Task handle to keep track of created task */
}
/* the forever loop() function is invoked by Arduino ESP32 loopTask */
void loop()
{
Serial.println("this is ESP32 Task");
delay(1000);
}
/* this function will be invoked when additionalTask was created */
void anotherTask( void * parameter )
{
/* loop forever */
for(;;)
{
Serial.println("this is another Task");
delay(1000);
/* delete a task when finish,
this will never happen because this is infinity loop */
vTaskDelete( NULL );
}
```

#### 1. Descibir la salida por el puerto serie

Cuando envias el código a la ESP32 aparece en el monitor serie el siguiente código:

this is another Task this is ESP32 Task this is another Task this is ESP32 Task this is another Task

Estos mensajes aparecen intercalados porque las dos tareas se ejecutan en paralelo. Las funciones que se encargan de enviar estos mensajes son:

- loop(): Imprime "this is ESP32 Task" cada 1 segundo.
- anotherTask(): Imprime "this is another Task" cada 1 segundo en un hilo independiente.

#### 2. Explicar el funcionamiento

- El ESP32 inicia la tarea principal (loop()), que imprime "this is ESP32 Task" cada 1 segundo.
- La función anotherTask() se ejecuta en otro núcleo o en la misma CPU con FreeRTOS, imprimiendo "this is another Task" cada 1 segundo.
- Ambas tareas se ejecutan en paralelo, compartiendo tiempo de CPU gracias a FreeRTOS.

## **Ejercicio Practico 2**

1. Realizar un programa que utilice dos tareas una enciende un led y otra lo apaga dichas tareas deben estar sincronizadas sugerencias utilizar un semaforo

Este programa en ESP32 implementa multitarea con FreeRTOS para alternar el encendido y apagado de un LED de manera sincronizada.

Se utilizan dos tareas concurrentes (ledON y ledOFF), y su ejecución se sincroniza mediante semáforos binarios.

El ESP32 ejecuta dos tareas en paralelo:

- Primero, ledON se ejecuta, enciende el LED y habilita ledOFF.
- Luego, ledOFF toma el control, apaga el LED y habilita ledON.
- Este ciclo se repite indefinidamente, alternando el encendido y apagado del LED cada 1

segundo.

## Código comentado:

```
#include <Arduino.h>
// Declaración de funciones para tareas FreeRTOS
void ledON(void *pvParameters);
void ledOFF(void *pvParameters);
int LED = 2; // Pin del LED
// Crear dos semáforos binarios
SemaphoreHandle t semaforo ON;
SemaphoreHandle_t semaforo_OFF;
void setup() {
    Serial.begin(115200);
    pinMode(LED, OUTPUT);
    // Crear los semáforos
    semaforo_ON = xSemaphoreCreateBinary();
    semaforo_OFF = xSemaphoreCreateBinary();
    if (semaforo_ON != NULL && semaforo_OFF != NULL) {
        xSemaphoreGive(semaforo ON); // Comenzamos con `ledON` habilitado
    }
    // Crear tareas con la misma prioridad para alternar perfectamente
    xTaskCreate(ledON, "LED ON", 1000, NULL, 1, NULL);
   xTaskCreate(ledOFF, "LED OFF", 1000, NULL, 1, NULL);
}
void loop() {
    vTaskDelete(NULL); // No se usa loop() en FreeRTOS
}
// Tarea para encender el LED
void ledON(void *pvParameters) {
    for (;;) {
        if (xSemaphoreTake(semaforo_ON, portMAX_DELAY)) { // Espera a su turno
            Serial.println("Ejecutando tarea: LED ON");
            digitalWrite(LED, HIGH);
```

```
vTaskDelay(pdMS_T0_TICKS(1000)); // LED encendido por 1 seg
            xSemaphoreGive(semaforo_OFF); // Habilita la tarea `ledOFF`
       }
    }
}
// Tarea para apagar el LED
void ledOFF(void *pvParameters) {
    for (;;) {
        if (xSemaphoreTake(semaforo_OFF, portMAX_DELAY)) { // Espera su turno
            Serial.println("Ejecutando tarea: LED OFF");
            digitalWrite(LED, LOW);
            vTaskDelay(pdMS_T0_TICKS(1000)); // LED apagado por 1 seg
            xSemaphoreGive(semaforo ON); // Habilita la tarea `ledON`
        }
    }
}
```

Las variables semaforo\_ON y semaforo\_OFF garantizan que solo una tarea acceda al LED a la vez.

La sincronización perfecta entre las tareas se debe al uso correcto de los semáforos.

Cada tarea cede el turno a la otra al finalizar, evitando ejecución desordenada.

#### Salida del monitor serie:

```
Ejecutando tarea: LED ON
Ejecutando tarea: LED OFF
Ejecutando tarea: LED ON
Ejecutando tarea: LED OFF
...
```

Muestra en que momento ejecuta cada tarea y el estado del LED correspondiente.

# **Ejercicios opcionales**

## Reloj

#### Hardware necesario

- ESP32 (cualquier modelo compatible con Arduino)
- 2 LEDs (con sus resistencias correspondientes)
- · 2 Pulsadores Cables de conexión Protoboard

## Código comentado

```
#include <Arduino.h>
#include "freertos/FreeRTOS.h"
#include "freertos/task.h"
#include "freertos/queue.h"
#include "freertos/semphr.h"
// ----- DEFINICIÓN DE PINES -----
// ----- VARIABLES DEL RELOJ -----
volatile int horas = 0;
volatile int minutos = 0;
volatile int segundos = 0;
volatile int modo = 0; // 0 = normal, 1 = ajustar horas, 2 = ajustar minutos
// ----- RTOS: COLA Y SEMÁFORO -----
QueueHandle_t botonQueue; // Cola para eventos de botones (usada por interrupcion
SemaphoreHandle_t relojMutex; // Mutex para proteger acceso concurrente al reloj
// ----- ESTRUCTURA PARA EVENTOS DE BOTONES -----
typedef struct {
uint8_t boton;  // Qué botón fue presionado
 uint32_t tiempo;  // Tiempo de la pulsación (para control de rebote)
} EventoBoton;
// ----- PROTOTIPOS DE TAREAS -----
void TareaReloj(void *pvParameters);
void TareaLecturaBotones(void *pvParameters);
void TareaActualizacionDisplay(void *pvParameters);
void TareaControlLEDs(void *pvParameters);
// ----- ISR: GESTIÓN DE INTERRUPCIÓN DE BOTÓN -----
void IRAM_ATTR ISR_Boton(void *arg) {
 uint8 t numeroPulsador = (uint32 t)arg;
 EventoBoton evento;
```

```
evento.boton = numeroPulsador;
  evento.tiempo = xTaskGetTickCountFromISR(); // Tiempo del evento (ticks de RTOS)
 // Enviamos el evento a la cola desde interrupción
 xQueueSendFromISR(botonQueue, &evento, NULL);
}
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  Serial.println("Inicializando Reloj Digital con RTOS");
  // Configuración de pines
  pinMode(LED_SEGUNDOS, OUTPUT);
  pinMode(LED MODO, OUTPUT);
  pinMode(BTN_MODO, INPUT_PULLUP);
  pinMode(BTN_INCREMENTO, INPUT_PULLUP);
  // Crear recursos RTOS
  botonQueue = xQueueCreate(10, sizeof(EventoBoton));
                                                      // Cola para máximo 10 even
  relojMutex = xSemaphoreCreateMutex();
                                                             // Mutex para sincronizar a
  // Configurar interrupciones de botones
  attachInterruptArg(BTN_MODO, ISR_Boton, (void*)BTN_MODO, FALLING);
  attachInterruptArg(BTN_INCREMENTO, ISR_Boton, (void*)BTN_INCREMENTO, FALLING);
  // Crear tareas FreeRTOS
  xTaskCreate(TareaReloj, "RelojTask", 2048, NULL, 1, NULL);
  xTaskCreate(TareaLecturaBotones, "BotonesTask", 2048, NULL, 2, NULL); // Prioridad may
  xTaskCreate(TareaActualizacionDisplay, "DisplayTask", 2048, NULL, 1, NULL);
 xTaskCreate(TareaControlLEDs, "LEDsTask", 1024, NULL, 1, NULL);
}
void loop() {
 // El loop no se usa porque todo lo maneja el sistema de tareas
 vTaskDelay(portMAX_DELAY);
}
// ----- TAREA: ACTUALIZA EL TIEMPO CADA SEGUNDO -
void TareaReloj(void *pvParameters) {
 TickType_t xLastWakeTime = xTaskGetTickCount();
```

```
const TickType_t xPeriod = pdMS_T0_TICKS(1000); // Cada 1000 ms (1 segundo)
 for (;;) {
    vTaskDelayUntil(&xLastWakeTime, xPeriod); // Espera exacta cada segundo
   if (xSemaphoreTake(relojMutex, portMAX_DELAY) == pdTRUE) {
      if (modo == 0) { // Solo avanza el reloj en modo normal
       segundos++;
       if (segundos >= 60) {
          segundos = 0;
         minutos++;
          if (minutos >= 60) {
           minutos = 0;
           horas++;
           if (horas \geq 24) horas = 0;
         }
       }
      }
     xSemaphoreGive(relojMutex);
   }
 }
}
// ----- TAREA: GESTIÓN DE BOTONES -----
void TareaLecturaBotones(void *pvParameters) {
 EventoBoton evento;
 uint32_t ultimoTiempoBoton = 0;
 const uint32_t debounceTime = pdMS_TO_TICKS(300); // 300ms anti-rebote
 for (;;) {
   if (xQueueReceive(botonQueue, &evento, portMAX_DELAY) == pdPASS) {
      if ((evento.tiempo - ultimoTiempoBoton) >= debounceTime) {
       if (xSemaphoreTake(relojMutex, portMAX_DELAY) == pdTRUE) {
          if (evento.boton == BTN MODO) {
           modo = (modo + 1) % 3; // Rota entre 0, 1, 2
            Serial.printf("Cambio de modo: %d\n", modo);
          } else if (evento.boton == BTN INCREMENTO) {
           if (modo == 1) {
             horas = (horas + 1) % 24;
             Serial.printf("Horas ajustadas a: %d\n", horas);
```

```
} else if (modo == 2) {
             minutos = (minutos + 1) % 60;
             segundos = 0; // Reiniciar segundos al cambiar minutos
             Serial.printf("Minutos ajustados a: %d\n", minutos);
           }
          }
          xSemaphoreGive(relojMutex);
       ultimoTiempoBoton = evento.tiempo;
     }
   }
 }
}
// ----- TAREA: ACTUALIZA LA HORA POR PUERTO SERIE -
void TareaActualizacionDisplay(void *pvParameters) {
 int horasAnterior = -1, minutosAnterior = -1, segundosAnterior = -1, modoAnterior = -1;
 for (;;) {
    if (xSemaphoreTake(relojMutex, portMAX_DELAY) == pdTRUE) {
      bool cambios = (horas != horasAnterior) || (minutos != minutosAnterior) || (segundo
     if (cambios) {
       // Muestra formato de reloj
       Serial.printf("%02d:%02d:%02d", horas, minutos, segundos);
       // Muestra modo actual
       if (modo == 0) Serial.println(" [Modo Normal]");
       else if (modo == 1) Serial.println(" [Ajuste Horas]");
       else if (modo == 2) Serial.println(" [Ajuste Minutos]");
       // Actualiza los valores anteriores
       horasAnterior = horas;
       minutosAnterior = minutos;
       segundosAnterior = segundos;
       modoAnterior = modo;
      xSemaphoreGive(relojMutex);
    vTaskDelay(pdMS_T0_TICKS(100)); // Refresco cada 100ms
```

#### **Funcionamiento**

Este código implementa un reloj en tiempo real (horas, minutos y segundos) utilizando un ESP32 con FreeRTOS. El tiempo se muestra por el monitor serie, y puedes ajustar la hora usando dos botones.

- · El reloj avanza automáticamente cada segundo.
- Puedes ajustar horas o minutos usando dos pulsadores:
  - Uno para cambiar de modo (modo normal / ajustar horas / ajustar minutos)
  - Otro para incrementar el valor correspondiente (hora o minuto).
- · Hay dos LEDs:
  - Uno parpadea cada segundo (simula el segundero).
  - Otro se enciende cuando estás en modo ajuste (ajustar horas o ajustar minutos).

Cada vez que cambia la hora, minuto, segundo o modo, aparece una línea como esta por el monitor serial:

```
14:25:03 [Modo Normal]
14:25:03 [Ajuste Horas]
14:25:03 [Ajuste Minutos]
```

También, al ajustar con los botones:

```
Horas ajustadas a: 15
Minutos ajustados a: 30
Cambio de modo: 1
```

#### Video demostración

https://drive.google.com/file/d/1384KYViyQ7NKEjaRN\_xytpBGW6w5jnWe/view?usp=share\_link