## 太极创客

Arduino, 人工智能, 物联网的应用、开发和学习资料

# NodeMCU开发板详解 (第1章-第2节)

位置导航: 首页 / 物联网教程 / 第1章 - 开发板详解 / 本页

#### 数字输入输出引脚 (GPIO)

如下图所示,ESP8266芯片四周分布很多引脚。这些引脚大部分可用作输入输出使用。这些用作输入输出的引脚统称为GPIO。



esp8266芯片引脚位置

ESP8266芯片的GPIO引脚可用作数字输入来读取引脚电平,也可用作数字输出向外围电路发出控制信号。在这一点上,GPIO引脚与Arduino开发板的引脚功能十分类似。(请注意,我在这里用的是类似而不是相同。因为GPIO引脚与Arduino开发板引脚还是存在着很多不同的。)


当引脚以数字输出模式工作时,低电平是oV(灌电流),高电平是3.3V(拉电流)。

请注意:ESP8266芯片与Arduino Uno/Mega/Nano等开发板的引脚电平电压有所区别。Arduino开发板的高电平是+5V,低电平是oV。

#### GPIO编号与NodeMCU开发板引脚名的区别


请留意:在很多介绍ESP8266以及NodeMCU的资料里会出现两种引脚命名方法。一种是GPIO编号,一种是NodeMCU引脚名。请注意这两者是不同的,请千万不要混淆。

GPIO编号指的是ESP8266芯片的引脚编号如下图所示:



GPIO编号与ESP8266芯片引脚编号区别

而NodeMCU引脚名指的是电路板上印刷的引脚名称。如下图所示



nodemcu引脚名称


本教程中"GPIO编号"这一名称指代的是ESP8266芯片的引脚编号。我们会以"GPIO+数字"这一格式来指代,如GPIO2, GPIO16...

NodeMCU开发板的引脚名指的是开发板上印刷的文字。通常这些引脚名都是一个字符接一个数字的组合,如: Do、D1、Ao... 我们会用"开发板引脚"或直接使用"引脚"来表示它们。

简而言之,只要您看到GPIO这几个字母,就说明是芯片引脚,而没有GPIO这几个字母,那肯定是指开发板引脚。


#### ESP8266 GPIO编号与NodeMCU开发板引脚名的对应关系

在本节教程开始的地方我曾经跟大家讲过,ESP8266芯片的GPIO与开发板的引脚是连在一起的。但是GPIO与开发板引脚又是如何相互连接的呢?这个问题的答案就在下面的说明图中。




ESP8266-NodeMCU引脚功能

在以上图片中深蓝底白色字的标识就是GPIO引脚编号。如"GPIO4"。而开发板上所印刷的D2,D3等等就是NodeMCU开发板引脚名称。如下图所示。



NodeMCU的GPIO名

如下图所示,NodeMCU的D2引脚是与GPIO4相互连接的。以此类推,通过以下说明图您就可以找到D2与GPIO的对应关系了。



那么,我们为什么要花这么多时间讲解开发板引脚名和GPIO号的对应关系呢?


将来我们在编写NodeMCU开发板的控制程序时,经常会进行引脚操作。如以下程序语句。

## digitalWrite(4, HIGH);

以上语句通过digitalWrite函数将引脚4设置为高电平。那么您知道这个数字4到底是指GPIO4还是指开发板D4引脚呢?

答案是GPIO4而不是D4。

通过下面这个GPIO编号与开发板引脚对应图我们不难看出。以上语句实际是将NodeMCU开发板的D2引脚设置为高电平。因为D2对应的时GPIO4。如下图所示:




NodeMCU的GPIO4对应开发板的D2引脚

如果要对D2引脚设置为高电平, 您可以使用以下语句。

digitalWrite(D2, HIGH);

#### 可用引脚

ESP8266芯片有17个GPIO引脚(GPIOo~GPIO16)。这些引脚中的GPIO6~GPIO 11被用于连接开发板的闪存(Flash Memory)。如果在实验电路中使用GPIO6~GPIO11,NodeMCU开发板将无法正常工作。因此建议您不要使用GPIO6~GPIO 11。



ESP8266的GPIO6-GPIO11用于连接闪存,因此不建议使用这些引脚。

#### 电压电流限制

NodeMCU开发板引脚的输入输出电压限制是3.3 V。如果向引脚施加3.6V以上的电压就有可能对芯片电路造成损坏。同时请注意,这些引脚的最大输出电流是12mA。

由于NodeMCU开发板的引脚允许电压和电流都是低于Arduino开发板的引脚,所以如您想要将NodeMCU与Arduino引脚相互连接,请特别注意这两个开发板的引脚电压和电流的区别。如果操作不当可能会损坏NodeMCU开发板。

#### 特殊引脚情况说明

GPIO2引脚 在NodeMCU开发板启动时是不能连接低电平的。

GPIO15引脚在开发板运行中一直保持低电平状态。因此请不要使用GPIO15引脚来读取开关状态或进行I<sup>2</sup>C通讯。

GPIOo引脚在开发板运行中需要一直保持高电平状态。否则ESP8266将进入程序上传工作模式也就无法正常工作了。您无需对GPIOo引脚进行额外操作,因为NodeMCU的内置电路可

以确保GPIOo引脚在工作时连接高电平而在上传程序时连接低电平。

#### 上拉电阻/下拉电阻

GPIO o-15引脚都配有内置上拉电阻。这一点与Arduino十分类似。GPIO16 引脚配有内置下拉电阻。

#### 模拟输入

ESP8266 只有一个模拟输入引脚(该引脚通过模拟-数字转换将引脚上的模拟电压数值转化为数字量)。此引脚可以读取的模拟电压值为 o – 1.oV。请注意: ESP8266 芯片模拟输入引脚连接在1.oV以上电压可能损坏ESP8266芯片。

以上所描述的是针对ESP8266芯片的引脚。而对于NodeMCU开发板引脚,情况就不同了。

NodeMCU开发板配有降压电路。您可以用NodeMCU开发板的模拟输入引脚读取o-3.3V的模拟电压信号。

#### 通讯

#### 串行端口

ESP8266有2个硬件串行端口(UART)。

串行端口o(UARTo)使用GPIO1和GPIO3引脚。其中GPIO1引脚是TXo,GPIO3是RXo。

串行端口1(UART1)使用GPIO2和GPIO8引脚。其中GPIO2引脚是TX1,GPIO8是RX1。请注意,由于GPIO8被用于连接闪存芯片,串行端口1只能使用GPIO2来向外发送串行数据。

#### I<sup>2</sup>C

ESP8266只有软件模拟的I<sup>2</sup>C端口,没有硬件I<sup>2</sup>C端口。也就是说我们可以使用任意的两个GPIO引脚通过软件模拟来实现I<sup>2</sup>C通讯。ESP8266的数据表(datasheet)中,GPIO2标注为SDA,GPIO14标注为SCL。

#### **SPI**

ESP8266的SPI端口情况如下:

GPIO14 - CLK

GPIO12 - MISO

GPIO13 - MOSI

GPIO 15 - CS(SS)

### ESP8266引脚功能一览

GPIO	功能	状态	限制
0	引导模式选择	3.3V	无Hi-Z
1	TXo	_	串口通讯过程中不能使用
2	引导模式选择 TX1	3.3V	启动时不能接地 启动时发送调试信息
3	RXo	_	串口通讯过程中不能使用
4	SDA (I <sup>2</sup> C)	_	_
5	SCL (I <sup>2</sup> C)	_	_
6 – 11	连接闪存	X	不可用
12	MISO (SPI)	_	_
13	MOSI (SPI)	_	_
14	SCK (SPI)	_	_
15	SS (SPI)	oV	上拉电阻不可用
16	睡眠唤醒	_	无上拉电阻,仅有下拉电阻 连接 RST 引脚实现睡眠唤醒

<-<u>上一节</u>

下一章目录 ->

太极创客 / 自豪地采用WordPress