
B−
006
008
GND
GND
017
020
022
024
100
011
104
106
U1
101
102
107
B+
RAW
GND
RST
VCC
031
029
002
115
113
111
010
009
J1
J1
SW07
FID1
FID2
FID3
LED1
LED2
LED3
LED4
LED5
LED6
R1
R3
R4
R9
Q1