
B-
006
008
GND
GND
017
020
022
024
100
011
104
106
B+
RAW
GND
RST
VCC
031
029
002
115
113
111
010
009
101
102
107
U1
J1
SW07
FID1
FID2
FID3
R1
R3
R4
R9
Q1
LED1
LED2
LED3
LED4
LED5
LED6