
J1
SW87
D87
R11
C2
U2
L1
C1
R10
R9
U1
B-
006
008
GND
GND
017
020
022
024
100
011
104
106
B+
RAW
GND
RST
VCC
031
029
002
115
113
111
010
009
101
102
107
FID1
FID2
FID3
LED1
LED2
LED3
LED4
LED5
LED6
LED7
LED8
LED9
LED10
D16
D9
D15
D8
D14
D7
D13
D6
D12
D5
D11
D4
D10
D3
D2
D1
D25
D17