

CHIMAX 8.1 綜合電纜配線圖

機種線 號	活動電纜編號			固定電纜(升降路線)		COP電纜
	CMX8.1			MCF3	CMX8.1	
1	C B 1	照 明	AC11	US 上強減	US	車廂操作盤1A
2		照 明	AC12	UL 上極限	UL	0V (COM)
3		門 機	AC21	INC	0V	FAN (風扇)
4		門 機	AC22	3	A3	0V (COM)
5	C B 2	車廂門安全回路GS	G1	5	A4	LIGHT (電燈)
6		車廂門安全回路GS	G2	DL 下極限	DL	DMC (門操作)
7		車廂頂各安全開關	A1	DS 下強減	DS	DMC (門操作)
8		車廂頂各安全開關	A2	24V	24V	NOR(自動)
9		前 門	DO1	FIR(火災)	FR(消防)	NOR(自動)
10		後 門	DO2	PAK(泊車)	PAK(泊車)	RUN (操作)
11		著床光電開關HOU	HOU	120M上強減	HUS	RUN (操作)
12		著床光電開關HOD	HOD	120M下強減	HDS	
13		到樓提前開門	DZ			車廂操作盤1B
14		接地	PE			ALC(警鈴)
15		開 門	OP			AL (警鈴)
16		自 動	NOR	外 門 S W		0V(刷卡機)
17		通訊 24V	24V	HDR	H1	GK(刷卡機)
18		通訊 0V	0V	DC-	H2	0V (開延長)
19		通訊 傳輸 +	D+			HOLD(開延長)
20	C B 3	通訊 傳輸 -	D-	插 座		0V (COM)
21		對講機 6V	6V	AC110V	AC110V	CL (關門)
22		對講機 0V	G	AC110V	AC110V	OP (開門)
23		對講機 R	R			24V
24		對講機 L/T	L/T	通訊傳輸 3.96mmX4P		HDL(開延長指示燈)
25		對講機 S/B	S/B	LAN		OPL (開門指示燈)
26		對講機 D-	(D-)	紅 12V	紅 +24V	
27		一次消FR1	FR1	黑 GND	黑 0V	車廂通信
28		二次消FR2	FR2	白 RX	白 D+	紅 +24V
29		電 話	TEL	綠 TX	綠 D -	黑 0V
30		電 話	TEL			白 D+
						綠 D -