




CN9, CN10=LAN 4線傳輸

站號1-32

CN1=外叫UP

CN2=外叫DN

CN3=殘障外叫UP

CN4=殘障外叫DN

CN5=上行預報燈

CN6=下行預報燈

站號33-36, 41-44

CN1=車廂叫車1

CN2=車廂叫車2

CN3=車廂叫車3

CN4=車廂叫車4

CN5=車廂叫車5

CN6=車廂叫車6

站號37-40, 45-48

CN1=車廂殘障叫車1

CN2=車廂殘障叫車2

CN3=車廂殘障叫車3

CN4=車廂殘障叫車4

CN5=車廂殘障叫車5

CN6=車廂殘障叫車6