

CHIMAX 8.1 主機板插頭編號與版本對照表

版本號別	CMX8.1 V.2 (黑版)	CMX8.1 V.2.1 (藍版)	CMX8.1 V.2.2 (綠版)	EVM 150 V2.3
功能代號	插頭編號			
PG	CN21	CN22	CN22	CN19
INV	CN24	CN25	CN25	CN24
GOV	CN1、CN2	CN1、CN2	CN1、CN2	CN10、CN11
HDR(外門短路)	CN13	CN16	CN16	CN12
Hoistway (井道 H)	CN7	CN10	CN10	CN25
+24V	CN25	CN27	CN27	CN32 多出(H1),(H2)
A1(控盤短路)				
A2(車廂安全短路)				
A3(調速機安全短路)				
A4(終端安全短路)				
G1(內門安全短路 1)				
G2(內門安全短路 2)				
PE(電源接地)	CN26	CN28	CN28	CN31(FG)
BXC(參數開關)	CN3	CN3	CN3	不明
CB2	CN9	CN12	CN12	CN26 (CNK2)
CB3	CN8	CN11	CN11	不明
對講機	CN22,CN23	CN23,CN24	CN23,CN24	CN23,CN24 (在廂上機 GIO150 上)
BKSW	CN4	CN4	CN4	CN21 (多出 BK2,INVM)
B+ B-	CN14	CN17	CN17	CN30
ACCOM	CN11-1	CN14-1	CN14-1	不明
BR	CN11-2	CN14-2	CN14-2	不明
MS	CN11-3	CN14-3	CN14-3	不明
IM	CN11-4	CN14-4	CN14-4	不明
IMS	CN11-5	CN14-5	CN14-5	不明
BSR	CN11-6	CN14-6	CN14-6	不明
DC-	CN11-7	CN14-7	CN14-7	不明
DC+	CN11-8	CN14-8	CN14-8	不明
AC(外部輸入)	CN11-9	CN14-9	CN14-9	不明
AC(BR COIL)	CN11-10	CN14-10	CN14-10	不明
AC(MS COIL)	CN11-11	CN14-11	CN14-11	不明
AC(PM COIL)	CN11-12	CN14-12	CN14-12	不明
IMS(IM 不用時短路)	CN11-13	CN14-13	CN14-13	不明
BSR (降壓 BR)	CN11-14	CN14-14	CN14-14	不明
B- (BR OUT)	CN11-15	CN14-15	CN14-15	不明
B+ (BR OUT)	CN11-16	CN14-16	CN14-16	不明
CB1	CN6	CN9	CN9	不明
UPS	CN15	CN5	CN5	不明
ES(地震)	無	CN6	CN6	CN1
TEL(對講機)	CN20	CN26	CN26	不明