

| HITAKE 7700 IP 變頻器參數設定 |                          |     |     |          |                     |                    |
|------------------------|--------------------------|-----|-----|----------|---------------------|--------------------|
| 參數 NO.                 | 名稱                       |     |     |          | 設定值                 | 備註                 |
| 06.23                  | 額定電流                     |     |     |          | 依主機額定電流             | A                  |
| 06.24                  | 額定速度                     |     |     |          | 依主機額定轉速             | rpm                |
| 01.00                  | 頻率來源選擇                   |     |     |          | 3                   | (百分比%)             |
| 01.10                  | 最大速度                     |     |     |          | 依主機額定轉速             | rpm                |
| 01.28                  | 加速時間 1                   |     |     |          | 1.8SEC (90M:2.3SEC) | Set8               |
| 01.30                  | 減速時間 1                   |     |     |          | 1.5 SEC             | Set8 減速時間(依減速距離增減) |
| 01.32                  | S 曲線,加速                  |     |     |          | 1.2 sec             | Set8               |
| 01.34                  | S 曲線,減速                  |     |     |          | 1.2 sec             | Set8               |
| 01.05                  | MS3                      | MS2 | MS1 | 速度值(rpm) |                     |                    |
| Set 0                  | 0                        | 0   | 0   | 0 速      | 0                   |                    |
| Set 1                  | 0                        | 0   | 1   | 0        | 0                   |                    |
| Set 2                  | 0                        | 1   | 0   | 第一段全速    | 100% (60M)          | 依電梯運轉速度增減          |
| Set 3                  | 0                        | 1   | 1   | 手動速運轉    | 25%                 | 依電梯運轉速度增減          |
| Set 4                  | 1                        | 0   | 0   | 水平著床速度   | 5%                  | 水平過樓,調小,水平不到樓,調大   |
| Set 5                  | 1                        | 0   | 1   | 救出運轉速度   | 20%                 | 依水平遮板長度調整          |
| Set 6                  | 1                        | 1   | 0   | 第二段全速    | 100% (90M/105M)     | 依電梯運轉速度增減          |
| Set 7                  | 1                        | 1   | 1   | 第三段全速    | 100% (120M/150M)    | 依電梯運轉速度增減          |
| 08.00                  | Encoder 介面               |     |     |          | 14                  | sin/cos HN1387     |
| 08.01                  | Encoder pluse 數          |     |     |          | 2048                |                    |
| 08.06                  | Encoder 旋轉方向             |     |     |          | 0 or 1              | 反相時 + 16           |
| 08.27                  | Encoder 分頻比              |     |     |          | 48(除 8)             | 64(除 16)           |
| 09.02                  | 控制模式                     |     |     |          | 11                  | 同步電機,閉環            |
| 10.02                  | 參數集來源                    |     |     |          | 2                   | 二進制碼參數集選擇          |
| 12.11                  | 端子 MS1 功能                |     |     |          | 800                 | MS1                |
| 12.12                  | 端子 MS2 功能                |     |     |          | 800                 | MS2                |
| 12.13                  | 端子 MS3 功能                |     |     |          | 800                 | MS3                |
| 13.00                  | 多功能端子 Y1                 |     |     |          | 18                  | 18:抱閘控制            |
| 13.01                  | 多功能端子 Y2                 |     |     |          | 47                  | 速度檢出               |
| 13.02                  | EB/EC                    |     |     |          | 05                  | 故障                 |
| 13.08                  | Y1 取反                    |     |     |          | 0                   |                    |
| 13.09                  | Y2 取反                    |     |     |          | 0                   |                    |
| 13.10                  | EB/EC 取反                 |     |     |          | 0                   |                    |
| 14.01                  | Y2 比較準位                  |     |     |          | 01.05-Set2 *0.5     |                    |
|                        |                          |     |     |          |                     |                    |
| EVM150 參數設定            |                          |     |     |          |                     |                    |
| A0-16                  | BB_DELAY_TIME            |     |     |          | 64(1.00SEC)         | HEX                |
| A2-03                  | Bit0=1, BB=N.O 輸出(ST 功能) |     |     |          | 01                  | HEX                |