

CMX8.1 台達VFD-ED(PM馬達) 變頻器參數表 範例

服務編號		1340-1	馬達廠牌	MONADRIIVE	主機廠牌	蒙特納利
客戶名稱		芳源號.榮民醫院	馬達轉速	95 R.P.M	主機型式	MCK-200
型式規格		B750-2S60-3S	馬達功率	380V 5.4 KW	製表人員	呂昭東
變頻器		VFD075ED43S	馬達序號	217320	製表日期	107.10.18
參數	設定	中 文 名 稱		參數	設定	中 文 名 稱
00-09	8	控制方式.PM控制		07-03	1.2	啟動直流制動時間
00-14	3	頻率指令來源設定，外部端子		07-04	0.3	停止直流制動時間
00-15	1	運轉指定來源設定，外部端子		07-11	1	散熱風扇制動方式
01-00	25.3	最大操作頻率		07-29	0.4	停車時轉矩遞減時間
01-01	25.3	第一輸出頻率設定，電機額定頻率		08-01	12	額定電流
01-02	380	第一輸出電壓設定，電機額定電壓		08-02	5.4	馬達功率
01-12	2	第一加速時間設定		08-03	95	額定轉速
01-13	1.8	第一減速時間設定		08-04	32	馬達極速
01-24	1.2	S加速起始時間設定1		08-05	3.609	阻抗值
01-25	1.2	S加速到達時間設定2		08-07	45.5	電抗值
01-26	1.2	S減速起始時間設定1		08-08	256.6	反電動勢
01-27	1.2	S減速到達時間設定2		08-09	351.9	原點偏移角度
01-30	1	S減速到達時間設定5		10-00	3	編碼器種類選擇
01-31	0.5	停車減速時間		10-01	2048	脈波點數
02-01	1	MI 1功能，MS1		10-02	1	編碼器輸入型式設定
02-02	2	MI 2功能，MS2		10-10	0	UVW模式選擇
02-03	3	MI 3功能，MS3		10-17	2	ASR切換頻率
02-08	40	MI 8功能，驅動器致能		10-19	100%	零速增益P
02-11	0	多功能輸出 1 RA,RC，故障指示		10-20	0.7	低速ASR斜坡寬度
02-12	0	多功能輸出 2 MRA.MRC		10-21	10	高速ASR斜坡寬度
02-15	12	MO1 功能 RUN,機械制動釋放		10-22	0.8	零速增益T
02-16	29	MO2 功能 頻率到達		10-23	0.004	零速濾波T
02-29	0.25	電梯啟動機械煞車釋放延遲時間		10-25	80%	停車增益P
02-30	0.25	電梯停止機械煞車釋放延遲時間		10-26	0.1	停車增益I
02-31	0.2	驅動器與電磁接觸器導通延遲時間		10-27	100%	啟動增益P
02-34	12.6	速度區段輸出 (04-02 x0.5)		10-28	0.1	啟動增益I
04-00	0速			10-29	31	PG卡除頻率Encoder600=20,1024 ↑=31
04-02	25.3	第一段全速 依電梯運轉速度增減		11-00	281	系統控制
04-03	6.5	手動速運轉 依電梯運轉速度增減		11-01	1	電梯速度 M/S
04-04	1.5	水平著床速度,水平過樓條小，水平不到樓條大		11-02	400	驅動輪直徑
04-05	5.0	救出運轉速度 依水平遮板長度調整		11-03	1	齒輪比
04-06	25.3	第二段全速 依電梯運轉速度增減		11-04	1	懸掛比 0= 1:1，1= 2:1
04-07	25.3	第三段全速 依電梯運轉速度增減		11-05	60	慣量百分比
06-00	360	220V=180V，380V=360V		11-06	10	零速頻寬
06-01	0	欠相保護 警告且繼續運轉		11-07	10	低速頻寬
06-11	160%	電流限制		11-08	10	高速頻寬
				11-19	10	停車零速頻寬