

Saídas analóxicas



Introdución – pinout Arduino



E/S Dixitais:

Pins 0 a 13
 0 a 5V, 20 mA
 Low: 0 a 2V
 High: 3 a 5V

Entradas Analóxicas


- Pins A0 A5
 0 a 5V, 20 mA prec 1024
 0 a 3V, 50 mA prec 1024
 Saídas PWM
- ~ Pins 3, 5, 6, 9, 10, 11
 0 a 5 V, 20 mA prec 256
 Comunic. Serie TX/RX
- Pins 0 e 1
- 6 pins para comunicarse directamente co proc. Atmega328
- 6 pins para programar o USB

- En Arduino non hai saídas analóxicas, pero pódense emular mediante Pulse Width Modulation (PWM).
- Os pins que habilitan PWM están sinalados con '~' e permiten saídas entre 0 e 5 V cunha precisión de 256 valores (19.5 mV).
- NON é necesario declarar os pins PWM con pinMode(), ponse directamente un valor analóxico no pin empregando analogWrite().
- Por exemplo:

analogWrite(6, 128);

pon un valor de 2.5 V no pin PWM ~6.





- Que valores de voltaxe corresponden con cada un dos pulsos da figura adxunta?
- Como se poden calcular valores intermedios?



- Reutiliza un dos LEDs da bredboard para usar cos dous seguintes scripts.
- Selecciona seis niveis de brillo para o LED, exprésaos en valores entre 0 e 255 e realiza dous scripts en Sketch de maneira que:
 - en primeiro lugar o LED brille de menos a máis e así sucesivamente,
 - en segunto lugar o LED brille de menos a máis e de máis a menos sucesivemente.
- Fai o mesmo incrementando o brilo cun valor fixo e detectando cando sae do intervalo [0, 255].

```
brillo.led.raw | Arduino 1.8.10
                                                     Ø.
  brillo.led.raw
#define LED 6
#define NIVEL00 0
#define NIVEL01 51
#define NIVEL02 102
#define NIVEL03 153
#define NIVEL04 204
#define NTVFL05 255
int tempo = 150;
void setup() {
 // Non é necesario declarar as
 // saídas analóxicas.
void loop() {
  analogWrite(LED, NIVEL00);
  delay(tempo);
  analogWrite(LED, NIVEL01);
  delay(tempo);
  analogWrite(LED, NIVEL02);
  delay(tempo);
  analogWrite(LED, NIVEL03);
  delay(tempo);
  analogWrite(LED, NIVEL04);
  delay(tempo);
  analogWrite(LED, NIVEL05);
  delay(tempo);
  analogWrite(LED, NIVEL04);
  delay(tempo);
  analogWrite(LED, NIVEL03);
  delay(tempo);
  analogWrite(LED, NIVEL02);
```

```
int tempo = 150;
 void setup() {
   // Non é necesario declarar as
   // saídas analóxicas.
 void loop() {
   analogWrite(LED, NIVEL00);
   delay(tempo);
   analogWrite(LED, NIVEL01);
   delay(tempo);
   analogWrite(LED, NIVEL02);
   delay(tempo);
   analogWrite(LED, NIVEL03);
   delay(tempo);
   analogWrite(LED, NIVEL04);
   delay(tempo);
   analogWrite(LED, NIVEL05);
   delay(tempo);
   analogWrite(LED, NIVEL04);
   delay(tempo);
   analogWrite(LED, NIVEL03);
   delay(tempo);
   analogWrite(LED, NIVEL02);
   delay(tempo);
   analogWrite(LED, NIVEL01);
   delay(tempo);
   analogWrite(LED, NIVEL00);
   delay(tempo);
 }
 Carregamento completo
O rascunho usa 1272 bytes (3%) do espaço de armazenamento Variáveis globais usam 9 bytes (0%) de memória dinâmica,
```

Arduino/Genuino Uno em /dev/cu.wchusbserial1420



Guardado com Sucesso.

O rascunho usa 1134 bytes (3%) do espaço de armazenamen Variáveis globais usam 13 bytes (0%) de memória dinâmic

Arduino/Genuino Uno em /dev/cu.wchusbserial1420

- O script do lado modifica o brillo do LED aumentando paulatinamente a tensión aplicada no pin 6, entre 0 e 5 V.
- Estas tensións mapéanse a valores enteiros entre 0 e 255 en incrementos de 5 unidades.
- Para detectar os límites do rango empregamos unha nova estructura, o condicional if().



- Un condicional if() ten a estrutura que aparece abaixo. A sentencia else non leva condición e é opcional.
- Cando a condición evalúa a TRUE, execútase o primeiro bloque, en caso contrario o segundo bloque (se existe).


```
if( condicion ) {
   // Tarefas que se realizan
   // cando condicion == TRUE
}
else {
   // Tarefas que se realizan
   // cando a condicion != TRUE
}
```



- A condición é calquera expresión que se avalíe a TRUE, o que significa que toma un valor maior ou igual a 1.
- Pode ser unha variable ou ben unha expresión que inclúa variables, comparacións e operadores lóxicos.
- A seguir tes un exemplo de expresión condicional con varias cláusulas compostas (usando comparacións) e unidas por operadores lóxicos).


```
if(dia == lectivo && dia != festivo && (hora >= inicRecreo || hora <= finRecreo) && !garda) {
   // Pausa para café
}
else {
   // Outras tarefas
}</pre>
```





Operadores máis usados e exemplos





- Un LED RGB integra tres LEDs no mesmo encapsulado (red, green, blue), cun pin común (normalmente o cátodo).
- Simula o ciclo dun semáforo: verde, amarelo e vermello, de maneira que a cor amarela escintile antes de dar paso ao vermello.
- Recomendación: define unha función para por a cor, p.ex.: void setColor(int r, int g, int b)

DataSheet LED RGB



```
void setColor(int red, int green, int blue) {
   //Para o caso en que o LED RGB sexa
   //con ánodo común
   #ifdef ANODO_COMUN
    red = 255 - red;
    green = 255 - green;
    blue = 255 - blue;
   #endif
   //Execútase esta parte en todos os casos
   analogWrite(redPin, red);
   analogWrite(greenPin, green);
   analogWrite(bluePin, blue);
}
```

 A vantaxe destas directivas é que permiten Ignorace modificar o sketch ao cambiar as características do hardware, sen ocupar tempo de programa e aforrando memoria na placa.

DataSheet LED RGB

- A directiva #ifdef é unha sentencia do preprocesador que se executa en tempo de compilación
- Se a constante a seguir de #ifdef está definida na cabeceira (ou noutro sitio), inclúe na compilación o código posterior até a directiva #endif, en caso contrario esa parte é ignorada polo compilador.



Saídas analóxicas

- Nesta unidade aprendemos a:
 - usar os pins PWM (~) para simular saídas analóxicas, usando a función analogWrite()
 - usar estructuras condicionais if() e if()-else; non practicamos as concatenación de condicións: if()-else if()else.
 - Elaborar condicións complexas cos operadores lóxicos e condicionais
 - usar outra directiva do preprocesador: #ifdef (seguido de #endif) para evitar o condicional por programación
 - practicar o uso de funcións definidas polo usuario, para evitar código repetitivo e evitar mantementos innecesarios