

Entradas dixitais



Introdución – pinout Arduino




E/S Dixitais:

Pins 0 a 13
 0 a 5V, 20 mA
 Low: 0 a 2V
 High: 3 a 5V

Entradas Analóxicas

- Pins A0 A5
 0 a 5V, 20 mA prec 1024
 0 a 3V, 50 mA prec 1024
 Saídas PWM
- ~ Pins 3, 5, 6, 9, 10, 11
 0 a 5 V, 20 mA prec 256
 Comunic. Serie TX/RX
- Pins 0 e 1
- 6 pins para comunicarse directamente co proc. Atmega328
- 6 pins para programar o USB

- Para probar as entradas imos manter a montaxe de tres LEDs conectados a tres dos pins I/O de Arduino. Aparte conectaremos un pulsador e en función do estado do mesmo, programaremos os LEDs.
- Debemos ter en conta que para Arduino, o un '1' lóxico corresponde cun valor de entre 3 e 5 V no pin e un '0' lóxico corresponde con entre 0 e 2 V. Se a placa detecta valores na banda de garda (entre 2 e 3 V), o estado do pin queda indeterminado. É dicir, en teoría pode detectar un '1' ou un '0' lóxico indistintamente.
- Para prever esta situación, ao pulsador engádeselle unha resistencia de 'pull up' ou 'pull down' segundo o valor que queremos no pin ao premer no pulsador.






 Para 'ler' entradas dixitais, temos que declarar o pin de entrada como lectura, empregando:

pinMode(pinPuls, INPUT);


e para obter o valor con:

digitalRead(pinPuls);


- Imos conectar un pulsador como pull down, empregando unha resistencia de 10 $K\Omega$.
- Cada pulsación encenderá ou apagará os LEDs de xeito que codifiquen os números 0 a 7 en binario:









- Hai algunha forma de que o texto do programa non se faga enorme?
- Unha vez que consigas un programa funcional, intenta optimizalo para que faga o mesmo empregando menos liñas e a menor cantidade de recursos.
- Aproveita o uso das estruturas condicionais






- Imos facer unha montaxe de xeito que cada vez que se prema un pulsador, o LED se apague.
- Para iso, imos reciclar un dos LEDs da montaxe anterior e conectar o pulsador empregando a mesma resistencia de 10 kΩ, esta vez como pull up.
- Ademais imos ter unha restricción: non podemos empregar 'digitalWrite()' en todo o programa máis que unha única vez.







```
antipulsador.LED | Arduino 1.8.10
   antipulsador.LED
  * Ao premer o pulsador
  * o LED encende.
  * Só se pode empregar un
  * único digitalWrite()
#define VERDE 10
#define PULSADOR 8
int tempo = 100;
 bool pulsacion = false;
void setup() {
   pinMode(VERDE, OUTPUT);
   pinMode(PULSADOR, INPUT);
void loop() {
   pulsacion = digitalRead(PULSADOR);
   digitalWrite(VERDE, !pulsacion);
   delay(tempo);
 Compilação Terminada
O rascunho usa 1032 bytes (3%) do espaço de armazenamento do
Variáveis globais usam 9 bytes (0%) de memória dinâmica, res
                        Arduino/Genuino Uno em /dev/cu.wchusbserial1420
```

Entradas dixitais

- Nesta unidade aprendemos a:
 - Declarar un pin como entrada dixital -pinMode()- e ler nel un valro HIGH ou LOW -digitalRead()-
 - prever situacións de alta impedancia, empregando resistencias de pull up ou pull down
 - declarar e usar valores de tipo bool
 - mellorar un sketch empregando estructuras predefinidas