


Display de 7 segmentos – pinout Arduino




E/S Dixitais:

Pins 0 a 13
 0 a 5V, 20 mA
 Low: 0 a 2V
 High: 3 a 5V


Entradas Analóxicas


- Pins A0 A5
 0 a 5V, 20 mA prec 1024
 0 a 3V, 50 mA prec 1024
 Saídas PWM
- Pins 3, 5, 6, 9, 10, 11
 a 5 V, 20 mA prec 256
 Comunic. Serie TX/RX
- Pins 0 e 1ICSP
- 6 pins para comunicarse directamente co proc. Atmega328
- 6 pins para programar o USB

- Os displays de 7 segmentos son dispositivos que conteñen un array de 8 LEDs (sete segmentos máis un para o punto decimal). Con eles pódese representar caracteres alfanuméricos e o punto.
- Dependendo das conexións internas, poden ser de cátodo común (GND) ou de ánodo común (VCC). Para usalo conectaremos o común a unha resistencia de 220 Ω (evitamos poñela en cada LED) e activamos os segmentos do cátodo común con HIGH e os do ánodo común con LOW.



- En TinkerCAD podemos escoller se o display é de tipo ánodo ou cátodo común, no selector que aparece ao seleccionar o elemento.
- Imos facer que un display de 7 segmentos presente unha conta atrás de 9 a 0 en bucle.
- Usaremos un display en ánodo común e deixaremos o script preparado para que se poda usar cos de cátodo común de maneira fácil.
- Define e usa funcións que faciliten a lexibilidade do script.





```
display.7.segmentos
 * Realiza unha conta atrás de 9 a 0,
  empregando un display de 7-segmentos
 * 5101AS (Cátodo común).
 * Por ser cátodo común, temos que
 * conectar o pin común a terra (GND).
 * Se fose ánado común, deberiamos
  conectar o pin común a VCC (5 V).
 * Os LEDs nomeanse con letras empezando
 * polo superior e seguindo no sentido
 * das agullas do reloxo: a, b, c, d, e, f, g
 * O ultimo é o g, que corresponde ao LED
 * central. Ademais, o h e o punto decimal.
 * Se ponhemos numeros as conexions empezando
 * polo inferior esquerdo cara a dereita e
 * seguindo polo superior dereito cara a
 * esquerda:
 * 1 - e (inf esa)
                       6 - b (sup der)
 * 2 - d (inf cent)
                      7 - a (sup cent)
 * 3 - comun
                       8 - comun
                       9 - f (sup esa)
 * 4 - c (inf der)
 * 5 - dp (punto dec) 10 - a (central)
//Descomentamos a seguinte linha se
//o display e de anodo comun.
//#define ANODO_COMUN
#ifdef ANODO_COMUN
 #define HIGH 0
 #define LOW 1
#endif
#define SUP
#define CENT
               8
#define INF
#define SUPESO 7
#define SUPDER 3
#define INFESO 6
#define INFDER 4
```


```
display.7.segmentos
#define SUP
               2
#define CENT
#define INF
#define SUPESQ 7
#define SUPDER 3
#define INFESQ 6
#define INFDER 4
int contador = 10:
int tempo = 1000;
void setup() {
  for(int i=2; i<=8; i++) {
   pinMode(i, OUTPUT);
   digitalWrite(i, LOW);
 Serial.begin(9600);
void loop() {
  apagaDisplay();
  contador--:
  if(contador == -1) {
   contador = 9;
  Serial.print(contador):
  switch(contador) {
   case 0: cero(); break;
   case 1: un();
                    break;
   case 2: dous(); break;
   case 3: tres(); break;
   case 4: catro(); break;
   case 5: cinco(); break;
   case 6: seis(); break;
   case 7: sete(); break;
   case 8: oito(); break;
   case 9: nove(); break;
 delay(tempo);
```

```
display.7.segmentos
void apagaDisplay() {
 for(int i=2; i<=8; i++) {
    digitalWrite(i, LOW);
void cero() {
  digitalWrite(SUP, HIGH);
 digitalWrite(SUPDER, HIGH);
 digitalWrite(INFDER, HIGH);
 digitalWrite(INF, HIGH);
 digitalWrite(INFESO, HIGH);
  digitalWrite(SUPESQ, HIGH);
void un() {
  digitalWrite(SUPDER, HIGH);
  digitalWrite(INFDER, HIGH);
void dous() {
  digitalWrite(SUP, HIGH);
 digitalWrite(SUPDER, HIGH);
  digitalWrite(CENT, HIGH);
 digitalWrite(INFESQ, HIGH);
  digitalWrite(INF, HIGH);
void tres() {
  digitalWrite(SUP, HIGH);
  digitalWrite(SUPDER, HIGH);
 digitalWrite(INFDER, HIGH);
  digitalWrite(INF, HIGH);
  digitalWrite(CENT, HIGH);
void catro() {
  digitalWrite(SUPESO, HIGH);
  digitalWrite(SUPDER, HIGH):
  digitalWrite(INFDER, HIGH);
  digitalWrite(CENT, HIGH);
```


```
display.7.segmentos
void cinco() {
  digitalWrite(SUP, HIGH);
  digitalWrite(SUPESQ, HIGH);
  digitalWrite(CENT, HIGH);
  digitalWrite(INFDER, HIGH):
 digitalWrite(INF, HIGH);
void seis() {
  digitalWrite(SUP, HIGH);
  digitalWrite(SUPDER, HIGH);
  digitalWrite(INFDER, HIGH);
  digitalWrite(INF, HIGH);
  digitalWrite(INFESQ, HIGH);
  digitalWrite(CENT, HIGH);
void sete() {
  digitalWrite(SUP, HIGH);
  digitalWrite(SUPDER, HIGH);
 digitalWrite(INFDER, HIGH);
void oito() {
  digitalWrite(SUP, HIGH);
  digitalWrite(SUPDER, HIGH);
  digitalWrite(INFDER, HIGH);
  digitalWrite(INF, HIGH);
  digitalWrite(INFESO, HIGH):
  digitalWrite(SUPESQ, HIGH);
  digitalWrite(CENT, HIGH);
void nove() {
  digitalWrite(SUP, HIGH);
  digitalWrite(SUPESQ, HIGH);
  digitalWrite(SUPDER, HIGH);
  digitalWrite(INFDER, HIGH):
  digitalWrite(CENT, HIGH);
```

Display de 7 segmentos 4 díxitos

- Un display de 7 segmentos e 4 díxitos é similar a un simple, en que dispoñemos de 8 pins para seleccionar os LEDs e ademais temos outros 4 pins para seleccionar cada un dos díxitos.
- Para usalos, temos que ter en conta que hai que habilitar o pin do díxito no que queremos escribir. Para que se manteña o texto, temos que ser suficientemente rápidos en escribir nos catro díxitos (uns poucos milisegundos) e proporcionar o tempo suficiente para que o usuario poda ler (varios centos de ms ou mellor varios segundos).



Display de 7 segmentos 4 díxitos




- Un exemplo de montaxe é como o da figura adxunta.
- En calquera caso, convén comprobar a polaridade dos LEDs no noso compoñente concreto.

Display de 7 segmentos 4 díxitos

```
mostra.milisegundos.display.7.dixitos
 * Mostra nun display de 7 segmentos
 * e catro díxitos, o tempo que leva
 * aceso o Arduino.
//Descomentamos a seguinte linha se
//o display e de anodo comun.
//#define ANODO_COMUN
#ifdef ANODO COMUN
  #define HIGH 0
  #define LOW 1
#endif
//Declaramos os pins de cada número
//mediante un array de byte∏
byte dixito[10][8] = {
 \{1,1,1,1,1,1,0,0\},
  {0,1,1,0,0,0,0,0,0},
                         // 1
                         1/2
  \{1,1,0,1,1,0,1,0\},
  \{1,1,1,1,0,0,1,0\},
                         // 3
                         1/4
  \{0,0,1,0,0,1,1,0\},\
                         // 5
  \{1,0,1,1,0,1,1,0\},\
  \{1,0,1,1,1,1,1,0\},\
                         // 6
  \{1,1,1,0,0,0,0,0,0\}
                         117
  \{1,1,1,1,1,1,1,0\},
                         // 8
                         // 9
  {1,1,1,0,0,1,1,0},
}:
void setup() {
 for(int i=2; i<13; i++) {
    pinMode(i, OUTPUT):
}
void loop() {
  //Conta ate 9999 segundos
  calcularDixitos(millis()/100);
void apagaDixitos() {
  for (int + 0 + 12 + 1 ) [
```

```
mostra.milisegundos.display.7.dixitos
  {1,1,1,0,0,1,1,0},
void setup() {
  for(int i=2; i<13; i++) {</pre>
    pinMode(i, OUTPUT);
void loop() {
  //Conta ate 9999 segundos
  calcularDixitos(millis()/100);
void apagaDixitos() {
  for(int i=9; i<13; i++) {
    digitalWrite(i, LOW);
void mostraDixito(int posDixito, int numero) {
  apaaaDixitos():
  for(int i=0; i<8; i++) {
    digitalWrite(i+2, dixito[numero][i]);
  //Activamos o dixito despois dos pins
  digitalWrite(posDixito + 9, HIGH);
void calcularDixitos(int numero) {
int dixito0 = numero % 10;
  int dixito1 = (numero % 100) / 10:
  int dixito2 = (numero % 1000) / 100;
  int dixito3 = numero / 1000;
  mostraDixito(3, dixito3);
  mostraDixito(2, dixito2);
  mostraDixito(1, dixito1);
  mostraDixito(0, dixito0);
```



- Nesta unidade aprendemos a:
 - usar sentencias do preprocesador para xeneralizar o script (#ifdef e #endif), neste caso para escoller entre ánodo e cátodo común,
 - declarar e usar funcions definidas polo usuario,
 - cablear e usar displays de 7 segmentos (un e catro díxitos),
 - definir arrays de byte e int,
 - usar e percorrer arrays de byte e int, en combinación cos bucles for().