# 7. Underhåll och målning

# Fönsterputsning

Börja med att spola av glaset, använd rikligt med vatten innan glaset/rutan rengörs. Vi rekommenderar rengöring med vatten och handdiskmedel. Glas ska rengöras med rengöringsutrustningar som är fria från grus och skräp. Använd mjuka verktyg såsom gummiskrapor eller tygtrasor och eftertorka noga. Använd inte starkt alkaliska eller aggressiva rengöringsmedel, lösningsmedel eller skarpa verktyg. Låt inte fönsterputsmedlet ligga och dra. Ett fönsterputsmedel med högre alkalitet än PH 8 ska undvikas. Läs putsmedlets innehållsförteckning noggrant, för att försäkra dig om att det inte skadar den målade träytan. Klisterlappar, silikonrester eller dylikt tas bort med ett rakblad. Blöt först upp klisterlappar/etiketter med vatten i några minuter. Använd en så kallad klickskrapa med försiktighet. Försäkra dig om att det inte finns några skador på rakbladet och se till att bladets vinkel mot glaset inte överstiger 30 grader. Stålskrapor ska inte användas för rengöring av glas.

#### Tänk på att:

Glas är ett skört material, men rätt inmonterat tål glaset i våra produkter en hel del påfrestningar. Om isolerglaset utsätts för snabba temperaturväxlingar kan detta orsaka termiska spänningar i glaset. Isolerglas kan absorbera så mycket värme att spänningarna får glaset att spricka på ett karakteristikt sätt. Något som kan orsaka snabba temperaturväxlingar som därför ska undvikas är t ex mörka persienner och gardiner. Likaså om fönstren monteras där det förekommer kraftiga slagskuggor. Skador som uppstår på grund av ovanstående ersätts inte av Traryd Fönster. Skador på glas orsakade av egen monterad solskyddsfilm eller annat som klistrats på glaset ersätts inte av Traryd Fönster.

# Underhåll & målning

Dessa föreskrifter skall finnas tillgängliga för den som monterar fönstret och för fastighetsägare eller förvaltare. Täckmålade och laserade fönster/dörrar ska kontrolleras årligen. Finns det blåsor, sprickor, flagning eller om färgen har skadats på annat sätt, ska underhållsmålning utföras omgående.

Beroende på fönstrets/dörrens placering i huskroppen, klimatiska förhållanden, solläge etc påverkas utbehandlingen olika. Ett fönster/dörr placerat i söderläge fordrar tätare underhåll än fönster/dörr i norrläge. Mörkare kulörer absorberar mer värme och fordrar tätare kontroller. Ytbehandla ej vid regn eller om träet i fönstret/dörren är fuktigt. Ytbehandla när temperaturen överstiger 10 plusgrader.

#### Maskering av snickerier

Fönster och dörrar måste ibland skyddas tillfälligt då man målar eller putsar omkringliggande ytor. För detta används oftast maskeringtejp.

Läs mer om maskering och tejp på www.trarydfonster.se

#### Underhåll av fabrikslaserade fönster

Fönster behöver underhåll. Det är speciellt viktigt att du kontrollerar bågbottenstycket och karmbottenstycket. Lasyr som flagnat måste alltid slipas ned och ersättas med ny. Underhållslasering behövs när ytan blivit matt, grånad eller blekt.

#### Så här underhållslaserar du

- · Tvätta ytan med målartvätt, som hanteras enligt leverantörens rekommendation.
- · Putsa med fint sandpapper, skrapa bort kåda som kan ha trängt ut.
- · Eventuellt putsdamm borstas bort.
- · Laga eventuella springor i hörnsammanfogningen eller fönsterblecket med plastisk tätmassa.
- · Laga eventuella kittskador med plastiskt kitt eller fogmassa.
- · Stryk lasyr avsedd för utomhusbruk, som hanteras enligt leverantörens rekommendation för slutbehandling.

#### Underhåll av täckmålade fönster från fabrik

Fönster behöver underhåll, speciellt viktigt är kontroller av karmbottenstycket och bågbottenstycket. Bättringsmålning måste göras om det finns blåsor i färgen, om färgen är matt eller om det finns sprickor i färgen.

#### Så här underhållsmålar du

- · Tvätta ytan med målartvätt, som hanteras enligt leverantörens rekommendation.
- · Slipa bort sprucken och löst sittande färg, skrapa bort kåda som kan ha trängt ut.
- · Eventuellt putsdamm borstas bort.
- · Laga eventuella springor i hörnsammanfogningen eller fönsterblecket med plastisk tätmassa.
- · Laga eventuella kittskador med plastiskt kitt eller fogmassa.
- · Grundmåla trärena ytor med en grundfärg av alkydoljetyp för utomhusbruk, som hanteras enligt leverantörens rekommendation.
- · Måla två gånger med akrylat- eller alkydoljetäckfärg för utomhusbruk, följ leverantörens rekommendation.

#### Målning/lasering av ej fabriksmålade fönster

Fönstren är grundbehandlade en gång på fabrik. Fönstret skall ytbehandlas före montage av påsalningar och fönsterfoder. Tätningslister mellan båge och karm får ej målas, ej heller tätningsband vid isolerrutor. Rengör omedelbart om det kommer färg på dessa. Skador på tätningslister kan medföra fönsterdrag och imbildning mellan fönstren. Inga beslag, spanjoletter eller fönsterbromsar, med undandtag av gångjärn, får målas. Fönstren får ej stängas förrän färgen är helt torr. Typskylten får ej avlägsnas eller målas över. Modernt fönsterkitt har ofta inget behov av ytbehandling eller målning.

# Rengöring

- · Slipa lätt med fint sandpapper i träets längdriktning.
- · Borsta av löst sittande smuts och damm.

## Lasering

- · Stryk en gång med lasyrfärg av alkydtyp i önskad kulör.
- · När färgen torkat görs på utsida en andra strykning med en färglös lasyr avsedd för slutbehandling. Nu skall även karmfalser och ytor mellan bågarna strykas.
- · Invändiga ytor lackas med blank eller matt lack, slipa lätt med tunt sandpapper mellan strykningarna.

## Täckmålning utvändigt

- · Skall du ha fönstret i en ljus kulör behövs en extra grundmålning med utvändig grundfärg av alkydoljetyp.
- · Färdigstryk utvändiga ytor, karmfalser och mellan bågarna två gånger med akrylat- eller alkydoljefärg.
- · Karmbottenstycken och bågbottenstycken skall strykas en extra gång.

## Täckmålning invändigt

- · Stryk en gång med slipstrykningsfärg.
- · Slipa med sandpapper, spackla, slipa då spacklet torkat.
- · Färdigmåla med akrylatfärg för inomhusbruk.
- · Stryk två gånger med en lätt slipning mellan strykningarna.

Ytbehandling får ej utföras i regn eller om fönstret är fuktigt.

#### **Impregnering**

Allt trä genomgår en skyddsbehandling som motverkar röta och blånad.