

Lab12: 4 位移位寄存器的设计与实现

实验介绍

这个实验将指导你通过使用 ISE 软件进行 4 位移位寄存器的设计与实现。

实验目标

- 使用 ISE 软件设计并仿真。
- 学会程序下载。

实验步骤

- 1. 编写文本文件并编译
- 2. 软件仿真
- 3.进行硬件配置

实验原理

- 1. ISE 软件是一个支持数字系统设计的开发平台
- 用 ISE 软件进行设计开发时基于相应器件型号的。
 注意:软件设计时选择的器件型号是与实际下载板上的器件型号相同。
- 3. 图 12-1 所示为 4 位移位寄存器的逻辑图,本实验中用 Verilog 语句来描述。




图 12-1

Step 1 新建工程

双击桌面上 "Xilinx ISE 12.3" 图标,启动 ISE 软件(也可从开始菜单启动)。每次打开 ISE 都会默认恢复到最近使用过的工程界面。当第一次使用时,由于还没有历史工程记录,所以工程管理区显示空白。选择 File → New Project 选项,在弹出的对话框中输入工程名称并指定工程路径。



点击 Next 按钮进入下一页,选择所使用的芯片及综合、仿真工具。计算机上安装的所有用于仿真和综合的第三方 EDA 工具都可以在下拉菜单中找到。在图中我们选用了 Spartan6 XC6SLX16 芯片,采用 CSG324 封装,这是 NEXYS3 开发板所用的芯片。另外,我们选择 Verilog 作为默认的硬件描述语言。

再点击 Next 按钮进入下一页,这里显示了新建工程的信息,确认无误后,点击 Finish 就可以建立一个完整的工程了。

Step 2 设计输入和代码仿真

在工程管理区任意位置单击鼠标右键,在弹出的菜单中选择 New Source 命令,选择 Verilog Module 输入,并输入 Verilog 文件名。


单击 Next 按钮进入端口定义对话框。其中 Module Name 栏用于输入模块名,这里是 shiftreg,下面的列表框用于端口的定义。Port Name 表示端口名称,Direction 表示端口方向(可选择为 input、output 或 inout),MSB 表示信号最高位,LSB 表示信号最低位,对于单信号的 MSB 和 LSB 不用填写。当然,端口定义这一步我们也可以略过,在源程序中再行添加。

定义了模块的端口后,单击 Next 进入下一步,点击 Finish 完成创建。这样,ISE 就会自动创建一个 Verilog 模块的模板,并且在源代码编辑区打开。简单的注释、模块和端口定义已经自动生成,接下来的工作就是将代码编写完整。

输入代码后,我们还需要对模块进行测试。在工程管理区将 view 设置为 Simulation,在任意位置单击鼠标右键,并在弹出的菜单中选择 New Source,在类型中选择 Verilog Test Fixture,输入测试文件名,单击下一步。这时所有工程中的模块名都会显示出来,我们选择要进行测试的模块。点击 Next,再单击 Finish 按钮,ISE 会在源代码编辑区自动生成测试模块的代码。我们看到,ISE 已经自动生成了基本的信号并对被测模块做了例化。我们的工作就是在 initial...end 块中的"//Add stimulus here"后面添加测试向量。

完成测试文件编辑后,确认工程管理区中 view 选项设置为 Simulation,这时在过程管理区会显示与仿真有关的进程。右键单击其中的 Simulate Behavioral Model 项,选择弹出菜单中的 Process Properties 项,会弹出属性设置对话框,其中 Simulation Run Time 就是仿真时间的设置,可将其修改为任意时长。

仿真参数设置完后,就可以进行仿真。首先在工程管理区选中测试代码,然后在过程管理区双击 Simulate Behavioral Model,ISE 将启动 ISE Simulator,可以得到仿真结果,如图 12-2 所示。



Step 3 综合与实现

在工程管理区的 view 中选择 Implementation,然后在过程管理区双击 Synthesize-XST,就可以 开始综合过程。



另外,要实现设计,还需要为模块中的输入输出信号添加管脚约束,这就需要在工程中添加 UCF 文件。在工程管理区单击鼠标右键,点击 New Source,选择 Implementation- Constraints File,出现一个空白的约束文件,我们就可以为设计添加各种约束。如果综合步骤没有语法错误,XST 能够给出初步的资源消耗情况,点击 Design Summary,即可查看。

在过程管理区双击 Implementation Design 选项,就可以自动完成实现步骤。如果设计没有经过综合,就会启动 XST 完成综合,在综合后完成实现过程。经过实现后能够得到精确的资源占用情况。在 Design Summary 即可看到具体的资源占用情况。

Step 4 器件配置

硬件配置是 FPGA 开发最关键的一步,只有将 HDL 代码下载到 FPGA 芯片中,才能进行调试并最终实现相应的功能。首先我们必须生成能下载到硬件中的二进制比特文件。双击过程管理区的 Generate Programming File, ISE 就会为设计生成相应的二进制比特文件。

然后利用 USB-MiniUSB 缆线,来为开发板提供电源和数据下载。我们只需上网下载免费的 Digilent Adept 软件,即可快速实现 Nexys3 开发板上 FPGA 的配置。用 USB-MiniUSB 缆线连接开发 板和 PC,打开开发板的电源开关,然后启动 Digilent Adept 软件。系统开始自动连接 FPGA 设备,成功检测到设备后,会显示出 JTAG 链上所用芯片。

界面上将显示检测到 NEXYS3 开发板上的器件 FPGA(XC6SLX16)。这里我们对 FPGA 进行配置。在 Browse 中找到之前生成的设计的二进制比特文件,并点击旁边的 Program 按钮,软件就开始对 FPGA 进行配置。配置成功后,下面的状态栏会显示 Programming Successful。至此,器件配置成功,我们就可以在器件上验证预期的设计有没有很好的得以实现。



Lab5: 7 段显示管的设计与实现

实验介绍

这个实验将指导你通过使用 ISE 软件进行 7 段显示管的设计与实现。

实验目标

- 使用 ISE 软件设计并仿真。
- 学会程序下载。

实验步骤

- 1. 编写文本文件并编译
- 2. 软件仿真
- 3.进行硬件配置

实验原理

- 1. ISE 软件是一个支持数字系统设计的开发平台
- 2. 用 ISE 软件进行设计开发时基于相应器件型号的。 注意:软件设计时选择的器件型号是与实际下载板上的器件型号相同。
- 3. 在 2 个 7 段显示管上显示一个 2 位的十六进制数,本实验中用 Verilog 语句来描述。

Step 1 新建工程

双击桌面上 "Xilinx ISE 12.3" 图标,启动 ISE 软件(也可从开始菜单启动)。每次打开 ISE 都会默认恢复到最近使用过的工程界面。当第一次使用时,由于还没有历史工程记录,所以工程管理区显示空白。选择 File → New Project 选项,在弹出的对话框中输入工程名称并指定工程路径。

点击 Next 按钮进入下一页,选择所使用的芯片及综合、仿真工具。计算机上安装的所有用于仿真和综合的第三方 EDA 工具都可以在下拉菜单中找到。在图中我们选用了 Spartan6 XC6SLX16 芯片,采用 CSG324 封装,这是 NEXYS3 开发板所用的芯片。另外,我们选择 Verilog 作为默认的硬件描述语言。

再点击 Next 按钮进入下一页,这里显示了新建工程的信息,确认无误后,点击 Finish 就可以建立一个完整的工程了。

Step 2 设计输入

在工程管理区任意位置单击鼠标右键,在弹出的菜单中选择 New Source 命令,选择 Verilog Module 输入,并输入 Verilog 文件名。



单击 Next 按钮进入端口定义对话框。其中 Module Name 栏用于输入模块名,这里是 x7seg,下面的列表框用于端口的定义。Port Name 表示端口名称,Direction 表示端口方向(可选择为 input、output 或 inout),MSB 表示信号最高位,LSB 表示信号最低位,对于单信号的 MSB 和 LSB 不用填写。当然,端口定义这一步我们也可以略过,在源程序中再行添加。

定义了模块的端口后,单击 Next 进入下一步,点击 Finish 完成创建。这样,ISE 就会自动创建一个 Verilog 模块的模板,并且在源代码编辑区打开。简单的注释、模块和端口定义已经自动生成,接下来的工作就是将代码编写完整。

Step 3 综合与实现

在工程管理区的 view 中选择 Implementation,然后在过程管理区双击 Synthesize-XST,就可以 开始综合过程。

另外,要实现设计,还需要为模块中的输入输出信号添加管脚约束,这就需要在工程中添加 UCF 文件。在工程管理区单击鼠标右键,点击 New Source,选择 Implementation- Constraints File,出现一个空白的约束文件,我们就可以为设计添加各种约束。如果综合步骤没有语法错误,XST 能够给出初步的资源消耗情况,点击 Design Summary,即可查看。

在过程管理区双击 Implementation Design 选项,就可以自动完成实现步骤。如果设计没有经过综合,就会启动 XST 完成综合,在综合后完成实现过程。经过实现后能够得到精确的资源占用情况。在 Design Summary 即可看到具体的资源占用情况。

Step 4 器件配置

硬件配置是 FPGA 开发最关键的一步,只有将 HDL 代码下载到 FPGA 芯片中,才能进行调试并最终实现相应的功能。首先我们必须生成能下载到硬件中的二进制比特文件。双击过程管理区的 Generate Programming File, ISE 就会为设计生成相应的二进制比特文件。

然后利用 USB-MiniUSB 缆线,来为开发板提供电源和数据下载。我们只需上网下载免费的 Digilent Adept 软件,即可快速实现 Nexys3 开发板上 FPGA 的配置。用 USB-MiniUSB 缆线连接开发 板和 PC,打开开发板的电源开关,然后启动 Digilent Adept 软件。系统开始自动连接 FPGA 设备,成 功检测到设备后,会显示出 JTAG 链上所用芯片。

界面上将显示检测到 NEXYS3 开发板上的器件 FPGA(XC6SLX16)。这里我们对 FPGA 进行配置。在 Browse 中找到之前生成的设计的二进制比特文件,并点击旁边的 Program 按钮,软件就开始对 FPGA 进行配置。配置成功后,下面的状态栏会显示 Programming Successful。至此,器件配置成功,我们就可以在器件上验证预期的设计有没有很好的得以实现。