

# 1 RELATIVNA ZRAČNA VLAŽNOST



Slika 1: Psihometrični diagram suhega in mokrega termometra.



Slika 2: Ravnovesna vlažnost lesa v odvisnosti od relativne zračne vlažnosti in temperature.

## 2 HIGROSKOPIČNOST LESA

### 2.1 NAJVEČJI SKRČEK:

$$\Delta L_{max} = \beta L_{TNCS} \tag{1}$$

- $\Delta L$  maksimalni skrček
- $\beta$  koeficient maksimalnega krčenja lesa (od TNCS -> 0%)
- $L_{TNCS}$  dolžina kosa pri vlažnosti TNCS

## 2.2 DELNI KOEFICIENT KRČENJA:

$$\beta_{\Delta u} = \frac{\beta \Delta u}{30\%} \tag{2}$$

- $\,eta_{\Delta u}\,$  delni koeficient krčenja
- $\beta$  koeficient maksimalnega krčenja
- $\Delta u$  razlika relativne vlažnosti lesa (v območju pod TNCS)

### 2.3 DEJANSKI SKRČEK

$$\Delta L = \beta_{\Delta u} L \tag{3}$$

- $\Delta L$  dejanski skrček
- $\beta_{\Delta u}$  delni odstotek krčenja L prvotna dolžina

## 2.4 KOEFICIENT MAKSIMALNEGA KRČENJA LESA

**Tabela 1:** Koeficienti maksimalnih relativnih skrčkov lesa.

Vrsta lesa	vzdolžno - $eta_L$	radialno - $eta_R$	tangencialno - $eta_T$
smreka	0.3	3.6	7.9
macesen	0.3	3.8	9.1
bukovina	0.3	5.8	11.8

Vrsta lesa	vzdolžno - $eta_L$	radialno - $eta_R$	tangencialno - $eta_T$
hrast	0.4	4.3	8.9
lipa	0.25	6.1	9.9
topol	0.3	4.3	8.5

## 2.5 RELATIVNA RAVNOVESNA VLAŽNOST VGRAJENIH LESNIH IZDELKOV

**Tabela 2:** Tabela ravnovesnih vlažnosti lesa glede na mesto vgradnje.

Mesto vgradnje lesnih izdelkov	Ravnovesna vlažnost lesa [%]
gradbeni les, ograje, balkoni, ostrešje	13 - 17
okna, zunanja vrata	12 - 16
pohištvo v prostorih s centralnim ogravanjem	8 - 10
pohištvo, kjer ogrevamo s klasičnimi pečmi	10 - 12
stopne obloge v prostorih s centralnim ogrevanjem	6 - 8
stopne obloge (ogrevanje s klasičnimi pečmi)	8 - 10
glasbila (prostori s centralnim ogrevanjem)	5 - 8
glasbila (prostori s klasičnimi pečmi)	8 - 11

## **3 TRDNOST LESA**

$$\sigma = \frac{F}{A}; \ \epsilon = \frac{\Delta l}{l_0}; \ \sigma = E \epsilon$$
 (4)

- $\sigma$  napetost v materialu zaradi zunanje sile
- $\it F$  zunanja sila F
- $\it A$  presek predmeta na katerega deluje zunanja sila
- $\epsilon$  specifični raztezek
- $\Delta l$  raztezek

- $l_0$  prvotna dimenzija
- E elastični modul

#### 3.1 DOPUSTNA NAPETOST

$$\sigma_{dop} = \frac{\sigma_{max}}{k_v} \tag{5}$$

- $\sigma_{dop}$  dopustna napetost
- $\sigma_{max}$  največja, porušna napetost
- $k_v$  varnostni koeficient [2 .. 15]

Tabela 3: Dopustne napetosti za nekatere vrste lesa pri mirni obremenitvi (v MPa).

Vrsta les	smer	Nateg	Tlak	Upogib	Strig	Mod. Ealst.
Smreka, Jelka,Bor	ll	10	11	13	0.9	12000
	Т	-	2	-	0.9	460
Hrast,Bukev	ll	11	12	14	1.2	13000
	Т	-	3	-	1.2	1000

### 3.2 NATEZNA in TLAČNA TRDNOST

$$\sigma_N = \frac{F}{A} = E \frac{\Delta l}{l_0} = E \epsilon \tag{6}$$

- $\sigma_N$  natezna napetost v materialu

- F zunanja sial F A presek predmeta E elastični modul  $\Delta l$  absolutni skrček
- $\it l_0$  prvotna dolžina izdelka
- $\epsilon$  specifični raztezek


#### 3.3 UPOGIBNA TRDNOST

$$\sigma_U = \frac{M_{max}}{W_x} \tag{7}$$

- $\sigma_U$  mehanska napetost v nosilcu
- $\,M_{max}$  največji navor, ki ga povzroča mehanska obremenitev na nosilec
- $\mathit{W}_{x}$  odpornostni moment nosilca (odvisen od oblike prereza nosilca)

**Tabela 4:** Vztrajnostni in odpornostmi momenti za različne prereze nosilcev. Kjer je: a - dolžina stranice kvadratnega, b - širina in h - višina pravokotnega ter d - premer okroglega prereza.

Prerez nosilca	Vztrajnostni moment	Odpornostni moment
kvadratni	$I_x = \frac{a^4}{12}$	$W_x = \frac{a^3}{6}$
pravokotni	$I_x = \frac{b  h^3}{12}$	$W_x = rac{b \ h^2}{6}$
okrogli	$I_x = \frac{\pi  d^4}{64}$	$W_x = \frac{\pi  d^3}{32}$



**Slika 3:** Poves in napetosti v nosilcu pri različnih obremenitvah.

- *f* poves
- $\bullet$  F sila obremenitve
- L dolžina nosilca

- E elastični modul
- $\,I_{X}$  vztrajnostni moment v vodoravni smeri
- $\sigma_U$  upogibna napetost v nosilcu