1 ROČNO RAZŽAGOVANJE

NAMEN UPORABE

- · razžagovanje manjših elementov
- izdelava čepov
- odžagovanje zatičev
- žaganje pod kotom
- žaganje težko dostopnih delov

PREDNOSTI

- varna uporaba
- nadzorovan proces odreza
- relativno tihe (ni potrebno nositi glušnikov)
- odrezki veliki in kontroliran izmet (ni portebno nositi očal in mask proti prahu)

1.1 VRSTE ROČNIH ŽAG

- lisičji rep s hrbtom (angl.: Dovetail handsaw, nem.: Schwalbenschwanz-Säge)
 - Žaga je namenjena kratkim, ravnim, čistim rezom. S to žago je mogoče izdelati ravne ploskve čepov in zarez tako, da teh površin ni potrebno dodatno čistiti z dletom.
 - Rezilo je nekoliko debelejše, da se ne ukloni ob nepravilnostih v lesu (grče) in ojačano s hrbtom.
 - Zaradi ozobljenja z manjšimi zobmi vlaken ne iztrgje in površine ni potrebno dodatno obdelovati pred lepljenjem.
 - Ročaj je ergonomsko oblikovan tako, da nudi kar največji nadzor vodoravne smeri odžagovanja.
- lisičji rep (angl.: Hand panel saw; nem.: Fuchsschwanzsäge)
- **kopirna rezljača** (angl.: fretsaw, coping saw; nem.: Laubsäge (list), Bewältigungssäge (kopiranje))
- izravnalna žaga (angl.: flush trim hand saw; nem.: Rasiersäge)

1.2 Postopek obdelave

Ločimo predvsem dve različni odrezovalni smeri:

• prečno na vlakna in

• vzdolžno na vlakna.

PRIPRAVA OBDELOVANCA

- Glede na smer odrezovanja izberemo ročno žago z ustreznimi zobmi
- obdelovanec togo vpnemo v obdelovalno mizo:
 - ki naj ne bo previsoko vpet (vibracije)
- rez naj bo poravnan z navpično smerjo (teža žage naravno vleče žago v navpično smer)

ROKOVANJE IN POSTAVITEV

- Žago držimo v nam dominanrni roki (d.r.),
- z iztegnjenim kazalcem v smeri reza (opcijsko?!).
- Postavimo se v smeri reza z ne-dominantno nogo naprej,
- dominantno nogo pa postavimo nazaj s katero bomo zagotavljali potrebno silo odreza.
- Dominantna roka mora imeti dovolj prostora v smeri odrezovanja.
- S prstom ne-dominantne roke vodimo žagin list (a le prvih nekaj rezov).

TEHNIKA ODREZOVANJA

- 1. Rez pričnemo na oddaljenem robu odbelovanca:
 - palec prislonimo na oddaljen rob obdelovanca in k njemu prislonimo žagin list prislonimo tako, da zarisan rez razpolovimo.
 - prst in žagin list tiščimo nekoliko skupaj.
 - Z žaganjem pričnemo na oddaljenem robu in napredujedujemo po risu na sprednji rob (tako lahko enostavno nadzorujemo rez).
 - Navpičnosti reza ne naklonimo veliko pozornosti.
 - Če se žagini zobje pri prvih nekaj rezih preveč ugreznejo v les:
 - moramo nekoliko spremeniti položaj žage tako, da vključimo več zob v odrezovanje in tako
 - sprostimo prevelik tlak na parih zobeh, ki povzroča, da se zobje vgreznejo v les.
 - V tej situaciji preverite tudi ostrino zob.
- 2. Rez nadaljujemo od začetnega roba preko celotne zgornje površine na nasprotni rob. Tako naredimo 2-3 mm globok rez. Pri tem pazimo na:
 - točnost odrezovanja po črti:
 - Minimalne pomike zagotovimo tako, da vodilni prst bolj ali manj pritisnemo k obdelovancu.
 - Tako se prst bolj ali manj splošči in s tem njegova dimenzija spremeni do $\pm 0.5mm$.

- na navpičnost reza:
 - Navpičnost (v smeri navzdol) reza prilagajmo glede na navor, ki ga povzroča hrbtišče žage.
 - Pravokotnost (glede na vzdolžni rob obdelovanca) reza lahko preverjamo tudi z odsevom slike v žaginem listu (2x bolj točno).
 - Žago ne tiščimo navzdol, zadovoljiv odrez mora zagotoviti rezilo samo s svojim cepilnim kotom zoba. Če imamo občutek, da žaga ne napreduje dovolj, preverite ostrino zob.
- 3. Z odrezovanjem sledimo le eni zarisani strani,
 - Spuščamo žagin list in vodimo rezilo po črti, ki jo lahko opazujemo na naši strani.
 - Če moramo popraviti smer reza to najbolje storimo tako, da nekaj rezov opravimo skoraj na mestu reza z nekoliko večjim pritiskom v željeni smeri.
 - Nasprotni konec žaginega lista naj bo ujet v zarezi in naj ne napreduje z rezom.
 - Tako nam zareza vodi žagin list in smo lahko pozorni na le eno stran reza (pazimo na pravokotnost).
- 4. Ko z rezom na vidni strani končamo, lahko obdelovanec obrnemo in postopek iz prejšnje točke ponovimo (boljša tehnika).
 - Eventuelno (bolj napredna tehnika) lahko z rezom tudi nadaljujemo na nasprotni strani in tedaj: spuščamo le prednji konec žaginega lista in odrezovanje opazujemo, zadnji konec žaginega lista pa nam vodi zareza.
- 5. Z zadnjim odrezovanjem odrežemo še sredinski del, kjer
 - · žago poravnamo v vodoravni položaj,
 - prednji in zadnji konec žaginega lista nam vodita obe zarezi zato,
 - pazimo le na navpičnost in na končno zarezo.


1.3 Sestavni deli (lisičji rep s hrbtom)

- 1. ročaj (širok, masiven, z udobnimi krivinami)
- 2. žagin list
- 3. žagini zobje (za prečni ali vzdolžni rez, razperjeni)
- 4. hrbtišče

1.4 Nastavitve orodja (lisičji rep s hrbtom)

1.4.1 Koti rezilnega zoba

Za fino rezanje čepov ali rogljev bomo potrebovali lisičji rep s hrbtom z ustreznimi nastavitvami. Najprej si oglejmo terminologijo pri poimenovanju ozobčenja na sl. 1:



Slika 1: Pomembne nere ozobčenja

- a = prosti kot
- b = kot klina
- c = cepilni kot
- d = rezilni kot
- t1 = razmak med zobmi (delitev zob)
- t2 = razmak med zobmi (delitev agresivnejših zob)

Vsota vseh treh kotov je enaka 90°, kar pomeni, da vsaka sprememba enega kota, vpliva na ostala dva kota..

- Prosti kot α
 - Prosti kot se giblje med 50° in 70°. Služi kot prostor za odrezke. Pri odžagovanju mehkega lesa lahko pričakujemo velike odrezke, zato bi bilo smiselno, da je ta kot večji (ali pa moramo

izbrati žago z mnajšim tpi = večji zobje)

- Kot klina β
 - Kot zoba določa žilavost, čvrstost in trdnost
 - Določa ga oblika pile in je okoli 60°.
- Cepilni kot γ
 - cepilni kot narekuje agresivnost odreza zato ga lagko povečamo, ko odrezujemo mehak les in ga moramo zmajšati, ko režemo trši les. Če je cepili kot velik, bodo odrezki veliki in zato morate imeti tudi več prostora med zobmi in večji prosti kot.
 - Manjši cepilni kot bo povzročil tudi manj iztrganih vlaken na spodnji/zadnji strani obdelovanca.
 - Pri večjih potrebah točnega odreza in ne iztrgovanja vlaken lahko celo uporabljamo negativni cepilni kot
 - Negativni cepilni (-30°) kot uporabljamo tudi pri prvih zobeh, s katerimi začnemo rez.

1.4.2 Razperitev

Poleg nastavitve kotov ozobljena ne smemo spregledati tudi razperitve. **Razperitev žaginega lista pri ročni žagi** se nanaša na postavitev zob žaginega lista v široko konfiguracijo, v kateri so zobje izmenično upognjeni v levo in desno stran glede na ploskev lista. Namen razperitve je povečanje širine reza, ki ga lista naredi, s čimer se zmanjša trenje med listom in lesenim materialom ter prepreči njegovo zatikanje med žaganjem.

- **1.4.2.1 Kako izmerimo razperitev:** Razperitev se meri kot razlika v širini med dvema zunanjima zoboma na nasprotnih straneh žaginega lista. Običajno se to izmeri z merilnikom debeline ali s posebno napravo za merjenje razperitve, ki omogoča natančno določitev odstopanja zob od sredinske osi lista.
- **1.4.2.2 Kako izvedemo razperitev:** Postopek izvedbe razperitve vključuje uporabo posebnega orodja, imenovanega klešče za razperitev ali seta, ki omogoča natančno prepogibanje zob v želeni smeri. Vsak drugi zob je rahlo upognjen v eno smer, naslednji pa v nasprotno, da se ustvari enakomerno širjenje.

Koraki za izvedbo razperitve so: 1. **Priprava**: Zavarujte žagin list v primež z zobmi, ki so postavljeni proti vam. 2. **Izbira klešč**: Uporabite klešče za razperitev, ki imajo posamezne utore za natančno prileganje zob. 3. **Upogibanje zob**: Začnite z upogibanjem enega zoba v eno smer, nato pa preskočite en zob in upognite naslednjega v nasprotno smer. To ponovite po celotni dolžini lista.

1.4.2.3 Kaj razperitev omogoča:

- **Širši rez**: Razperitev poveča širino reza, kar zmanjšuje trenje med žaginim listom in materialom.
- Manjše zatikanje: Večji rez omogoča, da se list ne zatakne v materialu, kar olajša rezanje.
- **Čistejši rezi**: Pravilno izvedena razperitev izboljšuje natančnost in čistočo rezov, saj se material ne trga zaradi pretesnega prileganja lista.
- **Daljša življenjska doba lista**: Zmanjšano trenje pomeni manj obrabe zob in daljšo življenjsko dobo žaginega lista.

Z ustrezno razperitvijo dosežemo optimalno delovanje ročne žage in izboljšamo učinkovitost rezanja.

• Več o nastavitvi ročne žage

ZOBJE ZA VZDOLŽNI RAZREZ

oblika zob za vzdolžni razrez

ZOBJE ZA PREČNI RAZREZ

• oblika zob za prečni razrez

1.4.3 NALOGA: Uporaba ročne žage

- 1. V poročilo narišite več različni obliki zob in jim določite **značilne karakteristike ročne žage** (lahko tudi slikate in sliko povečate, ter nato prerišite ozobljenje):
- označba ročne žage
- delitev (v TPI)
- prosti kot (α)
- kot klina (β)
- cepilni kot (γ)
- razperitev (v mm)

K tem lastnostim dodajte tudi druge lastnosti sestavnih delov ročne žage: - ročaj, - tip lista (s hrbtom, brez nejga...)

2. Preizkusite (tudi eksperimentirajte) **tehniko žaganja z ročno žago**. Na polizdelek si narišite več (cca 10 rezov) vzporednih črt in skušajte odrezati tako, da rez razpolovite. Skušajte slediti opisani tehniki in spreminjajte kak njen parameter ter ugotovite kako le-ta vpliva na učinkovitost odrezovanja.

Opredelite/opišite:

- vpetost obdelovanca (priprava),
- prijem žage (položaj roke, prstov ...),
- postavitev nog,
- vodenje žage (s prstom, z dvema prstoma),
- začetni rez,
- vodenje žaginega lista z zarezo,
- pravokotnost odrezovanja (sedenje zarisu, spremljanje pravokotnosti z odsevom obdelovanca v žaginem listu, odrezovanje ob šabloni, ...)
- obtežbo na hrbtni strani žage,
- ... (dodajte svoj predlog tehnike odžagovanja).
- 3. Med seboj primerjajte različne žage z različnimi ozobljenji za isti primer razreza. Preizkus naredite s po tremi rezi z isto žago in si zabeležite ugotovitve:
- trdših / mehkejših lesnih vrstah
- vzdolžnem / prečnem razrezu
- hitrost reza,

- izgled robov zareze (iztrgovanje vlaken)
- vloženi napor (manjši kot klina, manjša delitev zob, -> večji odrez -> težje)
- vodenje žage (razperitev, trenje, kako lahko lovite začrtano črto)

... Preskusite vse žage (primerjajte tudi podobne žage med seboj, morda ugotovite, da je razlika v ostrini zob)

Lahko si pripravite tudi tabelo:

Tabela 1: Značilnosti odreza z različnimi žaginimi listi.

Žagin list (ozobljenje,	trši	mehk.	vzdolž	prečno	robovi	sila	vode.
delitev, γ)	les	les	vlaken	na vl.	odreza	odr.	žage

1.4.4 izdelek: prislonska peresna letev

https://www.google.com/search?q=featherboard&tbm=isch

(https://www.youtube.com/user/Matthiaswandel)

1.4.4.1 Primeri: Youtube: - Paul Sellers (https://www.youtube.com/channel/UCc3EpWncNq5QL0QhwUNQb7w)- Rob Cosman (https://www.youtube.com/channel/UCqp8oXLR84eiryfhNXK-nTA) - Matthias Wandel

Brušenje žage (https://www.youtube.com/watch?v=UA5DixEaaUo)

1.4.4.2 prečno

- ostrinski kot = kot klina = 60° (-> oblika pile -> izraba)
- naklonski (delta) kot = 0°-10° (ker moramo "presekati" vlakna)

1.4.4.3 vzdolžno

- stranski kot olajšuje prečni prerez
- ostrinski kot = kot klina = 60° (-> oblika pile -> izraba)
- naklonski kot (delta) = 15°-30° (prerez vlaken, v obe strani)