# 1 Poravnalni skobeljni stroj

- za poravnavanje ploskev obdelovanca
- za poravnavanje dveh ploskev v pravi kot

#### 1.1 Sestavni deli

- 1. Sprejemna miza (pred vretenom)
- 2. Odvzemna miza (za vretenom)
- 3. Prislon
- 4. Skobeljno vreteno
- 5. Zaščita vretena
- 6. Stikalo za vklop in izklop
- 7. Masivno ohišje

# 1.2 Nastavitev stroja

- mizi morata biti ko-planarni, tedaj ni odvzema materiala
- ko sprejemno mizo premaknemo, mora ostati vzporedna z odvzemno mizo
- višina noža mora biti enaka višini sprejemne miza (lahko je tudi malenkostno višje cca 0.1mm, nikakor pa ne nižje)

### 1.2.1 Nastavitev prislona

- pravokotno na obe mizi,
- prislon pogosto lahko tudi zamaknemo po globini in tako bolj enakomerno koristimo celotno rezilo

#### 1.2.2 Nastavitev odvzemne mize

- vpliva na poravnanost obdelovanca
  - 1. PREVISOKA NASTAVITEV
  - povzroča zadevanje obdelovanca v odvzemno mizo, povečan odvzem na začetku obdelovanca
  - 2. PRENIZKA NASTAVITEV

- poravnan obdelovanec je na koncu preveč odrezan
- 3. PRAVILNA NASTAVITEV
- sprejemna miza naj bo 0.1 mm pod rezilnim krogom skobeljnega vretena
- če na sprejemno mizo postavimo raven kos lesa in zavrtimo skobeljno vreteno za eno rezilo, se mora obdelovanec premakniti za 3-5 mm.
- na novo jo nastavimo ob:
  - zaznanem nepravilnem odrezovanju
  - zamenjavi skobeljnih rezil

# 1.2.3 Nastavitev sprejemne mize

- vpliva na debelino odvzema
- odvisna je od:
  - zmogljivosti stroja
  - trdote lesa
  - stanje odrezovalnega orodja

### 1.3 Delo s strojem

- ko pravilno nastavimo obe poravnalni mizi in imamo pravilno vpeta rezila...
- preverimo ukrivljenost polizdelka:
  - lok:
    - \* polizdelek obrnemo na lice s konkavno ploskvijo navzdol
    - \* tako imamo v kontaktu z mizo dve točki (v nasprotnem primeru pa eno točko)
    - \* polizdelek ne pritisnemo preveč k mizi le toliko da preprečimo dvigovanje polizdelka
    - \* uporabljajte potisne klade ali letve (ne pritiskajte k mizi... več sile je potrebno v smeri obdelave)
    - \* z eno letvijo nežno pritiskamo pred rezilom navzdol in preprečujemo dvig polizdelka
    - \* z drugo roko in potisno klado potiskamo v obdelavo
    - \* proti koncu sprednjo roko prestavimo nad sprejemno mizo in nežno pritiskamo odbelovanec nanjo
- preverimo smer vlaken
  - polizdelek obrnemo tako, da zagotovimo odrezovanje z vlakni in NE proti lesnim vlaknom

- pri zvitem polizdelku lahko z roko, s katero pritiskamo obdelovanca na mizo, prej prestavimo nad sprejemno mizo in tako preprečimo, da bi se obdelovanec nagnil (lahko si pomagamo tudi s prislonom)
- šele nato poravnamo še robno ploskev:
  - preverimo ukrivljenost
  - preverimo smer vlaken (pri izrazito poševnih vlaknih bi mogoče veljalo najprej debelinsko skobljati še odlice - tako lahko izbirate robno ploskev)
  - proces je podoben kot prej, le da vršimo silo tudi k prislonu (s potisno letvijo)
  - k prislonu tiščimo lice in ne po diagonali (robna ploskev ni ravna želimo ravokotnost lica in robne ploskve)

### 1.4 Postopek obdelave

#### Poravnavanje ploskve:

- najprej stroj pravilno nastavimo (glej Nastavitev stroja)
- · izberemo širšo stranico
- preverimo ukrivljenost in izberemo konkavno stranico
- preverimo smer vlaken in obdelovanec obrnemo tako, da je kot med smerjo vlaken in cepilno ploskvijo večji od rezilnega kota
- obdelovanec postavimo na odvzemno mizo
- ga rahlo pritisnemo nanjo (toliko da ne ukrivimo obdelovanca)
- vodimo preko odrezovalnega vretena
- · prestavimo roke na sprejemno mizo in
- · vodimo preko vretena.

#### Poravnavanje v prav kot:

- obdelovanec ob prislon in rahlo tudi navzdol na odvzemno in sporejemno mizo
- vodenje enako kot prej...

# 1.5 Nevarnosti

- nevarnost povratnega udarca (nimamo nobenega varovala za ta primer)
  - manjši odvzem
  - uporaba potisnih pripomočkov
- · dotik vretena z roko

- zaščita vretena naj ne bo več kot 0.5 cm stran od obdelovanca
- skobljanci lahko nekontrolirano letijo proti delavcu
  - odsesovalna naprava
  - obvezno nošenje zaščitnih očal
- poravnavanje kratkih kosov lesa
  - izdelamo si pripomoček za vodenje obdelovanca
- pri menjavi rezil se lahko urežemo
  - obvezno nošenje zaščitnih rokavic
- velik hrup
  - obvezno nošenje glušnikov