1 STROJNO RAZŽAGOVANJE

1.1 Sestavni deli

- 1. masivno ogrodje zagotavlja togost stroja, varnost
- 2. asinhronski motor
- 3. žagin list (ŽL)
- 4. razporni klin preprečuje "zapiranje žaginega lista", preprečuje povratni udarec
- 5. pokrov ali kapa preprečuje slučajnostni stik z žag. listom, pomaga odsesovati, (s sistemom za preprečevanje povratnega udarca)
- 6. odsesovalni vod
- 7. stikalo ON/OFF OFF stikalo je večje in tudi ob strani
- 8. vzdolžni prislon
- 9. prečni prislon
- 10. potisna letev
- 11. predrezilo vrti se v smeri podajanja, preprečuje odtrgavanje lesnih vlaken

1.2 Nastavitev stroja

PRAVOKOTNOST IN VZPOREDNOST REZILA:

- pravokotnost rezila glede na mizo
 - * preverimo s kotnikom
 - * nastavimo z mehanizmom za nagib ŽL
- vzporednost rezila glede na pomik prečnega vodila
 - * preverimo z mikrometrskim merilom ali kljunastim merilom
 - * različne metode: poravnanje vodil, mize, gredi na katero je vpet ŽL
- vzporednost rezila glede na vzdolžni prislon
 - * preverimo z mikrometrskim merilom ali kljunastim merilom
 - * nastavimo prislon

PRAVOKOTNOST PREČNEGA PRISLONA

- na prislon poravnamo večji obdelovanec in ga odrežemo, ta rez označimo kot 1.
- odžagan rez prislonimo k prečnemu prislonu in proces 3x ponovimo.
- zadnji 4. odrezek ima na svoji dolžini 4-kratno napako v odstopanju pravokotnosti

NAMESTITEV RAZPORNEGA KLINA

- za žagin list


- višina je lahko za cca 5mm nižja od višine ŽL (omogoča izrez utorv)

VIŠINA REZILA:

- cca. 1/2 1 višina zoba nad obdelovancem (debelina obdelovanca, moč motorja)
- bolje je nastaviti nižjo višino, ker:
 - * zob ž.l. izstopi iz obdelovanca bolj pod ostrim kotom in zato manj zatrga lesna vlakna, zadnja odrezana vlakna imajo več podpore in se manj cepijo,
 - * manjša možnost ureza,
 - * nastavitev višine rezila
- vendar ima nižja nastavitev rezila tudi nekaj pomankljivosti:
 - * več zob je v stiku z obdelovancem večje trenje
 - * več trenja ---> potrebna je večja moč motorja pri odrezovanju
 - * nekoliko več vidnih zarez na odrezani površini

• IZBIRA ŽAGINEGA LISTA:

- ustrezuno ozobljenje



- * cepilni kot
- * oblika zob (ravni vs poševni)
- več žaginih listov in rezil za izrez utorov
- po končanem delu naj bo rezilo spuščeno

1.3 Nastavitev prislona

prečni razrez

- odmaknemo vzdolžno letev (Zakaj?: Ker se odrezek ne bo tiščal prislona in je nevarnost povratnega udarca res majhna)
- obdelovanec prislonimo k prečni letvi
- roke imamo na levi strani obdelovanca in žaginega lista
- ne hitimo z odmikanjem odstranjevanja odrezka, odrezek je dokaj varen.
- nastavitev prečnega prislona

vzdolžni razrez

- ker je obd. med vzdolžnim prislonom in ž.l. je povečana verjetnost za povratni udarec
- zagotovljen mora biti raven rob obdelovanca, ki ga prislonimo k vodilu
- leva roka vodi levi rob obdelovanca 5-10 cm pred ž.l.
- z njo ne sledimo obdelovancu, ker bi na neki točki bočno obremenjevali ž.l.
- desna roka potiska obdelovanec v razrez
 - * pri potiskanju skozi razrezovanje si lahko pomagamo tudi s potisno palico
 - * s potisno palico potiskamo bližje ž.l. zato, da ustvarjamo navor v desno in s tem pritiskamo obdelovanec k prislonu (razen če uporabljamo razporni klin)
- razrez zaključimo z desno roko tako, da obdelovanec potisnemo še nekaj cm za ž.l.
- odrezek, ki je na levi strani pustimo dokler se ž.l. ne ustavi

1.4 Pomembnejše začetniške napake

1. zapiranje žaginega lista:

- žaganje brez razpornega klina ob vzdolžnem prislonu, zlasti pri masivnem lesu
- vžagovanje utorov ob necelostni podpori deske
- vzdolžno ne odžagujemo ukrivljenih desk, ker ne moremo zagotoviti popolnega stika z vzdolžnim prislonom

2. uporaba potisne letve

- če je potisna letev daleč stran od žag. lista, z njim ustvarja več navora nanj in žag. lis "zapiramo" (povratni udarec, ožganine)
- če uporabljamo dve potisni letvi:
 - imamo desno blizu ob ž.l. (1-2 cm stran),
 - z levo potisno letvijo najprej pritiskamo obdelovanec k prislonu pred ž.l.
 - v zadnjem delu razreza (zadnjih 5-10 cm) prestavimo levo potisno letev za ž.l. in še vedno potiskamo obdelovanec k vzdolžnemu prislonu

3. ožganine poslabšajo razmere kot so:

- bočni pritisk na ž.l.
- neostro rezilo
- trši les
- · debelejšo kos lesa

počasnejši odrez

 če imamo prešibek motor, se temu lahko izognemo tako, da najprej odrežemo do polovice in nato odrez ponovimo z iste strani z bolj izvlečenim ž.l.

- ti isto tehniko lahko uporabimo kadar želimo zmanjšati zatrgovanje vlaken ob razrezu
- 4. prečno razžagovanje (pozabimo odmakniti vzdolžni prislon!!!)
- pri tem razrezu NE uporabljamo vzdolžnega prislona, ker obstaja večja verjetnost, da se bo odrezek tiščal ž.l. in tako se možnost povratnega udarca poveča

1. IZOGIB UREZNINAM

- zdrs!
- nepozornost
- seganje po obdelovanec, ki ni na dosegu
- rezanje premajhnih obdelovancev

2. IZOGIB POVRATNEMU UDARCU

- povratni udarec
- fi(ž.l.) 40 -> r=20cm, o=1,25m, w=3400/min=57/s -> 57/s*1,25m => 71m/s = **256km/h**
- odrezek med vzdolžnim prislonom in ž.l.
- zobje ž.l. povlečejo odrezek

1.4.1 NALOGA: Opiši nastavitev mizarska krožne žage.

Jasno predstavite pravilne nastavitve mizarske krožne žage in opredelite čemu so namenjene:

- razporni klin,
- · višina žaginega lista,
- prečni prislon,
- · vzdolžni prislon.