
7 Merjenje napetostnih potencialov

Krmilnik Atmega328 ima vgrajen AD pretvornik, s katerim lahko odčitavamo analogne napetostne potenciale v območju $U_{ADC}=[0..5]V$.

7.1 Priključki za analogno odčitavanje napetostnih potencialov

Analogne napetostne potenciale lahko odčitavamo na priključkih krmilnika, ki so označeni z **A0..A7**. Zato moramo senzorje priključiti tako kot prikazuje slika sl. 1.



Slika 1: priključitev potenciometra na analogni priključek krmilnika.

7.1.1 NALOGA: Merjenje napetostnega potenciala

Zvežite vezje po shemi na sliki sl. 1 in sprogramirajte krmilnik tako, da boste na ekran računalnika izpisovali izmerjene vrednosti.

Napišite v kakšnem intervalu so bile izmerjene vrednosti:

ADC = [.].

dr. David Rihtaršič

7.2 Analogno-digitalni pretvornik

Program 1: Odčitavanje napetostnih potencialov z analogno-digitalnim pretvornikom.

```
const int POTENCIOMETER = 0;
1
2
      void setup() {
3
          Serial.begin(9600);
4
5
      void loop() {
6
          int adc_value = analogRead(POTENCIOMETER);
7
8
          Serial.println(adc_value);
9
          delay(100);
```

7.3 Izračun napetosti

7.3.1 NALOGA: Preračun ADC vrednosti v napetost

Napišite program za merjenje napetosti z ADC vmesnikom. V spodnji prostor pa vpišite le programske vrstice, ki ste jih uporabili za izračun napetosti.

7.4 Normalna porazdelitev meritev

7.4.1 NALOGA: Koeficienti normalne porazdelitve

Z Arduino krmilnikom izmerite 100 meritev neke poljubne napetosti. Nato te meritve preverite še z volt-metrom, kar naj predstavlja vašo referenčno vrednost. Meritve vnesite v program za delo s tabelami in z ustreznimi funkcijami izračunajte, rezultat pa vpišite na črte:

- povprečno vrednost meritev : _______,
- točnost predstavite z absolutno napako:______,
- preciznost meritev pa podajte s standardno napako ocene povprečne vrednosti za 95% verjetnost:

dr. David Rihtaršič

Program 2: Izračun napetosti.

```
1
       const int POTENCIOMETER = 0;
2
       void get_100_Samples();
3
4
       void setup() {
5
         Serial.begin(9600);
6
         get_100_Samples();
7
       }
8
9
      void loop() {
10
11
12
       void get_100_Samples(){
         for (int i = 0; i < 100; i++){</pre>
13
           int adc_value = analogRead(POTENCIOMETER);
14
           float voltage = (float)adc_value * 5 / 1023;
15
           Serial.println(voltage, 4);
16
           delay(10);
17
18
       }
19
```

dr. David Rihtaršič 3