# PROTOCOLOS DE COMUNICAÇÃO

#### 9091

STX	SWA	SWB	SWC				-	1		Τ	Т	Т	Т	Т	Τ	CR	CKS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Ш	12	13	14	15	16	17	18

#### PARA ESSES EQUIPAMENTOS DEVEMOS DEIXAR A SEGUINTE CONFIGURAÇÃO NOS MÓDULOS:

CI2 - L HABILITA CHECKSUM

CI3 - 4800 VELOCIDADE DE COMUNICAÇÃO

CI4 - PO3 TIPO DE PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO (DESCRITO ACIMA) CI5 - L HABILITA TRANSMISSÃO CONTINUA

## CONFIGURAÇÃO DO PROTOCOLO FIXO A SER ENVIADO:

BITS DE DADOS - 7 STOP BIT - 2 PARIDADE - PAR STX - HABILITADO O ENVIO

## 8530 COUGAR 60.000 OU 80.000

STX	SWA	SWB	SWC	SP	_			_	-	Т	_	Т	Т	Т	Т	CR	CKS
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	П	12	13	14	15	16	17	18

# 8530 COUGAR 100.000 OU 120.000

STX	SWA	SWB	SWC					ı	-	Т	Т	Τ	Τ	Τ	Т	CR	CKS
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	-	12	13	14	15	16	17	18

#### PARA ESSES EQUIPAMENTOS PODEMOS DEIXAR A SEGUINTE CONFIGURAÇÃO NOS MÓDULOS: GRUPO 40:

41 - 1 - SAÍDA CONTÍNUA DE DADOS

41A- I

42 - 4800 - VELOCIDADE DE COMUNICAÇÃO

43 - 0 - 7 BITS DE DADOS SEM PARIDADE

- 7 BITS DE DADOS COM PARIDADE ÍMPAR

2 - 7 BITS DE DADOS COM PARIDADE PAR

3 - 8 BITS DE DADOS SEM PARIDADE

44 - 1 - HABILITA CHECKSUM

45 - I - I STOP BIT

- 2 STOP BIT

<sup>\*</sup>NÃO TEMOS CONTROLE DE FLUXO.

<sup>\*</sup> PARA O GRUPO 50 SE APLICA A MESMA REGRA

## 8540 ANALÓGICO NUMÉRICO 60.000 OU 80.000

STX	SWA	SWB	SWC	SP			-	-	-	Τ	Т	Τ	Т	Т	Т	CR	CKS
- 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15	16	17	18

## 8540 ANALÓGICO NUMÉRICO 100.000 OU 120.000

Ī	STX	SWA	SWB	SWC	1	-				-	Τ	Т	Т	Т	Т	Τ	CR	CKS
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	- 11	12	13	14	15	16	17	18

## PARA ESSES EQUIPAMENTOS PODEMOS DEIXAR A SEGUINTE CONFIGURAÇÃO NOS MÓDULOS:

C40 - SELEÇÃO DO CANAL QUE SERÁ CONFIGURADO

C4I - 0 - HABILITA TRANSMISSÃO CONTÍNUA

C42 - 0 - ENVIA COMUNICAÇÃO NA VELOCIDADE DE 4800 BAUDS

I - ENVIA COMUNICAÇÃO NA VELOCIDADE DE 9600 BAUDS

2 - ENVIA COMUNICAÇÃO NA VELOCIDADE DE 19200 BAUDS

3 - ENVIA COMUNICAÇÃO NA VELOCIDADE DE 38400 BAUDS

C43 - 0 - PARIDADE PAR

I - PARIDADE IMPAR

2 - SEM PARIDADE

C44A - I - HABILITA CHECKSUM

C44B - I - HABILITA O ENVIOU DO CARACTER STX

C45 - 0 - I STOP BIT

I - 2 STOP BIT

C46 - 0 - 7 BITS DE DADOS

I - 8 BITS DE DADOS

#### ONDE:

STX: CARACTERE ASCII DE INÍCIO DE TEXTO (02 HEX)

| | | | | : PESO EXIBIDO NO DISPLAY

T T T T T T : PESO DE TARA

CR: CARACTERE ASCII DE RETORNO DE CARRO (OD HEX)

CKS: CHECKSUN

SWA, SWB E SWC: PALAVRAS DE ESTADO A, B E C.

SP: ESPAÇO

# Palavra de Estado A

FUNÇÃO	SELEÇÃO DE				BIT			
FUNÇAO	PONTO DECIMAL	6	5	4	3	2	1	0
	X00					0	0	0
	XO					0	0	1
	X					0	1	0
Ponto Decimal	0.X	s	S	,	,	0	1	1
Fonto Decimal	0.0X	E M	E M			1	0	0
	0.00X	P R	P R			1	0	1
	0.000X	Е	Е			1	1	0
	0.0000X	1	1			1	1	1
	X = 1			0	1			
Tamanho do Incremento	X = 2			1	0		*	
	X = 5			1	1			

# Palavra de Estado B

FUNÇÃO	BIT
Bruto/ Líquido, Líquido = 1	0
Abaixo de zero, negativo = 1	1
Sobrecarga = 1	2
Movimento = 1	3
lb/ kg, kg = 1	4
Sempre 1	5
Aquecimento não-zerado = 1	6

# Palavra de Estado C

FUNÇÃO	BIT
Sempre 0	0
Sempre 0	1
Sempre 0	2
Solicitação de Impressão = 1	3
Peso Expandido = 1	4
Sempre 1	5
Tara Manual = 1	6