SWEDA

EMISSOR DE CUPOM FISCAL

IF S-7000 I IF S-7000 IE IF S-7000 II

MANUAL DE PROGRAMAÇÃO

VERSÃO 1.5

SWEDA INFORMÁTICA MAIO DE 2004 Este manual tem caráter técnicoinformativo, sendo propriedade da SWEDA INFORMÁTICA LTDA. (SWEDA). Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução deste documento, desde que preservada a integridade do seu conteúdo, com autorização prévia da SWEDA.

Todos os cuidados foram tomados no preparo deste manual. Entretanto, a SWEDA não assume nenhuma responsabilidade por erros, imprecisões ou omissões em seu conteúdo, assim como por quaisquer tipos de danos, perdas ou lucros cessantes decorrentes do uso da informação aqui contida.

As informações contidas neste manual estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

ÍNDICE

1. INTRODU	UÇÃO	1-1
1.1 CARACT	TERÍSTICAS TÉCNICAS	1-1
2. O PROCE	ESSADOR FISCAL	2-1
2.2 TOTAL	ITOS BÁSICOS	2-2
3. MODOS I	DE OPERAÇÃO	3-1
3.2 MODO E 3.3 ROTINA	INTERVENÇÃO FISCAL AS DE OBTENÇÃO DE LEITURAS ALIZAÇÃO	3 – 3 3 – 5
4. COMANDO	OS FISCAIS	4-1
4.1 COMPO	OSIÇÃO DOS COMANDOS FISCAIS	4-1
4.2 RESPO	OSTA DO ECF	4 – 2
4.3 FIM I	DE PAPEL	4 – 5
4.4 ATRIE	BUTOS DE IMPRESSÃO	4 – 5
4.5 COMAN	NDOS	4 – 6
<esc>.01 <esc>.02 <esc>.03 <esc>.04 <esc>.05 <esc>.07 <esc>.08 <esc>.09 <esc>.10 <esc>.11 <esc>.12</esc></esc></esc></esc></esc></esc></esc></esc></esc></esc></esc>	REGISTRAR ITEM VENDIDO DESCONTO SOBRE ITEM ANTERIOR DESCONTO SOBRE CUPOM CANCELAR ITEM VENDIDO CANCELAR CUPOM ANTERIOR SOMAR EM ACUMULADOR NÃO-FISCAL IMPRESSÃO DE TEXTO NÃO-FISCAL IMPRESSÃO DE INDICADORES TOTALIZAR CUPOM ACRÉSCIMO FECHAR CUPOM	-13 -15 -17 -19 -20 -23 -26 -28
<esc>.13 <esc>.14 <esc>.15 <esc>.16 <esc>.17 <esc>.18 <esc>.19 <esc>.20</esc></esc></esc></esc></esc></esc></esc></esc>	LEITURA "X" 4- REDUÇÃO "Z"	-33 -35 -36 -37 -38 -39
		- 4 4

<esc>.22</esc>	STATUS DA GAVETA 4-45
<esc>.23</esc>	STATUS DA IMPRESSORA 4-46
<esc>.24</esc>	IMPRESSÃO DE CHEQUE 4-47
<esc>.25</esc>	FECHAR IMPRESSÃO EM FOLHA SOLTA 4-49
<esc>.26</esc>	REPETE AUTENTICAÇÃO 4-50
<esc>.27</esc>	LEITURA DE TOTAIS
<esc>.28</esc>	STATUS DE TRANSAÇÃO 4-58
<esc>.29</esc>	LEITURA DE TABELAS 4-63
<esc>.30</esc>	PROGRAMAR PARÂMETROS DE VENDA 4-69
<esc>.31</esc>	PROGRAMAR CABEÇALHO 4-70
<esc>.33</esc>	PROGRAMAR TABELA DE TAXAS
<esc>.34</esc>	PROGRAMAR DADOS CADASTRAIS 4-73
<esc>.35</esc>	PROGRAMAR RELÓGIO 4-75
<esc>.36</esc>	PROGRAMAR HORÁRIO DE VERÃO
<esc>.38</esc>	PROGRAMAR LEGENDA DE OPERAÇÃO NÃO-FISCAL 4-78
<esc>.39</esc>	PROGRAMAR LEGENDA DE MODALIDADE DE PAGAMENTO 4-80
<esc>.40</esc>	LOGOTIPO DO LOJISTA 4-82
<esc>.41</esc>	CONFIRMAR COMANDO/INTERROMPER LEITURA 4-83
<esc>.42</esc>	ABRIR GAVETA ACOPLADA AO ECF
<esc>.43</esc>	STATUS DA GAVETA ACOPLADA AO ECF 4-85
<esc>.44</esc>	ALTERA DADOS DO CHEQUE 4-86
<esc>.45</esc>	ALTERA FORMATO DO CHEQUE 4-87
<esc>.46</esc>	LEITURA DO FORMATO DO CHEQUE 4-89
<esc>.47</esc>	PROGRAMAR LEGENDA NÃO-FISCAL 4-91
<esc>.48</esc>	LIMPAR TABELAS DE CHEQUES 4-93
<esc>.50</esc>	PARÂMETROS NÃO FISCAIS
E MENICACI	ENS DE ERRO 5-1
5. MENSAGI	INS DE ERRO 5-1
ADÊMDTCE 7	A - DIP-SWITCH A-1
APENDICE A	A - DIP-SWITCH A-1
ADÊNDTCE E	B - EXEMPLO DE CUPOM B-1
AFENDICE I	S EXEMPLO DE COPON
APÊNDICE (C - RECEPÇÃO DE LEITURAS PELO APLICATIVO C-1
	·
APÊNDICE I	O - CODIFICAÇÃO DO GRANDE TOTAL
APÊNDICE E	E - CAPTURA DE DADOS EM DISQUETE (USO FISCAL) E-1
	- Oli 10111
APÊNDICE E	F - EXPLICAÇÃO DAS LEGENDAS
APÊNDICE (G - LEITURA DA MEMÓRIA DE TRABALHO
TABELAS	
TABELA 4-1	l - ATRIBUTOS DE IMPRESSÃO
TABELA 4-2	2 REQUISITOS PARA IMPRESSÃO DE VENDA EM UMA
LINHA, QUA	ANDO A PARTE EXCEDENTE DO CÓDIGO À ESQUERDA
FOR ZEROS	4-10
	B REQUISITOS PARA IMPRESSÃO DE VENDA EM UMA
	NDO A PARTE EXCEDENTE DO CÓDIGO À ESQUERDA FOR
ESPAÇOS	4-10

TABELA 4-4 REQUISITOS PARA IMPRESSÃO DE VENDA EM UMA LINHA, VÁLIDOS SOMENTE PARA O MODELO IF S-7000I 4-11
TABELA 4-5 - INDICADORES PARA PREÇO UNITÁRIO DE DUAS CASAS DECIMAIS 4-11
TABELA 4-6 - INDICADORES PARA PREÇO UNITÁRIO DE TRÊS CASAS DECIMAIS 4-12
TABELA A-1 - DIP-SWITCH - FUNÇÕES A-1
TABELA A-2 - DIP-SWITCH - SELEÇÃO DO MECANISMO IMPRESSORA-1

O Emissor de Cupom Fiscal (ECF) Sweda é dotado de um processador de operações fiscais, que calcula tributos e grava os resultados em memória inviolável. É caracterizado para atender às aplicações de Automação Comercial, imprimindo cupons fiscais, comprovantes não-fiscais, leituras e relatórios gerenciais.

1.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Interface de Comunicação: RS-232C, assíncrona.

Velocidade: 9600 BPS, 8 bits, sem paridade, 1 bit de STOP.

Protocolo de Comunicação: DTR/DSR.

Memória Não - Volátil para armazenar totais fiscais e programações, com capacidade de manter os dados por 1000 horas (mínimo) com o equipamento desligado.

Memória Fiscal tipo EPROM, com capacidade para armazenar dados por, no mínimo, 8 anos.

2. O PROCESSADOR FISCAL

O processador fiscal embutido no ECF captura os dados enviados pela aplicação para impressão, acumulando-os em totalizadores específicos e calculando os tributos a eles associados.

Todos os resultados são armazenados em MEMÓRIA NÃO-VOLÁTIL protegida por bateria. O resumo das operações diárias, constituído de Venda Bruta Diária, Parciais de cada situação tributária, Contador de Reinício de Operação, Redução, Data e Hora, é gravado em MEMÓRIA FISCAL.

2.1. CONCEITOS BÁSICOS

ACUMULADOR é o mesmo que TOTALIZADOR.

CONTADOR é uma área de memória que armazena contagens. Todos os contadores possuem 4 dígitos.

DIA: é o período entre duas reduções, durante o qual ocorrem operações fiscais e relatórios gerenciais que afetarão os contadores e totalizadores.

ECF significa Emissor de Cupom Fiscal.

IRREDUTÍVEL é o contador ou totalizador que não é zerado na REDUÇÃO, sendo sempre incrementado no decorrer da vida útil do equipamento.

LEITURA é a operação de contabilização e leitura dos resultados obtidos até o momento. Os contadores e totalizadores permanecem inalterados, com exceção do Contador de Ordem de Operação (COO).

REDUÇÃO é a operação de fechamento do período de operação de caixa, em que são contabilizados os resultados obtidos no dia e zerados os contadores e totalizadores parciais.

REDUTÍVEL é o contador ou totalizador que é zerado ao fim do dia, através de uma operação de REDUÇÃO.

TOTALIZADOR é uma área de memória que armazena valores monetários. Com exceção do GRANDE TOTAL, todos os acumuladores possuem 12 dígitos.

VALOR BRUTO é o preço original do produto ou serviço.

VALOR LÍQUIDO é o valor bruto menos o desconto.

2.2 TOTALIZADORES E CONTADORES FISCAIS

Os Totalizadores e Contadores do processador fiscal situam-se na área de memória não - volátil. A descrição das áreas de memória não - volátil encontra-se abaixo:

ACRÉSCIMO ISS (QUANTIDADE): Contador redutível de 4 dígitos que armazena o número de operações de acréscimo lançadas em ISS.

ACRÉSCIMO ISS (VALOR): Totalizador redutível de 12 dígitos que armazena o valor líquido das operações de acréscimo resultante do rateio entre os parciais de ISS lançadas no cupom fiscal com a legenda "ACRÉSCIMO".

ACRÉSCIMO TRIBUT (QUANTIDADE): Contador redutível de 4 dígitos que armazena o número de operações de acréscimo lançadas no cupom fiscal com a legenda "ACRÉSCIMO".

ACRÉSCIMO TRIBUT (VALOR): Totalizador redutível de 12 dígitos que armazena o valor líquido das operações de acréscimo resultante do rateio entre os parciais de ICMS lançadas no cupom fiscal com a legenda "ACRÉSCIMO".

ACRÉSCIMO IOF (QUANTIDADE): Contador redutível de 4 dígitos que armazena o número de operações de acréscimo financeiro lançadas nos cupons fiscais com a legenda "ACRÉSC. IOF".

ACRÉSCIMO IOF (VALOR): Totalizador redutível de 12 dígitos que armazena o montante das operações de acréscimo financeiro lançadas nos cupons fiscais com a legenda "ACRÉSC. IOF".

CANCELAMENTO DE CUPOM FISCAL: Contador de 4 dígitos, irredutível, que armazena o número de cupons fiscais cancelados até o momento.

CANCELAMENTO ISS (VALOR): Totalizador de 12 dígitos, redutível, que acumula o montante bruto de todos os cupons cancelados com incidência de ISS, do início do dia até o momento.

CANCELAMENTO TRIB (VALOR): Totalizador de 12 dígitos, redutível, que acumula o montante bruto de todos os cupons fiscais cancelados com incidência de ICMS, do início do dia até o momento.

CNF VINCULADOS: Contador redutível de 4 dígitos que informa o número de comprovantes vinculados impressos.

COO: Contador de 4 dígitos, irredutível, que armazena o número de operações realizadas até o momento, fiscais ou não fiscais.

COO no início do dia: Contador de 4 dígitos, irredutível, que informa o número sequencial da primeira operação do dia.

DESCONTO DE ISS (QUANTIDADE): Contador de 4 dígitos, redutível, que armazena o número de cupons com operações de desconto de ISS.

DESCONTO DE ISS (VALOR): Totalizador de 12 dígitos, redutível, que armazena o montante de todos os descontos de ISS, realizados tanto sobre o item quanto sobre o cupom (valor que resulta do rateio do desconto entre os parciais de ISS).

DESCONTO DE TRIB (QUANTIDADE): Contador de 4 dígitos, redutível, que armazena o número de cupons com operações de desconto de ICMS.

DESCONTO DE TRIB (VALOR): Totalizador de 12 dígitos, redutível, que armazena o montante de todos os descontos de ICMS, realizados tanto sobre o item quanto sobre o cupom (valor que resulta do rateio do desconto entre os parciais de ICMS).

FORMAS DE PAGAMENTO: 10 contadores e totalizadores redutíveis usados para acumulação do tipo de pagamento. Possuem 4 e 12 dígitos respectivamente.

F (SUBSTITUIÇÃO): Totalizador de 12 dígitos, redutível, que armazena o montante líquido de todas as operações com situação tributária de SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, impresso no cupom fiscal com o indicador 'F'.

GNF: Contador Geral de 4 dígitos, irredutível, que armazena o número de comprovantes. Este contador também é impresso com o nome "GERAL COMPROVANTE NAO FISCAL"

GT início do dia: Totalizador de 17 dígitos, irredutível, por usuário, que possui o valor do totalizador geral (GT) da última redução.

I (ISENTOS): Totalizador de 12 dígitos, redutível, que armazena o montante líquido de todas as operações com situação tributária de ISENÇÃO TRIBUTÁRIA, impresso no cupom fiscal com o indicador 'I'.

ITENS CANCELADOS (QUANTIDADE): Contador de 4 dígitos, redutível, que armazena o número de operações de CANCELAMENTO DE ITEM com incidência de ICMS.

ITENS CANCELADOS (VALOR): Totalizador de 12 dígitos, redutível, que acumula o montante bruto de todos os itens cancelados com incidência de ICMS numa venda.

ITENS CANC ISS (QUANTIDADE): Contador de 4 dígitos, redutível, que armazena o número de operações de CANCELAMENTO DE ITEM com incidência de ISS.

ITENS CANC ISS (VALOR): Totalizador de 12 dígitos, redutível, que acumula o montante bruto de todos os itens cancelados com incidência de ISS numa venda.

LEITURA X: Contador de 4 dígitos, irredutível, que armazena a quantidade de leituras "X" emitidas.

NÃO-FISCAL: 50 Contadores e Totalizadores redutíveis usados para operações de controle interno, não sujeitos a tributação. Possuem 4 e 12 dígitos respectivamente.

N (NÃO-INCIDÊNCIA): Totalizador de 12 dígitos redutível, que armazena o montante líquido de todas as operações com situação tributária de NÃO TRIBUTÁVEL. Identificado no cupom fiscal pelo indicador 'N'.

NC no início do dia: Contador de 4 dígitos irredutível que informa o número do primeiro Cupom Fiscal emitido no dia.

NC: Contador de 4 dígitos, irredutível, que armazena o número do último cupom fiscal emitido.

QUANTIDADE DE REINÍCIO: Contador de 4 dígitos, irredutível, que armazena o número de intervenções ocorridas no usuário atual.

REDUCOES: Contador de 4 dígitos, irredutível, que armazena o número de reduções realizadas até o momento.

REINICIO: Contador de 4 dígitos, irredutível, que armazena o número de intervenções ocorridas no ECF desde sua saída da fábrica.

SALDO: Diferença entre o total acumulado nas modalidades e a soma dos valores negativos dos parciais não-fiscais.

TABELA DE TAXAS: Esta tabela pode conter até 15 itens, correspondentes às faixas tributárias que efetivamente resultam em recolhimento de imposto pelo estabelecimento (Tributação Simples ICMS/ISS e Redução de Base de Cálculo - ICMS). A Tabela de Taxas é carregada pelo computador. Cada item tem o formato TTT PPPP, onde:

TTT: Identificador Tributário - 3 caracteres. O código identificador deve ser obrigatoriamente iniciado com a letra "T" se for ICMS ou "S" se for ISS, seguido do tipo de alíquota.

PPPP: Taxa Efetiva de Imposto, de 00,00 a 99,99% (4 dígitos, sem vírgula).

TOTALIZADOR GERAL (GT): Totalizador de 17 dígitos, irredutível, por usuário, que acumula o montante **bruto** de todas as operações de venda realizadas num cupom fiscal com incidência de **ICMS/ISS**. Inclui também os cancelamentos e os dois tipos de acréscimos (rateio e financeiro).

TOTALIZADOR BRUTO ISS: Totalizador de 12 dígitos, irredutível, que acumula apenas o valor **bruto** de todos os itens de **ISS** mais o valor do acréscimo resultante do rateio entre os parciais de **ISS e** os itens de **ISS** cancelados.

TOTAL LIQUIDO ISS: Totalizador de 12 dígitos que armazena o valor liquido de todos os itens de **ISS** mais o acréscimo rateado entre os parciais de **ISS**.

VENDA BRUTA: Totalizador redutível de 12 dígitos que armazena o valor bruto de todos os produtos e serviços registrados num cupom fiscal com incidência de ICMS/ISS, mesmo que tenham sido cancelados. Inclui também o valor do acréscimo rateado e o acréscimo financeiro.

VENDA LÍQUIDA: Totalizador redutível de 12 dígitos que armazena o montante **líquido** de todos os produtos com incidência de **ICMS** registrados num cupom fiscal mais o valor do acréscimo resultante do rateio entre os parciais de **ICMS**.

2.3. MEMÓRIA FISCAL

A Memória Fiscal é uma memória tipo "EPROM" onde são gravados os seguintes dados:

Assinatura SWEDA.

Número de Matrícula do equipamento.

Logotipo Fiscal "BR".

CNPJ, IE, IM, Data e Hora de até 5 usuários.

Versão do ECF.

Venda Bruta Diária.

Parciais de Tributação.

Acréscimo IOF.

Cancelamentos.

Descontos.

Contador de Reinício de Operação.

Contador de Reduções.

Data e hora da gravação.

Ao deixar a fábrica, a Memória Fiscal já tem gravada a assinatura do fabricante, o número de matrícula do equipamento e o logotipo fiscal "BR".

Quando o ECF estiver pronto para instalação definitiva, deve-se gravar na Memória Fiscal o CNPJ, a Inscrição Estadual e Municipal do primeiro usuário (se houver). Neste instante, será zerado os contadores (exceto os Contadores de Reduções e de Reinício de Operação), os acumuladores (inclusive o Grande Total), e passará a registrar todas as operações passíveis de tributação perante o Fisco.

Os números de CNPJ , Inscrição Estadual e a Inscrição Municipal (se houver serviços com incidência de ISS) são impressos no cabeçalho de todos os documentos.

A cada mudança de usuário, deve-se efetuar uma redução, e uma intervenção técnica antes de gravar os novos códigos do contribuinte (CNPJ, Inscrição Estadual e Inscrição Municipal) na Memória Fiscal.

Ao final de cada dia, deve-se efetuar uma operação de redução no ECF, o que acarretará a gravação da Venda Bruta do dia, dos parciais de cada situação tributária, dos cancelamentos, descontos, acréscimo IOF, do contador de redução e da data e hora da redução.

A cada vez que for concluída uma intervenção técnica, será incrementado o Contador de Reinício de Operação, sendo a contagem também gravada na Memória Fiscal juntamente com a data e a hora.

3. MODOS DE OPERAÇÃO

O ECF opera em dois modos: INTERVENÇÃO e FISCAL.

3.1 MODO INTERVENÇÃO

Este modo é acessível apenas sob INTERVENÇÃO TÉCNICA. Este modo é usado para programar parâmetros. Não é acessível ao usuário. Para entrar neste modo, desligue o ECF, coloque a chave 8 do DIP-SWITCH (Apêndice A) em "OFF" e lique o ECF.

A descrição detalhada dos comandos encontra-se na seção Os comandos abaixo são aceitos durante o modo INTERVENÇÃO. Caso o ECF tenha sido INICIALIZADO, é necessário que TODOS estes comandos sejam enviados:

- <ESC>.30 PROGRAMAR PARÂMETROS DE VENDA
- <ESC>.31 PROGRAMAR CABEÇALHO
- <ESC>.33 PROGRAMAR TABELA DE TAXAS <ESC>.35 PROGRAMAR RELÓGIO
- <ESC>.38 PROGRAMAR LEGENDA DE OPERAÇÃO NÃO-FISCAL
- <ESC>.39 PROGRAMAR LEGENDA DE MODALIDADE DE PAGAMENTO

Os comandos abaixo dizem respeito à Memória Fiscal:

- <ESC>.34 PROGRAMAR DADOS CADASTRAIS
- <ESC>.41 CONFIRMAR COMANDO/INTERROMPER LEITURA

Os comandos abaixo valem tanto para o modo FISCAL quanto para o modo INTERVENÇÃO:

- <ESC>.08 AVANÇO DE LINHA
- <ESC>.12 FECHAR CUPOM <ESC>.13 IMPRIMIR LEITURA "X"
- <ESC>.15 IMPRIMIR LEITURA DA MEMÓRIA FISCAL POR REDUÇÃO
- <ESC>.16 IMPRIMIR LEITURA DA MEMÓRIA FISCAL POR DATA <ESC>.18 IMPRIMIR PARÂMETROS DO ECF <ESC>.21 ABRIR GAVETA

- <ESC>.22 STATUS DA GAVETA
- <ESC>.23 STATUS DA IMPRESSORA <ESC>.25 FECHAR IMPRESSÃO EM FOLHA SOLTA
- <ESC>.27 LEITURA DE TOTAIS
- <ESC>.28 STATUS DE TRANSAÇÃO
- <ESC>.29 LEITURA DE TABELAS <ESC>.33 PROGRAMAR TABELA DE TAXAS (INCLUSÃO)
- <ESC>.36 PROGRAMAR HORÁRIO DE VERÃO
- <ESC>.38 PROGRAMAR LEGENDA DE OPERAÇÃO NÃO-FISCAL (INCLUSÃO)
- <ESC>.39 PROGRAMAR LEGENDA MODALIDADE DE PAGAMENTO (INCLUSÃO)
 <ESC>.42 ABRIR GAVETA ACOPLADA AO ECF

- <ESC>.43 STATUS DA GAVETA ACOPLADA AO IMPRESSOR
- <ESC>.44 ALTERA DADOS DO CHEQUE
 <ESC>.45 ALTERA FORMATO DO CHEQUE
- <ESC>.46 LEITURA DO FORMATO DO CHEQUE

- <ESC>.47 PROGRAMAR LEGENDA NÃO-FISCAL
 <ESC>.48 LIMPAR A TABELA DE CHEQUES
- <ESC>.50 PARÂMETROS NÃO-FISCAIS

Será impresso "MODO INTERVENÇÃO" no início, a cada 10 linhas e no final de uma leitura.

3.2 MODO FISCAL

O ECF entra no modo FISCAL automaticamente ao ser ligado, desde que haja dados cadastrais (CNPJ , Inscrição Estadual/Municipal) de pelo menos um usuário gravados na Memória Fiscal, através do comando <ESC>.34 e a chave 8 do DIP-SWITCH esteja em ON.

Este modo permite a impressão de cupons e relatórios gerenciais. Os Totalizadores e Contadores correspondentes são atualizados a cada comando. Os valores vendidos são somados no Grande Total. Os comandos abaixo são aceitos:

- <ESC>.01 REGISTRAR ITEM VENDIDO
- <ESC>.02 DESCONTO SOBRE ITEM ANTERIOR
- <ESC>.03 DESCONTO SOBRE CUPOM
 <ESC>.04 CANCELAR ITEM VENDIDO
- <ESC>.05 CANCELAR CUPOM ANTERIOR
- <ESC>.07 SOMAR OPERAÇÃO NÃO-FISCAL
 <ESC>.08 IMPRESSÃO DE TEXTO NÃO FISCAL OU AVANÇO DE LINHA
 <ESC>.09 IMPRESSÃO DE INDICADORES
- <ESC>.10 TOTALIZAR CUPOM
- <ESC>.11 LANÇAR ACRÉSCIMO <ESC>.12 FECHAR CUPOM
- <ESC>.13 LEITURA "X"
- <ESC>.14 REDUÇÃO "Z"
- <ESC>.15 LEITURA DA MEMÓRIA FISCAL POR REDUÇÃO
 <ESC>.16 LEITURA DA MEMÓRIA FISCAL POR DATA
- <ESC>.17 ABRIR CUPOM FISCAL
- <ESC>.18 IMPRIMIR PARÂMETROS DO ECF <ESC>.19 ABRIR COMPROVANTE <ESC>.20 AUTENTICAÇÃO

- <ESC>.21 ABRIR GAVETA
- <ESC>.22 STATUS DA GAVETA <ESC>.23 STATUS DA IMPRESSORA
- <ESC>.24 IMPRESSÃO DE CHEQUE
- <ESC>.25 FECHAR IMPRESSÃO EM FOLHA SOLTA
- <ESC>.26 REPETE AUTENTICAÇÃO <ESC>.27 LEITURA DE TOTAIS
- <ESC>.28 STATUS DE TRANSAÇÃO
- <ESC>.29 LEITURA DE TABELAS
- <ESC>.33 PROGRAMAR TABELAS DE TAXAS (INCLUSÃO)
- <ESC>.40 LOGOTIPO DO LOJISTA NA AUTENTICAÇÃO
- <ESC>.41 CONFIRMAR COMANDO/INTERROMPER LEITURA
- <ESC>.42 ABRIR GAVETA ACOPLADA AO ECF
 <ESC>.43 STATUS DA GAVETA ACOPLADA AO IMPRESSOR
- <ESC>.44 ALTERA DADOS DO CHEQUE
- <ESC>.45 ALTERA FORMATO DO CHEQUE
- <ESC>.46 LEITURA DO FORMATO DO CHEQUE
 <ESC>.47 PROGRAMAR LEGENDA NÃO-FISCAL
- <ESC>.48 LIMPAR A TABELA DE CHEOUES
- <ESC>.50 PARÂMETROS NÃO-FISCAIS

Os comandos a seguir podem ser usados tanto no modo INTERVENÇÃO como no modo FISCAL, desde que uma das seguintes condições seja satisfeita:

- Não ter realizado nenhuma venda desde a saída do MODO INTERVENÇÃO.
- Ter emitido uma REDUÇÃO e não ter realizado nenhuma venda até o momento.
- <ESC>.36 PROGRAMAR HORÁRIO DE VERÃO
- <ESC>.38 PROGRAMAR LEGENDA DE OPERAÇÃO NÃO-FISCAL (INCLUSÃO)
- <ESC>.39 PROGRAMAR LEGENDA DE MODALIDADE DE PAGAMENTO (INCLUSÃO)

Comandos para a emissão de:

1. CUPOM FISCAL.

- <ESC>.17 ABRIR CUPOM FISCAL
- <ESC>.01 REGISTRAR ITEM VENDIDO
- <ESC>.02 DESCONTO SOBRE O ITEM ANTERIOR (OPCIONAL)
- <ESC>.03 DESCONTO SOBRE O CUPOM (OPCIONAL)
- <ESC>.04 CANCELAR ITEM VENDIDO (OPCIONAL)
- <ESC>.11 LANCAR ACRÉSCIMO (OPCIONAL) <ESC>.10 TOTALIZAR CUPOM
- <ESC>.09 IMPRESSÃO DE INDICADOR (OPCIONAL)
- <ESC>.12 FECHAR CUPOM
- <ESC>.05 CANCELAR CUPOM ANTERIOR (OPCIONAL)

2. COMPRAVANTE NAO VINCULADO.

- <ESC>.19xx ABRIR COMPROVANTE (XX-TÍTULO)
- <ESC>.07 SOMAR OPERAÇÃO NAO FISCAL (OPCIONAL)
- <ESC>.10 TOTALIZAR (obrigatório se for RECEBIMENTOS)
- <ESC>.09 IMPRESSÃO DE INDICADOR (OPCIONAL)
- <ESC>.12 FECHAR COMPROVANTE

3. COMPROVANTE VINCULADO (TEF).

- <ESC>.1900 ABRIR COMPROVANTE TEF
- <ESC>.08 TEXTO
- <ESC>.08} OU <ESC>.12} ENCERRA VINCULADO

4. RELATORIO GERENCIAL.

- <ESC>.13S LEITURA X COM RELATORIO
- <ESC>.14S REDUÇÃO Z COM RELATORIO
- <ESC>.08 TEXTO
- <ESC>.12 ENCERRA RELATÓRIO GERENCIAL

3.3 ROTINA DE OBTENÇÃO DA LEITURA X E LEITURA DA MEMÓRIA FISCAL

o ECF permite a extração de relatórios fiscais de forma simples e uniforme.

3.3.1 OBTENÇÃO DE LEITURA "X"

- 1. Desligar o ECF.
- 2. Pressionar simultaneamente os botões "-" e "+". Ao mesmo tempo, ligar o ECF.
- 3. Soltar os botões ao iniciar-se a impressão.

3.3.2 OBTENÇÃO DE LEITURA DE MEMÓRIA FISCAL POR FAIXA DE DATA

Para imprimir uma leitura da Memória Fiscal por período, é necessário fornecer a data final e inicial do período desejado:

- 1. Desligar o ECF.
- 2. Pressionar simultaneamente os botões "-" e "ENTRA". Ao mesmo tempo, ligar o ECF.
- 3. Soltar os botões ao iniciar-se a impressão.
- 4. O ECF imprimirá "ANO FINAL: AA", onde "AA" corresponde ao ano. A tecla "-" decrementa o ano. A tecla "+" incrementa o ano. A tecla "ENTRA" aceita o ano escolhido.
- 5. O mesmo procedimento é válido para o mês final, o dia final, o ano inicial, o mês inicial e o dia inicial. Ao aceitar o dia inicial, inicia-se a impressão da leitura.

3.3.3 OBTENÇÃO DE LEITURA DE MEMÓRIA FISCAL POR FAIXA DE REDUÇÃO

Para imprimir uma leitura da memória fiscal, é necessário informar os números das reduções final e inicial:

- 1. Desligar o ECF.
- 2. Pressionar simultaneamente os botões "+" e "ENTRA". Ao mesmo tempo, ligar o ECF.
- 3. Soltar os botões ao iniciar-se a impressão.
- 4. O ECF imprimirá uma seta para indicar a posição a ser alterada e o número final atual da redução, no seguinte formato:

REDUCAO FINAL MILHAR: 9 9 9 9

A tecla "-" decrementa e a tecla "+" incrementa o milhar. A tecla "ENTRA" aceita o dígito selecionado.

5. O mesmo procedimento é válido para a centena, a dezena e a unidade da redução final e para o milhar, centena, dezena e unidade da redução inicial. Ao aceitar a unidade da redução inicial, inicia-se a impressão da leitura.

3.3.4 OBTENÇÃO DE LEITURA DE PARÂMETROS

- 1. Desligar o ECF.
- 2. Pressionar o botão "+". Ao mesmo tempo, ligar o ECF.
- 3. Soltar o botão ao iniciar-se a impressão.

3.4 INICIALIZAÇÃO DO ECF

Para iniciar a memória de trabalho do ECF, seguir os passos abaixo:

- 1. Desligar o ECF.
- 2. Colocar a chave 8 do DIP-SWITCH (vide Apêndice B) em "OFF".
- 3. Ligar (curto circuitar) o ESTRAPE S1.
- 4. Ligar o ECF.
- 5. Esperar pela impressão das mensagens de iniciação.
- 6. Desligar o ECF ao fim da impressão.
- 7. Desligar o ESTRAPE S1.
- 8. Ligar o ECF. Ele entrará no modo INTERVENÇÃO, aguardando a programação adequada.

4. COMANDOS FISCAIS

4.1 COMPOSIÇÃO DOS COMANDOS FISCAIS

Os comandos fiscais compõe-se do prefixo "<ESC>." (1Bh,2Eh), do código do comando (dois caracteres ASCII), de um número variável de parâmetros ASCII, e terminam com o caracter " $\}$ " (7Dh).

```
ASCII ESC . CODIGO(2) [PARÂMETROS] }
HEXA 1B 2E CODIGO(2) [PARÂMETROS] 7D
```

Em um valor, o primeiro caracter é sempre o mais significativo e o último, o menos significativo.

Caso o ECF esteja programado para trabalhar com centavos, os dois dígitos menos significativos serão considerados centavos.

Caso o ECF esteja programado para trabalhar sem centavos, os dois dígitos menos significativos não serão considerados centavos.

4.2 RESPOSTA DO ECF

Nos comandos <ESC>.21, <ESC>.22, <ESC>.23, <ESC>.27, <ESC>.28, <ESC>.29, <ESC>.42, <ESC>.43 e <ESC>.46 o ECF responde com informações pedidas pelos comandos. Apesar disso, a aplicação deve prever que qualquer um dos quatro tipos de formatos descritos abaixo pode ser recebido. O tamanho da resposta será sempre de, no máximo, 128 bytes. Para maiores detalhes, verificar os comandos correspondentes. Formatos possíveis:

4.2.1 OPERAÇÃO REALIZADA

ASCII . + SEQ(4) $\}$ HEXA 2E 2B SEQ(4) 7D

O registro começará com um ponto (2Eh), seguido do sinal "+", para indicar comando bem sucedido. O dado SEQ de 4 caracteres ASCII indica o número sequencial do último comando de impressão executado com sucesso. Não confundir com o Contador de Ordem de Operação (COO). Esse número é inicializado com o valor "0001" a cada vez que se imprime um novo cabeçalho e no comando de cancelamento de cupom. O registro é fechado com o caracter "}" (7Dh).

Ao enviar um comando ao ECF, o aplicativo deve sempre esperar pela sua resposta, certificando-se de que o comando foi bem sucedido ou não. Na resposta, deve conferir o sinal ("+" ou "-") e o sequencial (SEQ).

Se o sequencial da resposta recebida não corresponde ao esperado, isto quer dizer que o último comando enviado ainda não foi processado. Deve-se então enviar um comando <ESC>.23 ou <ESC>.28 para obter o sequencial do último comando efetivamente processado.

4.2.2 COMANDO INCORRETO OU ERRO INTERNO

ASCII . - SEQ(4) [ERRO(n)] } HEXA 2E 2D SEQ(4) [ERRO(n)] 7D

O registro começará com um ponto (2Eh), seguido do sinal "-", para indicar comando mal sucedido. O dado SEQ de 4 caracteres ASCII indica o número sequencial do último comando de impressão executado com sucesso. Não confundir com o Contador de Ordem de Operação (COO). ERRO é uma mensagem alfanumérica discriminando o erro ocorrido. O registro é fechado com o caracter "}" (7Dh).

4.2.3 ERRO NA IMPRESSORA

```
ASCII . - P AUT(1) SLIP(1) STATUS(1) . + SEQ(4) \}
```

HEXA 2E 2D 50 AUT(1) SLIP(1) STATUS(1) 2E 2B SEQ(4) 7D

AUT pode assumir os seguintes valores:

- "0" (30h) HÁ documento para AUTENTICAR
- "1" (31h) Impressora off-line
- "2" (32h) TIME-OUT de Transmissão
- "5" (35h) SEM documento para AUTENTICAR
- "6" (36h) Impressora não está pronta para aceitar novo comando

SLIP - pode assumir os seguintes valores:

```
"0" (30h) - HÁ folha SOLTA PRESENTE
```

- "1" (31h) Impressora off-line
- "2" (32h) TIME-OUT de Transmissão
- "5" (35h) SEM FOLHA solta presente
- "6" (36h) Impressora não está pronta para aceitar novo comando

STATUS pode assumir os seguintes valores:

```
"0" (30h) - Impressora tem papel
```

- "1" (31h) Impressora off-line
- "2" (32h) TIME-OUT de Transmissão
- "5" (35h) Sem papel/papel acabando
- "6" (36h) Impressora não está pronta para aceitar novo comando
- SEQ (4 caracteres ASCII) indica o número sequencial do último comando de impressão executado com sucesso. Não confundir com o Contador de Ordem de Operação (COO). Esse número é inicializado com o valor "0001" a cada vez que se imprime um novo cabeçalho. O registro é fechado com o caracter "}" (7Dh).
- O aplicativo deve verificar se ocorreu mudança no sequencial para saber se o último comando fiscal de impressão foi aceito.

4.2.4 PROBLEMAS DE COMUNICAÇÃO

Caso o "DEVICE DRIVER" SERSWEDA.SYS ou uma das bibliotecas da API WINDOWS - SWECF.DLL e SERSWEDA.DLL - esteja sendo usada como interface entre o aplicativo e o ECF, haverá geração de STATUS, mesmo que haja problemas de comunicação. Estes problemas podem ser os seguintes:

- 1. A placa controladora fiscal está defeituosa.
- 2. O cabo de comunicação entre o computador e a placa controladora fiscal está rompido.
- 3. A tampa do impressor está aberta durante a impressão.
- 4. Os parâmetros da porta serial foram alterados indevidamente por algum aplicativo ou usuário.

O aplicativo receberá um registro com o formato abaixo:

```
ASCII . - P 0 0 STATUS(1) }
HEXA 2E 2D 50 30 30 STATUS(1) 7
```

STATUS pode assumir um dos seguintes valores:

- "2" = comando não enviado ao ECF;
- "6" = não foi recebida a resposta do ECF.

Ocorrendo um erro, o aplicativo deve avisar o operador e aguardar uma decisão deste sobre o que fazer.

Caso se decida prosseguir, deve-se enviar o comando <ESC>.23 para obter o sinal e o sequencial do último comando executado. Feito isso, deve-se optar entre repetir o comando fiscal de impressão, continuar o processamento ou aguardar nova decisão do operador.

NOTAS:

- 1. Todos os caracteres mostrados nos formatos dos comandos devem estar no formato ASCII.
- 2. O caracter <ESC> equivale ao caracter escape (hexa 1B).
- 3. OFF-LINE ocorre quando o ECF não responde.
- 4. TIME-OUT é o tempo de espera da resposta do ECF.
- 5. Um caracter escape (hexa 1B) inserido no texto fará com que o ECF ignore o comando, gerando um erro de TIME-OUT com o valor "6".

4.3 FIM DE PAPEL

O STATUS de "sem - papel" ocorre quando já não há papel para imprimir ou quando a bobina de papel alcança um diâmetro mínimo, significando que ainda existe um pouco de papel para finalizar uma operação pendente.

Neste caso, o ECF dará uma tolerância para que o operador possa continuar lançando mais alguns itens e encerrar o cupom antes de efetuar a leitura "X".

NOTA: Na venda, a repetição do item recusado por proximidade de fim de papel fará o ECF aceitar o item até o limite de 90 linhas.

4.4 ATRIBUTOS DE IMPRESSÃO

Determinados comandos permitem escolher o tamanho do caracter impresso. Isto é feito através de um código de atributo, com a forma de um caracter ASCII numérico.

TABELA 4-1 - ATRIBUTOS DE IMPRESSÃO

+ Atributo	Número de caracteres por linha	+
"0" (30h) "1" (31h) "2" (32h)	40 caracteres 33 caracteres * 20 caracteres	

* No modelo IF S-7000 I, o atributo "1" | corresponde ao modo de impressão "itálico", | com limite de 40 caracteres por linha.

A impressão em "itálico" reduz a velocidade de impressão porque torna o mecanismo unidirecional. Por isso, deve-se usar os modos "0" e "2" na maioria dos textos, principalmente em cabeçalhos, comprovantes e relatórios gerenciais.

4.5 COMANDOS

<ESC>.01 REGISTRAR ITEM VENDIDO

Formato:

ASCII ESC . 0 1 COD(13) QUANT(7) PRUNIT(9) PRTOT(12) DESCR(24) TRIB(3) [TAMCOD(2) | DESCR2(40)] }

HEXA 1B 2E 30 31 COD(13) QUANT(7) PRUNIT(9) PRTOT(12) DESCR(24) TRIB(3) [TAMCOD(2) | DESCR2(40)] 7D

Parâmetros:

Todos os parâmetros são cadeias de caracteres de tamanho fixo no formato ASCII.

COD é o código da mercadoria. É alfanumérico mas não pode estar totalmente preenchido de zeros ou espaços. Todas as 13 posições devem ser informadas, mesmo que a extensão do código seja menor. A expressão "TOTAL" será apagada caso seja informada.

QUANT é a quantidade de itens, sendo 7 dígitos ao todo, com 3 decimais. Deve ser fornecido sem vírgula, com zeros preenchendo as posições não significativas.

PRUNIT é o preço unitário. Deve ser fornecido sem vírgula ou pontos, com zeros preenchendo as posições não significativas. O preço está limitado a oito dígitos e por isso o primeiro dígito do campo deve ser obrigatoriamente zero.

PRTOT é o preço total, fornecido sem vírgula ou pontos, com zeros preenchendo as posições não significativas. Este valor é obtido pela multiplicação de QUANT por PRUNIT. O cálculo deve ser feito pelo computador. Este é o valor que será acumulado no Grande Total. Apesar do campo ter um tamanho de 12 dígitos, o preço total está limitado a oito dígitos e por isso os quatro dígitos iniciais devem ser zeros.

DESCR é a descrição da mercadoria. Alfanumérico. Deve ser alinhado à esquerda, sendo as posições não usadas preenchidas com "espaços". A expressão "TOTAL" será apagada.

TRIB é o Identificador Tributário (código que identifica a faixa tributária na qual se enquadra o item vendido). Tem 3 caracteres alfanuméricos. O Identificador Tributário deve pertencer a uma das taxas programadas pelo comando <ESC>.33 ou então deve ser um dos identificadores fixos a seguir:

- "I" Isento de Tributação. "F" Substituição Tributária. "N" Não Tributável.

Para o caso em que o Identificador Tributário tenha apenas um ou dois caracteres, as posições seguintes devem ser preenchidas com "espaços" (20h).

TAMCOD é um indicador opcional de 2 (dois) dígitos ASCII. A sua existência faz com que o ECF tente imprimir os dados do item vendido em apenas uma linha.

Caso TAMCOD não seja fornecido, a impressão se dará entre 2 a 4 linhas.

Caso TAMCOD seja fornecido, deve ter um dos valores determinados pelas tabelas 4-2, 4-3 e 4-4 (Vide NOTA 1). O ECF tentará imprimir os dados da venda em uma linha, desde que a extensão total destes dados o permita e que a quantidade seja unitária.

DESCR2 é um campo alfanumérico opcional de 40 caracteres usado para acrescentar texto à descrição da mercadoria informada em DESCR.

NOTA: Conforme assinalado pelo caracter '| ' - símbolo lógico OR - no formato do comando, TAMCOD e DESCR2 são mutuamente exclusivos, isto é, apenas um dos parâmetros pode ser informado no mesmo comando. O caracter "| " não deve ser informado.

Comentários:

O preço total é acumulado no Grande Total.

O mesmo valor é acumulado no Totalizador correspondente à faixa tributária TRIB.

O contador de unidades vendidas é atualizado.

Este comando não opera nos seguintes casos:

- 1. Erro de Memória Fiscal.
- 2. Cabeçalho não programado.
- 3. Modalidades de pagamento não programadas.
- 4. Tabela de Taxas não programada.
- 5. Data e Hora não programadas.
- 6. Identificador Tributário inválido.
- 7. Quantidade inválida.
- 8. Preço unitário superior a 8 dígitos.
- 9. Preço total a registrar superior a 8 dígitos.
- 10. Preço total a registrar igual a zero.

- 11. Número do Caixa não programado.
- 12.A venda bruta do dia excede 12 dígitos.
- 13. Cupom não aberto (através do comando <ESC>.17).
- 14. Valores não numéricos.
- 15. Ausência da descrição (envia a mensagem "FALTA NOME").
- 16. Preço Total não confere com a quantidade vezes o preço unitário informado.
- 17. Acréscimo já lançado.
- 18. Cupom já totalizado.
- 19. Tipo "TAMCOD" inválido (linha única).
- 20. Se a expressão "UNID" for programada para ser impressa (através do comando <ESC>.30), então a quantidade não pode exceder a "0099999".

Sequência normal de impressão em 2 (duas) linhas.

Na primeira linha, são impressos:

- 1. O código da mercadoria COD.
- 2. A descrição da mercadoria DESCR.

Na segunda linha, são impressos:

- 1. A quantidade QUANT.
- 2. O preço unitário PRUNIT.
- 3. O preço total PRTOT.
- 4. O símbolo de acumulação no GT (as letras 'GT' em 90 graus).
- 5. O identificador tributário TRIB (se isento) ou a taxa de imposto associada ao identificador tributário.

Quando forem informados título de unidade de medida (vide nota 2) e complemento da descrição, a impressão do item poderá consumir até quatro linhas.

Sequência de impressão em linha única. São impressos:

- 1. O código da mercadoria COD.
- 2. A quantidade "1" (Opcional).
- 3. A descrição da mercadoria DESCR.
- 4. O preço total PRTOT.
- 5. O símbolo de acumulação no GT .
- 6. O identificador tributário TRIB (se isento) ou a taxa de imposto associada ao identificador tributário.

Exemplo 1: O comando

"<ESC>.017890030100000005000000000097 00000000485NIKOTTIN SEM FILTRO T01}"

dará origem às linhas impressas:

7890030100000 [NIKOTTIN SEM FILTRO] 5 X 0,97 = 4,85@T17%

onde "@" representa o símbolo de totalização fiscal (as letras "GT" rotacionadas em 90 graus). O valor "4,85" será acumulado no GT, sendo tributado à taxa de 17%, que foi previamente programada no indicador "T01" (comando ESC.33).

Neste caso, "7890030100000" representa o código da mercadoria, da qual foram vendidas 5 unidades ao preço unitário de 0,97. Nenhuma destas informações será considerada para fins fiscais.

Exemplo 2: O comando

"<ESC>.010000002041055001130000000520 00000005876Alcatra I }"

dará origem a três linhas impressas:

0000002041055 [Alcatra Peso kg Preço/kg 11,300 X 5,20 = 58,76@I

onde "@" representa o símbolo de totalização fiscal. Apenas o valor "58,76" será acumulado no GT, e no totalizador de isentos.

Exemplo 3: O comando

"<ESC>.0178912345678900001000000140000000000140000TELEVISOR 29" CONTROLE RT02EMOTO MODELO XYZ-VISION MARCA TEVELEGAL}"

Dará origem a três linhas impressas:

789123456789 [TELEVISOR 29" CONTROLE R EMOTO MODELO XYZ-VISION MARCA TEVELEGAL] 1 \times 1.400,00= 1.400,00@T25%

Exemplo 4: O comando

"<ESC>.0100000000055000100000000120 00000000120Coxinha F 04}"

dará origem à linha:

0055 1 Coxinha

= 1.20@F

onde "@" representa o símbolo de totalização fiscal. Apenas o valor "1,20" será acumulado no GT e no totalizador de substituição tributária.

NOTA 1: REQUISITOS PARA IMPRESSÃO EM UMA LINHA

Se a extensão dos campos exceder o limite previsto, ou for informado um dos indicadores de título de unidade de medida (vide nota 2), a impressão será automaticamente feita em pelo menos duas linhas.

A quantidade deve ser obrigatoriamente unitária.

A impressão da venda em uma linha somente ocorre dentro das combinações de parâmetros dadas nas tabelas a seguir.

TABELA 4-2
REQUISITOS PARA IMPRESSÃO DE VENDA EM UMA LINHA QUANDO
A PARTE EXCEDENTE DO CÓDIGO À ESQUERDA FOR ZEROS

VALOR DE TAMCOD	04	06*	08*	10*
NÚMERO MÁXIMO DE DÍGITOS SIGNIFICATIVOS DO CÓDIGO DA MERCADORIA	4	6	8	10
NÚMERO MÁXIMO DE CARACTERES DA DESCRIÇÃO DA MERCADORIA ALINHADOS À ESQUERDA	16	20	18	16
NÚMERO MÁXIMO DE DÍGITOS SIGNIFICATIVOS DO PREÇO	+	5	5	5

Imprimirá a quantidade "1".

(*) A impressão em uma linha somente será permitida se o parâmetro CENTAVOS estiver habilitado (Comando <ESC>.30) e nenhum indicador das tabelas 4-5 e 4-6 estiver sendo utilizado.

TABELA 4-3 REQUISITOS PARA IMPRESSÃO DE VENDA EM UMA LINHA QUANDO A PARTE EXCEDENTE DO CÓDIGO À ESQUERDA FOR ESPAÇOS

. ~				
04	06	08	10	13
4	6	8	10	13
20	19	17	17	16
+	+	7	+ 7 +	6
	4 20	4 6		$ \begin{vmatrix} 4 & 6 & 8 & 10 \\+++++ \\ 20 & 19 & 17 & 17 \\++++++ \\++$

Não imprimirá a quantidade. Esta tabela também é válida quando não existem espaços excedentes, ou seja, tamcod=13.

TABELA 4-4 REQUISITOS PARA IMPRESSÃO DE VENDA EM UMA LINHA VÁLIDOS SOMENTE PARA O MODELO IF S-7000I

+	 04	+ 06	+ 08	+ 10	 13	+
NÚMERO MÁXIMO DE DÍGITOS SIGNIFICATIVOS DO CÓDIGO DA MERCADORIA	4	+ 	8	; 	13	<u>-</u> -
NÚMERO MÁXIMO DE CARACTERES DA DESCRIÇÃO DA MERCADORIA	24	24	24	24	23	
NÚMERO MÁXIMO DE DÍGITOS SIGNIFICATIVOS DO PREÇO	8	 8	 8	8	8	

A quantidade "1" sempre é impressa.

NOTA 2: UNIDADES DE MEDIDA

- 1. A mensagem padrão para produtos com quantidade fracionada é "Peso kg Preço /kg".
- 2. Para alterá-la, informar na primeira posição de DESCR um

dos indicadores abaixo:

TABELA 4-5 INDICADORES PARA PREÇOS UNITÁRIOS DE DUAS CASAS DECIMAIS

INDICADOR	+ TÍT	nro
!	Peso kg	Preço/kg
@	Litro l	Preço/l
	Metro m	Preço/m
^	sem im	 pressão

3. Além do título, se o preço tiver 3 casas decimais, informar na mesma posição de DESCR um dos indicadores a seguir:

TABELA 4-6 INDICADORES PARA PREÇOS UNITÁRIOS DE TRÊS CASAS DECIMAIS

INDICADOR	 TÍTU	+ LO
>	Peso kg	Preço/kg
]]	Litro l	Preço/l
	Metro m	Preço/m
~	sem imp	ressão +

Observações:

- a. Se o ECF estiver programado sem centavos, o preço será impresso com uma casa decimal.
- b. Admitir-se-á uma tolerância de um centavo de diferença no preço total (se o preço tiver o indicador de três casas decimais).
- 4. Em qualquer uma das situações acima, o contador de unidades (impresso após a totalização do cupom) será incrementado em uma unidade.

~

SWEDA	INFORMÁTICA
SWEDA	INFORMATICA

MANITAT DE DDOGDAMAGÃO

<ESC>.02 DESCONTO SOBRE ITEM ANTERIOR

Formato:

ASCII ESC . 0 2 TEXTO(10) VALOR(12) $\}$

HEXA 1B 2E 30 32 TEXTO(10) VALOR(12) 7D

Parâmetros:

TEXTO é um campo alfanumérico, de conteúdo livre, a ser impresso DEPOIS da legenda fixa "DESC. ITEM:"; As posições não usadas devem ser preenchidas com "espaços" (20h). A expressão "TOTAL" será apagada.

VALOR é um campo numérico de 12 dígitos, com o valor do desconto. Deve ser fornecido sem vírgula ou pontos, com zeros (30h) preenchendo as posições não-significativas.

Comentários:

Este comando atua sobre o item vendido imediatamente anterior. É impressa a legenda fixa "DESC. ITEM:", seguida do campo TEXTO, seguido do valor do desconto expresso em VALOR. Há salto de linha após a impressão.

O valor do desconto é capturado e subtraído do Totalizador Tributário correspondente. O mesmo valor é acumulado no Totalizador de Descontos;

O Grande Total não é afetado.

Este comando não opera nos seguintes casos:

- 1. Erro de memória Fiscal.
- 2. Desconto igual ou maior que o valor do item.
- 3. O item em questão foi cancelado.
- 4. O comando imediatamente anterior não foi <ESC>.01.
- 5. Já houve desconto para esse item.
- 6. Valor não numérico.
- 7. Valor iqual a zero.
- 8. Desconto de ISS desabilitado na intervenção técnica.

Exemplo 1: Através do comando <ESC>.01, foi vendido um item de determinado valor. Imediatamente depois, é dado o comando

"<ESC>.02 15% = 00000000500}"

que dará origem à linha impressa:

DESC. ITEM: 15% = 5,00

Neste caso, houve um desconto de 5,00 sobre o item anterior. A legenda "DESC:" é sempre impressa. O texto " 15% = " tem apenas caráter informativo e não é considerado para cálculo.

Exemplo 2: Através do comando <ESC>.01, foi vendido um item de determinado valor. Imediatamente depois, é dado o comando

"<ESC>.02 PROMOCAO 00000000050}"

que dará origem à linha impressa:

DESC. ITEM: PROMOCAO 0,50

Neste caso, houve um desconto de 0,50 sobre o item anterior. A legenda "DESC. ITEM:" é sempre impressa. O texto "PROMOÇÃO " tem apenas caráter informativo.

<ESC>.03 DESCONTO SOBRE CUPOM

Formato:

ASCII ESC. 0 3 TEXTO(10) VALOR(12) SUBTOT(1) }

HEXA 1B 2E 30 33 TEXTO(10) VALOR(12) SUBTOT(1) 7D

Parâmetros:

TEXTO é um campo alfanumérico, de conteúdo livre, a ser impresso DEPOIS da legenda fixa "DESC. CUPOM:"; As posições não usadas devem ser preenchidas com "espaços" (20h). A expressão "TOTAL" será apagada.

VALOR é um campo numérico de 12 dígitos, com o valor do desconto. Deve ser fornecido sem vírgula ou pontos, com zeros (30h) preenchendo as posições não-significativas.

O valor do desconto pode ser zero.

SUBTOT comanda a impressão do subtotal:

"S": imprime o SUBTOTAL do cupom ou papeleta do vendedor.

"N": não imprime.

Comentários:

Este comando atua sobre o Total Parcial, apurado desde a Abertura do Cupom, ou desde o último Registro de Desconto sobre Cupom. É impressa a legenda fixa "DESC. CUPOM:", seguida do campo TEXTO e do valor do desconto expresso em VALOR. Há salto de linha após a impressão.

- valor numérico do desconto é capturado e rateado proporcionalmente entre os Totalizadores Tributários.
- desconto aplicado a cada Totalizador corresponde diretamente à proporção de cada situação tributária na soma parcial dos itens vendidos até o momento.
- O valor do desconto é acumulado no Totalizador de descontos.
- O Grande Total não é afetado.

Este comando não opera nos seguintes casos:

- 1. Erro de memória Fiscal.
- 2. Desconto maior ou igual ao valor do cupom.
- 3. Não houve itens vendidos.
- 4. A operação imediatamente anterior também foi de desconto no cupom.
- 5. Valor não numérico.
- 6. Desconto de ISS desabilitado e o valor do desconto é igual ou superior a soma dos itens de ICMS.
- 7. Foi lançado o acréscimo financeiro.

Exemplo 1: Após vender alguns itens, é dado o comando

"<ESC>.03 10% = 00000000250N}"

que dará origem à linha impressa:

DESC. CUPOM: 10% = 2,50

Neste caso, houve um desconto de 2,50 sobre a soma dos itens anteriores. A legenda "DESC:" é sempre impressa. O texto " 10% = " tem apenas caráter informativo e não é considerado para cálculo.

Exemplo 2: Através do comando <ESC>.01, foi vendido um item de determinado valor. Imediatamente depois, é dado o comando

"<ESC>.03ABATIMENTO00000000050N}"

que dará origem à linha impressa:

DESC. CUPOM: ABATIMENTO

0,50

Neste caso, houve um desconto de 0,50 sobre a soma dos itens anteriores. A legenda "DESC. CUPOM:" é sempre impressa. O texto "ABATIMENTO" tem apenas caráter informativo.

<ESC>.04 CANCELAR ITEM VENDIDO

Formato:

ASCII ESC . 0 4 ITEM(3) }

HEXA 1B 2E 30 34 ITEM(3) 7D

Parâmetros:

ITEM é o número do item a ser cancelado. Este campo é obrigatório se o item a cancelar não for o último item impresso.

Comentários:

Item é sinônimo de lançamento. Por isso, não é possível cancelar parte da quantidade ou peso.

Este comando atua sobre um item vendido, desde que não tenha sido dado um acréscimo ou desconto no cupom (rateio), ou impresso o total. O Grande Total não é afetado. Há salto de linha após a impressão. As seguintes operações são efetuadas:

É impressa uma das mensagens:

*** ITEM CANCELADO= <VALOR> ***

ou

CANCELADO < NÚMERO DO ITEM> TNN% < CÓDIGO DO PRODUTO> < NOME DO PRODUTO> (-) = < VALOR>

onde <VALOR> é o valor do item cancelado registrado anteriormente.

- O valor do item cancelado é somado no Totalizador de Cancelamentos de Itens (ICMS ou ISS).
- O valor do item cancelado é estornado do Totalizador Tributário correspondente.
- Se houve Desconto sobre Item Anterior, o desconto correspondente é estornado do Totalizador de Descontos.
- O Contador de itens cancelados é incrementado.
- A quantidade vendida é estornada.

- 1. Erro de Memória Fiscal.
- 2. O item já foi cancelado.
- 3. O número do item é não numérico.
- 4. O item a ser cancelado é anterior aos últimos 500 itens lançados ou já foi cancelado.
- 5. O número do item nunca existiu.
- 6. Foi dado um acréscimo ou desconto no total.

<ESC>.05 CANCELAR CUPOM ANTERIOR

Formato:

ASCII ESC. 0 5 }

HEXA 1B 2E 30 35 7D

Comentários:

Este comando pode atuar tanto sobre um Cupom ainda aberto como sobre o cupom imediatamente anterior. O Grande Total não é afetado. As seguintes operações são efetuadas:

- cupom aberto é fechado.
- valor da venda líquida mais os eventuais descontos serão somados no Totalizador de Cupons Cancelados (ISS/ICMS).
- Totalizador e o Contador de Descontos retornam aos valores anteriores à emissão do Cupom cancelado.
- Os Totalizadores Tributários, os acréscimos eventuais e as modalidades de pagamento retornam aos valores anteriores ao Cupom cancelado.
- O Contador de Cupons Cancelados irredutível é incrementado.
- É impresso um Cupom de Cancelamento do Cupom Anterior ou encerrado o cupom atual com a expressão CUPOM FISCAL CANCELADO.

- 1. Erro de Memória Fiscal.
- 2. Não houve Cupom Fiscal imediatamente anterior.
- 3. O Cupom já foi cancelado.
- 4. Efetuar Redução Z ENCERRAR O DIA.

<ESC>.07

SOMAR EM ACUMULADOR NÃO-FISCAL

Formato:

ASCII ESC . 0 7 COD(2) VALOR(12) DESCRIÇÃO(40) }

HEXA 1B 2E 30 37 COD(2) VALOR(12) DESCRIÇÃO(40) 7D

Parâmetros:

COD é o código do par Contador/Totalizador Não-Fiscal, de "02" a "50". Só é aceito um código que pertença ao título informado no <ESC>.19.

VALOR é o valor da operação, sem pontos ou vírgula.

DESCRIÇÃO pode ser o número do documento, data de vencimento, número da prestação etc. Se descrição for igual a espaços não será impressa.

Comentários:

Os códigos "02" a "50" correspondem a operações de uso geral, cujas legendas devem ser programadas através do comando <ESC>.38. Num comprovante, somente legendas de mesmo sinal podem ser lançadas (somente positivas ou negativas).

Este comando provoca impressão imediata. O valor fornecido é acumulado no Totalizador Não-Fiscal correspondente ao código da operação. O Contador Não-Fiscal correspondente é incrementado.

Mesmo que VALOR seja igual a zero, a operação será registrada normalmente, com incremento do Contador e sem alteração do Totalizador correspondente.

Em uma Leitura X ou Redução Z, os totais acumulados de cada par Contador/Totalizador Não-Fiscal são impressos, sendo identificados por legendas programadas previamente através do comando <ESC>.38. Os Contadores e Totalizadores Não-Fiscais são zerados após a Redução Z.

Este comando só pode ser usado dentro de um comprovante não-fiscal (aberto pelo comando <ESC>.19).

- 1. Erro na memória Fiscal.
- 2. Foi informado dentro de um cupom Fiscal.
- 3. Comando de abertura de comprovante não-fiscal (<ESC>.19) não foi enviado.
- 4. Comprovante Não-Fiscal vinculado já aberto.
- 5. Cupom já totalizado.
- 6. Valor não numérico.
- 7. Código inválido.
- 8. Sem cabeçalho.
- 9. Sem data.
- 10. Sem número de caixa.
- 11. Sem taxas de ICMS e sem legendas cadastradas.
- 12. Tolerância de tempo para Redução já vencida.
- 13. Redução já efetuada (esperar pelo dia seguinte).
- 14. TOTAL acumulado excede 12 dígitos.
- 15. Já lançou registro com legenda de sinal oposto.

Exemplo GERAL:

Foi programado através do comando <ESC>.38, o nome do documento (RECEBIMENTOS) e o parcial "CARNET":

```
"<ESC>.38&RECEBIMENTOS +CARNET +SINAL &DESPESAS -AGUA -LUZ }"
```

Foi aberto um comprovante não-fiscal:

```
"<ESC>.1901}"
```

Será impresso e incrementado o contador da legenda RECEBIMENTOS.

O comando abaixo é enviado ao ECF:

```
"<ESC>.070200000005000VENC: 31/12/98 DOC:123.456.789.0001/32}"
```

Supondo que o ECF esteja programado para trabalhar com centavos, um valor de 50,00 será acumulado no Totalizador Não-Fiscal 02. O Contador Não-Fiscal 02 é incrementado. No comando <ESC>.38 acima, havia sido programada a legenda "+CARNET", a seguinte mensagem é impressa:

```
02-CARNET: 50,00+
VENC: 31/12/98 DOC: 123.456.789.0001/32
```

No exemplo, somente os parciais que fazem parte do grupo "RECEBIMENTOS" serão aceitos.

~

<ESC>.08 IMPRESSÃO DE TEXTO NÃO-FISCAL

Formato:

ASCII ESC . 0 8 ATRIB(1) TEXTO(n) $\}$

HEXA 1B 2E 30 38 ATRIB(1) TEXTO(n) 7D

onde n pode variar entre 1 e 40

ATRIB é o atributo de impressão da linha, conforme a tabela 4-1. Se for informado "}" neste campo, isto indicará fim de relatório gerencial ou do comprovante vinculado (TEF).

Caso o atributo seja "9" (39h), serão gerados avanços de linha sem impressão, no número definido em TEXTO.

TEXTO é o conteúdo da linha a ser impressa. O seu tamanho é limitado de acordo com o atributo de impressão. Apenas caracteres imprimíveis são aceitos. Caracteres de controle são transformados em "espaços".

Caso o atributo ATRIB seja igual a "9", TEXTO deverá ter apenas uma posição, correspondente ao número de avanços de linha consecutivos. "0" e "1" correspondem a um avanço, "2" a dois avanços, "3" a três avanços e assim por diante, até "9".

Comentários:

Este comando imprime uma linha de texto não-fiscal dentro de uma leitura "X", redução "Z" ou comprovante vinculado aberto pelo comando <ESC>.19.

Quando usado o atributo "9", este comando avança um número dado de linhas consecutivas a qualquer momento, dentro ou fora de um cupom fiscal ou comprovante. Quando dentro de um comprovante, a mensagem "NÃO É DOCUMENTO FISCAL" é intercalada a cada 10 avanços de linha.

No relatório gerencial a expressão 'TOTAL' será apagada em qualquer texto recebido.

Este comando não atua nos seguintes casos:

- 1. Erro de Memória Fiscal.
- 2. Comando de Abertura de comprovante não-fiscal vinculado (<ESC>.19) não foi enviado (exceção: ATRIB = 9) ou não foi informado no comando de Leitura "X" ou Redução "Z" que haveria relatório gerencial.
- 3. ATRIB inválido.
- 4. Número de linhas inválido (quando ATRIB = 9).

MANUAL DE PROGRAMAÇÃO

<ESC>.09 IMPRESSÃO DE INDICADORES

Formato:

```
ASCII ESC . 0 9 [ | ATRIB(1) | ] INDIC1 [ | INDIC2.. | INDIC1] }

HEXA 1B 2E 30 39 [ 7C ATRIB(1) 7C ] INDIC1 [ 7C INDIC2..7C INDIC1] 7D o valor máximo de n é 5
```

Parâmetros:

ATRIB é o atributo de impressão da linha, conforme a tabela 4-1. É um parâmetro opcional. Caso não seja especificado, o padrão será "0".

INDICn é uma sequência na forma TIPO(2) IDENT(p), onde p é a extensão do código que pode variar entre 01 e 39.

TIPO é o numero da mensagem fixa a ser impressa:

```
TIPO
        MENSAGEM IMPRESSA
"00"
         Sem Mensagem
"01"
         "OPERADOR: "
"02"
         "SECAO:"
"03"
         "DEPTO:"
"04"
        "LOJA:"
"05"
        "VENDEDOR:"
"06"
        "CLIENTE:"
"07"
        "GARCOM:"
        "MESA:"
"08"
"09"
         "APTO:"
        "BALCAO:"
"10"
        "OP-CAIXA:"
"11"
        "VIAGEM"
"12"
"13"
        "DRIVE THRU"
"14"
        "DELIVERY"
        "SELF SERVICE"
"15"
"16"
         "ENTREGADOR"
"17"
        "COMANDA"
"18"
        "GRUPO:"
"19"
         "VENDEUSE"
"20"
         "REPRESENTANTE"
         "CORRETOR"
"21"
"22"
         "MAITRE"
"23"
         "FUNCIONARIO"
" 2.4 "
         "FUNC:"
"25"
         "COOPERADO"
        "ATENDENTE"
"26"
" 27 "
        "RECEPCAO"
```

"28" "ASSOCIADO"
"29" "DOC:"
"30" "VENCIMENTO:"
"31" "PARCELA:"
"32" "N.CARTÃO:"
"33" "N.PARCELAS:"
"34" "N.BANCO:"
"35" "N.AGÊNCIA:"
"36" "N.CHEQUE:"

IDENT é o número ou identificação do elemento. Aceita apenas números e símbolos, mas não letras. Os caracteres ponto e vírgula serão substituídos por traços ("-"). O caracter "\$" será substituído por "?". As letras serão substituídas por "?".

Caso IDENT seja iniciado com espaços, no momento da impressão estes serão deslocados para antes da MENSAGEM a ser impressa. Isto dá a opção de centralizar as informações impressas.

O ECF intercala um espaço entre MENSAGEM e IDENT.

Comentários:

Este comando é a única maneira de imprimir informações tais como número de operador, loja ou garçom num cupom fiscal. Os identificadores podem vir em qualquer ordem ou quantidade e devem ser separados pelo caracter "barra vertical" (7Ch). A impressão é feita usando a matriz de extensão máxima da linha.

Este comando não atuará nos seguintes casos:

- 1. Erro na Memória Fiscal.
- 2. Operação não aberta.
- 3. Tipo inválido.
- 4. Atributo inválido.

EXEMPLO 1: O comando

<ESC>.09050001-3|04 5429|03 07}

resultará na impressão de:

VENDEDOR: 0001-3 LOJA: 5429 DEPTO: 07

(Atributo de impressão assumido como "0")

EXEMPLO 2:

O comando

resultará na impressão de:

VENDEDOR: 01-3

(Atributo de impressão igual a "2").

<ESC>.10 TOTALIZAR CUPOM

Formato:

ASCII ESC . 1 0 [MODAL1..MODALn] [{ TEXTO(80)] }

HEXA 1B 2E 31 30 [MODAL1..MODALn] [7B TEXTO(80)] 7D

o valor máximo de n é 10

Parâmetros:

MODALn é uma sequência na forma TIPO(2) VALOR(12), indicando a modalidade de pagamento. Não há separadores entre as modalidades.

TIPO é o código da modalidade, de "01" a "10". Se a modalidade foi programada para aceitar comprovante vinculado, o ECF permitirá a abertura do comprovante após o encerramento do documento em emissão.

VALOR é o valor da modalidade (sem vírgula ou ponto).

TEXTO é um campo alfanumérico precedido de "{", informado imediatamente após a última modalidade do registro.

Comentários.

Este comando imprime:

- 1. O total em largura dupla, no caso de venda.
- 2. O total dos lançamentos não-fiscais, se for comprovante.
- 3. As modalidades de pagamento e valores correspondentes.
- 4. O texto informado no comando.
- 5. O troco, se houver.
- 6. O número de unidades, no caso de cupom fiscal.

Em caso de pagamento misto (combinando dinheiro, cheque ou vale), é recomendável que a modalidade DINHEIRO seja a última a ser informada, para que o troco seja apurado corretamente.

Caso necessite-se autenticar algum documento com o valor total do cupom, enviar inicialmente o comando de totalização sem nenhuma modalidade lançada, obedecendo ao seguinte formato:

<ESC>.10}

Feito isso, enviar o comando de autenticação (vide <ESC>.20), para autenticar o documento com o valor total do cupom. Após a autenticação, enviar o comando <ESC>.10 com os valores das modalidades corretamente indicados.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS NO USO DO COMANDO EM COMPROVANTES

Este comando imprime a soma dos lançamentos efetuados pelo comando <ESC>.07 (somar em acumulador não fiscal) enviados desde a abertura do comprovante.

Quando o acumulador não-fiscal lançado estiver definido como NEGATIVO (sinal "-"), este comando não será executado (vide comando <ESC>.38).

- 1. Erro na Memória Fiscal.
- 2. Operação não aberta.
- 3. Cupom já totalizado.
- 4. Foi efetuado lançamento de acumulador negativo.
- 5. TIPO e/ou VALOR não numérico.
- 6. TIPO inválido.
- 7. Valor a totalizar ou informado é zeros.
- 8. Valor das modalidades informadas num mesmo registro é superior ao total da venda.

<ESC>.11 LANÇAMENTO DE ACRÉSCIMO

Formato:

ASCII ESC . 1 1 COD(2) PCT(4) VAL(11) SUBTOT(1)

HEXA 1B 2E 31 31 COD(2) PCT(4) VAL(11) SUBTOT(1) 7D

Parâmetros:

COD identifica a legenda a ser impressa:

"51" "ACRESCIMO" "52" "ACRES.IOF."

PCT é o percentual do acréscimo (4 dígitos ASCII, sendo dois decimais, sem ponto ou vírgula) sobre o subtotal do Cupom Fiscal. Caso seja preenchido com "0000", a operação será considerada como acréscimo de valor, e não percentual.

VAL é o valor do acréscimo (11 dígitos ASCII, sem ponto ou vírgula). É obrigatório informar o valor do acréscimo, seja para acréscimo percentual ou acréscimo de valor. O valor informado deve sempre ser compatível com o percentual informado em PCT (Tolerância de um centavo).

SUBTOT comanda a impressão do subtotal:

"S": Imprime subtotal.

"N": Não imprime.

Comentários:

Se COD="51", então haverá rateio entre os parciais de tributação. Acumula o valor em Acréscimo tributado e/ou ISS.

Se COD="52", acumulará em Acréscimo IOF e não haverá rateio.

O acréscimo também é acumulado no Grande Total.

Este comando não opera se:

- 1. Erro na Memória Fiscal.
- 2. Cupom não aberto.
- 3. O Cupom fiscal já foi totalizado (<ESC>.10).
- 4. A Legenda já foi impressa no mesmo cupom.
- 5. O percentual informado do subtotal e o valor do acréscimo informado não coincidem.

- 6. O cupom aberto não é fiscal.
- 7. O Total do cupom ou do dia excede 12 dígitos.
- 8. Acréscimo igual a zero ou não numérico.
- 9. Percentual não numérico.
- 10.COD diferente de 51 e 52.
- 11. SUBTOT diferente de "S" e "N".
- 12.0 valor do acréscimo não é menor que o subtotal.
- 13.Acréscimo de IOF não habilitado em MIT (MODO INTERVENÇÃO).

Exemplo: O comando

<ESC>.115110000000010000S}

Dará origem às linhas impressas:

SUBTOTAL = 1.000,00 ACRÉSCIMO 10% = 100,00@

onde "@" representa o símbolo de totalização fiscal. O valor de 100,00 será acumulado:

- 1. No Grande Total.
- 2. No Totalizador Tributário correspondente à faixa tributária "T01".
- 3. No Totalizador "ACRÉSCIMO TRIBUTADO".

<ESC>.12 FECHAR CUPOM

Formato:

ASCII ESC . 1 2 IGNORAR(1) SEG(1) [ATRIB(1) LINHA1(40) [...ATRIBn(1) LINHAn(40)]] }

HEXA 1B 2E 31 32 IGNORAR(1) SEG(1) [ATRIB(1) LINHA1(40) [...ATRIBn(1) LINHAn(40)]] }

onde o valor máximo de n é 8

Parâmetros:

Estes parâmetros são opcionais e definem o conteúdo das mensagens suplementares, a serem impressas no fim de um Cupom Fiscal ou comprovante, e se haverá a impressão do segundo cupom.

IGNORAR = Informar "S" ou "N". Conteúdo será ignorado. Este campo serve para manter a compatibilidade com as versão anterior da aplicação. A emissão do comprovante vinculado será habilitada na programação das formas de pagamento.

SEG: Informando "N", não haverá segundo cupom; informando "S", o ECF emitirá um cupom adicional com o valor do Contador de Ordem de Operação (COO) e o total da operação a ser entregue também ao consumidor. Restrito apenas ao cupom fiscal.

ATRIB1 a ATRIB8 são atributos de impressão das linhas, conforme a tabela 4-1.

LINHA1 a LINHA8 são textos de 40 caracteres ASCII correspondentes às 8 linhas de mensagens suplementares. Não há caracter delimitador ao fim de cada linha. As posições ou linhas não usadas são preenchidas com "espaços".

Comentários:

Este comando encerra um Cupom Fiscal ou Comprovante. São impressos os seguintes itens:

- 1. Opcionalmente, informações suplementares como mensagem de cortesia.
- 2. Marca, Modelo e versão do SOFTWARE BÁSICO.
- 3. Número do ECF.
- 4. Número do Cupom Fiscal.
- 5. Matrícula do equipamento.
- 6. Assinatura criptografada.
- 7. Data e hora.
- 8. Indicador "V" se horário de verão ativo.
- 9. Valor criptografado do Grande Total.

10.Logotipo Fiscal BR.

No caso de Comprovante, é impressa a mensagem "NÃO É DOCUMENTO FISCAL".

As mensagens suplementares são opcionais e são transmitidas como parâmetro do comando. Se a linha for vazia, o atributo não sofrerá consistência e a linha não será impressa.

O cabeçalho do próximo cupom é impresso automaticamente.

O Contador de Descontos é incrementado, caso tenham ocorrido descontos sobre o item ou sobre o cupom.

O fechamento de um cupom fiscal sem itens lançados provoca o cancelamento do cupom de venda.

A expressão "TOTAL" será apagada em qualquer texto recebido.

Este comando não atua nos seguintes casos:

- 1. Erro de Memória Fiscal.
- 2. Atributo de impressão inválido.
- 3. Cupom ou comprovante parcialmente totalizado.
- 4. Indicador de segundo cupom inválido.

SEGUNDO CUPOM

Ocorre apenas no fechamento de um cupom fiscal. A indicação de impressão do segundo cupom poderá ser feita em um dos dois modos:

- 1. Informado "S" no comando <ESC>.31 Programar cabeçalho no campo "Segundo cupom automático" (o ECF deve ser deslacrado).
- 2. Informando "S" no campo "SEG" neste comando.

Antes da impressão do segundo cupom ocorrerá uma pausa para o picote do cupom. Enviar o comando <ESC>.23 para continuar a impressão ou manter pressionado um dos botões traseiros.

ZECG 12

<ESC>.13 LEITURA "X"

Formato:

ASCII ESC . 1 3 RELAT(1) }

HEXA 1B 2E 31 33 RELAT(1) 7D

Comentários:

Parâmetros:

RELAT: se igual a "S", comanda a impressão de relatório gerencial ao final da leitura "X" por intermédio do comando <ESC>.08; se igual a "N", não há relatório gerencial.

Este comando imprime um relatório de Leitura "X" de formato padronizado.

- 1. O Contador de Ordem de Operação (COO) é incrementado.
- 2. Os demais contadores e totalizadores permanecem inalterados.

Observações:

- 1. No caso da impressão do relatório gerencial ultrapassar 10 minutos, o ECF automaticamente fecha o relatório. Então, enviando-se outro comando <ESC>.08, o ECF inicia a impressão de uma nova leitura X para dar continuidade ao relatório gerencial.
- 2. São aceitos os seguintes comandos durante a impressão do relatório gerencial:
 - a) <ESC>.21 Abrir gaveta.
 - b) <ESC>.22 STATUS da gaveta.
 - c) <ESC>.23 STATUS da impressora.
 - d) <ESC>.27 Leitura de totais.
 - e) <ESC>.28 STATUS da transação.
 - f) <ESC>.29 Leitura de tabelas.
 - g) <ESC>.42 Abrir gaveta acoplada ao ECF.
 - h) <ESC>.43 STATUS da gaveta acoplada ao ECF.

<ESC>.14 REDUÇÃO "Z"

Formato:

ASCII ESC . 1 4 RELAT(1) [DATA] [HORA] }

HEXA 1B 2E 31 34 RELAT(1) [DATA] [HORA] 7D

Parâmetros:

RELAT: se igual a "S", comanda a impressão de relatório gerencial ao final da redução "Z" por intermédio do comando <ESC>.08; se igual a "N", não há relatório gerencial.

DATA: Opcional. Usado para confirmar a data do ECF caso exceda um mês a data gravada na memória fiscal. O aplicativo deve informar a data de hoje no formato DDMMAA. O objetivo deste campo é evitar a gravação de uma data incorreta, o que impossibilitaria a sua correção, já que o recuo de uma data não é possível via programação. Neste caso, o ECF não poderia mais ser utilizado.

HORA: Opcional. Usado para efetuar o ajuste de cinco minutos para mais ou para menos. O Campo data deve ser informado. Formato HH MM SS.

Comentários:

Este comando imprime um relatório de Redução "Z" de formato padronizado:

- 1. Os contadores e valores redutíveis são zerados.
- 2. O Contador de Ordem de Operação (COO) é incrementado.
- 3. O Contador de Reduções (CRZ) é incrementado.
- 4. A data, a hora, o contador de redução, o valor da venda bruta, os parciais de tributação ICMS/ISS, os totalizadores de cancelamento, desconto e acréscimo IOF são gravados na memória fiscal.

É obrigatória a Redução até as duas horas da manhã do dia seguinte ao dia de operação. A partir dessa hora, o ECF se recusará a abrir novos cupons (<ESC>.17), a emitir comprovantes (<ESC>.19) e emitir relatórios gerenciais até que seja feita a Redução.

Cada data de movimento pode ter somente uma redução.

Este comando não será executado se:

- 1. Houver erro de memória fiscal.
- 2. Tentar-se reduzir o mesmo movimento duas vezes.
- 3. Data do ECF não é a data de hoje.
- 4. Data do ECF necessita de confirmação.
- 5. Data inválida no ECF.
- 6. Hora inválida.
- 7. Hora informada inferior a ultima hora gravada na memória fiscal.

Nota: o ECF pedirá confirmação da data quando for efetuada a primeira redução.

Observações:

- 1. No caso da impressão do relatório gerencial ultrapassar 10 minutos, o ECF automaticamente fecha o relatório. Então, enviando-se outro comando <ESC>.08, o ECF inicia a impressão de uma leitura X para dar continuidade ao relatório gerencial.
- 2. São aceitos os seguintes comandos durante a impressão do relatório gerencial:
 - <ESC>.21 Abrir gaveta.
 - <ESC>.22 STATUS da gaveta.
 - <ESC>.23 STATUS da impressora.
 - <ESC>.27 Leitura de totais.
 - <ESC>.28 STATUS da transação.
 - <ESC>.29 Leitura de tabelas.
 - <ESC>.42 Abrir gaveta acoplada ao ECF.
 - <ESC>.43 STATUS da gaveta acoplada ao ECF.

<ESC>.15 LEITURA DA MEMÓRIA FISCAL POR FAIXA DE REDUÇÃO

Formato:

ASCII ESC . 1 5 INICIAL(4) FINAL(4) }

HEXA 1B 2E 31 35 INICIAL(4) FINAL(4) 7D

Parâmetros:

INICIAL é o sequencial desejado da redução inicial, em 4 dígitos ASCII.

FINAL é o sequencial desejado da redução final, em 4 dígitos ASCII.

Comentários:

Este comando imprime um relatório de leitura de Memória Fiscal de formato padronizado. É necessário fornecer os números sequenciais inicial e final do intervalo desejado. A impressão pode ser cancelada a qualquer momento se o aplicativo enviar o comando <ESC>.41N, ou se mantiver pressionada uma das três teclas do teclado fiscal.

O Contador de Ordem de Operação (COO) é incrementado.

Os demais contadores e totalizadores permanecem inalterados.

NOTAS:

Todos os registros de intervenção gravados serão impressos mesmo que a data esteja fora do período.

O ECF não permite a gravação da venda bruta com data inferior à da última redução (vide <ESC>.35).

<ESC>.16 LEITURA DA MEMÓRIA FISCAL POR FAIXA DE DATA

Formato:

ASCII ESC . 1 6 DATA1 DATA2 }

HEXA 1B 2E 31 36 DATA1 DATA2 7D

Parâmetros:

DATA1 é a data inicial, no formato DDMMAA (DIA-MÊS-ANO).

DATA2 é a data final, no formato DDMMAA (DIA-MÊS-ANO).

O ano deve estar entre 1998 e 2030.

Comentários:

Este comando imprime um relatório de leitura de Memória Fiscal de formato padronizado. É necessário fornecer a data inicial e a data final do intervalo desejado. A impressão pode ser cancelada a qualquer momento se o aplicativo enviar o comando <ESC>.41 com o parâmetro "N" ou se o operador mantiver pressionada uma das três teclas do teclado fiscal.

O Contador de Ordem de Operação (COO) é incrementado.

Os demais contadores e totalizadores permanecem inalterados.

NOTAS:

Todos os registros de intervenção gravados serão impressos mesmo que a data esteja fora do período.

O ECF não permite a gravação da venda bruta com data inferior à da última redução (vide <ESC>.35).

<ESC>.17

ABRIR CUPOM FISCAL

Formato:

ASCII ESC . 1 7 [IDENT] }

HEXA 1B 2E 31 37 [IDENT] 7D

Parâmetros:

IDENT (opcional) é a identificação do consumidor. Deve ser informado o CPF ou CNPJ do cliente. Aceita qualquer texto ASCII de comprimento máximo de 20 caracteres.

Comentários:

O contador de Ordem de Operação (COO) e o Contador de Cupons Fiscais (NC) são incrementados.

Este comando abre um Cupom Fiscal de Venda, imprimindo os seguintes itens:

- 1. Data e hora.
- 2. Indicador de horário de verão "V" caso esteja ativo.
- 3. Número do GNF e do COO.
- 4. CPF/CNPJ do consumidor (opcional).
- 5. Título "Cupom Fiscal" e o descritivo dos campos.

O cupom deve ser encerrado pelo comando <ESC>.12 (fechar cupom) ou cancelado pelo comando <ESC>.05.

Se o cupom for fechado (<ESC>.12) sem que tenha sido lançado pelo menos 1 item (<ESC>.01), ele será automaticamente cancelado, sendo incrementado o contador de cancelamentos.

No caso de não ter sido emitida a Redução "Z" até às duas horas do dia seguinte ao do início do movimento, o ECF recusará a abertura de um cupom fiscal.

- 1. Erro de memória Fiscal.
- 2. Cabeçalho não programado.
- 3. Modalidades de Pagamento não programadas.
- 4. Tabela de Taxas não programada.
- 5. Número do Caixa não programado.
- 6. Data e hora não programadas.
- 7. Redução do dia já efetuada.
- 8. Cupom já aberto.
- 9. Tolerância de tempo para Redução já vencida.

<ESC>.18 IMPRIMIR PARÂMETROS DO ECF

Formato:

ASCII ESC . 1 8 }
HEXA 1B 2E 31 38 7D

Comentários:

Este comando imprime a programação do ECF. A impressão segue a sequência:

- 1. Modelo do impressor.
- 2. Uso de Centavos (do comando <ESC>.30).
- 3. Parâmetros do comando <ESC>.30.
- 4. Programação do Cabeçalho e segundo cupom (<ESC>.31).
- 5. Faixas de ICMS/ISS (<ESC>.33).
- 6. Data (<ESC>.35).
- 7. Legendas de Comprovantes(<ESC>.38).
- 8. Legendas de Modalidades de Pagamento (<ESC>.39).
- 9. Estatística da Memória Fiscal.

<ESC>.19

ABRIR COMPROVANTE

Formato:

ASCII ESC . 1 9 TÍTULO(2) [COO(4)] [TIPO] [IDENT] }

HEXA 1B 2E 31 39 TÍTULO(2) [COO(4)] [TIPO] [IDENT] 7D

Parâmetros

TÍTULO: Identifica através do número, a legenda iniciada com o caracter "&" a ser impressa como o nome do documento. Informando zeros, assumirá que é comprovante não-fiscal vinculado.

COO: Número sequencial do cupom que aguarda a impressão do comprovante vinculado, caso haja mais de um cupom aguardando comprovante. A tabela interna do ECF armazena os dados dos últimos doze (12) lançamentos que poderão ter comprovantes vinculados e não foram cancelados. Será também aceito espaços se apenas um cupom aguarda comprovante.

TIPO: Código da forma de pagamento a que se refere o comprovante não-fiscal.

IDENT: opcional. Identificação do consumidor. Deve ser informado o CPF ou CNPJ do cliente. Aceita qualquer texto ASCII de comprimento máximo de 20 caracteres.

Comentários:

Se for comprovante NÃO-VINCULADO, este comando abre um comprovante, imprimindo os seguintes itens:

- 1. Mensagem "NÃO É DOCUMENTO FISCAL".
- 2. Data e hora.
- 3. Indicador de horário de verão "V" (caso o horário de verão esteja ativado).
- 4. Número do GNF e do COO.
- 5. CNPJ/CPF do consumidor (opcional).
- 6. O nome do documento (TÍTULO) e seu contador incrementado.

O contador de documentos não-fiscais será incrementado.

Se ocorrer mudança de dia, o ECF ainda permitirá operação normal até as 2h00. Após esta hora, exigirá redução "Z", não permitindo abrir qualquer outro tipo de documento.

Se for comprovante VINCULADO:

Se houver somente um único cupom fiscal/comprovante com vinculado em aberto, será aceito o campo "COO" igual a espaços.

Habilita o ECF a aceitar até 350 linhas de texto.

O comando <ESC>.08 envia texto e o comando <ESC>.19 abrirá outro comprovante ou via.

Seqüência:

- 1. Usar o comando <ESC>.1900 com os campos preenchidos.
- 2. A partir da impressão do cabeçalho, o aplicativo terá então até dois (2) minutos para imprimir todo o texto. Decorrido o tempo limite, o ECF encerrará o comprovante em definitivo e o documento será fechado se estiver aberto.
- 3. Ainda dentro dos dois (2) minutos, a aplicação poderá fechar o comprovante e abrir outro, bastando repetir o comando inicial com o mesmo número do COO e da forma de pagamento.
- 4. O envio do comando <ESC>.08} ou <ESC>.12} encerrará definitivamente a impressão do comprovante.
- 5. A aplicação poderá solicitar a emissão da segunda via. Basta informar o comando <ESC>.1900}. Caso o comprovante em emissão ainda esteja aberto, ele será fechado.
- 6. A segunda via é impressa diretamente da memória do ECF.
- 7. A segunda via imprimirá o texto do último comprovante aberto ou em emissão.
- 8. Não existe terceira via.
- 9. Queda de energia durante ou após a emissão do comprovante encerra definitivamente o mesmo. Também neste caso não será possível a emissão da segunda via.
- 10.A reimpressão somente poderá ser feita através do relatório gerencial.

Comandos também aceitos:

- <ESC>.21 ABRIR GAVETA.
- <ESC>.22 STATUS DA GAVETA.
- <ESC>.27 LEITURA DE TOTAIS.
- <ESC>.28 STATUS DA TRANSAÇÃO.
- <ESC>.29 LEITURA DAS TABELAS.
- <ESC>.42 ABRIR GAVETA.
- <ESC>.43 STATUS DA GAVETA.

A tabela de comprovantes pendentes poderá ser consultada através do comando <ESC>.28 tipos 'w', 'x', 'y' e 'z'.

Este comando não opera nos seguintes casos:

- 1. Operação já aberta.
- 2. Número do Caixa não programado.
- 3. Erro na Memória Fiscal.
- 4. Data e hora não programadas.
- 5. Cabeçalho não programado.
- 6. Modalidades não programadas.
- 7. Redução Z pendente (passou das 2 horas da manhã).
- 8. Título inválido.
- 9. COO inválido.
- 10. Tipo da modalidade inválido.
- 11. Papel Acabando.

O comprovante deve ser encerrado pelo comando <ESC>.12.

-----+

NOTA:

No modelo IF S-7000 I, o atributo "1" corresponde ao modo de impressão "itálico", com limite de 40 caracteres por linha.

A impressão em "itálico" reduz a velocidade de impressão porque torna o mecanismo unidirecional. Por isso, deve-se usar os modos "0" e "2" na maioria dos textos, principalmente em cabeçalhos, comprovantes e relatórios gerenciais.

<ESC>.20 AUTENTICAÇÃO

Formato:

```
ASCII ESC . 2 0 ATRIB(1) LOGO(1) CODIGO(15) CAB(1) LIQ(1) }

HEXA 1B 2E 32 30 ATRIB(1) LOGO(1) CODIGO(15) CAB(1) LIQ(1) 7D
```

Parâmetros:

ATRIB é o atributo de impressão da segunda linha, conforme a tabela 4-1:

LOGO permite ou inibe a impressão do logotipo informado através do comando <ESC>.40:

```
"S" - imprime o logotipo.
```

CÓDIGO é um campo de 15 caracteres, predominantemente numérico. No máximo 5 caracteres podem ser letras, em qualquer posição. Os caracteres ponto (hexa 2E) e vírgula (hexa 2C) serão substituídos por traço. O caracter "\$" (hexa 24) será substituído por "?" (hexa 3F). Se houver mais de 5 letras, a sexta letra e posteriores serão substituídas por "?".

CAB é o número da linha do cabeçalho escolhida para figurar na autenticação (normalmente o nome do estabelecimento), de 1 a 5. Caso seu valor seja "0", nada será impresso. Serão aproveitadas apenas as posições que couberem dentro do espaço reservado na linha de autenticação.

LIO permite a autenticação do valor líquido quando há troco:

```
"S" - Valor líquido.
```

Comentários:

O ECF aceita autenticação na forma de pagamento (<ESC>.10), no total dos cupons e nos comprovantes.

Permite autenticar até 2 linhas (uma linha na frente e outra linha no verso do documento, em duas operações).

Na primeira linha, serão impressos os dados residentes na memória do ECF:

[&]quot;N" - não imprime o logotipo.

[&]quot;N" - Último valor impresso.

AUT:dd/mm/aa CCC SSSS LLLL valor

dd/mm/aa data do ECF;

CCC número do ECF;

SSSS sequencial de operação do cupom ou comprovante;

LLLLL legenda que expressa o significado do valor, a partir da última operação realizada. Exemplo: "TROCO", "TOTAL", etc.;

valor último valor impresso.

Na segunda linha poderão ser impressos os dados comandados pela aplicação:

- Logotipo.
- Código.
- uma linha do cabeçalho do cupom (normalmente o nome do estabelecimento). Serão aproveitadas apenas as posições que couberem dentro do espaço disponível, e desprezados os espaços à esquerda.

A repetição da autenticação só poderá ser feita através do comando <ESC>.26.

Este comando não atua se:

- 1. Houver erro na memória fiscal.
- 2. O ECF encontra-se em intervenção.
- 3. Foi usado este comando para repetir a autenticação.
- 4. Erro no atributo.
- 5. Não há documento presente.
- 6. A extensão do texto é incompatível com o atributo.
- 7. Parâmetro "LOGO" ou "LIQ" diferente de "S" ou "N".
- 8. Parâmetro "CAB" maior que "5" ou não numérico.
- 9. Sem valor lançado.

Formato:

ASCII ESC . 2 1 }
HEXA 1B 2E 32 31 7D

Comentários:

Este comando envia um pulso de abertura para a gaveta conectada à placa do Processador Fiscal do ECF.

O ECF retornará um registro de STATUS na forma

ASCII . + G 0 0 STATUS(1) }
HEXA 2E 2B 47 30 30 STATUS(1) 7D

onde STATUS pode assumir os seguintes valores:

"1" (31h) gaveta fechada "0" (30h) gaveta aberta

<ESC>.22 STATUS DA GAVETA

Formato:

ASCII ESC . 2 2 }

HEXA 1B 2E 22 22 7D

Comentários:

Este comando recebe o STATUS da gaveta conectada à placa do Processador Fiscal do ECF.

O ECF retornará um registro de STATUS na forma

ASCII . + G 0 0 STATUS(1) $\}$

HEXA 2E 2B 47 30 30 STATUS(1) 7D

onde STATUS pode assumir os seguintes valores:

"1" (31h) gaveta fechada "0" (30h) gaveta aberta

<ESC>.23 STATUS DA IMPRESSORA

```
Formato:
```

ASCII ESC. 2 3 }

HEXA 1B 2E 32 33 7D

Comentários:

O ECF retornará um registro de STATUS na forma:

ASCII . +/- P AUT(1) SLIP(1) STAT(1) . + SEQ(4) }

2E 2B/2D 50 AUT(1) SLIP(1) STAT(1) 2E 2B SEO(4) 7D HEXA

No modo CUPOM, o sinal será negativo se o papel da bobina estiver sem papel ou com papel se esgotando.

AUT pode assumir os seguintes valores:

- "0" (30h) HÁ documento para AUTENTICAR
- "1" (31h) Impressora off-line
- "2" (32h) TIME-OUT de Transmissão
- "5" (35h) SEM documento para AUTENTICAR
- "6" (36h) Não está pronto para aceitar novo comando

SLIP - pode assumir os seguintes valores:

- "0" (30h) HÁ folha SOLTA PRESENTE
- "1" (31h) Impressora off-line
- "2" (32h) TIME-OUT de Transmissão
- "5" (35h) SEM FOLHA solta presente
- "6" (36h) Não está pronto para aceitar novo comando

STATUS pode assumir os seguintes valores:

- "0" (30h) Impressora tem papel
- "1" (31h) Impressora off-line
 "2" (32h) TIME-OUT de Transmissão
- "5" (35h) Sem papel/papel acabando
- "6" (36h) Não está pronto para aceitar novo comando

indica o número sequencial do último comando de impressão executado com sucesso. Não confundir com o Contador de Ordem de Operação (COO). Esse número é inicializado com o valor "0001" a cada vez que se imprime um novo cabeçalho. O registro é fechado com o caracter "}" (7Dh).

Este comando deve ser usado sempre que se tenha dúvidas sobre a execução correta do comando anterior.

<ESC>.24 IMPRESSÃO DE CHEQUE

Formato:

ASCII ESC . 2 4 BANCO(3) VALOR(12) VERSO?(1) INFORM(120) ANO(1) DATA(8) }

HEXA 1B 2E 32 34 BANCO(3) VALOR(12) VERSO?(1) INFORM(120) ANO(1) DATA(8) 7D

Parâmetros:

BANCO determinará o formato do cheque a ser impresso.

VALOR é a importância a ser impressa em algarismos e por extenso. Os três dígitos mais significativos devem ser zeros.

VERSO? determina onde devem ser impressas as informações adicionais como telefone, endereço e número do documento:

"S"- no verso e antes de imprimir o cheque.

"N"- no verso e depois de imprimir o cheque.

Espaço- na frente e na parte inferior do cheque.

INFORM são as informações adicionais que terão os dados do emitente. A impressão será em duas linhas.

ANO indica o número de dígitos do ano a imprimir:

- "1"-somente o último dígito do ano.
- "2"-os dois últimos dígitos do ano.
- "3"- os três dígitos finais do ano.
- "4"- os quatro dígitos . Ex: 19XX, 20XX.

DATA no formato DDMMSSAA, onde DD= dia, MM= mês, SS= século e AA= ano.

Comentários:

Este comando não atua se:

- 1. Houver erro na memória fiscal;
- 2. O ECF encontra-se em modo INTERVENÇÃO;
- 3. Se não existir o dispositivo;
- 4. Banco não é numérico;
- 5. Número de Banco inexistente;
- 6. Data inconsistente;
- 7. Valor não numérico;
- 8. Valor igual a Zero;
- 9. Indicador de impressão de informações adicionais inválido;
- 10. Cheque não está presente.

Os comandos <ESC>.44, <ESC>.45 e <ESC>.46 completam a parametrização do cheque.

<ESC>.25 FECHAR IMPRESSÃO EM FOLHA SOLTA

Formato:

ASCII ESC . 2 5 }

HEXA 1B 2E 32 35 7D

Descrição

Cancela o estado de espera da impressão do cheque ou da autenticação.

No modelo IF-S7000 IE, deve ser inserido o documento.

<ESC>.26 REPETE AUTENTICAÇÃO

Formato:

ASCII ESC . 2 6 }

HEXA 1B 2E 32 36 7D

Comentários

Permite a repetição da autenticação informada antes através do comando <ESC>.20.

O número de vias autenticáveis está limitado a 4, sendo que cada via poderá ter até 2 linhas de autenticação (frente e verso, por exemplo).

Este comando não atua se:

- 1. Houver erro na memória fiscal;
- 2. O ECF encontra-se em intervenção;
- 3. Já houve 4 repetições;
- 4. Não foi informado o comando <ESC>.20.

<ESC>.27 LEITURA DE TOTAIS

Formato:

ASCII ESC. 2 7 TIPO(1) $\}$

HEXA 1B 2E 32 37 TIPO(1) 7D

Parâmetros:

TIPO é o tipo de resposta desejada, variando de "1" a "G". Caso não seja fornecido, será assumido o valor "1".

Comentários:

Este comando envia ao computador um dentre 16 tipos de registros diferentes, contendo a Data Fiscal, os valores dos contadores/acumuladores fiscais e não-fiscais além de alguns indicadores.

A Data Fiscal corresponde à data do primeiro movimento após uma Redução. Na falta de movimento, a Data Fiscal será correspondente à data da última Redução mais um dia.

O formato do registro de resposta é:

ASCII . + C ECF(3) DADOS() $\}$

HEXA 2E 2B 43 ECF(3) DADOS() 7D

O tamanho total do registro é de 128 caracteres.

ECF é o Número do ECF (3 dígitos) programado no comando <ESC>.30.

O formato de DADOS pode variar conforme o TIPO desejado.

Formato do campo DADOS para TIPO=1:

Tipo do Registro ("1")
Data Fiscal (DDMMAA)
Contador de Ordem de Operação (4 dígitos)
Centavos ("0" para "sem centavos";
"C" para "com centavos")
Sem CNPJ ("S" para sim)
"N" para não)
Grande Total (17 dígitos)
Contador Irredutível de Cupons Cancelados (4 dígitos)
Número de Reduções (4 dígitos)
Venda Bruta do dia (12 dígitos)

SWEDA INFORMATICA	ECI.
Contador de Itens Cancelados no Dia)))))))) ;
Formato do campo DADOS para TIPO=2:	
Tipo do Registro))))
Formato do campo DADOS para TIPO=3:	
Tipo do Registro)))))
Formato do campo DADOS para TIPO=4:	
Tipo do Registro)))))))
MANUAL DE PROGRAMAÇÃO 4	

SWEDA INFORMATICA	ECF
Total da Tributação 6	5) 5) 5)
Formato do campo DADOS para TIPO=5:	
Tipo do Registro	5) 5) 5) 5) 5) 5) 5) 5) 5) 5)
Formato do campo DADOS para TIPO=6:	
Tipo do registro	5) 5 6) 5 7 5 5)
Formato do campo DADOS para TIPO=7:	
Tipo do Registro	s) s)
MANUAL DE PROGRAMAÇÃO	4-54

Total da Modalidade 9))))))
Formato do campo DADOS para TIPO=8:	
Tipo do Registro)))))))))))))))))
Formato do campo DADOS para TIPO=9:	
Tipo do Registro)))))))))))))))))

Formato do campo DADOS para TIPO=A:	
Tipo do Registro ("A"))
Contador de Legenda não-fiscal 17))))))))))))))))
Formato do campo DADOS para TIPO=B:	
Tipo do Registro ("B"))
Contador de Legenda não-fiscal 24))))))))))))))))
Formato do campo DADOS para TIPO=C:	
Tipo do Registro ("C"))
Contador de Legenda não-fiscal 31)))))
	 -56

SWEDA INFORMATICA	ECF
Contador de Legenda não-fiscal 36 (4 dígitos Total de Legenda não-fiscal 36)
Formato do campo DADOS para TIPO=D:	
Tipo do Registro ("D")
Contador de Legenda não-fiscal 38 (4 dígitos Total de Legenda não-fiscal 38 (12 dígitos Contador de Legenda não-fiscal 39 (12 dígitos Contador de Legenda não-fiscal 39 (12 dígitos Contador de Legenda não-fiscal 40 (4 dígitos Total de Legenda não-fiscal 40 (12 dígitos Contador de Legenda não-fiscal 41 (4 dígitos Contador de Legenda não-fiscal 41 (12 dígitos Contador de Legenda não-fiscal 41 (12 dígitos Contador de Legenda não-fiscal 42 (4 dígitos Total de Legenda não-fiscal 42 (12 dígitos Contador de Legenda não-fiscal 43 (4 dígitos Contador de Legenda não-fiscal 43 (12 dígitos Contador de Legenda não-fiscal 44 (12 dígitos Contador de Legenda não-fiscal 44 (12 dígitos Total de Legenda não-fiscal 44 (12 dí))))))))))
Formato do campo DADOS para TIPO=E:	
Tipo do Registro ("E")
Contador de Legenda não-fiscal 45))))))))
Formato do campo DADOS para TIPO=F:	
Tipo do Registro ("F")
Contador de Acréscimo))))
MANUAL DE DOCDAMAÇÃO	

Formato do campo DADOS para TIPO=G:
Tipo do Registro ("G")
COO inicial - irredutível

<ESC>.28 STATUS DE TRANSAÇÃO

Formato:

ASCII ESC . 2 8 TIPO(1) }

HEXA 1B 2E 32 38 TIPO(1) 7D

Comentários:

TIPO: Opcional. Indica a resposta desejada variando de "w" a "z". Se o tipo não foi informado ou não está no intervalo de "w" a "z", então p ECF informa a situação do ECF, com respeito a:

- 1. Sequencial do último comando fiscal executado.
- 2. Número de itens impressos na venda atual.
- 3. Existe transação pendente?
- 4. Última transação efetuada.
- 5. Último comando recebido.
- 6. Se houve redução no dia.
- 7. Total líquido da venda.
- 8. Total bruto da venda.
- 9. Indicador de erro no ECF.
- 10.Data atual.
- 11. Hora atual.
- 12. Horário de verão.
- 13. Mensagem de erro interno.
- 14. Número do caixa.
- 15. Tratamento quando falta papel.
- 16. Abreviação de mensagens de erro.
- 17. Total que falta receber.
- 18. Soma dos valores lançados pelo comando <ESC>.07.
- 19. Efetuar leitura "X".
- 20. Permissão para abrir o caixa.
- 21. Está no modo INTERVENÇÃO?
- 22. Indica se está recebendo texto de cupom vinculado.

A resposta virá no formato:

ASCII . + DADOS() }

HEXA 2E 2B DADOS() 7D

Formato de DADOS:

DADOS = SEO(4) ITEM(3) STATUS(1) TRANSAÇÃO(8) ESCAPE(2) REDUÇÃO(1) LIO(12) BRUTO(12) ERRO(1) DATA(6) HORA(4) VERAO(1) MENSERRO(35) ECF(3) PAPEL(1) ABREV(1) FALTA(12) REC(12) FAZX(1) ABRIR(1) PROG(1) VINC(1)

SEQ: indica o número sequencial do último comando de impressão executado com sucesso. Não confundir com o Contador de Ordem de Operação (COO). Esse número é inicializado com o valor "0001" a cada vez que se imprime um novo cabeçalho. É o mesmo sequencial informado no comando <ESC>.23.

ITEM: indica a quantidade de lançamentos efetuados com sucesso por intermédio do comando <ESC>.01.

STATUS: sinaliza a condição do último comando ou transação

- "C" = Transação Concluída.
 "P" = Transação Pendente.
- "E" = Erro no Comando informado pela aplicação.

TRANSAÇÃO: indica o modo de operação do ECF

```
" VENDAS " = Vendas.
```

"CANCELOU" = Cancelamento de venda com sucesso.

"LEIT. X " = Leitura X.

"LEIT. MF" = Leitura da memória Fiscal.

"REDUCAO " = Redução Fiscal.

"N.FISCAL" = Comprovante.

"TECNICO " = Intervenção Técnica.

" = Transação Concluída.

ESCAPE: Último comando executado pelo ECF ("01" a "50"), a não ser que tenha sido <ESC>.22, <ESC>.23, <ESC>.27, <ESC>.28, <ESC>.29 ou <ESC>.43.

REDUCAO: Impressão da redução:

"N": Redução será aceita pois existe movimento ou data sem movimento;

"S": Foi feita uma redução hoje; uma nova redução poderá acarretar:

- A mensagem "JA FEZ REDUÇÃO" ou "DIA ENCERRADO" e o comando recusado;
- A emissão da redução. Neste caso, o ECF não permitirá mais vender hoje.

"F": Efetuar a redução.

LIO: Total líquido da venda em 12 dígitos.

BRUTO: Total líquido mais descontos em 12 dígitos.

ERRO: Pode ser: "!" - não há erro; "@" - há erro.

DATA: É a data atual lida do ECF no formato DDMMAA.

HORA: É a hora atual lida do ECF no formato HHMM.

VERAO: Indicando "S" está em horário de verão; Se "N", não está no horário de verão.

MENSERRO: É a mensagem do ECF quando ERRO="@". Exemplos:

"MODO INTERVENÇÃO"
"ASSINATURA INVÁLIDA"
"SEM CNPJ/IE"

ECF: Número programado no comando <ESC>.30.

PAPEL: Se igual a "S", o ECF aguardará a confirmação do aplicativo após a troca de papel.

ABREV: Se igual a "S", indica que está enviando as mensagens de erro na forma abreviadas (16 caracteres).

FALTA: Total a receber até o momento, correspondente ao valor do cupom menos o valor já recebido das modalidades de pagamento.

REC: Soma registrada em RECEBIMENTOS (<ESC>.07).

FAZX: Indicador de Leitura "X":

"S": Leitura Efetuada.

"N": Leitura não efetuada.

"F": Papel está acabando ou início de dia. É necessário emitir Leitura "X".

ABRIR: Indicador de abertura de caixa:

"N": Dia não encerrado ou início do dia (venda permitida).

"S": Dia encerrado.

"F": Encerrar o dia (efetuar redução).

Se houver uma intervenção técnica com programação de data, este indicador passará a informar "N" mesmo após a redução (o campo REDUÇÃO continuará a informar "S").

PROG: Indica se está no modo INTERVENÇÃO:

"S": SIM - Intervenção "N": NÃO - Modo Fiscal

VINC: Recebendo texto para impressão de comprovante não-fiscal vinculado a um cupom ou comprovante.

- "S": Foi processado com sucesso o comando <ESC>.19 com o campo "TITULO" zerado e o campo "COO" válido. Aguardando recepção de textos.
- "N": Modo normal. Aguardando comando para abertura de cupom ou leituras.

O campo TIPO foi informado.

Se foi informado o tipo "W" ou "w", o formato da resposta será:

ASCII . + 'w' DADOS()

HEXA 2E 2B 77 DADOS() 7D

Formato de DADOS:

DADOS = DADOS1(32) DADOS2(32) DADOS3(32)

DADOS1 = (Igual a espaços se não existe):

COO: Contador de ordem de operação em 4 dígitos referentes ao cupom fiscal ou comprovante que gerou o vinculado.

FP: Código de 2 dígitos que identifica a forma de pagamento.

COMPRA: Identifica o total do cupom ou comprovante com 12 dígitos.

PAG: Informa o valor do pagamento em 12 dígitos.

ICM?: 'S'- gerado pelo cupom fiscal.
'N'- gerado pelo comprovante.

DADOS2 = Mesmo formato de DADOS1 referente a segunda transação. DADOS3 = Mesmo formato de DADOS1 referente a terceira transação.

Se o tipo informado é "X" ou "x", a resposta será:

ASCII . + 'x' DADOS() }

HEXA 2E 2B 78 DADOS() 7D

Formato de DADOS:

DADOS = DADOS4(32) DADOS5(32) DADOS6(32)

Informa os dados da quarta, quinta e sexta transação.

Se o tipo informado é "Y" ou "y" a resposta será:

ASCII . + 'y' DADOS() }

HEXA 2E 2B 79 DADOS() 7D

Formato de DADOS

DADOS = DADOS7(32) DADOS8(32) DADOS9(32)

Informa os dados da sétima, oitava e nona transação.

Se o tipo informado é "Z" ou "z" a resposta será:

ASCII . + 'z' DADOS() }

HEXA 2E 2B 7A DADOS() 7D

Formato de DADOS:

DADOS = DADOS10(32) DADOS11(32) DADOS12(32)

Informa os dados da décima, décima primeira e décima segunda transação.

<ESC>.29
LEITURA DE TABELAS

Formato:

ASCII ESC. 2 9 TIPO(1) }

HEXA 1B 2E 32 39 TIPO(1) 7D

Parâmetros:

TIPO é o tipo de resposta desejada, variando de "1" a "L" mais os tipos "Y" e "Z". Caso não seja fornecido, será assumido o valor "1".

Comentários:

Este comando envia ao computador um dentre 23 tipos de registros diferentes, contendo cabeçalhos, legendas, taxas cadastradas e dados cadastrais gravados na memória fiscal.

O formato do registro de resposta é:

ASCII . + T ECF(3) DADOS() }

HEXA 2E 2B 54 ECF(3) DADOS() 7D

O tamanho do registro está fixado em 128 caracteres, sendo preenchido com brancos ao final quando o tipo escolhido não utilizar todo o registro.

ECF é o Número programado no comando <ESC>.30 (3 dígitos).

O formato de DADOS pode variar conforme o TIPO desejado.

Formato do campo DADOS para TIPO= "1"

Tipo do Registro ("1")
Impressão de Cabeçalho no Jornal ("S" para Sim,
"N" para Não)
Número de Linhas entre Cupons (1 dígito)
Segundo Cupom Automático? ("S" para Sim,
"N" para Não)
Atributo da Linha 1 do Cabeçalho (1 dígito)
Conteúdo da Linha 1 do Cabeçalho (40 caracteres)
Atributo da Linha 2 do Cabeçalho (1 dígito)
Conteúdo da Linha 2 do Cabeçalho (40 caracteres)

SWEDA INFORMATICA	вCF
Formato do campo DADOS para TIPO= "2"	
Tipo do Registro) ;)))
Formato do campo DADOS para TIPO= "3"	
Tipo do Registro) ;;) ;;) ;;) ;;)
Formato do campo DADOS para TIPO= "4"	
Tipo do Registro	;) ; ;) ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
Tipo do Registro	;;);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
MANUAL DE PROGRAMAÇÃO	 4-65

Aceita vinculado na modalidade 1? ("S" para Sim,
Formato do campo DADOS para TIPO= "6"
Tipo do Registro
Aceita vinculado na modalidade 10? ("S" para Sim, "N" para Não)
Formato do campo DADOS para TIPO= "7"
Tipo do Registro

_____ Formato do campo DADOS para TIPO= "8" Tipo do Registro ("8") Legenda Não-Fiscal 7 (15 caracteres) Legenda Não-Fiscal 8 (15 caracteres) Legenda Não-Fiscal 9 (15 caracteres) Legenda Não-Fiscal 10 (15 caracteres) Legenda Não-Fiscal 11 (15 caracteres) Legenda Não-Fiscal 12 (15 caracteres) Legenda Não-Fiscal 13 (15 caracteres) Legenda Não-Fiscal 14 (15 caracteres) Formato do campo DADOS para TIPO= "9" Tipo do Registro ("9") Legenda Não-Fiscal 15 (15 caracteres) Legenda Não-Fiscal 16 (15 caracteres) Legenda Não-Fiscal 17 (15 caracteres) Legenda Não-Fiscal 18 (15 caracteres) Legenda Não-Fiscal 19 (15 caracteres) Legenda Não-Fiscal 20 (15 caracteres) Legenda Não-Fiscal 21 (15 caracteres) Legenda Não-Fiscal 22 (15 caracteres) Formato do campo DADOS para TIPO= "A" Tipo do Registro ("A") Legenda Não-Fiscal 23 (15 caracteres) Legenda Não-Fiscal 24 (15 caracteres) Legenda Não-Fiscal 25 (15 caracteres) Legenda Não-Fiscal 26 (15 caracteres) Legenda Não-Fiscal 27 (15 caracteres) Legenda Não-Fiscal 28 (15 caracteres) Legenda Não-Fiscal 29 (15 caracteres) Legenda Não-Fiscal 30 (15 caracteres) Formato do campo DADOS para TIPO= "B" Tipo do Registro ("B") Legenda Não-Fiscal 31 (15 caracteres) Legenda Não-Fiscal 32 (15 caracteres) Legenda Não-Fiscal 33 (15 caracteres) Legenda Não-Fiscal 34 (15 caracteres) Legenda Não-Fiscal 35 (15 caracteres) Legenda Não-Fiscal 38 (15 caracteres)

Formato do campo DADOS para TIPO= "C"				
Tipo do Registro				
Formato do campo DADOS para TIPO= "D"				
Tipo do Registro				
Formato do campo DADOS para TIPO= "E"				
Tipo do Registro ("E") Legenda de Acréscimo 1 (51) (11 caracteres) Legenda de Acréscimo 2 (52) (11 caracteres)				
Formato do campo DADOS para TIPO= "F"				
Tipo do Registro				
Intervalo de itens impressos				
Formato do campo DADOS para TIPO= "G"				
Tipo do Registro ("G") Nome do favorecido no cheque (80 caracteres)				

SW		ЕСІ
Fo	rmato do campo DADOS para TIPO= "H"	
CN IN IN DA	po do Registro	;) ;) ;)
Fo	ermato do campo DADOS para TIPO= "I"	
CN IN IN DA	po do Registro	;) ;) ;)
Fo	rmato do campo DADOS para TIPO= "J"	
CN IN IN DA	po do Registro	;) ;)
Fo	rmato do campo DADOS para TIPO= "K"	
CN IN IN DA	po do Registro	;) ;)
Fo	rmato do campo DADOS para TIPO= "L"	
CN IN IN DA	po do Registro	;) ;) ;)
Ti Nú	ermato dos campos DADOS para o Tipo = "Y". po de registro ("Y" mero de caracteres que formam o desenho (3 dígitos epresentação do desenho em hexa (100 caracteres	;)
Ti Re	ermato de DADOS para o tipo = "Z" po de registro ("Z" epresentação restante do desenho (100 caracteres	;)
	NIIAI, DE PROGRAMAÇÃO	 1-69

<ESC>.30 PROGRAMAR PARÂMETROS DE VENDA

Formato:

ASCII ESC. 3 0 CENT(1) ECF(3) ICIFRÃO(1) ITÍTULO(1) CIFRÃO(5) INTERV(4) IOF(1) DESCISS(1) }

1B 2E 33 30 CENT(1) ECF(3) ICIFRÃO(1) ITÍTULO(1) CIFRÃO(5) INTERV(4) IOF(1) DESCISS(1) 7D

Parâmetros:

"S" (53h) - presença de centavos. CENT: "N" (4Eh) - ausência de centavos.

ECF: Três caracteres ASCII que formam um número decimal, entre 1 e 999. Por exemplo:

 $32h \ 34h \ 35h = "245"$ 30h 35h 38h = "058" $30h \ 30h \ 39h = "009"$

ICIFRÃO: "S" (53H) - imprime cifrão no título do item, antes do total, forma de pagamento e troco, no cupom de venda; "N" (4EH) - não imprime cifrão.

ITÍTULO: "S" (53H) - imprime o título "QUANT PREÇO/UNID" se a quantidade não for fracionada; "N" (4EH) - não imprime título.

CIFRÃO: O símbolo da moeda. O padrão assumido pelo ECF é "R\$". O cifrão é impresso opcionalmente no cupom de venda e na impressão do cheque.

INTERV: Intervalo de itens impressos pelo comando <ESC>.01 que determinará a impressão da quantidade de itens. Num cupom fiscal extenso, a impressão desta linha é importante porque auxilia na pesquisa visual de um item cancelado aleatoriamente. Sendo iqual a zero, nunca imprimirá a quantidade de itens.

IOF: "S" - Habilita o acréscimo IOF. "N" - Não habilita.

DESCISS "S" - Habilita o desconto no ISS. "N" - Não habilita.

Comentários:

Este comando só pode ser efetuado no modo INTERVENÇÃO. É necessário fazer a Redução Z se estiver pendente.

<ESC>.31 PROGRAMAR CABEÇALHO

Formato:

ASCII ESC . 3 1 PARÂMETROS } HEXA 1B 2E 30 31 PARÂMETROS 7D

Parâmetros:

PARÂMETROS = JOR(1) SEC(1) SEGUNDO(1) ATRIB1 LINHA1(40) ATRIB2 LINHA2(40) ATRIB3 LINHA3(40) ATRIB4 LINHA4(40) ATRIB5 LINHA5(40)

JOR deve ser sempre preenchido com "S".

SEC indica o número adicional de saltos de linha entre o fim de um cupom e o início de outro (0 a 9 linhas):

SEC = "1" (31h) Acréscimo de uma linha entre cupons

SEC = "2" (32h) Acréscimo de duas linhas entre cupons, e assim por diante

SEGUNDO igual a "S" imprimirá automaticamente o segundo cupom após o encerramento do cupom fiscal. Por razões de compatibilidade com versões anteriores, não é feita a consistência deste campo. Qualquer caracter diferente de "S" ou "s" desabilitará a emissão automática do segundo cupom.

ATRIB1 a ATRIB5 são os atributos de impressão de cada uma das cinco linhas de cabeçalho, conforme a tabela 4-1.

LINHA1 a LINHA5 são textos de 40 caracteres ASCII correspondentes a cada uma das 5 linhas de cabeçalho. Não há caracter delimitador ao fim de cada linha. As posições não usadas devem ser preenchidas com "espaços".

Comentários:

Este comando só pode ser efetuado no modo INTERVENÇÃO. É necessário fazer a Redução Z se estiver pendente.

<ESC>.33 PROGRAMAR TABELA DE TAXAS

Formato:

ASCII ESC . 3 3 [TRIB1 [TRIB2..TRIB15]] }

HEXA 1B 2E 33 33 [TRIB1 [TRIB2..TRIB15]] 7D

Parâmetros:

TRIBn = T T T P P P

TTT é o código da tributação, de 3 caracteres alfanuméricos ASCII. O primeiro caracter deve ser obrigatoriamente "T" ou "S". A letra "S" indica "ISS" - Imposto Sobre Serviços. A letra "T" indica Taxa de ICMS.

PPPP é a taxa de imposto de ICMS ou ISS (dois decimais, sem vírgula, ASCII). No caso de Redução de Base de Cálculo, informar a taxa efetiva. Permite taxa igual a zero. Para excluir um indicador tributário já existente, informar espaços.

Comentários:

Este comando aceita até 15 faixas diferentes. Não é necessário programar todas as faixas.

Os códigos de tributação programados devem ser usados pelo comando <ESC>.01 - venda de item para indicar a situação tributária do item vendido ou serviço.

No modo INTERVENÇÃO, as seguintes operações são possíveis:

- 1. Inclusão de novas faixas;
- 2. Alteração de faixas;
- 3. Exclusão de faixas (enviando espaços na legenda).

A exclusão e alteração de taxas exigirá a emissão da Redução Z.

No modo FISCAL, apenas a inclusão de novas faixas é possível.

Apenas as situações tributárias que resultem em recolhimento de ICMS e ISS são programadas por este comando. As demais situações possíveis são identificadas pelos códigos abaixo, que não necessitam de programação:

- "I" Isento de Tributação "F" Substituição Tributária

"N" Não-Tributável

Exemplo: O comando

"<ESC>.33T010500T021000T030840}"

define as seguintes faixas de tributação:

Identificador "T01" "T02" "T03" Alíquota 5,00% 10,00% 8,40%

No exemplo, existirão apenas três faixas sobre as quais incide recolhimento de ICMS, fora as faixas que não necessitam de programação, descritas anteriormente. Os identificadores "T01" e "T02" definem tributações simples com alíquotas de 5,00% e 10,00%, respectivamente. O identificador T03 refere-se à Redução de Base de Cálculo. O valor da operação sujeita à tributação seria 70%, multiplicado pela taxa de imposto de 12%, resultando em 8,4%, que é a taxa efetivamente aplicada.

<ESC>.34 PROGRAMAR DADOS CADASTRAIS

Formato:

ASCII ESC. 3 4 CNPJ(22) IE(21) IM(16)

HEXA 1B 2E 33 34 CNPJ(22) IE(21) IM(16) 7D

Parâmetros:

CNPJ(22) corresponde ao número do usuário no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda (22 caracteres ASCII).

Código igual a zeros e espaços não será aceito. Deve ter pelo menos 1 dígito.

IE(21) corresponde à Inscrição Estadual do usuário (21 caracteres ASCII).

Código poderá ser igual a espaços.

Código igual a zeros não será aceito.

IM corresponde à Inscrição Municipal do usuário (16 caracteres ASCII). Este campo é opcional.

ADVERTÊNCIA

Salientamos que a gravação de CNPJ/IE/IM está limitada a 5 (cinco) vezes. O esgotamento desta capacidade implica na INUTILIZAÇÃO DEFINITIVA do equipamento.

Comentários:

Este comando só é possível no modo INTERVENÇÃO.

Este comando deve ser efetuado a cada troca de usuário. O número de usuários é limitado a 5.

É necessário efetuar uma Redução (comando <ESC>.14) antes de aplicar este comando.

É necessário que a data esteja corretamente programada no relógio.

A inscrição municipal poderá ser gravada posteriormente. Neste caso, deixar em branco o CNPJ e a Inscrição Estadual.

Este comando necessita posteriormente do comando de confirmação <ESC>.41, opção "SIM", para efetivar a gravação na Memória Fiscal. Caso seja dada a opção "NÃO", a gravação não será realizada.

Uma vez gravado o CNPJ/IE/IM, este nunca mais poderá ser apagado.

A faixa de caracteres aceitos é de " " (20h) a "z" (7Ah).

<ESC>.35 PROGRAMAR RELÓGIO

Formato:

ASCII ESC . 3 5 HORA DATA }

HEXA 1B 2E 33 35 HORA DATA 7D

Parâmetros:

HORA = H H M M S S.

DATA = D D M M A A.

A hora compõe-se de 6 números ASCII, no formato HORA-MINUTO-SEGUNDO; o relógio conta as horas no modo 24 horas.

A data compõe-se de 6 números ASCII, no formato DIA-MÊS-ANO. O ano superior a 95 e inferior ou igual a 00 corresponde ao século 20. Os anos a partir de 2000 serão contados a partir de zero. Assim, o ano 2000 será identificado por 00, o ano 2001 por 01 e assim por diante.

O ano deve estar entre 1996 e 2030.

Se houver necessidade de retroceder a data, o limite será o dia seguinte ao da última redução impressa.

Exemplo 1: Foi emitida uma redução com a data de 01/10/96. A data foi gravada na memória fiscal. O ECF recusará a nova data se for informado 30/09/96.

O avanço da data poderá ser feito somente em intervalos máximos de um mês.

Exemplo 2: A data atual no relógio do ECF é 15/10/96. A nova data será 16/11/96. Como excede o intervalo de um mês, a alteração deverá ser feita por etapas, informando 15/11/96 e depois 16/11/96.

Comentários:

Este comando só é possível no modo INTERVENÇÃO.

Este comando não opera nos seguintes casos:

- 1. Erro de Memória Fiscal.
- 2. Não fez Redução Z. Esta condição será ignorada se o relógio perder a data ou se a mesma estiver defasada em relação à última data gravada na Memória Fiscal (gravada através da Redução Z).

- 3. A defasagem poderá ocorrer em duas situações:
 - Data inferior ao da última Redução Z.
 - Data do relógio superior em um mês.
- 4. Documento aberto.
- 5. Data e hora informadas com erro ou fora dos limites.
- 6. Não está em MODO INTERVENÇÃO.

Exemplo: o comando

"<ESC>.35204400070995}"

acerta o relógio para marcar 20 horas, 44 minutos e zero segundos, do dia 7 de setembro de 1995.

<ESC>.36 PROGRAMAR HORÁRIO DE VERÃO

Formato:

ASCII ESC. 3 6 MODO }

HEXA 1B 2E 33 36 MODO 7D

Parâmetros:

MODO = "S" (53h) Entrar no Horário de Verão (adiantar uma hora).

MODO = "N" (4Eh) Sair do Horário de Verão (atrasar uma hora).

Comentários:

Este acerto é permitido apenas entre a redução e a primeira venda do dia.

Ao entrar no Horário de Verão, a hora passará a ser impressa no formato "hh:mmV". Não é permitido entrar no Horário de Verão entre 23 horas e zero hora.

Ao sair do Horário de Verão, a hora voltará a ser impressa no formato "hh:mm". Não é permitido sair do Horário de Verão entre zero e uma hora.

Este comando é aceito no modo FISCAL ou INTERVENÇÃO.

Não será aceito o retorno ao horário normal se for inferior à hora da ultima redução Z.

<ESC>.38 PROGRAMAR LEGENDA DE OPERAÇÃO NÃO-FISCAL

Formato:

ASCII ESC . 3 8 ZERA(1) [LEGENDA01[..LEGENDAnn]] }

HEXA 1B 2E 33 38 ZERA(1) [LEGENDA01[..LEGENDAnn]] 7D

o valor máximo de n é 50

Parâmetros:

ZERA: "S" (53H) zera toda a tabela; "N" (4EH) mantém o conteúdo atual. O zeramento é permitido apenas no modo INTERVENÇÃO.

LEGENDAn: Legenda de 15 caracteres ASCII identificando o totalizador e o Contador não-fiscais a ela associados. A primeira posição deve ser obrigatoriamente o caracter "&", "+", "-" ou "espaço", que indica a natureza do totalizador, sobrando 14 bytes para a legenda propriamente dita. As posições não usadas devem ser preenchidas por "espaços" (20h). Não há delimitadores entre as legendas.

O caracter "&" identifica que a legenda é um título (nome do comprovante não-fiscal). Se o campo "ZERA" for "S", a primeira legenda deve ter o caracter "&".

Ao colocar-se o sinal "-" antes da legenda, indica-se que o totalizador é negativo.

Ao colocar-se um "espaço" ou o sinal "+" antes da legenda, indica-se que o totalizador é positivo.

A legenda não pode conter letras que formem a sequência "TOTAL".

O ECF permite programar até 50 legendas, devendo ser informadas no máximo 25 por registro.

Comentários:

Este comando só é válido entre a Redução e a primeira venda do dia. A alteração e a exclusão das legendas só é permitida no modo INTERVENÇÃO.

O totalizador tem capacidade de 12 dígitos, o que representa um valor máximo de 9.999.999.999 (com centavos) ou 999.999.999 (sem centavos).

O contador tem capacidade de 4 dígitos, o que representa uma contagem máxima de 9999.

Exemplo: o comando

"<ESC>.38S&RECEBIMENTOS +CARNET +DUPLICATA &DES PESAS -AGUA -LUZ }"

programará seis totalizadores e seis contadores identificados da seguinte forma:

Identificador Legenda

"01"	&RECEBIMENTOS	(TÍTULO)
"02"	+CARNET	(PARCIAL)
"03"	+DUPLICATA	(PARCIAL)
"04"	&DESPESAS	(TÍTULO)
"05"	-AGUA	(PARCIAL)
"06"	-LUZ	(PARCIAL)

O total de cada operação será mostrado nos relatórios, onde cada operação será identificada pela sua legenda.

A legenda "&RECEBIMENTOS" não armazena valor. Sua função é identificar o comprovante não-fiscal. Por isso, o seu código deve ser informado no campo "TITULO" do comando <ESC>.19.

A legenda será impressa e seu contador incrementado e impresso.

Opcionalmente, somente os identificadores "02" e "03" podem ser informados no comando <ESC>.07. Neste caso, o contador e o valor serão acumulados. A legenda, o valor e o sinal (+,-ou espaço) serão impressos.

O comando <ESC>.10 será usado para receber as formas de pagamento se o sinal for positivo ou espaço (entrada de caixa).

A ordem das legendas informadas neste comando pode não ser a mesma na memória do ECF em função das inclusões ocorridas. Por isso é necessário confirmar a sequência real das legendas por intermédio do comando <ESC>.29 tipo "7" ao tipo "E".

A primeira legenda obrigatoriamente deverá ser um título.

<ESC>.39 PROGRAMAR LEGENDA DE MODALIDADE DE PAGAMENTO

Formato:

ASCII ESC . 3 9 [VINC(1) LEGENDA1[VINCn(1)LEGENDAn]] }

HEXA 1B 2E 33 39 [VINC(1) LEGENDA1[VINCn(1)LEGENDAn]] 7D

onde n pode variar entre 2 e 10

Parâmetros:

VINC: "S" - Habilita a emissão de vinculado.
"N" - Não habilita.

LEGENDAn: Legenda de 15 caracteres ASCII identificando a modalidade de pagamento a ela associada. As posições não usadas dos 15 BYTES disponíveis para cada legenda devem ser preenchidas por "espaços" (20h). Não há delimitadores entre as legendas.

As legendas não podem conter letras que formem a sequência "TOTAL".

Um símbolo opcional pode ser colocado na primeira posição da legenda, definindo uma característica especial de acumulação de troco:

"=": 0 valor do troco para esta modalidade, calculado
ao fim do cupom, será acumulado na legenda não-fiscal
"TROCO ";

"#": O valor do troco para esta modalidade, calculado ao fim do cupom, será acumulado na legenda não-fiscal "CONTRA-VALE".

Comentários:

Este comando só é válido entre a Redução e a primeira venda do dia.

A ordem em que aparece a legenda dentro do comando é o próprio número identificador da operação, a ser usado no comando <ESC>.10. Caso a legenda não esteja programada, a dupla Contador/Totalizador correspondente será desativada. Somente os identificadores "01" a "10" podem ser programados com este comando.

O totalizador tem capacidade de 12 dígitos, o que representa um valor máximo de 9.999.999,99 (com centavos) ou 999.999.999.999 (sem centavos).

O contador tem capacidade de 4 dígitos, o que representa uma contagem máxima de 9999.

Os sinais "=" ou "#" no início de uma legenda de modalidade podem ser usados em aplicações onde seja necessário fornecer troco para cheque ou ticket. Neste caso, os totalizadores não-fiscais "TROCO " e "CONTRA-VALE" receberão automaticamente o troco calculado.

Exemplo 1: o comando

"<ESC>.39DINHEIRO CHEQUE CARTAO

programará três Modalidades, identificadas da seguinte forma:

Identificador Legenda

> "DINHEIRO" "01"

"CHEQUE" "02"

"03" "CARTÃO "

Exemplo 2: o comando

"<ESC>.39

DINHEIRO =CHEQUE

#VALE REFEIÇÃO

#CONTRA-VALE

CARTAO DEBITO

CARTAO CREDITO }"

programa as modalidades de pagamento "CHEQUE", "VALE REFEIÇÃO" e "CONTRA-VALE" com acumulação separada do troco. Ao totalizar-se um cupom, especificando estas modalidades, ocorrerá o seguinte:

- 1. O valor integral recebido é somado na forma de pagamento;
- 2. O troco calculado em relação ao total da compra é somado no acumulador não-fiscal "TROCO" ou no acumulador não-fiscal "CONTRA-VALE" (se foi pago em "VALE REFEIÇÃO" ou "CONTRA-VALE");
- 3. Ao invés da palavra "TROCO" **DESTACADA**, será impressa a legenda do acumulador não-fiscal correspondente ("TROCO" ou "CONTRA-VALE") no modo normal, ao lado do valor.

<ESC>.40 LOGOTIPO DO LOJISTA NA AUTENTICAÇÃO

Formato:

ASCII ESC . 4 0 EXT(3) DADOS(n) $\}$

HEXA 1B 2E 34 30 EXT(3) DADOS(n) 7D

onde n varia de 2 a 200

Parâmetros:

EXT É o número de caracteres que formam o desenho. Deve ser par.

DADOS é a representação do desenho em hexadecimal ASCII. São válidos os caracteres "0" a "9", "A" a "F" e "a" a "f".

Comentários:

O desenho é aceito a qualquer momento.

A impressão do logotipo é aceita somente na autenticação.

O ECF imprime o desenho da esquerda para a direita. O desenho será rejeitado se ultrapassar a metade da linha.

Exemplo: Logotipo "S" do grupo SWEDA.

<ESC>.400187F7D7D7B776F5F5F7F}

CODIFICAÇÃO DO LOGOTIPO.

A cabeça de impressão tem 9 agulhas, das quais 8 são usadas para a impressão do logotipo. A cada agulha corresponde um bit, dos 8 necessários para imprimir uma coluna. Uma sequência de colunas impressas da esquerda para a direita dá origem ao logotipo. Esta sequência corresponde ao string DADOS.

A agulha superior corresponde ao bit mais significativo (bit 7). A agulha inferior corresponde ao bit menos significativo (bit 0). Um bit igual a "1" corresponde a uma agulha ligada. Um bit igual a "0" corresponde a uma agulha desligada.

Supondo que se queira imprimir a coluna 00110100, convertese o número de binário para hexadecimal, obtendo-se "34". Imediatamente, obtém-se os dois caracteres ASCII "3" e "4", que são então incluídos no campo DADOS.

EXT corresponde ao número de caracteres ASCII presentes em DADOS, que é o dobro do número de colunas impressas.

<ESC>.41 CONFIRMAR COMANDO/ INTERROMPER LEITURA

Formato:

ASCII ESC . 4 1 OPÇÃO(1) }

HEXA 1B 2E 34 31 OPÇÃO(1) 7D

OPÇÃO = "S" (53h) Confirmar a execução do comando <ESC>.34 ou continuar a imprimir.

OPÇÃO = "N" (4Eh) Cancelar o comando anterior ou cancelar a impressão

Comentários:

Confirma ou cancela a gravação da Memória Fiscal no comando <ESC>.34.

Usado para abortar a impressão de uma leitura de memória fiscal nos comandos <ESC>.15 ou <ESC>.16.

Usado para continuar a impressão interrompida para troca de papel (vide comando <ESC>.50).

<ESC>.42 ABRIR GAVETA

ACOPLADA AO ECF

Formato:

ASCII ESC . 4 2 }

HEXA 1B 2E 34 32 7D

Comentários:

Este comando envia um pulso de abertura para a gaveta conectada à Impressora do ECF.

No modelo IF S-7000 I utilizar o comando <ESC>.21.

O ECF retornará um registro de STATUS na forma

ASCII . + G 0 0 STATUS(1) } HEXA 2E 2B 47 30 30 STATUS(1) 7D

onde STATUS pode assumir os seguintes valores:

"1" (31h) gaveta fechada.
"0" (30h) gaveta aberta.

<ESC>.43
STATUS DA GAVETA
ACOPLADA AO ECF

Formato:

ASCII ESC . 4 3 }

HEXA 1B 2E 34 33 7D

Comentários:

Este comando recebe o STATUS da gaveta conectada à Impressora do ECF.

No modelo IF S-7000 I utilizar o comando <ESC>.22.

O ECF retornará um registro de STATUS na forma

ASCII . + G 0 0 STATUS(1) }
HEXA 2E 2B 47 30 30 STATUS(1) 7D

onde STATUS pode assumir os seguintes valores:

"1" (31h) gaveta fechada.

"0" (30h) gaveta aberta.

<ESC>.44 ALTERA DADOS DO CHEQUE

Formato:

ASCII ESC . 4 4 FAVORECIDO(80) MUNICÍPIO(30) MOEDA(20) MOEDAS(20) }

HEXA 1B 2E 34 34 FAVORECIDO(80) MUNICÍPIO(30) MOEDA(20) MOEDAS(20) 7D

FAVORECIDO é o nome da pessoa jurídica ou física a ser impresso no campo "NOMINAL" do cheque. O padrão é espaços.

MUNICÍPIO será impresso no cheque antes da data. O padrão é espaços.

MOEDA é o nome no singular que compõe o extenso do cheque. O padrão é "REAL".

MOEDAS é o nome no plural. O padrão é "REAIS".

<ESC>.45

ALTERA FORMATO DO CHEQUE

Formato:

ASCIT ESC . 4 5 BANCO(3) LV(1) MLV(1) COLV(2)COLM(2) D(2) M(2) A(2)

HEXA 1B 2E 34 35 BANCO(3) LV(1) MLV(1) COLV(2) LE1(1) MLE1(1) COLE1(2) LE2(1) MLE2(1) COLE2(2) LF(1) MLF(1) COLF(2) LM(1) MLM(1)COLM(2) D(2) M(2) A(2) 7D

Parâmetros

BANCO é o número da instituição financeira que identificará o formato abaixo.

LV é a quantidade de LF antes do valor.

MLV = "S" avança metade da linha; "N" sem avanço.

COLV é o número da coluna a partir de zero onde será impresso o cifrão/valor.

LE1 é a quantidade de LF antes da primeira linha do extenso.

MLE1 = "S" avança metade da linha; "N" sem avanço.

COLE1 é o número da coluna a partir de zero da primeira linha do extenso.

LE2 é a quantidade de LF antes da segunda linha do extenso.

MLE2 = "S" avança metade da linha; "N" sem avanço.

COLE2 é o número da coluna a partir de zero da segunda linha do extenso.

LF é a quantidade de LF antes do favorecido.

MLF = "S" avança metade da linha; "N" sem avanço.

COLF é o número da coluna a partir de zero do favorecido.

LM é a quantidade de LF antes do município/data.

MLM = "S" avança metade da linha; "N" sem avanço.

COLM é o número da coluna a partir de zero, onde imprimirá o município/data.

- D é o número de colunas em branco antes de imprimir o dia.
- M é o número de colunas em branco antes de imprimir o mês.
- A é o número de colunas em branco antes de imprimir o ano.

Comentários:

Para excluir o formato de um banco, informar zeros em todos os parâmetros, exceto o número do banco.

Caso o banco informado não exista na tabela do ECF, será incluído. O número máximo de registros é 90.

Consistências:

- 1. BANCO deve ser numérico.
- 2. A quantidade de LFs deve ser numérica.
- 3. O indicador de avanço de meia linha deve ser "S" ou "N".
- 4. As colunas devem ser numéricas e apresentam as seguintes restrições:
 - Valor: não deve ser maior ou igual a 80.
 - Extenso: não deve ser maior ou igual a 40.
 - Favorecido: não deve ser maior ou igual a 40.
 - Município: não deve ser maior ou igual a 50.

<ESC>.46 LEITURA DO FORMATO DO CHEQUE

Formato:

ASCII ESC . 4 6 BANCO?(1) NÚMERO(3) }
HEXA 1B 2E 34 37 BANCO?(1) NÚMERO(3) 7D

Parâmetros:

BANCO? "S" (053H) indica que o conteúdo do campo seguinte é o número do banco; "N" (04EH) indica o número do registro da tabela a partir de 1.

NÚMERO é o número do banco ou do registro.

A solicitação por registro, permitirá uma leitura sequencial de toda a tabela contida no ECF.

- O número máximo de registros é 90.
- O tamanho da resposta é de 128 caracteres.
- O formato do registro de resposta é:
- ASCII . + L CAIXA(3) BANCO?(1) NUMERO(3) NBAN(3)
 LV(1) MLV(1) COLV(2) LE1(1) MLE1(1) COLE1(2)
 LE2(1) MLE2(1) COLE2(2) LF(1) MLF(1) COLF(2)
 LM(1) MLM(1) COLM(2) D(2) M(2) A(2)
 MENSAGEM() }
- HEXA 1B 2E 4C CAIXA(3) BANCO?(1) NUMERO(3) NBAN(3)
 LV(1) MLV(1) COLV(2) LE1(1) MLE1(1) COLE1(2)
 LE2(1) MLE2(1) COLE2(2) LF(1) MLF(1) COLF(2)
 LM(1) MLM(1) COLM(2) D(2) M(2) A(2)
 MENSAGEM() 7D

BANCO? Eco do campo informado no comando.

NUMERO é o número informado do banco ou do registro.

NBAN é o número do banco.

LV é a quantidade de LF antes do valor.

MLV = "S" avança metade da linha; "N" sem avanço.

COLV é o número da coluna a partir de zero onde será impresso o cifrão/valor.

LE1 é a quantidade de LF antes da primeira linha do extenso.

MLE1 = "S" avança metade da linha; "N" sem avanço.

COLE1 é o número da coluna a partir de zero da primeira linha do extenso.

LE2 é a quantidade de LF antes da segunda linha do extenso.

MLE2 = "S" avança metade da linha; "N" sem avanço.

COLE2 é o número da coluna a partir de zero da segunda linha do extenso.

LF é a quantidade de LF antes do favorecido.

MLF = "S" avança metade da linha; "N" sem avanço.

COLF é o número da coluna a partir de zero do favorecido.

LM é a quantidade de LF antes do município/data.

MLM = "S" avança metade da linha; "N" sem avanço.

COLM é o número da coluna a partir de zero, onde imprimirá o município/data.

D é o número de colunas em branco antes de imprimir o dia.

M é o número de colunas em branco antes de imprimir o mês.

A é o número de colunas em branco antes de imprimir o ano.

MENSAGEM : informa aviso de erro, se não houver erro retorna espaços.

Ex.: BANCO NÃO CADASTRADO.

<ESC>.47 PROGRAMAR LEGENDA NÃO-FISCAL

Formato:

ESC . 4 7 [TIPO1(1) TITL1(15) LEG1(15) ASCIT NOVA1(15) [..TIPOn(1) TITLn(15) LEGn(15) NOVAn(15)]] }

HEXA 1B 2E 34 37 [TIPO1(1) TITL1(15) LEG1(15) NOVA1(15) [..TIPOn(1) TITLn(15) LEGn(15) NOVAn(15)]] 7D

onde n vai de 2 a 10

Parâmetros:

TIPOn tem as seguintes indicações:

- "+" indica inclusão da legenda.
- "=" indica alteração da legenda.
- "-" indica exclusão da legenda.

TITn é a legenda que identifica um título já gravado. Deve ter o caracter "&" na primeira posição.

LEGn é a legenda que identifica um parcial gravado pertencente ao título informado. Deve ter na primeira posição "+", "-" ou espaço. É opcional (informar espaços).

NOVAn pode ter as seguintes funções, dependendo do valor atribuído a TIPOn:

Se TIPOn for inclusão, será a legenda a ser gravada depois de LEGn ou como a primeira legenda do título se LEGn for igual a espaços.

Se TIPOn for alteração, é a legenda que alterará LEGn ou o título (se LEGn for vazio).

Se TIPOn for exclusão, será igual a espaços. Neste caso, LEGn será o excluído ou o título será excluído (se LEGn for igual a espaços).

Conforme o tipo de operação, o primeiro caracter de NOVAn poderá ser "&", "+", "-" ou espaço.

Comentários:

TITn e LEGn definem a localização da legenda NOVAn.

Se a tabela estiver vazia, a primeira ocorrência do registro (TITn, LEGn) deve ser igual a espaços pois não há legendas gravadas. Neste caso, NOVAn deverá ser obrigatoriamente a inclusão de um título.

As operações de alteração e exclusão somente serão aceitas no modo INTERVENÇÃO.

Este comando somente será aceito após uma redução e antes da próxima venda ou comprovante não-fiscal.

Exemplo:

Se tivermos uma tabela como a seguinte:

```
01-&RECEBIMENTOS (TÍTULO)

02-+CARNET (PARCIAL)

03-+DUPLICATA (PARCIAL)

04-&DESPESAS (TÍTULO)

05--AGUA (PARCIAL)

06--LUZ (PARCIAL)
```

Para incluir uma legenda dentro do título "RECEBIMENTOS" e após a legenda "DUPLICATA", devemos informar:

```
"<ESC>.47+&RECEBIMENTOS +DUPLICATA +BOLETOS }
```

```
01-&RECEBIMENTOS (TÍTULO)
02-+CARNET (PARCIAL)
03-+DUPLICATA (PARCIAL)
04-+BOLETOS (PARCIAL)
05-&DESPESAS (TÍTULO)
06--AGUA (PARCIAL)
07--LUZ (PARCIAL)
```

<ESC>.48 LIMPAR A TABELA DE CHEQUES

Formato:

ASCII ESC . 4 8 ZERA(1) }
HEXA 1B 2E 34 38 ZERA(1) 7E

Parâmetros:

ZERA : Tem as seguintes indicações:

"S" - Zera a tabela de cheques.

"N" - Mantém o conteúdo atual da tabela.

"P" - Tabela de leiautes padrão existente no ECF.

Comentários:

Este comando pode ser útil para apagar a tabela existente no ECF antes de carregar uma tabela mais atual existente no computador através do comando. <ESC>.45.

-----<ESC>.50

<ESC>.50 PARÂMETROS NÃO-FISCAIS

Formato:

ASCII ESC . 5 0 PAP(1) ABREV(1) CHEQ(1) TROCO(1) }
HEXA 1B 2E 35 30 PAP(1) ABREV(1) CHEQ(1) TROCO(1) 7D

Parâmetros:

PAP dita o comportamento do ECF durante a troca de papel.

PAP= "S": Após receber o STATUS de PAPEL PRESENTE (depois de uma troca de papel) e a tampa está fechada, o ECF aguarda o comando <ESC>.41 com o parâmetro "S" para continuar a impressão.

PAP= "N": Após receber o STATUS de PAPEL PRESENTE (depois de uma troca de papel) e a tampa fechada, a impressão continua imediatamente.

ABREV indica se o ECF abreviará ou não as mensagens de erro transmitidas ao computador num comprimento fixo de 16 caracteres:

PAP= "S": Haverá abreviação.

PAP= "N": Não haverá abreviação.

CHEQ indica a forma de impressão do cheque. O padrão é "N" porque oferece uma qualidade melhor de impressão.

CHEQ= "S": indica impressão bidirecional. CHEQ= "N": indica impressão unidirecional.

TROCO indica se o valor do troco deve ser impresso no comando <ESC>.10 ou posterior. O padrão é "N" para que o ECF possa ter disponível o valor imediatamente anterior ao troco para autenticação.

TROCO= "S" : Imprime imediatamente.
TROCO= "N" : Aquarda o próximo comando.

5. MENSAGENS DE ERRO

Estas mensagens são impressas em caso de problemas no ECF ou para indicar estados operacionais. Elas podem ser exibidas em formato reduzido caso seja programado no <ESC>.50.

^CHAMAR ASSISTENCIA TECNICA

Aviso para realizar Intervenção Técnica.

^CMOS:ERRO-MEMÓRIA TAXAS/PARAMET

Inconsistência da área de cabeçalho/taxas/legendas da memória.

^CMOS:ERRO-MEMÓRIA TOT. FISCAIS

Inconsistência da área de totais da memória.

^CMOS:MEMÓRIA -RECUPERANDO GT

O Grande Total é recuperado da Memória Fiscal.

^CMOS:TAXAS/PARAM/DATA INIC

^CMOS:INIC VIA INTERVENÇÃO

Indica inicialização do ECF em placa que apresentou problemas de memória.

* DADOS GRAVADOS OK *

Gravou assinatura SWEDA ou dados cadastrais do cliente na Memória Fiscal com sucesso.

^DESLIGUE O ECF/TIRE STRAP

A Impressora fica inativa após a Inicialização.

DIA ENCERRADO

Após a Redução, não permite mais vender.

ENCERRAR O DIA

Tentativa de vender no encerramento do dia.

ERRO-ACRES: SEM LANCAMENTOS

Não há itens registrados para efetuar o rateio do imposto.

ERRO-ALTERAÇÃO DE DATA-NAO FEZ REDUÇÃO

Deve efetuar redução antes de alterar a data.

ERRO-ASSINATURA INVÁLIDA

Erro na leitura da assinatura da Memória Fiscal.

ERRO-ATRIBUTO INVALIDO

Aceita "0", "1" ou "2" como atributo de impressão. No comando <ESC>.08, também o atributo "9" é aceito (avanço de papel).

ERRO-BANCO NAO CADASTRADO

O formato do cheque do banco informado não existe (comandos

 $\langle ESC \rangle$.24 e $\langle ESC \rangle$.46).

ERRO-BANCO NAO NUMERICO

O conteúdo deve ser preenchido com o hexa 030H ("0" ASCII) a 039H ("9" ASCII).

ERRO-CAD CNPJ/IE-NAO FEZ REDUÇÃO

É necessário Redução para o cadastro de novos CNPJ/IE.

ERRO-CANC: NAO HOUVE LANCAMENTO Não há item ou cupom a cancelar.

ERRO-CENTAVOS INVALIDO =

Aceita apenas "S" ou "N" - sim ou não - como parâmetro.

ERRO-CNPJ NÃO EXISTE

Será aceito apenas a inclusão da Inscrição Municipal se o CNPJ atual existir e for válido.

ERRO-CODIGO INVALIDO

Este erro ocorre com uma das condições abaixo:

- 1. Código do produto igual a zeros ou espaços.
- 2. Código do acumulador não-fiscal não-numérico ou inexistente.
- 3. Código do acumulador de acréscimo inválido.
- 4. Código da mensagem informada no comando <ESC>.09 inexistente.
- 5. Formato do comando <ESC>.09 incorreto.
- 6. Formato do logotipo incorreto(<ESC>.40).
- 7. CNPJ/IE/IM inválidos no comando <ESC>.34.

ERRO-CODIGO DA MODALIDADE INCORRETO

Forma de pagamento informada no comando <ESC>.10 não cadastrada ou forma de pagamento informada no comando <ESC>.19 não foi lançada no cupom/comprovante.

ERRO-COLUNA

Número da coluna especificada no comando <ESC>.45 deve ser numérico. O limite para valor é 79, para extenso é 39 e para município é 49.

ERRO-COMANDO INVALIDO

O comando enviado não existe.

ERRO-COMANDO NAO PERMITIDO

Comando não-permitido dentro do modo de funcionamento atual (modo intervenção ou modo venda) ou envio de texto nãofiscal(<ESC>.08) no cupom fiscal que não seja com o atributo "9" (avanço de papel).

ERRO-CONFIGURAÇÃO DO DIP INVÁLIDA

Os pinos 3,4,6 e 7 do DIP-SWITCH devem ficar na posição OFF.

ERRO-COO INVALIDO

Campo "COO" no comando <ESC>.19 foi informado, mas não é numérico.

ERRO-COO NAO EXISTE

Número informado não existe na memória do ECF. Até 12 lançamentos podem ser acumulados. O décimo terceiro lançamento excluirá o(s) lançamento(s) mais antigo(s) da tabela do ECF.

ERRO-CUPOM NAO TOTALIZADO

Falta totalizar o cupom ou já iniciou a totalização através do <ESC>.10.

ERRO-CUPOM TOTALIZADO

Já totalizou o cupom. Somente será aceito fechar ou cancelar este cupom.

ERRO-DATA DO ULTIMO Z=DD/MM/AA-DATA ECF=DD/MM/AA-INFORME A DATA DE HOJE NESTE COMANDO-FORMATO DD/MM/AA

A data do ECF supera em um mês a data da última redução e por isso necessita de confirmação. Na primeira redução Z do ECF também será exigida a informação da data.

ERRO-DATA DO Z=DD/MM/AA

Não pode voltar a data para antes da última data impressa na redução.

ERRO-DATA INF. INVALIDA

Na data informada para alteração, o formato da data é inválido ou o ano é maior que 2030 ou menor que 1998.

ERRO-DATA INFORMADA NAO CONFERE COM A DATA-ECF-CORRIGIR VIA INTERVENCAO (OU INFORMAR CORRETAMENTE)

A data informada no comando não é igual à data no relógio do ECF e por isso o ECF não emitirá a redução.

ERRO-DATA INICIAL MAIOR

O intervalo da data informada no relatório de MF está inválido.

ERRO-DESC ISS NÃO HABILITADO EM MIT

O ECF foi programado para NÃO aceitar desconto no item de um serviço tributado pelo ISS. Portanto, o envio do comando <ESC>.02 incidindo sobre um item de ISS será recusado.

O comando <ESC>.03 - desconto no cupom, também está sujeito a ser recusado se o valor do desconto a ser rateado entre as parciais de tributação for superior ao total ICMS lançado no cupom. Para habilitar o desconto ISS, efetuar uma intervenção técnica após a redução Z e informar "S" no campo DESCISS no comando <ESC>.30.

ERRO-DESC: NAO HOUVE LANCAMENTO

Não há item lançado para efetuar desconto.

ERRO-DESCONTO REPETIDO

Somente um desconto por item é válido.

ERRO-DESC: VALOR INVALIDO

O desconto deve ser numérico e menor que o valor de venda.

ERRO-DEVE ENCERRAR

Após registrar o acréscimo, não aceita mais registrar ou cancelar item. No entanto aceitará acréscimo ou desconto no cupom desde que o subtotal não tenha sido impresso.

ERRO-EXCEDEU LIMITE DE VIAS

O limite de repetições na autenticação é quatro (4). Poderá ser impresso apenas uma vez a segunda via do comprovante vinculado (comando <ESC>.1900}).

ERRO-FALTA NOME

Não foi informada a descrição do produto.

ERRO-HORA INVALIDA

O formato da hora fornecida é invalido.

ERRO - HORA VERAO

ERRO - NO VERAO VIRADA DE DIA OU DEFEITO

O ECF já se encontra no modo especificado. Tentativa de entrar no Horário de Verão quando o ECF já está ou sair quando o ECF já está no horário normal.

ERRO-HOUVE LANCAMENTO EM ACUMULADOR NEGATIVO

Não aceita totalizar um cupom não-fiscal se houve registro em acumulador negativo (<ESC>.07).

ERRO-HOUVE LANCAMENTO EM ACUMULADOR POSITIVO

O comando <ESC>.07 não aceita misturar o registro de parcial com sinal positivo (ou sem sinal) com um parcial de sinal negativo previamente registrado no mesmo comprovante.

ERRO-IMP. CLICHE NO JORNAL?

Aceita apenas "S" ou "N" - sim ou não - como parâmetro.

ERRO-IMPRESSÃO EXCEDE 2 MINUTOS

O tempo máximo de impressão de um comprovante vinculado é de dois minutos. Quando este tempo é atingido, o ECF envia espontaneamente este aviso e encerra o comprovante.

ERRO-INDICADOR INVALIDO

Foi informado conteúdo diferente de "S" ou "N" (sim/não).

ERRO-INDICADOR MEIO-LF(S/N)

Informado conteúdo diferente de "S" ou "N" no campo INDICADOR DE MEIO LF do comando <ESC>.45.

ERRO-INDICADOR DE COMPROVANTE NÃO-FISCAL INVALIDO Informar "S" ou "N" no campo VINC do comando <ESC>.39.

ERRO-INDICADOR DE MOEDA INVALIDO

Foi informado conteúdo diferente de "S" ou "N" no campo

"ICIFRAO" do comando <ESC>.30.

ERRO-INDICADOR DE TITULO INVALIDO

Foi informado conteúdo diferente de "S" ou "N" no campo "ITITULO" do comando <ESC>.30.

ERRO-INDICADOR LOGOTIPO INVALIDO

Aceita apenas "S" ou "N" como parâmetro "LOGO" no comando de autenticação.

ERRO-INDICADOR SEGUNDO CUPOM INVALIDO

Foi informado conteúdo diferente de "S" ou "N" no campo "SEG" do comando <ESC>.12 ou solicitando a emissão do segundo cupom para um comprovante.

ERRO-INDICADOR TRIB. INVALIDO

O Código de Tributação deve começar com uma das seguintes letras: I, F, N ou T; caso a letra seja diferente de T, deve ser obrigatoriamente seguida de dois espaços.

ERRO-IND VALOR LIQUIDO INCORRETO

Foi informado conteúdo diferente de "S" ou "N" no campo "LIQ" do comando <ESC>.20. Este campo sinaliza para o ECF se deve ser autenticado o valor líquido ou bruto.

ERRO-INSCRICAO MUNICIPAL JA EXISTE

Informar os campos "CNPJ" E "IE" para que seja gravado um outro registro na memória fiscal com a nova Inscrição Municipal.

ERRO-INTERVALO DA DATA EXCEDE 1 MES O limite de avanço da data é mensal.

ERRO-INTERVALO NAO NUMERICO

O campo "SOMA" no comando <ESC>.30 deve ter apenas dígitos ou deixá-lo vazio (espaços) indicando que não há alteração.

ERRO-INTERVENCAO NAO EMITE RELATORIO GERENCIAL

Informar "N" no comando de Leitura "X" porque no modo intervenção não é aceito relatório gerencial.

ERRO-IOF Inválido

Ocorre no comando <ESC>.30. Deve ser informado espaço, "S" ou "N".

ERRO-IOF NÃO HABILITADO EM MIT

Informado para lançar acréscimo IOF no comando <ESC>11, mas este parâmetro encontra-se desabilitado. Para habilita-lo, efetuar uma intervenção técnica após a redução Z e informar "S" no campo IOF do comando <ESC>.30.

ERRO-ISS INVÁLIDO

Informado um indicador diferente de espaço, "S" ou "N" no campo DESCISS do comando <ESC>.30.

ERRO-ITEM ILEGIVEL

No comando <ESC>.04, o item informado não é numérico ou não vem o caracter "}" finalizando o campo.

ERRO-ITEM INEXISTE

No comando <ESC>.04, o item informado é maior que a quantidade de itens impressos. Exemplo: Imprimiu 5 itens e deseja cancelar o item 006.

ERRO-LEGENDA DE PARCIAL SEM TITULO

Todo parcial deve estar subordinado a um nome de documento. Por isso, o campo "TIT" no comando <ESC>.47 não deve ser vazio.

ERRO-LEGENDA INVALIDA

A legenda de operação não-fiscal possui a sequência de letras "TOTAL" ou legenda informada no <ESC>.47 não está na tabela do ECF.

ERRO-LF INVALIDO

No comando <ESC>.08, ao informar ATRIB=9, o número de avanços de papel informado a seguir deve ser um caracter ASCII de "0" a "9".

ERRO-LINHA CLICHE INVALIDO

Na autenticação, o número da linha deve ser menor que "6" e numérico.

ERRO-MODALIDADES NAO CADASTRADAS

Não há modalidades de pagamento cadastradas.

* ERRO NA GRAVAÇÃO *

Não conseguiu realizar gravação na Memória Fiscal. Chamar Assistência Técnica.

ERRO - NÃO ALTERA

Somente aceita alteração de taxa ou legenda no modo INTERVENÇÃO.

ERRO-NÃO EXCLUI O PRIMEIRO TITULO

A primeira legenda da tabela deve ser um título (nome do documento). Uma legenda é reconhecida como título com o caracter "&"(hexa 26h).

ERRO - NAO FEZ REDUÇÃO

Não efetuou redução antes de entrar no modo INTERVENÇÃO.

ERRO-NUMERO DE AUTENTICACOES EXCEDE LIMITE O ECF aceita até 4 repetições de até 2 linhas cada.

ERRO-NUMERO DO CAIXA NAO PROGRAMADO

Erro ao programar número do caixa como zero.

ERRO-OPERACAO FISCAL

Não aceita registro fiscal em operação não-fiscal ou quando iniciou a totalização através do <ESC>.10.

ERRO-OPERAÇÃO NAO ABERTA

Não registra itens sem antes abrir o cupom.

ERRO-OPERAÇÃO NAO ENCERRADA

Não inicia outra operação sem fechar o cupom anterior.

ERRO-OPERAÇÃO NAO-FISCAL

Não aceita registro não-fiscal em operação fiscal.

ERRO-PARAMETROS DO COMANDO INVALIDOS

Quando são informados parâmetros inadequados para o tipo de operação que estava sendo executada. Exemplo 1: Ao enviar o comando <ESC>.12 para encerrar o relatório gerencial indicando segundo cupom, mensagem publicitária, etc. Exemplo 2: Ao enviar o comando <ESC>.19 para emissão de comprovante não-fiscal não-vinculado e os campos "COO" e "modalidade" possuem informação.

ERRO-PARCIAL INEXISTENTE

Legenda informada em "LEG" no comando <ESC>.47 não existe na tabela do ECF.

ERRO-PARCIAL JA EXISTE

Não pode haver legenda repetida pertencente a um mesmo título.

ERRO-PREÇO TOTAL LIMITADO A OITO DIGITOS

A extensão máxima do preço total é de 11(onze) dígitos significativos.

ERRO-PREÇO UNIT LIMITADO A OITO DIGITOS

Atendendo ao novo convênio do ICMS, não é aceito mais que 8(oito) dígitos.

ERRO-QUANTIDADE INVALIDA

Quantidade não numérica.

ERRO-QUANT X UNIT. DIFERENTE

Preço total informado não confere.

ERRO-REDUÇÃO INICIAL MAIOR

O intervalo de redução está incorreto.

ERRO-REDUÇÃO INVÁLIDA

A faixa de redução informada no comando <ESC>.15 deve ser numérica.

ERRO-REPETE LEGENDA

Foi informado pelo menos duas legendas com o mesmo nome no comando <ESC>.39 - Programar Legenda de Modalidade de Pagamento.

ERRO-SEGUNDA VIA INCOMPLETA

Os dados estarão disponíveis se o comprovante foi o ultimo documento impresso e o ECF não foi desligado. O limite mínimo é **uma** linha e no máximo 350 linhas de texto.

ERRO-SEM CLICHE

Não existe cabeçalho programado.

ERRO-SEM OS DADOS DO ITEM NA MEMORIA

No comando <ESC>.04, o item informado não existe mais na tabela. Pode ser porque o item tinha sido cancelado ou a tabela só mantém os últimos 500 itens impressos.

ERRO-SEM PAPEL NAO EMITE RELATORIO GERENCIAL

O limite de tempo de um relatório gerencial é 10 minutos. Por isso, o ECF exige que a emissão do relatório seja feita após a troca da bobina.

ERRO- S E M TAXAS

Sem taxas de ICMS programadas.

ERRO-SINAL INVALIDO

A legenda do acumulador não-fiscal deve obrigatoriamente começar por "+", "-" ou "espaço".

^ERRO-STRAP PRESENTE

^DESLIGUE A IMPRESSORA^

O strap de inicialização de memória encontra-se indevidamente conectado.

ERRO-TABELA CHEIA

O limite de taxas cadastradas é 15.

ERRO-TAMANHO INVALIDO

A extensão informada não bate com o comprimento do logotipo ou não é numérica. Na autenticação, ocorre quando os dados enviados pela aplicação não cabem em uma linha.

ERRO-TAXA INVÁLIDA

A alíquota informada no comando <ESC>.33 deve ser numérica ou igual a espaços (se for exclusão).

ERRO-TIPO INVALIDO

Indicador inconsistente de impressão em linha única no comando <ESC>.01, ou indicador incorreto de impressão do subtotal no acréscimo.

ERRO-TITULO INEXISTE

Campo "TITL" no comando <ESC>.47 informou um título que não existe na memória do ECF. Caso a memória do ECF esteja vazia, deve ser informado espaços nos campos "TITL" e "LEG" e o primeiro título deve ser informado em "NOVA".

ERRO-TITULO INVALIDO

No comando <ESC>.47, o primeiro caracter do campo TIT não é "&" ou houve tentativa de alterar uma legenda de parcial para título.

ERRO-TITULO JA EXISTE

Não pode existir duas legendas com o mesmo título.

ERRO-TOT DIA- MAXIMO DOZE DIGITOS-REDUZIR

A capacidade máxima dos acumuladores é de 12(doze) dígitos.

ERRO-TOTAL: NAO HOUVE LANCAMENTO

Não há itens a totalizar.

ERRO-VALOR INVALIDO

O valor a registrar não é numérico ou é zeros.

ERRO-VALOR MAXIMO DOZE DIGITOS

A capacidade dos acumuladores do ECF é de 12(doze) dígitos.

ERRO - VERIFICAR PAPEL

Não aceita abrir comprovante não-fiscal vinculado (comando <ESC>.19) se ocorrer proximidade de fim de papel ou sem papel.

^INTERVENÇÃO CONCLUIDA

Indica que a Memória Fiscal está pronta para funcionar após uma intervenção técnica.

JA FEZ REDUÇÃO

Não aceita repetição da redução.

NÚMERO DE REDUÇÕES RESTANTES:

Informa quantas reduções Z faltam para o preenchimento completo da memória fiscal.

^MF: ERRO-ASSINATURA INVALIDA

Assinatura na MF não confere. Chamar assistência técnica.

^MF: ERRO-CNPJ INVALIDO

Erro de gravação do último CNPJ/IE/IM na memória fiscal. Chamar a Assistência Técnica e gravar um novo CNPJ após a reparação do ECF.

^MF: ERRO-MEM DADOS CHEIA

Não há mais espaco na MF para gravar movimento.

^MF: ERRO-MEMÓRIA DE CNPJ CHEIA

Aceita a gravação de no máximo 5 CNPJ/Inscrições Estaduais.

^MF: ERRO-MEMÓRIA FISCAL

Erro de acesso na memória fiscal.

^MF: ERRO-PLACA MEM FISC

Placa da memória fiscal desconectada ou com defeito.

MF: GRAVANDO DADOS CADASTRAIS

Aviso que está gravando CNPJ/IE/IM.

MF: GRAVANDO MOVIMENTO PENDENTE

O movimento que não conseguiu ser gravado na MF devido a problemas técnicos está sendo gravado agora.

^MF: SEM CNPJ/IE

Faltam CNPJ e Inscrição Estadual na MF.

^MF: SEM SWE/N.EO/LOG

Falta assinatura na MF. Chamar assistência Técnica.

^MODO INTERVENÇÃO

Após a redução, e sob intervenção técnica, aceitará a programação do cabeçalho, taxas, legendas, CNPJ e data.

^RELOGIO: ERRO-COM DEFEITO

O relógio não informa a data CORRETA. Chamar assistência técnica.

RELOGIO: ERRO-PROGRAMAR DATA/HORA

A data e a hora não foram programadas.

^RELOGIO ZERADO-PROGRAMAR Inconsistência no relógio.

APÊNDICE A DIP-SWITCH

TABELA A-1 - FUNÇÕES

		L		L
0	CHAVE	FUNÇÃO	ON	OFF
	1 2	MECANISMO IMPRESSOR	VEJA TABI	ELA A-2
	3 4	SEM USO		
	5	TESTE DE RAM AO LIGAR	SIM	NÃO
	6	SEM USO		
	7	SEM USO		
+	8	MODO DE OPERAÇÃO	FISCAL	INTERVENÇÃO

TABELA A-2 - SELEÇÃO DE MECANISMO IMPRESSOR (CHAVES 1 A 2 DO DIP-SWITCH)

+	+	
MODELO	1	2
IF S-7000I	OFF	ON
IF S-7000IE	ON	ON
IF S-7000II	OFF	OFF
IF S-7000II	ON	OFF

APÊNDICE B EXEMPLO DE CUPOM

No cupom abaixo, mostra-se exemplos de utilização de vários comandos.

SWEDA INFORMATICA LTDA RUA DONA BRÍGIDA, 713 VILA MARIANA, SAO PAULO, SP TELEFONE (011) 5574-5644 C.N.P.J.: 11111111111111111111111111111111111	Cabeçalho: Impressão automática	
02/07/04 09:26 GNF: 0002 COO: 0012	ESC.17	
CNPJ/CPF consumidor: 123.456.789.121-01	cupom fiscal	
CUPOM FISCAL		
CODIGO DESCRIÇÃO QTD. VALOR UNITÁRIO(R\$) VALOR ITEM ST		
VENDEDOR: 001 OPERADOR: 005	ESC.09	
7896543210987 [SABONETE] 1 x 1,00= 1,00 @T18%	indicadores ESC.01 lançar item	
DESC. ITEM: 0,20	ESC.02 Desconto no item	
7894567890123 [LEITE ESPECIAL] 1 x 1,00= 1,00 @I	ESC.01 Lançar item	
I T E M C A N C E L A D O: 1,00- T O T A L R \$: 0 , 8 0 DINHEIRO 5,00	ESC.04 Cancelar item ESC.10 totalizar o cupom	
T R O C O R \$: 4 , 2 0		
1 unidade		
GRATOS PELA PREFERENCIA!	mensagem promocional	
SWEDA IF S-7000II VERSÃO: 1.5 ECF: 001 NC: 0009 FAB: 03002749 (YanRQ*7*ig@8L?Dcegteu8fJH 02/07/04 09:27 RREREUE B R	ESC.12 fechar o cupom	

NOTA:

No Cupom de Venda, só é possível enviar texto ao ECF nos seguintes comandos: descrição do item (ESC.01), descrição do desconto (ESC.02, ESC.03), totalização (ESC.10) e impressão da mensagem suplementar no fechamento do cupom (ESC.12).

APÊNDIÇE C RECEPÇÃO DE LEITURAS NO COMPUTADOR

Para o recebimento de leituras no computador, usam-se os mesmos comandos para leitura pela impressora. Estes comandos devem ser enviados ao ECF com um parâmetro adicional, que indicará envio da leitura ao computador, ao invés de impressão.

C.1 COMANDOS

<ESC>.13 LEITURA "X"

Formato:

```
ASCII \langle ESC \rangle . 1 3 TIPO(1)
HEXA 1B 2E 31 33 TIPO(1) 7D
```

Parâmetros:

TIPO indica o tipo de protocolo adotado na comunicação com o computador (item C.2):

```
TIPO = " | " (hexa 7C): Protocolo 1.
TIPO = "#" (hexa 23): Protocolo 2.
```

<ESC>.15 LEITURA DE MEMÓRIA FISCAL POR REDUÇÃO

Formato:

```
ASCII <ESC> . 1 5 INICIAL FINAL TIPO(1) }
HEXA 1B 2E 31 35 INICIAL FINAL TIPO(1) 7D
```

Parâmetros:

INICIAL é o sequencial desejado da redução inicial, em 4 dígitos ASCII.

FINAL é o sequencial desejado da redução final, em 4 dígitos ASCII.

TIPO indica o tipo de protocolo adotado na comunicação com o computador (item C.2).

```
TIPO = "|" (hexa 7C): Protocolo 1.
TIPO = "#" (hexa 23): Protocolo 2.
```

4DOO: 16 TRIMIDA DE

<ESC>.16 LEITURA DE MEMÓRIA FISCAL POR DATA

Formato:

ASCII <ESC> . 1 6 DATA1 DATA2 TIPO(1) }
HEXA 1B 2E 31 36 DATA1 DATA2 TIPO(1) 7D

Parâmetros:

DATA1 é a data inicial, no formato DDMMAA (DIA-MÊS-ANO).

DATA2 é a data final, no formato DDMMAA (DIA-MÊS-ANO).

TIPO indica o tipo de protocolo adotado na comunicação com o computador (item C.2).

```
TIPO = "|" (hexa 7C): Protocolo 1.
TIPO = "#" (hexa 23): Protocolo 2.
```

<ESC>.18 LEITURA DE PARÂMETROS

Formato:

```
ASCII <ESC> . 1 8 TIPO(1) }
HEXA 1B 2E 31 38 TIPO(1) 7D
```

Parâmetros:

TIPO indica o tipo de protocolo adotado na comunicação com o computador (item C.2).

```
TIPO = "|" (hexa 7C): Protocolo 1.
TIPO = "#" (hexa 23): Protocolo 2.
```

C.2 PROTOCOLOS DE COMUNICAÇÃO

As leituras são divididas em registros. Os registros são enviados um a um. Cada REGISTRO DE DADOS corresponde a uma linha, da maneira como seria impressa. São adicionadas informações de controle a cada registro.

Podem ser escolhidos dois tipos de protocolo, conforme o parâmetro TIPO, dado dentro do comando:

```
TIPO = "|" (hexa 7C): Protocolo 1.
```

TIPO = "
$$\#$$
" (hexa 23): Protocolo 2.

Para qualquer um dos protocolos, a transmissão da leitura será interrompida ao manter-se pressionada uma das teclas do teclado fiscal, desligando-se o ECF ou enviando o comando <ESC>.41 com o parâmetro "N".

C.2.1 PROTOCOLO 1

Após receber o comando de envio da leitura, o ECF transmite a primeira linha da leitura desejada ao computador. A partir daí, será enviada uma linha de leitura a cada vez que:

- ECF receber um COMANDO DE TRANSMISSÃO (<ESC>.++) ou,
- transcorrer um intervalo de tempo maior que 1 segundo sem que o computador envie nenhum comando.

A transmissão pode ser terminada no meio da leitura ao enviar um COMANDO DE INTERRUPÇÃO (<ESC>.41 com o parâmetro "N").

Caso o ECF não envie o REGISTRO DE DADOS após um intervalo máximo de 1 segundo após o envio do COMANDO DE TRANSMISSÃO, recomenda-se que o Programa Aplicativo avise o operador e continue enviando COMANDOS DE TRANSMISSÃO ao ECF.

Formato do REGISTRO DE DADOS:

Enviado pelo ECF para transmitir a leitura desejada ao computador, linha por linha.

```
ASCII . <LF> <CR> . + NNNN LINHA(n) } HEXA 2E 0A 0D 2E 2B NNNN LINHA(n) 7D
```

Parâmetros:

NNNN é o número da linha da leitura, a partir de 1.

LINHA é o texto ASCII de uma linha de leitura, com um comprimento máximo de 50 caracteres.

Formato do REGISTRO DE FIM DE TRANSMISSÃO:

Enviado pelo ECF para indicar ao computador que a leitura foi completamente transmitida.

Formato do COMANDO DE TRANSMISSÃO:

Enviado pelo computador para requisitar a transmissão de uma linha de leitura (exceto a primeira).

Formato do COMANDO DE INTERRUPÇÃO

Enviado pelo computador para terminar no meio a transmissão de uma leitura. Deve ser enviado logo após a recepção de um REGISTRO DE DADOS, no momento em que se deseje terminar a transmissão da leitura.

FLUXO DE DADOS NO PROTOCOLO 1

```
"<ESC>.13|}" ECF
COMPUTADOR
         ---->>> (Comando de Leitura "X")
           "linha1"
        <<<---- (Primeira Linha)
           "<ESC>.++}"
         ---->> (Comando de Transmissão)
           "linha2"
        <<<---- (Segunda Linha)
        intervalo de tempo
        maior que 1 segundo
             . . .
           "linha3"
        <<<---- (Terceira Linha)
           "<ESC>.++}"
         ---->>> (Comando de Transmissão)
           "linha4"
        <<<---- (Quarta Linha)
           "linhaN"
        <<<---- (Última Linha)
          ".]}"
        <<<---- (Fim de Transmissão)
```


C.2.2 PROTOCOLO 2

Após receber o comando de envio da leitura, o ECF transmite a primeira linha da leitura desejada ao computador. A partir daí, será enviada uma linha de leitura a cada vez que o ECF receber um COMANDO DE TRANSMISSÃO (<ESC>.++).

Caso transcorra um intervalo de tempo maior que 1 segundo sem que o computador envie um COMANDO DE TRANSMISSÃO, o ECF enviará um COMANDO DE INTERROGAÇÃO (".?") a cada 2 segundos para o computador.

A partir desse instante, se o computador finalmente enviar o COMANDO DE TRANSMISSÃO, o ECF retransmitirá a linha anterior, ao invés de transmitir a próxima.

Se, dentro de um intervalo de 1 segundo, o computador enviar um COMANDO DE TRANSMISSÃO em seguida a essa retransmissão, o ECF transmitirá a próxima linha.

A transmissão pode ser terminada no meio da leitura ao enviar um COMANDO DE INTERRUPÇÃO (<ESC>.41 com o parâmetro "N").

Formato do REGISTRO DE DADOS:

Enviado pelo ECF para transmitir a leitura desejada ao computador, linha a linha. Este formato é diferente do protocolo tipo 1 (não tem LF e CR).

Parâmetros:

NNNN é o número da linha da leitura, a partir de 1.

LINHA é o texto ASCII de uma linha de leitura, com um comprimento máximo de 50 caracteres.

Formato do REGISTRO DE FIM DE TRANSMISSÃO

Enviado pelo ECF para indicar ao computador que a leitura foi completamente transmitida.

```
ASCII . ] } HEXA 2E 5D 7D
```

Formato do COMANDO DE TRANSMISSÃO:

Enviado pelo computador para requisitar a transmissão de uma linha de leitura (exceto a primeira).

ASCII <ESC> . + + } HEXA 1B 2E 2B 2B 7D

Formato do COMANDO DE INTERROGAÇÃO

Enviado pelo ECF no caso de se passar mais de 1 segundo sem receber o PEDIDO DE TRANSMISSÃO.

ASCII <ESC> . ? }
HEXA 1B 2E 3F 7D

Formato do COMANDO DE INTERRUPÇÃO

Usado pelo computador para terminar no meio a transmissão de uma leitura. Deve ser enviado logo após a recepção de um REGISTRO DE DADOS, no momento em que se deseje terminar a transmissão da leitura.

ASCII <ESC> . 4 1 N }
HEXA 1B 2E 34 31 4E 7D

FLUXO DE DADOS NO PROTOCOLO 2

```
"<ESC>.13|}" ECF
COMPUTADOR
          ---->>> (Comando de Leitura "X")
           "linha1"
        <<<---- (Primeira Linha)
           "<ESC>.++}"
          ---->>> (Comando de Transmissão)
           "linha2"
        <<<---- (Segunda Linha)
             . . .
         intervalo de tempo
         maior que 1 segundo
           "<ESC>.?}"
        <<---- (Comando de Interrogação)
           "<ESC>.?}"
        <<<---- (Comando de Interrogação)
           "<ESC>.++}"
          ---->>> (Comando de Transmissão)
           "linha2"
        <<<----
                         (Segunda Linha)
           "<ESC>.++}"
          ---->>> (Comando de Transmissão)
           "linha3"
        <<---- (Terceira Linha)
             . . .
           "linhaN"
        <<<---- (Última Linha)
            ".]}"
        <<<---- (Fim de Transmissão)
```

APÊNDICE D CODIFICAÇÃO DO GRANDE TOTAL

O Grande Total é codificado antes de ser impresso no final de um documento. A codificação da parte significativa do valor é feita usando a palavra-chave PERNAMBUCO onde:

```
O número "O" é substituído pela letra "P".
O número "1" é substituído pela letra "E";
O número "2" é substituído pela letra "R";
O número "3" é substituído pela letra "N";
O número "4" é substituído pela letra "A";
O número "5" é substituído pela letra "M";
O número "6" é substituído pela letra "B";
O número "7" é substituído pela letra "U";
O número "8" é substituído pela letra "C";
O número "9" é substituído pela letra "O".
```

Exemplo:

A palavra ERNAMBUCOP na realidade é o valor 1234567890.

APÊNDICE E CAPTURA DE DADOS EM DISQUETE (USO FISCAL)

A leitura da Memória Fiscal com captura em disquete, para uso da fiscalização, é obtida através do programa "SNSN", fornecido pela Sweda Informática. Este programa deve estar obrigatoriamente presente em qualquer sistema que utilize o ECF Sweda.

UTILIZAÇÃO:

- 1. A partir do diretório onde se encontram os programas "SERSWEDA.dll" e "SNSN.exe", executar este último.
- 2. Selecionar a porta serial (com1 a com4).
- 3. Selecionar o tipo de leitura, por redução ou por data, informando o respectivo intervalo de leitura.
- 4. Inserir o disquete na unidade de disco "A:" e pressionar o botão "OK".
- 5. A leitura é efetuada e gravada diretamente no disquete em um arquivo em formato texto denominado "LEITURA.MFR" (para a opção de leitura por intervalo de reduções) ou "LEITURA.MFD" (para a opção de leitura por intervalo de datas).
- 6. Para editar o arquivo, deverá ser informado o programa editor de texto.

APÊNDICE F EXPLICAÇÃO DAS LEGENDAS.

LEGENDA NA VENDA/LEITURA	EXPLICAÇÃO	TAM
+ ACRÉSCIMO IOF	acréscimo financeiro no CUPOM FISCAL	4+12
ACRÉSCIMO TRIBUT	rateado entre os parciais de ICMS	4+12
ACRÉSCIMO ISS	rateado entre os parciais de ISS	4+12
(totalizadores não fiscais)	50 parciais com legendas programáveis	4+12
CANCELAMENTO DE CUPOM FISCAL	contador irredutível de CUPONS cancelados	4
CANCELAMENTO ISS	cancelamento com incidência de ISS	12
CANCELAMENTO TRIB	cancelamento com incidência de ICMS	12
CNF VINVULADOS	contador redutível de CNF vinculados	4
C.O.O.	número do último documento emitido	4
C.O.O. NO INICIO DE DIA	número do primeiro documento emitido no dia	4
CONTRA-VALE	total do troco em CONTRA - VALES	4+12
DESC CUPOM	valor do desconto no total da venda	12
DESC ITEM	valor do desconto no item na venda	12
DESCONTO DE TRIB	desconto no item e no cupom	4+12
DESCONTO ISS	desconto no item ISS e no rateio do cupom	4+12
ENTRADAS	total dos parciais positivos não - fiscais	12
F(SUBSTITUICAO)	acumulador do indicador tributário "F"	12
GERAL COMPROVANTE NAO-FISCAL	contador irredutível de comprovantes - CNF	4
GT INICIO DO DIA	GRANDE TOTAL no início do dia	17
I(ISENTO)	acumulador do indicador tributário "I"	12
ITENS CANCELADOS	itens cancelados no CUPOM FISCAL (ICMS)	4+12
ITENS CANC. ISS	itens cancelados com incidência de ISS	4+12
LEITURA X	contador irredutível de LEITURAS X emitidas	
(formas de pagamento)	10 parciais com legendas programáveis	4+12
MOVIMENTO DO DIA	A data em que foi registrada as vendas	D/M/A
NC. (Ultimo Cupom Fiscal)	número do último CUPOM FISCAL.	4
NC. INICIO DO DIA	número do primeiro CUPOM FISCAL do dia	4
N(NAO-INCIDENCIA)	acumulador do indicador tributário "N"	12
(parcial de tributação)	15 parciais com legendas programáveis -	
	(tributação normal, redução de base e ISS)	12
QUANTIDADE DE REINICIO	número de intervenções técnicas no usuário	4
REDUÇÕES	contador de reduções	4
REINICIO	quantidade de intervenções no ECF	4
SAIDAS	total dos parciais negativos não - fiscais	12
SALDO	Diferença entre as MODALIDADES RECEBIDAS e a	
	soma dos valores negativos (-)	12
SWEDA	marca	
TEMPO EMITINDO CUPOM FISCAL	tempo de impressão de cupons fiscais	H:M:S
TEMPO TOTAL LIGADO	tempo que o ECF ficou ligado	H:M:S
TOTAL	valor a ser recebido do consumidor	12
TOTALIZADOR GERAL (GT)	GRANDE TOTAL atual	17
TOTAL BRUTO ISS	ISS: VENDAS + DESC. + ACRÉSC. + CANCEL.	12
TOTAL LIQUIDO ISS	vendas líquidas ISS + acréscimos rateados	12
V	indicador de Horário de verão	
VALOR ITEM	quantidade vezes o preço unitário	8
VALOR UNITÁRIO	valor do produto ou serviço	8
VENDA BRUTA	ICMS/ISS: VENDAS + DESC. + ACRÉSC. + CANCEL.	12
VERSÃO 1.5	V E R S Ã O lida da memória fiscal	1 2

APÊNDICE G LEITURA DA MEMÓRIA DE TRABALHO

O ECF imprime a Leitura da Memória de Trabalho ao ser ligado e em intervalo máximo de uma hora de funcionamento. Esta leitura imprime os contadores e totalizadores assinalados com "(*)" na Leitura/ Redução Z.

OS dados são impressos na ordem em que são apresentados na Leitura "X" e na Redução "Z".

Os campos são separados pelo caracter "#" e apenas os dígitos significativos são impressos.

Quando o contador ou totalizador for igual a zero, é impresso o símbolo "*".

Havendo documento em emissão, a impressão irá ocorrer imediatamente após a finalização do documento.