TABELA NACIONAL DE CÓDIGOS DE IDENTIFICAÇÃO DE ECF

	ÓDIGO D FICAÇÃO MODELO	DO ECF	TIPO DO ECF	MARCA DO ECF	MODELO DO ECF	VERSÃO DO SB DO ECF	QTDE DE LACRES EXTERNOS DO SISTEMA DE LACRAÇÃO	QTDE DE LACRES EXTERNOS DE FÁBRICA	MFD (SIM OU NÃO)	LACRE NA MFD (SIM ou NÃO)	DOCUMENTO	ATO DE REGISTRO DE MG
01	01	01	ECF-IF	AOKI	AOKI 1E	FCP-402	1	0	NÃO	NÃO	ATO 067/00	NR
01	01	02	ECF-IF	AOKI	AOKI 1E	FCP-500	1	0	NÃO	NÃO	ATO 036/01	NR
02	01	01	ECF-IF	ASTICK	ASTICK 100	0	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 006/95	NR
02	01	02	ECF-IF	ASTICK	ASTICK 100	1BRASFIS.100	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 060/99	NR
02	02	01	ECF-IF	ASTICK	ASTICK L	0	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 006/95	NR
02	02	02	ECF-IF	ASTICK	ASTICK L	1BRASFIS.100	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 061/99	NR
03	02	02	ECF-IF	BEMATECH	ECF-IF MP-20 FI	2.10	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 049/97	NR
03	02	03	ECF-IF	BEMATECH	ECF-IF MP-20 FI	2.12	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 065/97	00035-3R1
03	01	01	ECF-IF	BEMATECH	Kit ECF-IF FM-20 FI	2.12	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 007/98	NR
03	02	01	ECF-IF	BEMATECH	MP-20 FI	2.0	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 003/96	00035-3
03	03	01	ECF-IF	BEMATECH	MP-20 FI DUAL	VER03.15	2	0	NÃO	NÃO	ATO 068/00	NR
03	04	01	ECF-IF	BEMATECH	MP-20 FI DUAL R	VER03.21	3	0	NÃO	NÃO	ATO 013/01	NR
03	05	02	ECF-IF	BEMATECH	MP-20 FI II	03.05	2	0	NÃO	NÃO	PAR/SC 01 - 19/11/99	NR
03	05	03	ECF-IF	BEMATECH	MP-20 FI II	03.10	2	0	NÃO	NÃO	ATO 015/00	00131-7R1
03	05	01	ECF-IF	BEMATECH	MP-20 FI II	VER.03.00	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 005/99	00131-7
03	05	04	ECF-IF	BEMATECH	MP-20 FI II	VER03.15	2	0	NÃO	NÃO	ATO 069/00	00131-7R2
03	05	05	ECF-IF	BEMATECH	MP-20 FI II	VER03.22	3	0	NÃO	NÃO	ATO 038/01	00131-7R3
03	05	06	ECF-IF	BEMATECH	MP-20 FI II	VER03.25	3	0	NÃO	NÃO	PAR/SC 07 - 26/10/03	NR
03	05	07	ECF-IF	BEMATECH	MP-20 FI II	VER03.26	3	0	NÃO	NÃO	ATO 028/03	00131-7R4
03	05	08	ECF-IF	BEMATECH	MP-20 FI II	VER03.31	3	0	NÃO	NÃO	TDF 013/06 PT-16	00131-7R5
03	05	09	ECF-IF	BEMATECH	MP-20 FI II	VER03.30	3	0	NÃO	NÃO	CD-SP 022/2006	NR
03	06	01	ECF-IF	BEMATECH	MP-20 FI II R	03.00	2	0	NÃO	NÃO	PAR/SC 01 - 25/01/00	NR
03	06	02	ECF-IF	BEMATECH	MP-20 FI II R	03.10	2	0	NÃO	NÃO	ATO 030/00	00167-8
03	06	03	ECF-IF	BEMATECH	MP-20 FI II R	VER03.20	2	0	NÃO	NÃO	ATO 007/01	00167-8R1
03	07	01	ECF-IF	BEMATECH	MP-20 FI R	1.10	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 066/97	00102-3
03	80	01	ECF-IF	BEMATECH	MP-2000 TH FI	01.00.00	2	2	SIM	SIM	ATO 015/04 - REG 008	00210-0
03	80	02	ECF-IF	BEMATECH	MP-2000 TH FI	01.00.01	1	1	SIM	SIM	PAR/SC 01 - 26/02/03	NR
03	80	03	ECF-IF	BEMATECH	MP-2000 TH FI	01.01.01	2	2	SIM	SIM	ATO 008/05 - REG 014	00210-0R1
03	80	04	ECF-IF	BEMATECH	MP-2000 TH FI	01.02.02	2	2	SIM	SIM	ATO 046/05 - REG 029	NR
03	80	05	ECF-IF	BEMATECH	MP-2000 TH FI	01.03.02	2	2	SIM	SIM	TDF 012/05 PT-16	00210-0R2
03	80	06	ECF-IF	BEMATECH	MP-2000 TH FI	01.03.03	2	2	SIM	SIM	ATO 020/06 - REG 057	NR
03	09	01	ECF-IF	BEMATECH	MP-2100 TH FI	01.00.00	1	1	SIM	SIM	ATO 053/05 - REG 036	NR
03	09	02	ECF-IF	BEMATECH	MP-2100 TH FI	01.01.00	1	1	SIM	SIM	TDF 010/06 - PT-16	00241-0
03	10	01	ECF-IF	BEMATECH	MP-25 FI	01.00.00	2	2	NÃO	NÃO	ATO 013/04 - REG 006	00209-7
03	10	02	ECF-IF	BEMATECH	MP-25 FI	01.01.01	2	2	NÃO	NÃO	ATO 047/05 - REG 030	NR
03	10	03	ECF-IF	BEMATECH	MP-25 FI	01.02.02	2	2	NÃO	NÃO	ATO 019/06 - REG 056	NR
03	10	04	ECF-IF	BEMATECH	MP-25 FI	01.03.02	2	2	NÃO	NÃO	TDF 009/06 PT-16	NR
03	11	01	ECF-IF	BEMATECH	MP-30 FI	2.12	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 008/98	NR
03	19	01	ECF-IF	BEMATECH	MP-3000 TH FI	01.00.00	1	1	SIM	SIM	ATO 036/06 - REG 071	NR
03	19	02	ECF-IF	BEMATECH	MP-3000 TH FI	01.01.00	1	1	SIM	SIM	TDF 001/07 PT-41	00248-8
03	19	03	ECF-IF	BEMATECH	MP-3000 TH FI	01.01.01	1	1	SIM	SIM	Portaria CAT/SP 19/07	NR 00122.0
03	12	01	ECF-IF	BEMATECH	MP-40 FI	2.12	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 009/98	00122-8
03	12	02	ECF-IF	BEMATECH	MP-40 FI	2.13	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 063/98	00122-8R1
03	13	02	ECF-IF	BEMATECH	MP-40 FI II	03.05	2	0	NÃO	NÃO	PAR/SC 02 - 19/11/99	NR

03	13	03	ECF-IF	BEMATECH	MP-40 FI II	03.10	2	0	NÃO	NÃO	ATO 010/00	00130-9R1
03	13	01	ECF-IF	BEMATECH	MP-40 FI II	VER.03.00	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 004/99	00130-9
03	13	04	ECF-IF	BEMATECH	MP-40 FI II	VER03.21	2	0	NÃO	NÃO	ATO 006/01	00130-9R2
03	14	01	ECF-IF	BEMATECH	MP-40 FI II R	03.00	2	0	NÃO	NÃO	PAR/SC 02 - 25/01/00	NR
03	14	02	ECF-IF	BEMATECH	MP-40 FI II R	03.10	2	0	NÃO	NÃO	ATO 031/00	NR
03	15	01	ECF-IF	BEMATECH	MP-45 FI	VER03.21	2	0	NÃO	NÃO	ATO 031/01	NR
03	16	02	ECF-IF	BEMATECH	MP-50 FI	01.00.00	1	1	NÃO	NÃO	ATO 014/04 - REG 007	00212-7
03	16	01	ECF-IF	BEMATECH	MP-50 FI	2.12	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 010/98	NR
03	17	01	ECF-IF	BEMATECH	MP-6000 TH FI	01.00.00	1	1	SIM	SIM	ATO 016/04 - REG 009	00211-9
03	17	02	ECF-IF	BEMATECH	MP-6000 TH FI	01.01.01	1	1	SIM	SIM	ATO 009/05 - REG 015	00211-9R1
03	17	03	ECF-IF	BEMATECH	MP-6000 TH FI	01.02.02	1	1	SIM	SIM	ATO 045/05 - REG 028	NR
03	17	04	ECF-IF	BEMATECH	MP-6000 TH FI	01.03.02	1	1	SIM	SIM	TDF 013/05 PT-16	00211-9R2
03	17	05	ECF-IF	BEMATECH	MP-6000 TH FI	01.03.03	1	1	SIM	SIM	ATO 021/06 - REG 058	NR
03	18	01	ECF-IF	BEMATECH	MP-6100 TH FI	01.01.02	1	1	SIM	SIM	ATO 018/06 - REG 055	NR
03	18	02	ECF-IF	BEMATECH	MP-6100 TH FI	01.03.02	1	1	SIM	SIM	TDF 004/06 PT-16	00242-9
04	01	01	ECF-IF	BETHA	BETHA 1E	FCP-201	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 065/98	NR
04	02	01	ECF-IF	BETHA	BETHA 2E	FPE-301	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 111/98	NR
05	01	01	ECF-IF	CHRONOS	250 1E	FCP-201	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 066/98	NR
05	01	02	ECF-IF	CHRONOS	250-1E	FCP-500	1	0	NÃO	NÃO	ATO 021/01	NR
05	02	01	ECF-IF	CHRONOS	260-1E	FPE-301	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 112/98	NR
05	03	01	ECF-IF	CHRONOS	270-2E	FPE-301	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 113/98	NR
05	04	01	ECF-IF	CHRONOS	ACC 220	V3.5	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 021/97	NR
05	05	01	ECF-IF	CHRONOS	MULTI-50110	FPO-400	2	0	NÃO	NÃO	ATO 070/00	NR
06	01	01	ECF-IF	CORISCO	CT-7000 V1	1.10	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 041/99	NR
06	01	02	ECF-IF	CORISCO	CT-7000 V1	1.20	2	0	NÃO	NÃO	ATO 052/00	NR
06	02	01	ECF-IF	CORISCO	CT-7000 V2	V3.00	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 013/97	NR
06	03	01	ECF-IF	CORISCO	CT-7000 V2A	3.10	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 012/98	NR
06	04	01	ECF-IF	CORISCO	CT-7000 V2B	3.20	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 013/98	NR
06	05	01	ECF-IF	CORISCO	CT-7000 V2C	3.30	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 014/98	NR
06	06	01	ECF-IF	CORISCO	CT-7000 V2D	3.40	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 015/98	NR
06	07	01	ECF-IF	CORISCO	CT-7000 V2E	3.50	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 016/98	NR
06	08	01	ECF-IF	CORISCO	CT-7000 V3	1.0	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 008/95	00006-0
06	08	02	ECF-IF	CORISCO	CT-7000 V3	2.0	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 012/97	00006-0R1
06	08	03	ECF-IF	CORISCO	CT-7000 V3	V3.0	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 017/98	00006-0R2
06	08	04	ECF-IF	CORISCO	CT-7000 V3	V3.1	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 080/99	00006-0R3
06	80	05	ECF-IF	CORISCO	CT-7000 V3	V4.00	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 130/98	00006-0R4
06	08	06	ECF-IF	CORISCO	CT-7000 V3	V4.01	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 079/99	00006-0R5
06	08	07	ECF-IF	CORISCO	CT-7000 V3	V4.02	2	0	NÃO	NÃO	ATO 053/00	00006-0R6
06	09	03	ECF-IF	CORISCO	KIT CT-7000 V2	V3.10	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 078/99	NR
06	09	01	ECF-IF	CORISCO	KIT CT-7000 V2	V4.00	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 131/98	NR
06	09	02	ECF-IF	CORISCO	KIT CT-7000 V2	V4.01	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 077/99	NR
07	01	01	ECF-IF	COSMOPOLITAN	COSMOS/1EFM	3.00	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 133/98	NR
07	02	01	ECF-IF	COSMOPOLITAN	COSMOS/2EFC	1.00	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 134/98	NR
08	01	01	ECF-IF	DARUMA	FS-2000	1.00	1	0	NÃO	NÃO	ATO 054/00	00177-5
08	01	02	ECF-IF	DARUMA	FS-2000	1.01	1	0	NÃO		ATO 011/06 - REG 048	
08	01	03	ECF-IF	DARUMA	FS-2000	1.02	1	0	NÃO	NÃO	TDF 004/07 PT-41	NR
08	02	01	ECF-IF	DARUMA	FS-2100T	01.00.00	1	1	SIM	SIM	ATO 029/05 - REG 023	00235-6
08	02	02	ECF-IF	DARUMA	FS-2100T	01.02.00	1	1	SIM	SIM	TDF 008/05 PT-16	00235-6R1
80	02	03	ECF-IF	DARUMA	FS-2100T	01.03.00	1	1	SIM	SIM	ATO 013/06 - REG 050	NR
08	02	04	ECF-IF	DARUMA	FS-2100T	01.04.00	1	1	SIM	SIM	TDF 026/07 PT-41	NR
08	03	02	ECF-IF	DARUMA	FS-318	1.10	1	0	NÃO	NÃO	PAR/SC 02 - 30/03/01	NR 00424 4D4
08	03	03	ECF-IF	DARUMA	FS-318	1.20	1	0	NÃO	NÃO	TDF 004/05 PT-16	00134-1R1
80	03	01	ECF-IF	DARUMA	FS-318	V1.00	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 119/98	00134-1

08	04	01	ECF-IF	DARUMA	FS-335	1.00	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 063/97	00107-4
08	05	01	ECF-IF	DARUMA	FS-345	1.00	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 117/98	00132-5
08	05	03	ECF-IF	DARUMA	FS-345	1.11	1	0	NÃO	NÃO	PAR/SC 01 - 06/04/01	NR
08	05	04	ECF-IF	DARUMA	FS-345	1.20	1	0	NÃO	NÃO	ATO 030/02	00132-5R2
08	05	05	ECF-IF	DARUMA	FS-345	1.22	1	0	NÃO	NÃO	ATO 010/06 REG 047	NR
08	05	02	ECF-IF	DARUMA	FS-345	V1.10	1	0	NÃO	NÃO	ATO 072/00	00132-5R1
08	06	01	ECF-PDV	DARUMA	FS-420	1.00	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 016/99	00172-4
08	06	03	ECF-PDV	DARUMA	FS-420	1.21	1	0	NÃO	NÃO	PAR/SC 06 - 04/10/01	NR
08	06	04	ECF-PDV	DARUMA	FS-420	1.30	1	0	NÃO	NÃO	TDF 007/05 PT-16	00172-4R2
08	06	02	ECF-PDV	DARUMA	FS-420	V1.10	1	0	NÃO	NÃO	ATO 071/00	00172-4R1
80	07	01	ECF-IF	DARUMA	FS-500	1.00	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 086/99	NR
08	80	01	ECF-IF	DARUMA	FS-600	01.01.00	1	1	SIM	SIM	ATO 052/05 - REG 035	00234-8
80	08	02	ECF-IF	DARUMA	FS-600	01.02.00	1	1	SIM	SIM	TDF 014/05 PT-16	00234-8R1
08	80	03	ECF-IF	DARUMA	FS-600	01.03.00	1	1	SIM	SIM	ATO 012/06 - REG 049	NR
80	08	04	ECF-IF	DARUMA	FS-600	01.04.00	1	1	SIM	SIM	TDF 025/07 PT-41	NR
09	18	01	ECF-IF	DATAREGIS	100-OT	01.00.00	1	1	SIM	NÃO	ATO 038/06 - REG 070	NR
09	01	01	ECF-IF	DATAREGIS	1Q-EP	04.02	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 105/98	NR
09	01	02	ECF-IF	DATAREGIS	1Q-EP	04.02b	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 030/99	NR
09	16	01	ECF-IF	DATAREGIS	3202-DT	01.00.00	1	1	SIM	NÃO	ATO 037/06 - REG 072	NR
09	16	02	ECF-IF	DATAREGIS	3202-DT	01.00.01	1	1	SIM	NÃO	CD-SP 17/2006	NR
09	16	03	ECF-IF	DATAREGIS	3202-DT	01.00.15	1	1	SIM	NÃO	TDF 010/07 - PT-41	00251-8
09	16	04	ECF-IF	DATAREGIS	3202-DT	01.00.16	1	1	SIM	NÃO	Com. DEAT 35/07 - SP	NR
09	17	01	ECF-IF	DATAREGIS	6000-EP	01.00.00	1	1	SIM	NÃO	ATO 035/06 - REG 073	NR
09	17	02	ECF-IF	DATAREGIS	6000-EP	01.00.03	1	1	SIM	NÃO	CD-SP 18/2006	NR
09	17	03	ECF-IF	DATAREGIS	6000-EP	01.03.19	2	2	SIM	NÃO	TDF 011/07 - PT-41	00252-6
09	17	04	ECF-IF	DATAREGIS	6000-EP	01.03.22	2	2	SIM	NÃO	Com. DEAT 34/07 - SP	NR
09	02	01	ECF-IF	DATAREGIS	675-EP	01.00.00	2	2	NÃO	NÃO	ATO 011/05 - REG 017	00225-9
09	03	02	ECF-PDV	DATAREGIS	BABY	01.02	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 003/98	NR
09	03	03	ECF-PDV	DATAREGIS	BABY	01.03	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 020/99	NR
09	03	01	ECF-PDV	DATAREGIS	BABY	1.01	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 024/95	NR
09	06	02	ECF-IF	DATAREGIS	DT 4000	05.04	2	0	NÃO	NÃO	PAR/SC 15 -31/08/00	NR
09	04	01	ECF-PDV	DATAREGIS	DT-12000	01.00	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 047/98	00115-5
09	04	02	ECF-PDV	DATAREGIS	DT-12000	01.01	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 019/99	00115-5R1
09	05	01	ECF-PDV	DATAREGIS	DT-12000 TEF	02.00	2	0	NÃO	NÃO	PAR/SC 14 -21/08/00	NR
09	05	02	ECF-PDV	DATAREGIS	DT-12000 TEF	02.01	2	0	NÃO	NÃO	ATO 082/00	00194-5
09	06	01	ECF-IF	DATAREGIS	DT-4000	05.03	1	0	NÃO	NÃO	ATO 016/00	00171-6
09	06	03	ECF-IF	DATAREGIS	DT-4000	05.05	2	0	NÃO	NÃO	ATO 026/03	00171-6R1
09	06	04	ECF-IF	DATAREGIS	DT-4000	05.06	2	0	NÃO	NÃO	CD-SP 033/2006	NR
09	07	01	ECF-MR	DATAREGIS	DT-560	5.0	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 022/95	NR
09	80	01	ECF-IF	DATAREGIS	IF 1Q	04.01	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 051/98	NR
09	09	01	ECF-IF	DATAREGIS	IF/1	10.07	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 023/95	NR
09	09	02	ECF-IF	DATAREGIS	IF/1	10.09	3	0	NÃO	NÃO	PARECER 004/98	NR
09	10	01	ECF-IF	DATAREGIS	IF/1N	11.07	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 023/95	NR
09	10	02	ECF-IF	DATAREGIS	IF/1N	11.09	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 039/98	NR
09	11	01	ECF-IF	DATAREGIS	IF/2	09.07	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 023/95	NR
09	11	02	ECF-IF	DATAREGIS	IF/2	09.09	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 004/98	00023-0
09	11	03	ECF-IF	DATAREGIS	IF/2	09.10	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 003/99	00023-0R1
09	12	01	ECF-IF	DATAREGIS	IF300-EP	01.01	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 050/98	00118-0
09	12	02	ECF-IF	DATAREGIS	IF300-EP	01.02	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 104/98	NR
09	12	03	ECF-IF	DATAREGIS	IF300-EP	01.02b	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 018/99	00118-0R1
09	12	04	ECF-IF	DATAREGIS	IF300-EP	01.03	2	0	NÃO	NÃO	ATO 017/00	00118-0R2
09	12	05	ECF-IF	DATAREGIS	IF300-EP	01.04	3	0	NÃO	NÃO	PAR/SC 19 - 9/11/00	NR
09	12	06	ECF-IF	DATAREGIS	IF300-EP	01.05	2	0	NÃO	NÃO	ATO 024/03	00118-0R3

13	09	12	07	ECF-IF	DATAREGIS	IF300-EP	01.06	2	0	NÃO	NÃO	CD-SP 031/2006	NR
08								1					
19			_					1	0				
09			03					2	0	NÃO	NÃO		
09	09	13	04	ECF-IF	DATAREGIS			1	0	NÃO	NÃO		00117-0R2
09								2	0				
09	09	13	06	ECF-IF			02.05	1	0	NÃO	NÃO		00117-0R3
09								1	0		NÃO		
09			01					1	0				
09								1	0	NÃO			
09		14	03					1	0	NÃO	NÃO		
09		14	04					1	0	NÃO	NÃO	ATO 019/00	NR
10	09	15	01	ECF-PDV			01.00	1	0	NÃO	NÃO		NR
10	10	01	01	ECF-IF	DIGIARTE	2E	FPE-301	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 126/98	NR
10	10	02	01	+				1	0	NÃO	NÃO		NR
10	10	03	01	ECF-IF	DIGIARTE		FCP-201	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 076/98	00138-4
11	10	03	02	ECF-IF	DIGIARTE	DIGIARTE 1	FCP-500	1	0				00138-4R1
11			01					1	0				
12		01						1	0				
12								2			-		
12			_						0	NÃO			
12								2	0	NÃO			
12		08		+				2	0	NÃO			
12		05	01						0	NÃO	NÃO		
12								2	0	NÃO			
12				+				_	0		~		
12													
12			_										
12								1	0		-		
12			01					2	0				
13			_										
13								2	0				
13		01							0				
13 02 01 ECF-IF EAGLE PRINTER 2000 II VER.03.00 2 0 NÃO NÃO PARECER 006/99 00156-2													
13 02 03 ECF-IF EAGLE PRINTER 2000 II VER03.22 3 0 NÃO NÃO ATO 040/01 00156-2R2 13 02 04 ECF-IF EAGLE PRINTER 2000 II VER03.26 3 0 NÃO NÃO ATO 031/03 00156-2R3 13 02 05 ECF-IF EAGLE PRINTER 2000 II VER03.30 3 0 NÃO NÃO CD-SP 030/2006 NR 13 02 06 ECF-IF EAGLE PRINTER 2000 II VER03.31 3 0 NÃO NÃO NÃO TDF 019/06 PT-16 NR 13 06 01 ECF-IF EAGLE PRINTER 2000 II MFD 01.00.00 1 1 SIM NÃO REGISTRO 077 NR 13 06 02 ECF-IF EAGLE PRINTER 2000 II MFD 01.00.07 1 1 SIM NÃO TDF 020/07 PT-41 NR 13 04 01 ECF-IF EAGLE PRINTER 2001 II VER03.21 3 0 NÃO NÃO NÃO ATO 014/01 NR 13 04 01 ECF-IF EAGLE PRINTER 2001 1.10 2 0 NÃO NÃO ATO 014/01 NR 13 05 01 ECF-IF EAGLE PRINTER 2002 II VER03.21 2 0 NÃO NÃO PARECER 068/97 NR 13 05 02 ECF-IF EAGLE PRINTER 2002 II VER03.21 2 0 NÃO NÃO ATO 005/01 00193-7 14 01 01 ECF-MR ELGIN 10000-S V1.0 2 0 NÃO NÃO PARECER 122/98 00129-581 14 01 03 ECF-MR ELGIN 10000-S V1.2 2 0 NÃO NÃO PARECER 058/99 00129-581 14 01 04 ECF-MR ELGIN 10000-S V4.2 3 0 NÃO NÃO PARECER 058/99 00129-582 14 01 05 ECF-MR ELGIN 10000-S V5.2 3 0 NÃO NÃO PARECER 058/99 00129-583 14 01 05 ECF-MR ELGIN 10000-S V5.2 3 0 NÃO NÃO PARECER 058/99 00152-0 14 01 05 ECF-MR ELGIN 10000-S V5.2 3 0 NÃO NÃO PARECER 058/99 00152-0 14 01 06 ECF-MR ELGIN 10000-S V5.2 3 0 NÃO NÃO PARECER 058/99 00152-0 14 01 05 ECF-MR ELGIN 10000-S V5.2 3 0 NÃO NÃO PARECER 058/99 00152-0 14 01 06 ECF-MR ELGIN 10000-S V5.2 3 0 NÃO NÃO PARECER 058/99 00152-0 14 02 01 ECF-MR ELGIN 10000-S V5.2 3 0 NÃO NÃO PARECER 058/99 0015								_					
13 02 04 ECF-IF EAGLE PRINTER 2000 I VER03.26 3 0 NÃO NÃO ATO 031/03 00156-2R3 13 02 05 ECF-IF EAGLE PRINTER 2000 I VER03.30 3 0 NÃO NÃO CD-SP 030/2006 NR 13 02 06 ECF-IF EAGLE PRINTER 2000 I VER03.31 3 0 NÃO NÃO TDF 019/06 PT-16 NR 13 06 01 ECF-IF EAGLE PRINTER 2000 I MFD 01.00.00 1 1 SIM NÃO REGISTRO 077 NR 13 06 02 ECF-IF EAGLE PRINTER 2000 I MFD 01.00.07 1 1 SIM NÃO TDF 020/07 PT-41 NR 13 03 01 ECF-IF EAGLE PRINTER 2000 I R VER03.21 3 0 NÃO NÃO ATO 014/01 NR 13 04 01 ECF-IF EAGLE PRINTER 2001 1.10 2 0 NÃO NÃO PARECER 068/97 NR 13 05 01 ECF-IF EAGLE PRINTER 2002 I VER03.21 2 0 NÃO NÃO PARECER 007/99 NR 13 05 02 ECF-IF EAGLE PRINTER 2002 I VER03.21 2 0 NÃO NÃO ATO 005/01 00193-7 14 01 01 ECF-MR ELGIN 10000-S V1.0 2 0 NÃO NÃO PARECER 058/99 NR 14 01 03 ECF-MR ELGIN 10000-S V1.1 2 0 NÃO NÃO PARECER 058/99 NR 14 01 04 ECF-MR ELGIN 10000-S V4.2 3 0 NÃO NÃO ATO 007/02 00129-5R1 14 01 04 ECF-MR ELGIN 10000-S V4.2 3 0 NÃO NÃO ATO 007/02 00129-5R2 14 01 05 ECF-MR ELGIN 10000-S V4.2 3 0 NÃO NÃO ATO 007/02 00129-5R3 14 01 06 ECF-MR ELGIN 10000-S V5.2 3 0 NÃO NÃO PARECER 059/99 00129-5R3 14 01 06 ECF-MR ELGIN 10000-S V5.2 3 0 NÃO NÃO PARECER 059/99 00129-5R3 14 01 06 ECF-MR ELGIN 10000-S V5.2 3 0 NÃO NÃO PARECER 059/99 00152-0 14 01 05 ECF-MR ELGIN 10000-S V5.2 3 0 NÃO NÃO PARECER 059/99 00152-0 14 02 01 ECF-MR ELGIN 10000-S V5.2 3 0 NÃO NÃO PARECER 059/99 00152-0 14 02 01 ECF-MR ELGIN 10000-S V5.2 3 0 NÃO NÃO PARECER 059/99 00152-0 14 05 ECF-													
13									0				
13			05						0	NÃO			
13													
13 06 02 ECF-IF EAGLE PRINTER 2000 II MFD 01.00.07 1 1 SIM NÃO TDF 020/07 PT-41 NR 13 03 01 ECF-IF EAGLE PRINTER 2000 II R VER03.21 3 0 NÃO NÃO ATO 014/01 NR 13 04 01 ECF-IF EAGLE PRINTER 2001 1.10 2 0 NÃO NÃO PARECER 068/97 NR 13 05 01 ECF-IF EAGLE PRINTER 2002 II VER03.00 2 0 NÃO NÃO PARECER 068/97 NR 13 05 02 ECF-IF EAGLE PRINTER 2002 II VER03.21 2 0 NÃO NÃO PARECER 007/99 NR 14 01 01 ECF-IF EAGLE PRINTER 2002 II VER03.21 2 0 NÃO NÃO <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>								-					
13 03 01 ECF-IF EAGLE PRINTER 2000 II R VER03.21 3 0 NÃO NÃO ATO 014/01 NR 13 04 01 ECF-IF EAGLE PRINTER 2001 1.10 2 0 NÃO NÃO PARECER 068/97 NR 13 05 01 ECF-IF EAGLE PRINTER 2002 II VER03.00 2 0 NÃO NÃO PARECER 007/99 NR 13 05 02 ECF-IF EAGLE PRINTER 2002 II VER03.21 2 0 NÃO NÃO PARECER 007/99 NR 14 01 01 ECF-IF EAGLE PRINTER 2002 II VER03.21 2 0 NÃO NÃO PARECER 007/99 NR 14 01 01 ECF-MR ELGIN 10000-S V1.0 2 0 NÃO NÃO PARECER 058/99 0129-5R1 14 01 03 ECF-MR ELGIN 10000-S V4.2								1	1		NÃO		
13 04 01 ECF-IF EAGLE PRINTER 2001 1.10 2 0 NÃO NÃO PARECER 068/97 NR 13 05 01 ECF-IF EAGLE PRINTER 2002 II VER03.00 2 0 NÃO NÃO PARECER 007/99 NR 13 05 02 ECF-IF EAGLE PRINTER 2002 II VER03.21 2 0 NÃO NÃO PARECER 007/99 NR 14 01 01 ECF-IF EAGLE PRINTER 2002 II VER03.21 2 0 NÃO NÃO ATO 005/01 00193-7 14 01 01 ECF-MR ELGIN 10000-S V1.0 2 0 NÃO NÃO PARECER 122/98 00129-5 14 01 02 ECF-MR ELGIN 10000-S V1.1 2 0 NÃO NÃO PARECER 058/99 NR 14 01 04 ECF-MR ELGIN 10000-S V4.2			_					3	0				
13 05 01 ECF-IF EAGLE PRINTER 2002 II VER03.00 2 0 NÃO NÃO PARECER 007/99 NR 13 05 02 ECF-IF EAGLE PRINTER 2002 II VER03.21 2 0 NÃO NÃO ATO 005/01 00193-7 14 01 01 ECF-MR ELGIN 10000-S V1.0 2 0 NÃO NÃO PARECER 122/98 00129-5 14 01 02 ECF-MR ELGIN 10000-S V1.1 2 0 NÃO NÃO PARECER 122/98 00129-5 14 01 02 ECF-MR ELGIN 10000-S V1.1 2 0 NÃO NÃO PARECER 122/98 00129-5 14 01 03 ECF-MR ELGIN 10000-S V1.2 2 0 NÃO NÃO PARECER 058/99 NR 14 01 04 ECF-MR ELGIN 10000-S V4.2 <th< td=""><td></td><td></td><td>_</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></th<>			_										
13 05 02 ECF-IF EAGLE PRINTER 2002 II VER03.21 2 0 NÃO NÃO ATO 005/01 00193-7 14 01 01 ECF-MR ELGIN 10000-S V1.0 2 0 NÃO NÃO PARECER 122/98 00129-5 14 01 02 ECF-MR ELGIN 10000-S V1.1 2 0 NÃO NÃO PARECER 058/99 NR 14 01 03 ECF-MR ELGIN 10000-S V1.2 2 0 NÃO NÃO PARECER 058/99 00129-5R1 14 01 04 ECF-MR ELGIN 10000-S V4.2 3 0 NÃO NÃO ATO 007/02 00129-5R2 14 01 05 ECF-MR ELGIN 10000-S V6.2 3 0 NÃO NÃO ATO 030/05 - REG 024 00129-5R3 14 01 06 ECF-MR ELGIN 10000-S V5.2 <t< td=""><td></td><td></td><td>_</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>			_										
14 01 01 ECF-MR ELGIN 10000-S V1.0 2 0 NÃO NÃO PARECER 122/98 00129-5 14 01 02 ECF-MR ELGIN 10000-S V1.1 2 0 NÃO NÃO PARECER 058/99 NR 14 01 03 ECF-MR ELGIN 10000-S V1.2 2 0 NÃO NÃO PARECER 058/99 00129-5R1 14 01 04 ECF-MR ELGIN 10000-S V4.2 3 0 NÃO NÃO ATO 007/02 00129-5R2 14 01 05 ECF-MR ELGIN 10000-S V6.2 3 0 NÃO NÃO ATO 030/05 - REG 024 00129-5R3 14 01 06 ECF-MR ELGIN 10000-S V5.2 3 0 NÃO NÃO PH 01/06 SRE/PB NR 14 02 01 ECF-MR ELGIN 10000-S1 V1.3 2													
14 01 02 ECF-MR ELGIN 10000-S V1.1 2 0 NÃO NÃO PARECER 058/99 NR 14 01 03 ECF-MR ELGIN 10000-S V1.2 2 0 NÃO NÃO PARECER 058/99 00129-5R1 14 01 04 ECF-MR ELGIN 10000-S V4.2 3 0 NÃO NÃO ATO 007/02 00129-5R2 14 01 05 ECF-MR ELGIN 10000-S V6.2 3 0 NÃO NÃO ATO 030/05 - REG 024 00129-5R3 14 01 06 ECF-MR ELGIN 10000-S V5.2 3 0 NÃO NÃO PH 01/06 SRE/PB NR 14 02 01 ECF-MR ELGIN 10000-S1 V1.3 2 0 NÃO NÃO PARECER 059/99 00152-0													
14 01 03 ECF-MR ELGIN 10000-S V1.2 2 0 NÃO NÃO PARECER 058/99 00129-5R1 14 01 04 ECF-MR ELGIN 10000-S V4.2 3 0 NÃO NÃO ATO 007/02 00129-5R2 14 01 05 ECF-MR ELGIN 10000-S V6.2 3 0 NÃO NÃO ATO 030/05 - REG 024 00129-5R3 14 01 06 ECF-MR ELGIN 10000-S V5.2 3 0 NÃO NÃO PH 01/06 SRE/PB NR 14 02 01 ECF-MR ELGIN 10000-S1 V1.3 2 0 NÃO NÃO PARECER 059/99 00152-0													
14 01 04 ECF-MR ELGIN 10000-S V4.2 3 0 NÃO NÃO ATO 007/02 00129-5R2 14 01 05 ECF-MR ELGIN 10000-S V6.2 3 0 NÃO NÃO ATO 030/05 - REG 024 00129-5R3 14 01 06 ECF-MR ELGIN 10000-S V5.2 3 0 NÃO NÃO PH 01/06 SRE/PB NR 14 02 01 ECF-MR ELGIN 10000-S1 V1.3 2 0 NÃO NÃO PARECER 059/99 00152-0													
14 01 05 ECF-MR ELGIN 10000-S V6.2 3 0 NÃO NÃO ATO 030/05 - REG 024 00129-5R3 14 01 06 ECF-MR ELGIN 10000-S V5.2 3 0 NÃO NÃO PH 01/06 SRE/PB NR 14 02 01 ECF-MR ELGIN 10000-S1 V1.3 2 0 NÃO NÃO PARECER 059/99 00152-0				+									
14 01 06 ECF-MR ELGIN 10000-S V5.2 3 0 NÃO NÃO PH 01/06 SRE/PB NR 14 02 01 ECF-MR ELGIN 10000-S1 V1.3 2 0 NÃO NÃO PARECER 059/99 00152-0													
14 02 01 ECF-MR ELGIN 10000-S1 V1.3 2 0 NÃO NÃO PARECER 059/99 00152-0													

14 02 04 ECF-MR ELGIN 10000-S1 V5.3 3 0 NAO NAO PH 02018 SREPB NR 14 03 01 ECF-MR ELGIN 12000-S V5.10 2 0 NAO NAO ATO 05500 00776-7 14 03 02 ECF-MR ELGIN 10200-S V5.10 2 0 NAO NAO NAO PH 03016 SREPB NR 14 04 01 ECF-MR ELGIN 10200-S V5.10 2 0 NAO	14	02	03	ECF-MR	ELGIN	10000-S1	V3.3	3	0	NÃO	NÃO	ATO 018/01	00152-0R2
14 03 01 EG-MR ELGIN 12000-S V2-1 2 0 NAO NAO ATO 08500 00176-7													
14 0.0					_				-				
14									-				
14					_			_	-				
14									-				
14									_				
14					_				_				
14													
14								=					
14								_					
14									-				
14									-				
14					_				_				
14								' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '					
14								'					
14 12 01 ECF-PDV ELGIN FX7 01.00.07 1 1 SIM NÃO TDF 01807 PT-41 NR NR 15 01 01 ECF-IF EPSON TM-H6000 FB 01.00.00 1 1 SIM SIM ATO 03305 - REG 027 NR 15 01 02 ECF-IF EPSON TM-H6000 FB 01.00.00 1 1 SIM SIM ATO 03305 - REG 027 NR 15 01 02 ECF-IF EPSON TM-H6000 FB 01.01.01 1 1 SIM SIM ATO 103305 - REG 027 NR 15 01 03 ECF-IF EPSON TM-H6000 FB 01.02.00 1 1 SIM SIM ATO 103305 - REG 035 NR 15 04 01 ECF-IF EPSON TM-H5000 FB 01.02.00 1 1 SIM SIM ATO 103906 - REG 065 00243-7 NR 15 04 01 ECF-IF EPSON TM-H51 FBII 01.00.00 1 1 SIM NAO ATO 04206 - REG 065 00243-7 NR 15 04 02 ECF-IF EPSON TM-H51 FBII 01.00.00 1 1 SIM NAO TDF 01807 PT-41 00244-5R1 TM-H51 FBII 01.00.00 1 1 SIM NAO TDF 01807 PT-41 00244-5R1 TM-H51 FBII 01.00.00 1 1 SIM NAO TDF 01807 PT-41 00244-5R1 TM-H51 FBII 01.00.00 1 1 SIM NAO TDF 01807 PT-41 NR TM-H51 FBII 01.00.00 1 1 SIM NAO TDF 01807 PT-41 NR TM-H51 FBII 01.00.00 1 1 SIM SIM ATO 01706 - REG 084 NR TM-H51 FBII 01.00.00 1 1 SIM SIM ATO 01706 - REG 086 00244-5R1 TM-H51 FBII 01.00.00 1 1 SIM SIM ATO 01706 - REG 086 00245-31 TM-H51 FBII 01.00.00 1 1 SIM SIM ATO 01706 - REG 086 00245-31 TM-H51 FBII 01.00.00 1 1 SIM SIM ATO 01706 - REG 086 00245-31 TM-H51 FBII 01.00.00 1 1 SIM SIM ATO 01706 - REG 086 00245-31 TM-H51 FBII 01.00.00 1 1 SIM SIM ATO 01706 - REG 086 00245-31 TM-H51 FBII 01.00.00 1 1 SIM SIM ATO 01706 - REG 086 00245-31 TM-H51 FBII 01.00.00 1 1 SIM SIM ATO 01706 - REG 086 00245-31 TM-H51 FBII 01.00.00 1 1 SIM SIM ATO 01706 - REG 086 00245-31 TM-H51 FBII 01.00.00 1 1 SIM SIM ATO 01706 - REG 086 00245-31 TM-H51 FBII 01.00.00 1 1 SIM SIM ATO 0170					_				2				
14 13 01 ECF-IF ELGIN X5 01.00.07 1 1 SIM NÃO TDF 01807 PT-41 NR 15 01 01 ECF-IF EPSON TM-H6000 FB 01.01.01 1 1 SIM SIM AT 00.3305 - REG 0.27 NR NR 15 01 02 ECF-IF EPSON TM-H6000 FB 01.02.00 1 1 SIM SIM AT 00.0506 - REG 0.68 00.243-7 15 04 01 ECF-IF EPSON TM-H6000 FB 01.02.00 1 1 SIM SIM AT 00.0506 - REG 0.68 00.243-7 15 04 01 ECF-IF EPSON TM-T81 FBII 01.00.00 1 1 SIM NÃO AT 00.000 - REG 0.68 00.243-7 15 04 02 ECF-IF EPSON TM-T81 FBII 01.00.00 1 1 SIM NÃO AT 00.000 - REG 0.68 00.244-5 15 04 04 ECF-IF EPSON TM-T81 FBII 01.00.00 1 1 SIM NÃO TDF 01.000 PT-14 00.244-5 15 04 04 ECF-IF EPSON TM-T81 FBII 01.03.00 1 1 SIM NÃO TDF 01.000 PT-14 00.244-5 15 04 04 ECF-IF EPSON TM-T81 FBII 01.03.00 1 1 SIM NÃO TDF 03.007 PT-41 NR 15 02 01 ECF-IF EPSON TM-T88 FB 01.00.00 1 1 SIM NÃO TDF 03.007 PT-41 NR 15 02 02 ECF-IF EPSON TM-T88 FB 01.00.00 1 1 SIM NÃO TDF 03.007 PT-41 NR 15 02 02 ECF-IF EPSON TM-T88 FB 01.00.00 1 1 SIM NÃO TDF 03.007 PT-41 NR 15 05 01 ECF-IF EPSON TM-T88 FB 01.00.00 1 1 SIM NÃO TDF 03.007 PT-41 NR 15 05 01 ECF-IF EPSON TM-T88 FB 01.00.00 1 1 SIM NÃO TDF 03.007 PT-41 NR 15 05 01 ECF-IF EPSON TM-T88 FBI 01.02.00 1 1 SIM NÃO TDF 03.007 PT-41 NR 15 05 01 ECF-IF EPSON TM-T88 FBI 01.00.00 1 1 SIM NÃO TDF 03.007 PT-41 NR 15 05 01 ECF-IF EPSON TM-T88 FBI 01.00.00 1 1 SIM NÃO TDF 03.007 PT-41 NR 15 05 02 ECF-IF EPSON TM-T88 FBI 01.00.00 1 1 SIM NÃO TDF 03.007 PT-41 NR 15 05 02 ECF-IF EPSON TM-T88 FBI 01.00.00 1 1 SIM NÃO TDF 03.007 PT-41 NR 15 05 02 ECF-IF EPSON TM-T88 FBI 01.00.00 1 1 SIM NÃO TDF 03.000	14		02		ELGIN	IF 6000TH	01.00.08	2	2			TDF 011/06 PT-16	NR
15	14	12	01	ECF-PDV	ELGIN		01.00.07	1	1	SIM		TDF 017/07 PT-41	
15		13	01	ECF-IF	ELGIN	X5	01.00.07	1	1	SIM	NÃO	TDF 018/07 PT-41	NR
15	15	01	01	ECF-IF	EPSON	TM-H6000 FB	01.00.00	1	1	SIM	SIM	ATO 033/05 - REG 027	NR
15	15	01	02	ECF-IF	EPSON	TM-H6000 FB	01.01.01	1	1	SIM	SIM	ATO 016/06 - REG 053	NR
15	15	01	03	ECF-IF	EPSON	TM-H6000 FB	01.02.00	1	1	SIM	SIM	ATO 039/06 - REG 065	00243-7
15		04	01	ECF-IF	EPSON	TM-T81 FBII	01.00.00	1	1	SIM	NÃO	ATO 042/06 - REG 067	NR
15		04	02					1	1		NÃO		
15		04						1	1		NÃO		
15								1	1				
15								1	1				
15								1	1				
15								1	1		_		
15								1	1				
15								'	1				
15								1	1				
16								1	1				
16								' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '					
16 01 02 ECF-MR GENERAL G-3900 2.0 2 0 NÃO NÃO PARECER 002/95 NR 16 01 04 ECF-MR GENERAL G-3900 2.1 2 0 NÃO NÃO PARECER 009/97 NR 16 02 01 ECF-MR GENERAL G-880 V1.0 1 0 NÃO NÃO PARECER 008/98 00127-981 16 02 02 ECF-MR GENERAL G-880 V1.1 1 0 NÃO NÃO PARECER 016/96 00127-981 16 03 01 ECF-MR GENERAL G-910 V1.0 2 0 NÃO NÃO PARECER 016/96 00056-6 16 03 02 ECF-MR GENERAL G-910 V1.1 2 0 NÃO NÃO PARECER 016/96 00056-681 16 03 04 ECF-MR GENERAL G-910 V1.2 2									_				
16 01 04 ECF-MR GENERAL G-3900 2.1 2 0 NÃO NÃO PARECER 009/97 NR 16 02 01 ECF-MR GENERAL G-880 V1.0 1 0 NÃO NÃO PARECER 088/98 00127-981 16 02 02 ECF-MR GENERAL G-880 V1.1 1 0 NÃO NÃO ATO 032/00 00127-981 16 03 01 ECF-MR GENERAL G-910 V1.0 2 0 NÃO NÃO NÃO PARECER 016/96 00056-6 1 0 NÃO NÃO NÃO PARECER 016/96 00056-6 1 0 NÃO NÃ													
16 02 01 ECF-MR GENERAL G-880 V1.0 1 0 NÃO NÃO PARECER 088/98 00127-9 16 02 02 ECF-MR GENERAL G-880 V1.1 1 0 NÃO NÃO ATO 032/00 00127-981 16 03 01 ECF-MR GENERAL G-910 V1.0 2 0 NÃO NÃO PARECER 016/96 00056-681 16 03 02 ECF-MR GENERAL G-910 V1.1 2 0 NÃO NÃO PARECER 016/96 00056-681 16 03 03 ECF-MR GENERAL G-910 V1.2 2 0 NÃO NÃO PARECER 016/96 00056-681 16 03 04 ECF-MR GENERAL G-910 V1.3 2 0 NÃO NÃO PARECER 08/98 NR 16 04 01 ECF-MR GENERAL G-910E V1.0 2					_				_				
16 02 02 ECF-MR GENERAL G-880 V1.1 1 0 NÃO NÃO ATO 032/00 00127-9R1 16 03 01 ECF-MR GENERAL G-910 V1.0 2 0 NÃO NÃO PARECER 016/96 00056-6 16 03 02 ECF-MR GENERAL G-910 V1.1 2 0 NÃO NÃO PARECER 016/96 00056-661 16 03 03 ECF-MR GENERAL G-910 V1.1 2 0 NÃO NÃO PARECER 086/98 NR 16 03 04 ECF-MR GENERAL G-910 V1.3 2 0 NÃO NÃO PARECER 137/98 00056-6R2 16 04 01 ECF-MR GENERAL G-910E V1.0 2 0 NÃO NÃO PARECER 016/96 00057-4R1 16 04 02 ECF-MR GENERAL G-910E V1.1 2									_				
16 03 01 ECF-MR GENERAL G-910 V1.0 2 0 NÃO PARECER 016/96 00056-6 16 03 02 ECF-MR GENERAL G-910 V1.1 2 0 NÃO NÃO PARECER 010/97 00056-6R1 16 03 03 ECF-MR GENERAL G-910 V1.2 2 0 NÃO NÃO PARECER 086/98 NR 16 03 04 ECF-MR GENERAL G-910 V1.3 2 0 NÃO NÃO PARECER 137/98 00056-6R2 16 04 01 ECF-MR GENERAL G-910E V1.0 2 0 NÃO NÃO PARECER 016/96 00057-4 16 04 02 ECF-MR GENERAL G-910E V1.1 2 0 NÃO NÃO PARECER 016/96 00057-4R1 16 04 03 ECF-MR GENERAL G-910E V1.2 2 0								' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '					
16 03 02 ECF-MR GENERAL G-910 V1.1 2 0 NÃO NÃO PARECER 010/97 00056-6R1 16 03 03 ECF-MR GENERAL G-910 V1.2 2 0 NÃO NÃO PARECER 086/98 NR 16 03 04 ECF-MR GENERAL G-910 V1.3 2 0 NÃO NÃO PARECER 137/98 00056-6R2 16 04 01 ECF-MR GENERAL G-910E V1.0 2 0 NÃO NÃO PARECER 016/96 00057-4 16 04 02 ECF-MR GENERAL G-910E V1.1 2 0 NÃO NÃO PARECER 010/97 00057-4R1 16 04 03 ECF-MR GENERAL G-910E V1.2 2 0 NÃO NÃO PARECER 010/97 00057-4R1 16 04 04 ECF-MR GENERAL G-910E V1.3 2<					_			•	_				
16 03 03 ECF-MR GENERAL G-910 V1.2 2 0 NÃO NÃO PARECER 086/98 NR 16 03 04 ECF-MR GENERAL G-910 V1.3 2 0 NÃO NÃO PARECER 137/98 00056-6R2 16 04 01 ECF-MR GENERAL G-910E V1.0 2 0 NÃO NÃO PARECER 016/96 00057-4 16 04 02 ECF-MR GENERAL G-910E V1.1 2 0 NÃO NÃO PARECER 010/97 00057-4R1 16 04 03 ECF-MR GENERAL G-910E V1.2 2 0 NÃO NÃO PARECER 087/98 NR 16 04 04 ECF-MR GENERAL G-910E V1.3 2 0 NÃO NÃO PARECER 087/98 NR 16 05 01 ECF-MR GENERAL G-930 V1.0 2 <													
16 03 04 ECF-MR GENERAL G-910 V1.3 2 0 NÃO NÃO PARECER 137/98 00056-6R2 16 04 01 ECF-MR GENERAL G-910E V1.0 2 0 NÃO NÃO PARECER 016/96 00057-4 16 04 02 ECF-MR GENERAL G-910E V1.1 2 0 NÃO NÃO PARECER 010/97 00057-4R1 16 04 03 ECF-MR GENERAL G-910E V1.2 2 0 NÃO NÃO PARECER 010/97 00057-4R1 16 04 04 ECF-MR GENERAL G-910E V1.3 2 0 NÃO NÃO PARECER 087/98 NR 16 05 01 ECF-MR GENERAL G-930 V1.0 2 0 NÃO NÃO PARECER 008/97 00073-6R1 16 05 03 ECF-MR GENERAL G-930 V1.1 2<								=	-				
16 04 01 ECF-MR GENERAL G-910E V1.0 2 0 NÃO NÃO PARECER 016/96 00057-4 16 04 02 ECF-MR GENERAL G-910E V1.1 2 0 NÃO NÃO PARECER 010/97 00057-4R1 16 04 03 ECF-MR GENERAL G-910E V1.2 2 0 NÃO NÃO PARECER 087/98 NR 16 04 04 ECF-MR GENERAL G-910E V1.3 2 0 NÃO NÃO PARECER 087/98 NR 16 05 01 ECF-MR GENERAL G-910E V1.3 2 0 NÃO NÃO PARECER 138/98 00057-4R2 16 05 01 ECF-MR GENERAL G-930 V1.0 2 0 NÃO NÃO PARECER 008/97 00073-6R1 16 05 04 ECF-MR GENERAL G-930 V1.2 2									-		-		
16 04 02 ECF-MR GENERAL G-910E V1.1 2 0 NÃO NÃO PARECER 010/97 00057-4R1 16 04 03 ECF-MR GENERAL G-910E V1.2 2 0 NÃO NÃO PARECER 087/98 NR 16 04 04 ECF-MR GENERAL G-910E V1.3 2 0 NÃO NÃO PARECER 138/98 00057-4R2 16 05 01 ECF-MR GENERAL G-930 V1.0 2 0 NÃO NÃO PARECER 008/97 00073-6 16 05 02 ECF-MR GENERAL G-930 V1.1 2 0 NÃO NÃO PARECER 094/98 NR 16 05 03 ECF-MR GENERAL G-930 V1.2 2 0 NÃO NÃO PARECER 139/98 00073-6R1 16 05 04 ECF-MR GENERAL G-930 V2.0 2					_				- v				
16 04 03 ECF-MR GENERAL G-910E V1.2 2 0 NÃO NÃO PARECER 087/98 NR 16 04 04 ECF-MR GENERAL G-910E V1.3 2 0 NÃO NÃO PARECER 138/98 00057-4R2 16 05 01 ECF-MR GENERAL G-930 V1.0 2 0 NÃO NÃO PARECER 008/97 00073-6 16 05 02 ECF-MR GENERAL G-930 V1.1 2 0 NÃO NÃO PARECER 094/98 NR 16 05 03 ECF-MR GENERAL G-930 V1.2 2 0 NÃO NÃO PARECER 139/98 00073-6R1 16 05 04 ECF-MR GENERAL G-930 V2.0 2 0 NÃO NÃO PARECER 081/99 00073-6R2 16 06 01 ECF-MR GENERAL G-930E V1.0 2													
16 04 04 ECF-MR GENERAL G-910E V1.3 2 0 NÃO NÃO PARECER 138/98 00057-4R2 16 05 01 ECF-MR GENERAL G-930 V1.0 2 0 NÃO NÃO PARECER 008/97 00073-6 16 05 02 ECF-MR GENERAL G-930 V1.1 2 0 NÃO NÃO PARECER 094/98 NR 16 05 03 ECF-MR GENERAL G-930 V1.2 2 0 NÃO NÃO PARECER 139/98 00073-6R1 16 05 04 ECF-MR GENERAL G-930 V2.0 2 0 NÃO NÃO PARECER 081/99 00073-6R2 16 06 01 ECF-MR GENERAL G-930E V1.0 2 0 NÃO NÃO PARECER 081/99 00073-6R2										~			
16 05 01 ECF-MR GENERAL G-930 V1.0 2 0 NÃO NÃO PARECER 008/97 00073-6 16 05 02 ECF-MR GENERAL G-930 V1.1 2 0 NÃO NÃO PARECER 094/98 NR 16 05 03 ECF-MR GENERAL G-930 V1.2 2 0 NÃO NÃO PARECER 139/98 00073-6R1 16 05 04 ECF-MR GENERAL G-930 V2.0 2 0 NÃO NÃO PARECER 081/99 00073-6R2 16 06 01 ECF-MR GENERAL G-930E V1.0 2 0 NÃO NÃO PARECER 081/99 00073-6R2 16 06 01 ECF-MR GENERAL G-930E V1.0 2 0 NÃO NÃO PARECER 088/97 00074-4													
16 05 02 ECF-MR GENERAL G-930 V1.1 2 0 NÃO NÃO PARECER 094/98 NR 16 05 03 ECF-MR GENERAL G-930 V1.2 2 0 NÃO NÃO PARECER 139/98 00073-6R1 16 05 04 ECF-MR GENERAL G-930 V2.0 2 0 NÃO NÃO PARECER 081/99 00073-6R2 16 06 01 ECF-MR GENERAL G-930E V1.0 2 0 NÃO NÃO PARECER 08/97 00074-4			04										
16 05 03 ECF-MR GENERAL G-930 V1.2 2 0 NÃO NÃO PARECER 139/98 00073-6R1 16 05 04 ECF-MR GENERAL G-930 V2.0 2 0 NÃO NÃO PARECER 081/99 00073-6R2 16 06 01 ECF-MR GENERAL G-930E V1.0 2 0 NÃO NÃO PARECER 008/97 00074-4		05	01	+			V1.0	2	0		NÃO		
16 05 04 ECF-MR GENERAL G-930 V2.0 2 0 NÃO NÃO PARECER 081/99 00073-6R2 16 06 01 ECF-MR GENERAL G-930E V1.0 2 0 NÃO NÃO PARECER 008/97 00074-4		05	02		GENERAL			2	0				
16 06 01 ECF-MR GENERAL G-930E V1.0 2 0 NÃO NÃO PARECER 008/97 00074-4	16	05	03	ECF-MR	GENERAL	G-930	V1.2	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 139/98	00073-6R1
	16	05	04	ECF-MR	GENERAL	G-930	V2.0	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 081/99	00073-6R2
16 06 02 ECF-MR GENERAL G-930E V1.1 2 0 NÃO NÃO PARECER 095/98 NR	16	06	01	ECF-MR	GENERAL	G-930E	V1.0	2	0		NÃO	PARECER 008/97	00074-4
	16	06	02	ECF-MR	GENERAL	G-930E	V1.1	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 095/98	NR

16	06	03	ECF-MR	GENERAL	G-930E	V1.2	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 140/98	00074-4R1
16	06	04	ECF-MR	GENERAL	G-930E	V2.0	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 082/99	00074-4R2
16	07	01	ECF-MR	GENERAL	G-980	V1.0	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 083/99	000151-1
16	07	02	ECF-MR	GENERAL	G-980	V1.1	2	0	NÃO	NÃO	ATO 048/00	NR
16	08	01	ECF-IF	GENERAL	GP-2000	V1.0	1	0	NÃO	NÃO	ATO 075/00	00180-5
17	01	01	ECF-MR	GOLD	1220/20i	1.00	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 056/97	NR
17	02	01	ECF-MR	GOLD	1220/50R	VER: 1.00	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 057/97	NR
17	03	01	ECF-MR	GOLD	1220/70TR	1.2	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 058/97	NR
17	04	01	ECF-MR	GOLD	1220/8i	VER. 01.000	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 055/97	NR
18	01	01	ECF-IF	IBM	4610-KR4	01.00.00	1	1	SIM	SIM	ATO 010/04 - REG 003	00217-8
18	01	02	ECF-IF	IBM	4610-KR4	01.01.02	1	1	SIM	SIM	ATO 051/05 - REG 034	NR
18	01	03	ECF-IF	IBM	4610-KR4	01.03.02	1	1	SIM	SIM	TDF 015/05 PT-16	00217-8R1
18	03	01	ECF-IF	IBM	4679-3B4	01.00.00	1	1	NÃO	NÃO	ATO 011/04 - REG 004	00218-6
18	04	02	ECF-IF	IBM	4679-3BM	85	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 043/99	00142-2R1
18	04	01	ECF-IF	IBM	4679-3BM	7E	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 124/98	00142-2
18	04	03	ECF-IF	IBM	4679-3BM	8C	1	0	NÃO	NÃO	ATO 021/00	00142-2R2
18	05	02	ECF-IF	IBM	4679-3BS	85	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 042/99	00141-4R1
18	05	01	ECF-IF	IBM	4679-3BS	7E	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 123/98	00141-4
18	05	03	ECF-IF	IBM	4679-3BS	8C	1	0	NÃO	NÃO	ATO 022/00	00141-4R2
18	06	01	ECF-IF	IBM	4679-3FB	4B	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 005/96	00037-0
18	06	02	ECF-IF	IBM	4679-3FB	V60	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 028/97	00037-0R1
18	02	01	ECF-PDV	IBM	ECF 4614-001	TS01.00	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 019/96	00059-0
18	07	02	ECF-IF	IBM	IB 20 FI II	03.05	2	0	NÃO	NÃO	PAR/SC 09 - 26/05/00	NR
18	09	02	ECF-IF	IBM	IB 40 FI II	03.05	2	0	NÃO	NÃO	PAR/SC 10 - 26/05/00	NR
18	07	03	ECF-IF	IBM	IB-20 FI II	03.10	2	0	NÃO	NÃO	ATO 028/00	00149-0R1
18	07	01	ECF-IF	IBM	IB-20 FI II	VER.03.00	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 010/99	00149-0
18	07	04	ECF-IF	IBM	IB-20 FI II	VER03.22	3	0	NÃO	NÃO	ATO 042/01	00149-0R2
18	07	05	ECF-IF	IBM	IB-20 FI II	VER03.26	3	0	NÃO	NÃO	ATO 030/03	00149-0R3
18	07	06	ECF-IF	IBM	IB-20 FI II	VER03.31	3	0	NÃO	NÃO	TDF 017/06 PT-16	NR
18	80	01	ECF-IF	IBM	IB-20 FI II R	VER03.21	3	0	NÃO	NÃO	ATO 027/01	NR
18	09	03	ECF-IF	IBM	IB-40 FI II	03.10	2	0	NÃO	NÃO	ATO 029/00	00150-3R1
18	09	01	ECF-IF	IBM	IB-40 FI II	VER.03.00	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 011/99	00150-3
18	09	04	ECF-IF	IBM	IB-40 FI II	VER03.21	2	0	NÃO	NÃO	ATO 041/01	00150-3R2
18	11	01	ECF-PDV	IBM	KIT ECF 4614-001	TS01.00	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 019/96	00059-0
18	10	01	ECF-IF	IBM	POS ENTRY	FCP-201	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 067/98	NR
19	01	01	ECF-IF	iCASH	IF-II	01.00.00	2	2	NÃO	NÃO	ATO 040/03 - REG 001	00231-3
20	01	01	ECF-IF	INFOTÉCNICA	EXCELER 1E	FCP-201	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 135/98	NR
20	02	01	ECF-IF	INFOTÉCNICA	EXCELER 2E	FPE-301	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 136/98	NR
50	01	01	ECF-IF	INTERWAY	PRT-100 FI	01.00.00	1	1	SIM	NÃO	ATO 043/06 - REG 069	NR
50	01	02	ECF-IF	INTERWAY	PRT-100 FI	01.00.07	1	1	SIM	NÃO	TDF 014/07 PT-41	NR
21	01	01	ECF-IF	IONICS	IONICS 1E	FCP-201	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 068/98	NR
21	01	02	ECF-IF	IONICS	IONICS 1E	FCP-400	1	0	NÃO	NÃO	ATO 038/00	NR
21	02	01	ECF-IF	IONICS	IONICS 2E	FPE-301	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 101/98	NR
22	01	01	ECF-IF	ITAUTEC	INFOWAY 1E T1	01.00.00	1	1	SIM	NÃO	ATO 054/05 - REG 037	NR
22	01	02	ECF-IF	ITAUTEC	INFOWAY 1E T1	01.01.00	1	1	SIM	NÃO	ATO 065/05 - REG 042	NR
22	01	03	ECF-IF	ITAUTEC	INFOWAY 1E T1	01.01.02	1	1	SIM	NÃO	TDF 003/06 PT-16	00238-0
22	01	04	ECF-IF	ITAUTEC	INFOWAY 1E T1	01.01.04	1	1	SIM	NÃO	ATO 073/06 - REG 087	NR
22	01	05	ECF-IF	ITAUTEC	INFOWAY 1E T1	01.01.05	1	1	SIM	NÃO	TDF 023/07 PT-41	NR
22	15	01	ECF-IF	ITAUTEC	KIT ECF-IF/1E	V6.00	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 025/95	NR
22	14	01	ECF-IF	ITAUTEC	KIT ECF-IF/3E	V6.00	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 025/95	00033-7
22	16	01	ECF-IF	ITAUTEC	KIT POS 4000 ECF-IF/1E	V6.01	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 015/96	NR
22	16	02	ECF-IF	ITAUTEC	KIT POS 4000 ECF-IF/1E	V6.02	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 015/97	NR
22	17	01	ECF-IF	ITAUTEC	KIT POS 4000 ECF-IF/3E	V6.01	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 015/96	NR

22	17	02	ECF-IF	ITAUTEC	KIT POS 4000 ECF-IF/3E	V6.02	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 015/97	NR
22	02	01	ECF-IF	ITAUTEC	POS 4000 1E	V6.00	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 025/95	NR NR
22	03	01	ECF-IF	ITAUTEC	POS 4000 3E	V6.00	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 025/95	00033-7
22	04	01	ECF-IF	ITAUTEC	POS 4000 3E BR	V6.00	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 025/95	NR
22	05	03	ECF-IF	ITAUTEC	POS 4000 ECF IF/1E	V6.03	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 018/98	NR
22	05	01	ECF-IF	ITAUTEC	POS 4000 IF/1E	V6.01	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 015/96	NR
22	05	02	ECF-IF	ITAUTEC	POS 4000 IF/1E	V6.02	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 015/97	NR
22	06	01	ECF-IF	ITAUTEC	POS 4000 IF/1E BR	V6.01	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 015/96	00053-1
22	06	02	ECF-IF	ITAUTEC	POS 4000 IF/1E BR	V7.00	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 015/97	00053-1R1
22	07	01	ECF-IF	ITAUTEC	POS 4000 IF/1E II	V1.00	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 014/99	00144-9
22	08	01	ECF-IF	ITAUTEC	POS 4000 IF/3E	V6.01	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 015/96	NR
22	08	02	ECF-IF	ITAUTEC	POS 4000 IF/3E	V6.02	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 015/97	NR
22	08	03	ECF-IF	ITAUTEC	POS 4000 IF/3E	V6.03	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 019/98	NR NR
22	09	01	ECF-IF	ITAUTEC	POS 4000 IF/3E BR	V6.01	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 015/96	00055-8
22	09	02	ECF-IF	ITAUTEC	POS 4000 IF/3E BR	V7.00	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 015/97	00055-8R1
22	10	01	ECF-IF	ITAUTEC	POS 4000 IF/3E II	V1.00	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 015/99	00145-7
22	11	01	ECF-IF	ITAUTEC	POS ECF IF/1E M	FCP-201	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 141/98	NR
22	12	01	ECF-IF	ITAUTEC	POS ECF IF/2E M	FPE-301	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 142/98	NR
22	13	01	ECF-IF	ITAUTEC	POS-4000 IF/3	5.1	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 003/95	NR
22	18	01	ECF-IF	ITAUTEC	QW PRINTER 1E T3	01.00.01	1	1	SIM	NÃO	TDF 024/07 PT-41	NR
23	01	03	ECF-IF	MECAF	1E-3001	FPE-002	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 023/97	NR
23	01	02	ECF-IF	MECAF	1E-3001	FPE-003	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 022/98	NR
23	01	01	ECF-IF	MECAF	1E-3001	FPE-301	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 098/98	NR
23	02	03	ECF-IF	MECAF	2E-3002	FPE-002	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 023/97	NR
23	02	02	ECF-IF	MECAF	2E-3002 2E-3002	FPE-003	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 023/98	NR
23	02	01	ECF-IF	MECAF	2E-3002	FPE-301	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 099/98	00027-2
23	02	04	ECF-IF	MECAF	2E-3002	FPE-302	2	0	NÃO	NÃO	ATO MG 00027-2R1	00027-2 00027-2R1
23	03	01	ECF-IF	MECAF	2E-4002	FPO-302	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 071/99	NR
23	03	02	ECF-IF	MECAF	2E-4002	FPO-400	2	0	NÃO	NÃO	ATO 040/00	NR
23	04	01	ECF-IF	MECAF	COMPACT FCR	FCP-400	1	0	NÃO	NÃO	ATO 039/00	NR
23	04	02	ECF-IF	MECAF	COMPACT FCR	FCP-402	1	0	NÃO	NÃO	ATO 039/00 ATO 076/00	00183-0
23	04	03	ECF-IF	MECAF	COMPACT FCR	FCP-500	1	0	NÃO	NÃO	ATO 019/01	00183-0R1
23	05	02	ECF-IF	MECAF	COMPACT FISCAL	FCP-000	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 017/96	NR
23	05	01	ECF-IF	MECAF	COMPACT FISCAL	FCP0000.00	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 026/95	NR
23	05	03	ECF-IF	MECAF	COMPACT FISCAL	FCP-001	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 022/97	NR
23	05	04	ECF-IF	MECAF	COMPACT FISCAL	FCP-002	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 021/98	NR
23	05	05	ECF-IF	MECAF	COMPACT FISCAL	FCP-101	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 077/98	NR
23	05	06	ECF-IF	MECAF	COMPACT FISCAL	FCP-201	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 072/98	NR NR
24	01	01	ECF-IF	MICROMAN	MICROMAN 1E	FCP-201	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 069/98	NR
24	02	01	ECF-IF	MICROMAN	MICROMAN 2E	FPE-301	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 100/98	NR
25	01	01	ECF-IF	MICROTEC	EXATTO ECF	3.01	1	0	NÃO	NÃO	ATO 004/01	NR
26	03	01	ECF-IF	NCR	7167	01.00.00	1	1	SIM	SIM	ATO 024/05 - REG 018	00236-4
26	03	02	ECF-IF	NCR	7167	01.02.13	1	1	SIM	SIM	ATO 022/06 - REG 059	00236-4R1
26	04	01	ECF-IF	NCR	7197	01.00.00	1	1	SIM	SIM	ATO 025/05 - REG 019	00237-2
26	04	02	ECF-IF	NCR	7197	01.02.13	1	1	SIM	SIM	ATO 023/06 - REG 060	
26	08		ECF-PDV	NCR	7445	01.00	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 043/97	NR
26	08		ECF-PDV	NCR	7445	01.00	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 053/97	NR
26	08		ECF-PDV	NCR	7445	01.02	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 054/98	NR
26	05	01	ECF-IF	NCR	72EPS-01	01.00	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 044/97	00098-1
26	05	02	ECF-IF	NCR	72EPS-01	01.00	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 054/97	00098-1R1
26	05	03	ECF-IF	NCR	72EPS-01	01.02	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 055/98	00098-1R1 00098-1R2
26	06	01	ECF-IF	NCR	72EPS-02	01.00	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 044/97	NR
26	06	02	ECF-IF	NCR	72EPS-02	01.00	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 054/97	NR
20	UU	<i>-</i> د	_0, 11	NOIN	1251 0 02	01.01	· '		14/10	11/10	1 / II (LOLIX 00-707	1411

26	06	03	ECF-IF	NCR	72EPS-02	01.02	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 056/98	00121-0
26	07	01	ECF-IF	NCR	7424E2I	01.00.00	1	1	NÃO	NÃO	ATO 012/04 - REG 005	00223-2
26	07	02	ECF-IF	NCR	7424E2I	01.01.00	1	1	NÃO	NÃO	ATO 006/05 - REG 012	NR
26	01	01	ECF-IF	NCR	ECF-IF 7141	02.10	1	0	NÃO	NÃO	ATO 020/00	00169-4
26	01	02	ECF-IF	NCR	ECF-IF 7141	02.11	2	0	NÃO	NÃO	PAR/SC 16 - 31/08/00	NR
26	01	03	ECF-IF	NCR	ECF-IF 7141	V:02.12	2	0	NÃO	NÃO	ATO 017/01	00169-4R1
26	02	01	ECF-IF	NCR	ECF-IF 7141A	V03.00	2	0	NÃO	NÃO	ATO 008/02	NR
26	09	01	ECF-IF	NCR	IF 02-01	02.00	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 001/99	NR
26	09	02	ECF-IF	NCR	IF 02-01	02.01	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 084/99	00139-2
26	09	03	ECF-IF	NCR	IF 02-01	02.02	2	0	NÃO	NÃO	ATO 013/00	00139-2R1
26	10	01	ECF-IF	NCR	IF 03-02	02.00	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 002/99	NR
26	10	02	ECF-IF	NCR	IF 03-02	02.01	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 085/99	00140-6
26	10	03	ECF-IF	NCR	IF 03-02	02.02	1	0	NÃO	NÃO	ATO 014/00	00140-6R1
26	11	01	ECF-MR	NCR	NCR2003	V1.00	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 128/98	NR
26	12	01	ECF-MR	NCR	NCR2050	V1.00	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 127/98	NR
27	01	01	ECF-IF	OLIVETTI	PR4/F	1.00	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 061/98	NR
27	01	02	ECF-IF	OLIVETTI	PR4/F	1.10	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 034/99	NR
27	01	03	ECF-IF	OLIVETTI	PR4/F	1.20	2	0	NÃO	NÃO	ATO 056/00	NR
27	02	01	ECF-IF	OLIVETTI	PR4/FB	03.10	2	0	NÃO	NÃO	ATO 035/00	NR
27	03	01	ECF-IF	OLIVETTI	PR4/FSW	1.0	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 036/99	NR
27	04	01	ECF-IF	OLIVETTI	PR4/FZ	03.10	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 035/99	NR
51	01	01	ECF-IF	PERCEPTION	P01	01.00.00	1	1	SIM	NÃO	ATO 059/06 - REG 076	NR
51	01	02	ECF-IF	PERCEPTION	P01	01.00.07	1	1	SIM	NÃO	TDF 019/07 PT-41	NR
28	01	01	ECF-IF	PERTO	PERTOCHEK FP	V2.10	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 052/99	NR
28	01	02	ECF-IF	PERTO	PERTOCHEK FP	03.00.00	2	2	SIM	NÃO	ATO 021/03	NR
28	01	03	ECF-IF	PERTO	PERTOCHEK FP	03.03.01	2	2	SIM	NÃO	ATO 015/06 - REG 052	NR
28	01	04	ECF-IF	PERTO	PERTOCHEK FP	03.03.02	2	2	SIM	NÃO	TDF 015/06 PT-16	NR
28	02	01	ECF-PDV	PERTO	PERTOCHEK POS FP	V2.10	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 053/99	NR
28	02	02	ECF-PDV	PERTO	PERTOCHEK POS FP	03.00.00	2	2	SIM	NÃO	ATO 020/03	NR
28	03	01	ECF-IF	PERTO	PERTOPAY 2020	2.79	2	2	SIM	SIM	PAR/SC 05 - 06/09/01	NR
28	03	02	ECF-IF	PERTO	PERTOPAY 2020	2.63	2	2	SIM	SIM	PAR/SC 24 - 1/12/00	NR
28	04	01	ECF-IF	PERTO	PERTOPAY 2040	2.63	2	2	SIM	SIM	PAR/SC 25 - 1/12/00	NR
28	05	01	ECF-IF	PERTO	PERTOPRINTER 1EF	01.00.00	1	1	SIM	NÃO	ATO 078/06 - REG 092	NR
28	05	02	ECF-IF	PERTO	PERTOPRINTER 1EF	01.00.04	1	1	SIM	NÃO	TDF 009/07 PT-41	NR
29	01	01	ECF-IF	PROCOMP	2001	FPE-002	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 025/97	NR
29	01	02	ECF-IF	PROCOMP	2001	FPE-003	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 025/98	NR
29	01	03	ECF-IF	PROCOMP	2001	FPE-301	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 107/98	NR
29	02	01	ECF-IF	PROCOMP	2002	FPE-001	1	0	NÃO	NÃO	ATO 00083-3/MG	00083-3
29	02	02	ECF-IF	PROCOMP	2002	FPE-002	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 025/97	00083-3R1
29	02	03	ECF-IF	PROCOMP	2002	FPE-003	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 026/98	NR
29	02	04	ECF-IF	PROCOMP	2002	FPE-301	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 106/98	00083-3R2
29	02	05	ECF-IF	PROCOMP	2002	FPE-302	2	0	NÃO	NÃO	ATO MG 00083-3R3	00083-3R3
29	03	01	ECF-IF	PROCOMP	2003	FPO-400	2	0	NÃO	NÃO	ATO 008/00	NR
29	04	01	ECF-IF	PROCOMP	2011	FCP-001	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 024/97	00082-5
29	04	02	ECF-IF	PROCOMP	2011	FCP-002	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 024/98	NR
29	04	03	ECF-IF	PROCOMP	2011	FCP-101	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 078/98	NR
29	04	04	ECF-IF	PROCOMP	2011	FCP-201	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 073/98	00082-5R1
29	04	05	ECF-IF	PROCOMP	2011	FCP-500	1	0	NÃO	NÃO	ATO 020/01	00082-5R2
29	05	01	ECF-IF	PROCOMP	2021	FCP-402	1	0	NÃO	NÃO	ATO 077/00	NR
29	06	01	ECF-IF	PROCOMP	2023	FPO-400	2	0	NÃO	NÃO	ATO 041/00	NR
30	01	01	ECF-IF	QUALID	CASH TOP ECF-IF	2.00	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 008/96	NR
30	02	01	ECF-PDV	QUALID	CASH TOP ECF-PDV	2.00	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 008/96	NR
31	01	01	ECF-IF	QUATTRO	EASY APF	01.00	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 002/98	00120-1

31	01	02	ECF-IF	QUATTRO	EASY APF	01.02	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 129/98	NR
31	01	03	ECF-IF	QUATTRO	EASY APF	01.03	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 054/99	00120-1R1
31	01	04	ECF-IF	QUATTRO	EASY APF	01.04	1	0	NÃO	NÃO	ATO 033/00	00120-1R2
31	01	05	ECF-IF	QUATTRO	EASY APF	02.00	1	0	NÃO	NÃO	ATO 032/03	00120-1R3
31	02	01	ECF-IF	QUATTRO	EASY IIF	02.00	1	0	NÃO	NÃO	ATO 029/01	00200-3
31	03	01	ECF-IF	QUATTRO	TKT40	01.00.00	1	1	NÃO	NÃO	ATO 009/04 - REG 002	00219-4
32	01	01	ECF-IF	ROBOMARKET	IF S-7000 I	2.0	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 027/95	NR
32	02	01	ECF-IF	ROBOMARKET	IF S-7000 II	2.0	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 027/95	NR
32	03	01	ECF-IF	ROBOMARKET	IF S-7000 III	2.0	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 027/95	NR
32	04	01	ECF-IF	ROBOMARKET	RM 1	FCP-002	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 031/98	NR
32	04	02	ECF-IF	ROBOMARKET	RM 1	FCP-201	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 074/98	NR
32	05	01	ECF-IF	ROBOMARKET	RM 1E	FPE-003	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 032/98	NR
32	05	02	ECF-IF	ROBOMARKET	RM 1E	FPE-301	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 109/98	NR
32	06	01	ECF-IF	ROBOMARKET	RM 2E	FPE-003	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 033/98	NR
32	06	02	ECF-IF	ROBOMARKET	RM 2E	FPE-301	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 110/98	NR
32	07	01	ECF-IF	ROBOMARKET	S-2050	2.0	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 027/95	NR
33	01	01	ECF-IF	ROR	IF ROR 1E	FCP-001	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 020/97	NR
33	01	02	ECF-IF	ROR	IF ROR 1E	FCP-002	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 027/98	NR
33	01	03	ECF-IF	ROR	IF ROR 1E	FCP-101	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 079/98	NR
33	01	04	ECF-IF	ROR	IF ROR 1E	FCP-201	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 070/98	NR
34	02	03	ECF-IF	SCHALTER	D PRINT ECF	3.03	1	0	NÃO	NÃO	PAR/SC 3 -27/03/00	NR
34	01	02	ECF-IF	SCHALTER	D-PRINT	2.04	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 005/98	00093-0R1
34	01	01	ECF-IF	SCHALTER	D-PRINT	V.2.03	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 036/97	00093-0
34	02	01	ECF-IF	SCHALTER	D-PRINT ECF	3.00	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 013/99	00158-9
34	02	02	ECF-IF	SCHALTER	D-PRINT ECF	3.01	1	0	NÃO	NÃO	ATO 009/00	00158-9R1
34	05	03	ECF-IF	SCHALTER	S PRINT ECF	3.03	1	0	NÃO	NÃO	PAR/SC 5 - 27/03/00	NR
34	03	02	ECF-IF	SCHALTER	SCFI 1E	3.03	1	0	NÃO	NÃO	PAR/SC 4 - 27/03/00	NR
34	03	03	ECF-IF	SCHALTER	SCFI 1E	3.05	1	0	NÃO	NÃO	ATO 041/04 - REG 010	NR
34	03	01	ECF-IF	SCHALTER	SCFI-1E	3.01	1	0	NÃO	NÃO	ATO 006/00	00168-6
34	03	04	ECF-IF	SCHALTER	SCFI-1E	3.06	1	0	NÃO	NÃO	ATO 026/05 - REG 020	00168-6R1
34	04	01	ECF-IF	SCHALTER	S-PRINT	2.00	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 010/95	NR
34	04	02	ECF-IF	SCHALTER	S-PRINT	2.01	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 013/96	NR
34	04	05	ECF-IF	SCHALTER	S-PRINT	2.04	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 006/98	00094-9R1
34	04	03	ECF-IF	SCHALTER	S-PRINT	V2.02	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 032/96	NR
34	04	04	ECF-IF	SCHALTER	S-PRINT	V2.03	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 037/97	00094-9
34	05	01	ECF-IF	SCHALTER	S-PRINT ECF	3.00	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 012/99	00157-0
34	05	02	ECF-IF	SCHALTER	S-PRINT ECF	3.01	1	0	NÃO	NÃO	ATO 007/00	00157-0R1
34	06	01	ECF-IF	SCHALTER	T-PRINT	2.00	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 010/95	NR
34	06	02	ECF-IF	SCHALTER	T-PRINT	2.01	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 013/96	NR
34	06	05	ECF-IF	SCHALTER	T-PRINT	2.04	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 006/98	NR
34	06	03	ECF-IF	SCHALTER	T-PRINT	V2.02	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 032/96	NR
34	06	04	ECF-IF	SCHALTER	T-PRINT	V2.03	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 037/97	NR
35	02	01	ECF-PDV	SID	6002	3.00	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 023/96	NR
35	03	01	ECF-IF	SID	6404	2.00	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 011/95	NR
35	03	02	ECF-IF	SID	6404	2.01	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 020/96	NR
35	03	03	ECF-IF	SID	6404	2.02	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 034/96	NR
35	03	04	ECF-IF	SID	6404	2.03	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 039/97	NR
35	03	05	ECF-IF	SID	6404	2.04	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 084/98	NR
35	04	01	ECF-IF	SID	6417	2.00	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 011/95	NR
35	04	02	ECF-IF	SID	6417	2.01	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 020/96	NR
35	04	05	ECF-IF	SID	6417	2.04	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 085/98	NR
35	04	03	ECF-IF	SID	6417	V2.02	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 034/96	NR
35	04	04	ECF-IF	SID	6417	V2.03	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 039/97	NR

35	06	01	ECF-IF	SID	6457	3.00	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 025/96	NR
35	07	01	ECF-IF	SID	6458	3.00	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 024/96	NR
35	08	01	ECF-IF	SID	6459	FSC-000	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 029/98	NR
35	08	02	ECF-IF	SID	6459	FSC-001	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 075/98	NR
35	09	01	ECF-IF	SID	6460	FSE-001	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 040/97	NR
35	09	02	ECF-IF	SID	6460	FSE-002	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 030/98	NR
35	09	03	ECF-IF	SID	6460	FSE-201	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 108/98	NR
35	10	01	ECF-IF	SID	6461	V.2.03	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 035/97	NR
35	05	01	ECF-IF	SID	6454 PRINT PLUS FS-200G	3.0	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 021/96	NR
35	12	01	ECF-IF	SID	ECF SID PR-45	01.00	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 018/96	NR
35	12	02	ECF-IF	SID	ECF SID PR-45	01.01	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 030/96	NR
35	12	03	ECF-IF	SID	ECF SID PR-45	01.02	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 001/98	NR
35	01	01	ECF-PDV	SID	ECF-PDV 6001	2.01	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 014/96	NR
35	01	04	ECF-PDV	SID	ECF-PDV 6001	2.04	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 082/98	NR
35	01	02	ECF-PDV	SID	ECF-PDV 6001	V2.02	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 033/96	NR
35	01	03	ECF-PDV	SID	ECF-PDV 6001	V2.03	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 038/97	NR
35	13	01	ECF-PDV	SID	KIT ECF-PDV 6001	V2.03	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 038/97	NR
35	13	02	ECF-PDV	SID	KIT ECF-PDV 6001	V2.04	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 083/98	NR
35	11	01	ECF-IF	SID	PR-45	01.00	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 004/95	NR
36	01	01	ECF-IF	SIGTRON	FS-110	2.0	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 009/95	NR
36	02	01	ECF-IF	SIGTRON	FS-317	1.00	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 040/98	NR
36	03	01	ECF-IF	SIGTRON	FS-367	1.00	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 040/98	NR
36	04	01	ECF-IF	SIGTRON	PRINT PLUS FS-100	2.00	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 009/95	NR
36	05	01	ECF-IF	SIGTRON	PRINT PLUS FS-200	3.00	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 009/96	00042-6
36	06	01	ECF-IF	SIGTRON	PRINT PLUS FS-200G	3.00	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 009/96	NR
36	07	01	ECF-IF	SIGTRON	PRINT PLUS FS-210	3.00	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 026/96	NR
36	80	01	ECF-IF	SIGTRON	PRINT PLUS FS-215	3.00	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 026/96	00065-5
36	09	01	ECF-IF	SIGTRON	PRINT PLUS FS-220	1.00	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 002/97	NR
36	09	02	ECF-IF	SIGTRON	PRINT PLUS FS-220	1.01	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 076/97	NR
36	10	01	ECF-IF	SIGTRON	PRINT PLUS FS-225	1.0	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 002/97	NR
36	10	02	ECF-IF	SIGTRON	PRINT PLUS FS-225	1.01	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 076/97	NR
36	11	01	ECF-IF	SIGTRON	PRINT PLUS FS-250	3.0	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 009/96	NR
36	12	01	ECF-IF	SIGTRON	PRINT PLUS FS-250G	3.0	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 009/96	NR
36	13	01	ECF-IF	SIGTRON	PRINT PLUS FS-265	3.00	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 027/96	NR
36	14	01	ECF-IF	SIGTRON	PRINT PLUS FS-300	1.00	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 059/97	00103-1
36	15	01	ECF-IF	SIGTRON	PRINT PLUS FS-315	1.00	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 060/97	00104-0
36	16	01	ECF-IF	SIGTRON	PRINT PLUS FS-320	1.00	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 061/97	NR
36	17	01	ECF-IF	SIGTRON	PRINT PLUS FS-325	1.00	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 062/97	NR NB
36	18	01	ECF-IF	SIGTRON	PRINT PLUS FS-350	1.00	'	0	NÃO	NÃO	PARECER 059/97	NR NB
36	19	01	ECF-IF	SIGTRON	PRINT PLUS FS-365	1.00	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 060/97	NR ND
36	20	01	ECF-IF	SIGTRON	PRINT PLUS FS-368	V1,00	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 120/98	NR NB
36	21	01	ECF-IF	SIGTRON	PRINT PLUS FS-370	1.00		0	NÃO	NÃO	PARECER 061/97	NR NB
36	22	01	ECF-IF	SIGTRON	PRINT PLUS FS-375	1.00	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 062/97	NR NB
36 36	23 24	01 01	ECF-IF	SIGTRON	PRINT PLUS FS-385	1.00	1	0	NÃO NÃO	NÃO NÃO	PARECER 063/97	NR NR
				SIGTRON	PRINT PLUS FS-395	V1.00	1	0			PARECER 118/98 ATO 027/05 - REG 021	
37	01	01	ECF-IF	SONDA	SIM-67	01.00.00	1	1	SIM	SIM		NR
37	01	02	ECF-IF	SONDA	SIM-67	01.02.13	1	1	SIM	SIM	ATO 024/06 - REG 061 ATO 028/05 - REG 022	00239-9
37 37	02	01	ECF-IF	SONDA	SIM-97	01.00.00	1	•	SIM	SIM		NR
	02 07	02		SONDA	SIM-97	01.02.13		1	SIM NÃO	SIM	ATO 025/06 - REG 062	00240-2
38		04	ECF-IF	SWEDA	IF S-7000 I	1.0	2	0	NÃO NÃO	NÃO NÃO	PARECER 057/98 ATO 00014-0R4/MG	00014-0R2
38 38	07 07	05 06	ECF-IF	SWEDA SWEDA	IF S-7000 I IF S-7000 I	1.5 1.6	2	0	NÃO NÃO	NÃO NÃO	TDF 003/05 PT-16	00014-0R4 NR
	07						2	0	NÃO NÃO		PARECER 018/95	
38	U/	01	ECF-IF	SWEDA	IF S-7000 I	V02	l I	U	INAU	NÃO	PARECER U18/95	00014-0

38	07	02	ECF-IF	SWEDA	IF S-7000 I	V03	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 006/97	00014-0R1
38	07	03	ECF-IF	SWEDA	IF S-7000 I	V04	2	0	NÃO	NÃO	ATO 00014-0R3/MG	00014-0R3
38	08	03	ECF-IF	SWEDA	IF S-7000 IE	1.0	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 058/98	00072-8R1
38	08	05	ECF-IF	SWEDA	IF S-7000 IE	1.5	2	0	NÃO	NÃO	ATO 00072-8R4/MG	00072-8R4
38	08	06	ECF-IF	SWEDA	IF S-7000 IE	1.6	2	0	NÃO	NÃO	TDF 001/05 PT-16	NR
38	08	04	ECF-IF	SWEDA	IF S-7000 IE	1.A	2	0	NÃO	NÃO	ATO 029/02	00072-8R2
38	08	01	ECF-IF	SWEDA	IF S-7000 IE	V03	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 005/97	00072-8
38	08	02	ECF-IF	SWEDA	IF S-7000 IE	V04	2	0	NÃO	NÃO	ATO 00072-8R3/MG	00072-8R3
38	09	04	ECF-IF	SWEDA	IF S-7000 II	1.0	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 059/98	00015-9R2
38	09	05	ECF-IF	SWEDA	IF S-7000 II	1.5	1	0	NÃO	NÃO	ATO 00015-9R4/MG	00015-9R4
38	09	06	ECF-IF	SWEDA	IF S-7000 II	1.6	1	0	NÃO	NÃO	TDF 002/05 PT-16	NR
38	09	01	ECF-IF	SWEDA	IF S-7000 II	V02	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 018/95	00015-9
38	09	02	ECF-IF	SWEDA	IF S-7000 II	V03	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 006/97	00015-9R1
38	09	03	ECF-IF	SWEDA	IF S-7000 II	V04	2	0	NÃO	NÃO	ATO 00015-9R3/MG	00015-9R3
38	10	01	ECF-IF	SWEDA	IF S-7000 III	V02	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 018/95	NR
38	11	01	ECF-IF	SWEDA	IF S-9000 I	1.1	2	0	NÃO	NÃO	ATO 057/00	00187-2
38	11	02	ECF-IF	SWEDA	IF S-9000 I	1.7	2	0	NÃO	NÃO	ATO 066/05 - REG 043	NR
38	12	01	ECF-IF	SWEDA	IF S-9000 IE	1.1	2	0	NÃO	NÃO	ATO 058/00	00188-0
38	12	02	ECF-IF	SWEDA	IF S-9000 IE	1.7	2	0	NÃO	NÃO	ATO 067/05 - REG 044	NR
38	13	01	ECF-IF	SWEDA	IF S-9000 II	1.0	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 040/99	00164-3
38	13	02	ECF-IF	SWEDA	IF S-9000 II	1.1	2	0	NÃO	NÃO	ATO 059/00	00164-3R1
38	14	01	ECF-IF	SWEDA	IF S-9000 IIE	1.1	2	0	NÃO	NÃO	ATO 060/00	00189-9
38	15	01	ECF-IF	SWEDA	IF S-9000 IIIE	1.0	1	0	NÃO	NÃO	ATO 006/02	00201-0
38	15	02	ECF-IF	SWEDA	IF S-9000 IIIE	1.7	1	0	NÃO	NÃO	ATO 068/05 - REG 045	NR
38	16	01	ECF-IF	SWEDA	IF S-9000 PR	1.10	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 039/99	NR
38	17	01	ECF-IF	SWEDA	IF ST100	01.00.03	2	2	SIM	SIM	ATO 042/04 - REG 011	NR
38	17	02	ECF-IF	SWEDA	IF ST100	01.00.04	2	2	SIM	SIM	ATO 031/05 - REG 025	00226-7
38	17	03	ECF-IF	SWEDA	IF ST100	02.00.00	2	2	SIM	SIM	TDF 016/07 PT-41	NR
38	18	01	ECF-IF	SWEDA	IF ST1000	01.00.03	1	1	SIM	SIM	ATO 010/05 - REG 016	NR
38	18	02	ECF-IF	SWEDA	IF ST1000	01.00.04	1	1	SIM	SIM	ATO 032/05 - REG 026	00227-5
38	01	01	ECF-MR	SWEDA	MR 2550	V.0036	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 020/95	NR
38	01	02	ECF-MR	SWEDA	MR 2550	V.3065	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 003/97	NR
38	02	03	ECF-MR	SWEDA	MR 2570	Α	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 116/98	00018-3R2
38	02	01	ECF-MR	SWEDA	MR 2570	В	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 019/95	00018-3
38	02	02	ECF-MR	SWEDA	MR 2570	С	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 004/97	00018-3R1
38	03	01	ECF-MR	SWEDA	MR-2571	A	1	0	NÃO	NÃO	ATO 023/00	NR
38	03	02	ECF-MR	SWEDA	MR-2571	В	1	0	NÃO	NÃO	ATO 066/00	00178-3
38	04	01	ECF-MR	SWEDA	MR-2590	1.02	1	0	NÃO	NÃO	ATO 012/00	NR
38	04	02	ECF-MR	SWEDA	MR-2590	1.18	3	0	NÃO	NÃO	ATO 003/01	00192-9
38	05	01	ECF-PDV	SWEDA	S-2050	V02	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 018/95	NR
38	05	02	ECF-PDV	SWEDA	S-2050	V03	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 006/97	NR
38	06	02	ECF-PDV	SWEDA	S-2070	1.0	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 060/98	NR
38	06	01	ECF-PDV	SWEDA	S-2070	V01	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 052/97	NR
38	19	01	ECF-IF	SWEDA	IF ST200	01.00.01	1	1	SIM	SIM	TDF 002/07 PT-41	00246-1
38	20	01	ECF-IF	SWEDA	IF ST120	01.00.01	2	2	SIM	SIM	TDF 003/07 PT-41	00247-0
38	21	01	ECF-IF	SWEDA	IF ST2000	01.00.01	2	2	SIM	SIM	TDF 015/07 PT-41	NR
39	01	01	ECF-IF	SYSDATA	IF SYSPRINT	FCP-001	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 019/97	NR
39	01	02	ECF-IF	SYSDATA	IF SYSPRINT	FCP-002	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 028/98	NR
39	01	03	ECF-IF	SYSDATA	IF SYSPRINT	FCP-101	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 080/98	NR
39	01	04	ECF-IF	SYSDATA	IF SYSPRINT	FCP-201	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 071/98	NR
40	01	01	ECF-IF	TERMOPRINTER	TPF1001	01.00.00	2	2	SIM	SIM	ATO 007/05 - REG 013	NR
40	03	01	ECF-IF	TERMOPRINTER	TPF-1002	01.00.00	1	1	SIM	NÃO	ATO 044/06 - REG 074	NR
40	03	02	ECF-IF	TERMOPRINTER	TPF-1002	01.00.01	1	1	SIM	NÃO	CD-SP 19/2006	NR

40	03	03	ECF-IF	TERMOPRINTER	TPF-1002	01.00.15	1	1	SIM	NÃO	TDF 012/07 PT-41	NR
40	03	04	ECF-IF	TERMOPRINTER	TPF-1002	01.00.16	1	1	SIM	NÃO	Com. DEAT 37/07 - SP	NR NR
40	02	01	ECF-IF	TERMOPRINTER	TPF2001	01.00.10	1	1	SIM	SIM	ATO 055/05 - REG 038	NR NR
40	02	02	ECF-IF	TERMOPRINTER	TPF2001	01.00.03	1	1	SIM	SIM	ATO 053/05 - REG 036	NR
40	04	01	ECF-IF	TERMOPRINTER	TPF-2002	01.00.00	1	1	SIM	NÃO	ATO 045/06 - REG 075	NR NR
40	04	02	ECF-IF	TERMOPRINTER	TPF-2002	01.00.00	1	1	SIM	NÃO	CD-SP 20/2006	NR NR
40	04	03	ECF-IF	TERMOPRINTER	TPF-2002	01.00.03	2	2	SIM	NÃO	TDF 013/07 PT-41	NR NR
40	04	03	ECF-IF					_	SIM	NÃO		NR NR
-	01			TERMOPRINTER TESC	TPF-2002 TS-101	01.03.22 1.0	2	2	NÃO	NÃO NÃO	Com. DEAT 36/07 - SP PARECER 012/95	NR NR
41		01	ECF-IF				1	0	NÃO	NÃO		
42	01	01	ECF-IF	TRENDS	TRENDS 1.0E	FCP-201	1	0			PARECER 065/99	NR NB
42	01	02	ECF-IF	TRENDS	TRENDS 1.0E	FCP-402	1	0	NÃO	NÃO	ATO 079/00	NR
42	01	03	ECF-IF	TRENDS	TRENDS 1.0E	FCP-500	'	0	NÃO	NÃO	ATO 023/01	NR
42	02	01	ECF-IF	TRENDS	TRENDS 1.1E	3.01	1	0	NÃO	NÃO	ATO 027/00	NR
42	03	01	ECF-IF	TRENDS	TRENDS 2.0E	FPO-400	2	0	NÃO	NÃO	ATO 042/00	NR
43	01	01	ECF-IF	TRIX	FISC-FI R	VER03.21	3	0	NÃO	NÃO	ATO 015/01	NR
43	02	01	ECF-IF	TRIX	TRIX FISC-FI	VER03.15	2	0	NÃO	NÃO	ATO 074/00	NR
44	01	01	ECF-IF	UNIGRAPH	UN-FI	FCP-201	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 066/99	NR
44	01	02	ECF-IF	UNIGRAPH	UN-FI	FCP-500	1	0	NÃO	NÃO	ATO 034/01	NR
44	02	01	ECF-IF	UNIGRAPH	UN-FI 2E	FPO-400	2	0	NÃO	NÃO	ATO 043/00	NR
45	01	01	ECF-PDV	UNISYS	BEETLE 4/61 MF	11.07/BR	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 002/96	00034-5
45	01	03	ECF-PDV	UNISYS	BEETLE 4/61 MF	11.08/BR	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 031/99	00034-5R1
45	01	02	ECF-PDV	UNISYS	BEETLE 4/61-MF	13.08/BR	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 007/97	00034-5R2
45	01	05	ECF-PDV	UNISYS	BEETLE 4/61-MF	13.09/BR	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 031/99	00034-5R3
45	01	04	ECF-PDV	UNISYS	BEETLE 4/61-MF	15.09	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 096/98	NR
45	01	06	ECF-PDV	UNISYS	BEETLE 4/61-MF	15.10	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 031/99	00034-5R4
45	09	01	ECF-IF	UNISYS	BR1000-FIM	2.20	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 089/99	NR
45	10	02	ECF-IF	UNISYS	BR1001-FIT	03.00.00	2	2	SIM	NÃO	ATO 019/03	NR
45	10	01	ECF-IF	UNISYS	BR1001-FIT	2.20	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 087/99	NR
45	11	02	ECF-IF	UNISYS	BR1002-EFC	03.00.00	2	2	SIM	NÃO	ATO 022/03	NR
45	11	01	ECF-IF	UNISYS	BR1002-EFC	2.20	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 088/99	NR
45	06	01	ECF-IF	UNISYS	BR-20	2.10	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 050/97	NR
45	06	02	ECF-IF	UNISYS	BR-20	2.12	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 069/97	00108-2
45	07	02	ECF-IF	UNISYS	BR-20 IF2	03.10	2	0	NÃO	NÃO	ATO 025/00	00146-5R1
45	07	01	ECF-IF	UNISYS	BR-20 IF2	VER.03.00	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 008/99	00146-5
45	07	03	ECF-IF	UNISYS	BR-20 IF2	VER03.22	3	0	NÃO	NÃO	ATO 039/01	00146-5R2
45	07	04	ECF-IF	UNISYS	BR-20 IF2	VER03.26	3	0	NÃO	NÃO	ATO 029/03	00146-5R3
45	07	05	ECF-IF	UNISYS	BR-20 IF2	VER03.31	3	0	NÃO	NÃO	TDF 018/06 PT-16	NR
45	12	01	ECF-IF	UNISYS	BR-20 TH	01.00.00	1	1	SIM	SIM	AH-ECF/ES 03/03	NR
45	08	02	ECF-IF	UNISYS	BR-40 IF2	03.10	2	0	NÃO	NÃO	ATO 026/00	00147-3R1
45	08	01	ECF-IF	UNISYS	BR-40 IF2	VER.03.00	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 009/99	00147-3111
45	08	03	ECF-IF	UNISYS	BR-40 IF2	VER.03.00 VER03.21	2	0	NÃO	NÃO	ATO 037/01	00147-3 00147-3R2
45	03	01	ECF-IF	UNISYS	BR400 IF	VER03.21	2	0	NÃO	NÃO	ATO 037/01 ATO 032/01	NR
45	03	01	ECF-IF	UNISYS	BR401-IF	03.10	2	0	NÃO	NÃO	ATO 032/01 ATO 036/00	NR NR
45	13	01	ECF-IF	UNISYS	BR-6000 TH	01.00.00	1	1	SIM	SIM	AH-ECF/ES 04/03	NR NR
45	05	01	ECF-IF	UNISYS	BR-0000 TH BRB375	2.12	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 011/98	00109-0
									NÃO	~		
45	05	02	ECF-IF	UNISYS	BRB375	2.13	2	0		NÃO	PARECER 064/98	NR
45	02	01	ECF-PDV	UNISYS	KIT BEETLE 4/61-MF	13.08/BR	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 007/97	00034-5R2
45	02	03	ECF-PDV	UNISYS	KIT BEETLE 4/61-MF	13.09/BR		0	NÃO	NÃO	PARECER 032/99	00034-5R3
45	02	02	ECF-PDV	UNISYS	KIT BEETLE 4/61-MF	15.09	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 097/98	NR 00004 FR4
45	02	04	ECF-PDV	UNISYS	KIT BEETLE 4/61-MF	15.10	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 032/99	00034-5R4
46	26	01	ECF-IF	URANO	KIT ECF-IF URANO/1EFNF	1.00	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 032/97	NR
46	17	01	ECF-IF	URANO	KIT UR/2EA LOGGER	2.20	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 049/99	NR
46	18	01	ECF-IF	URANO	KIT UR/2EF LOGGER	2.63	1	0	NÃO	NÃO	PAR/SC 23 - 1/12/00	NR

46	15	01	ECF-IF	URANO	KIT UR/2EFC LOGGER	2.00	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 028/99	NR
46	08	01	ECF-IF	URANO	KIT URANO EFC/2EFC	4.41	1	0	NÃO	NÃO	PAR/SC 21 - 27/10/00	NR
46	09	01	ECF-IF	URANO	KIT URANO/2EFC	1.00	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 053/98	00179-1
46	09	02	ECF-IF	URANO	KIT URANO/2EFC	4.41	1	0	NÃO	NÃO	PAR/SC 21 - 27/10/00	NR
46	09	03	ECF-IF	URANO	KIT URANO/2EFC	2.01	1	0	NÃO	NÃO	CD-SP 028/2005	NR
46	09	04	ECF-IF	URANO	KIT URANO/2EFC	3.00	1	0	NÃO	NÃO	ATO 068/06 - REG 082	00179-1R1
46	10	01	ECF-IF	URANO	URANO/1E LOGGER	1.00	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 089/98	NR
46	06	01	ECF-IF	URANO	URANO/1EFA	1.00	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 073/97	NR
46	23	01	ECF-IF	URANO	URANO/1EFC	3.00	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 074/99	00163-5
46	23	02	ECF-IF	URANO	URANO/1EFC	4.00	1	0	NÃO	NÃO	ATO 062/00	00163-5R1
46	23	03	ECF-IF	URANO	URANO/1EFC	7.00	1	0	NÃO	NÃO	ATO 069/06 - REG 083	00163-5R2
46	03	01	ECF-IF	URANO	URANO/1EFNF	1.00	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 032/97	NR
46	04	01	ECF-IF	URANO	URANO/1EFREST	1.00	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 033/97	NR
46	04	02	ECF-IF	URANO	URANO/1EFREST	2.00	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 072/97	NR
46	04	03	ECF-IF	URANO	URANO/1EFREST	3.00	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 046/98	NR
46	14	01	ECF-IF	URANO	URANO/1FIM LOGGER	2.00	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 027/99	NR
46	24	01	ECF-IF	URANO	URANO/1FIREST	3.00	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 075/99	NR
46	24	02	ECF-IF	URANO	URANO/1FIREST	5.04	2	0	NÃO	NÃO	PAR/SC 3 -30/05/01	NR
46	12	03	ECF-IF	URANO	URANO/1FIT LOGGER	03.00.00	2	2	SIM	NÃO	ATO 018/03	00208-9
46	12	04	ECF-IF	URANO	URANO/1FIT LOGGER	03.02.00	2	2	SIM	NÃO	ATO 00208-9R1/MG	00208-9R1
46	12	05	ECF-IF	URANO	URANO/1FIT LOGGER	03.02.01	2	2	SIM	NÃO	ATO 049/05 - REG 032	NR
46	12	06	ECF-IF	URANO	URANO/1FIT LOGGER	03.03.00	2	2	SIM	NÃO	ATO 064/05 - REG 041	00208-9R2
46	12	07	ECF-IF	URANO	URANO/1FIT LOGGER	03.03.04	2	2	SIM	NÃO	TDF 027/07 - PT41	NR
46	12	01	ECF-IF	URANO	URANO/1FIT LOGGER	2.00	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 025/99	NR
46	12	02	ECF-IF	URANO	URANO/1FIT LOGGER	2.63	2	2	NÃO	NÃO	PAR/SC 22 - 1/12/00	NR
46	11	01	ECF-IF	URANO	URANO/2E LOGGER	1.00	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 093/98	NR
46	16	01	ECF-IF	URANO	URANO/2EA LOGGER	2.20	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 048/99	NR
46	07	01	ECF-IF	URANO	URANO/2EFC	1.00	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 044/98	00137-6
46	07	02	ECF-IF	URANO	URANO/2EFC	2.01	1	0	NÃO	NAO	CD-SP 026/2005	NR
46	07	03	ECF-IF	URANO	URANO/2EFC	3.00	1	0	NÃO	NÃO	ATO 067/06 - REG 081	00137-6R1
46	13	01	ECF-IF	URANO	URANO/2EFC LOGGER	2.00	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 026/99	NR
46	25	01	ECF-IF	URANO	URANO/2EFCO	4.00	2	0	NÃO	NÃO	ATO 046/00	NR
46	05	01	ECF-IF	URANO	URANO/2EFCR	1.00	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 034/97	NR
46	02	01	ECF-IF	URANO	URANO/2EFE	1.00	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 014/97	NR
46	02	02	ECF-IF	URANO	URANO/2EFE	1.10	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 057/99	NR NB
46	22	01	ECF-IF	URANO	URANO/2FMMO LOGGER	2.20	<u>'</u>	0	NÃO NÃO	NÃO NÃO	PARECER 070/99	NR NB
46 46	21 19	01	ECF-IF ECF-IF	URANO URANO	URANO/2FTMA LOGGER	2.20	1	0	NÃO	NÃO NÃO	PARECER 069/99	NR NR
46	20	01 01	ECF-IF	URANO	URANO/3EF LOGGER URANO/3EFC LOGGER	V2.10 V2.10	<u>2</u> 2	0	NÃO	NÃO NÃO	PARECER 050/99 PARECER 051/99	NR NR
46	01	04					1	0	NÃO	NÃO	PARECER 051/99 PAR/SC 3 - 02/12/99	NR NR
46	01	04 01	ECF-IF ECF-IF	URANO URANO	ZPM/1 EF ZPM/1EF	3.01 1.00	1	0	NÃO	NÃO NÃO	PAR/SC 3 - 02/12/99 PARECER 004/96	00036-1
46	01	02	ECF-IF	URANO	ZPM/1EF	2.00	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 004/96 PARECER 017/97	00036-1R1
46	01	05	ECF-IF	URANO	ZPM/1EF ZPM/1EF	2.00	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 017/97 PARECER 090/98	00036-1R1 00036-1R3
46	01	06	ECF-IF	URANO	ZPM/1EF	2.02	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 090/96 PARECER 076/99	NR
46	01	03	ECF-IF	URANO	ZPM/1EF	3.00	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 076/99 PARECER 043/98	00036-1R2
46	01	07	ECF-IF	URANO	ZPM/1EF	4.00	1	0	NÃO	NÃO	ATO 061/00	00036-1R2 00036-1R4
46	01	08	ECF-IF	URANO	ZPM/1EF	5.0	2	0	NÃO	NÃO	PAR/SC 12 - 11/08/00	NR
47	01	01	ECF-MR	YANCO	6000	1.0	2	0	NÃO	NÃO	PAR/3C 12 - 11/06/00 PARECER 010/96	NR NR
47	01	03	ECF-MR	YANCO	6000	2.0	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 074/97	NR
47	01	02	ECF-MR	YANCO	6000	V2.1	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 034/98	NR
47	02	08	ECF-MR	YANCO	6000 PLUS	6.1B	3	0	NÃO	NÃO	PAR/SC 13 -09/11/01	NR
47	02	06	ECF-MR	YANCO	6000 PLUS	V.6.0	3	0	NÃO	NÃO	PAR/SC 11 - 07/07/00	NR
47	02	01	ECF-MR	YANCO	6000 PLUS	V3.0	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 042/97	NR
	٥L	J 1	LO: WIT	17.11400	0000 I LOO	¥ 0.0	<u>-</u>		11/10	11/10	I / II (LOLI (OTLI OT	1417

47	02	02	ECF-MR	YANCO	6000 PLUS	V4.0	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 075/97	NR
47	02	03	ECF-MR	YANCO	6000 PLUS	V4.1	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 035/98	NR
47	02	04	ECF-MR	YANCO	6000 PLUS	V4.2	3	0	NÃO	NÃO	PARECER 033/99	NR
47	02	05	ECF-MR	YANCO	6000 PLUS	V5.0	3	0	NÃO	NÃO	PARECER 033/99	00096-5R4
47	02	07	ECF-MR	YANCO	6000 PLUS	V6.1	3	0	NÃO	NÃO	ATO 073/00	00096-5R5
47	02	09	ECF-MR	YANCO	6000 PLUS	V7.0	3	0	NÃO	NÃO	ATO 031/02	00096-5R6
47	03	01	ECF-MR	YANCO	60001	1.01	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 010/95	NR
47	03	02	ECF-MR	YANCO	60001	2.01	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 074/97	NR
47	04	01	ECF-MR	YANCO	7000-8	4.0	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 021/95	NR
47	04	02	ECF-MR	YANCO	7000-8	4.0	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 021/95	NR
47	04	03	ECF-MR	YANCO	7000-8	4.1	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 041/97	NR
47	04	04	ECF-MR	YANCO	7000-8	4.1	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 041/97	NR
47	05	03	ECF-IF	YANCO	IF YANCO 8000	2.0	2	0	NÃO	NÃO	ATO 011/00	00113-9R2
47	05	04	ECF-IF	YANCO	IF YANCO 8000	2.1	3	0	NÃO	NÃO	PAR/SC 6 - 7/04/00	NR
47	05	01	ECF-IF	YANCO	IF YANCO 8000	V1.0	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 036/98	00113-9
47	05	02	ECF-IF	YANCO	IF YANCO 8000	V1.1	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 056/99	00113-9R1
47	06	01	ECF-MR	YANCO	YANCO 2000	V1.0	3	0	NÃO	NÃO	ATO 080/00	00181-3
47	06	02	ECF-MR	YANCO	YANCO 2000	V2.0	3	0	NÃO	NÃO	ATO 027/03	00181-3R1
47	07	01	ECF-IF	YANCO	YANCO 8500	V2.0	2	0	NÃO	NÃO	ATO 078/00	00186-4
48	02	01	ECF-IF	ZANTHUS	1E	01.00	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 005/95	NR
48	02	02	ECF-IF	ZANTHUS	1E	01.10	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 017/95	NR
48	04	02	ECF-IF	ZANTHUS	2E-ECF	01.60	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 062/98	NR
48	04	03	ECF-IF	ZANTHUS	2E-ECF	01.61	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 062/98	NR
48	04	01	ECF-IF	ZANTHUS	2E-ECF	1.20	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 007/96	NR
48	03	01	ECF-IF	ZANTHUS	3E	01.00	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 005/95	NR
48	03	02	ECF-IF	ZANTHUS	3E	01.10	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 017/95	NR
48	05	01	ECF-IF	ZANTHUS	IZ-10	02.00	3	0	NÃO	NÃO	PARECER 037/98	NR
48	06	01	ECF-IF	ZANTHUS	IZ-11	03.00	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 114/98	00125-2
48	07	01	ECF-IF	ZANTHUS	IZ-20	02.00	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 038/98	NR
48	80	01	ECF-IF	ZANTHUS	IZ-21	03.00	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 115/98	00126-0
48	08	02	ECF-IF	ZANTHUS	IZ-21	03.50	1	0	NÃO	NÃO	ATO 024/01	00126-0R1
48	09	01	ECF-IF	ZANTHUS	IZ-22	04.10	1	0	NÃO	NÃO	ATO 023/03	00221-6
48	10	01	ECF-IF	ZANTHUS	IZ-41	03.10	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 038/99	NR
48	11	01	ECF-IF	ZANTHUS	IZ-51	04.00	2	0	NÃO	NÃO	ATO 008/01	00220-8
48	12	01	ECF-IF	ZANTHUS	PRZ4	1.10	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 037/99	NR
48	13	01	ECF-IF	ZANTHUS	QZ-1000	01.02	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 132/98	00124-4
48	13	02	ECF-IF	ZANTHUS	QZ-1000	01.03	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 055/99	00124-4R1
48	13	03	ECF-IF	ZANTHUS	QZ-1000	01.04	1	0	NÃO	NÃO	ATO 034/00	00124-4R2
48	13	04	ECF-IF	ZANTHUS	QZ-1000	02.00	1	0	NÃO	NÃO	ATO 033/03	00124-4R3
48	14	01	ECF-IF	ZANTHUS	QZ-1001	FCP-500	1	0	NÃO	NÃO	ATO 016/01	NR
48	15	01	ECF-IF	ZANTHUS	QZ-2000	02.00	1	0	NÃO	NÃO	ATO 030/01	00222-4
48	01	01	ECF-PDV	ZANTHUS	Z-6100	01.10	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 016/95	NR
49	17	01	ECF-IF	ZPM	KIT 2EA LOGGER	2.20	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 045/99	NR
49	15	01	ECF-IF	ZPM	KIT 2EFC LOGGER	2.00	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 024/99	NR
49	25	01	ECF-IF	ZPM	KIT ECF-IF ZPM/1EFNF	1.00	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 029/97	NR
49	09	01	ECF-IF	ZPM	KIT ZPM/2EFC	1.00	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 052/98	00069-8
49	09	02	ECF-IF	ZPM	KIT ZPM/2EFC	2.01	1	0	NÃO	NÃO	CD-SP 027/2005	NR
49	09	03	ECF-IF	ZPM	KIT ZPM/2EFC	3.00	1	0	NÃO	NÃO	ATO 065/06 - REG 079	00069-8R1
49	10	01	ECF-IF	ZPM	ZPM/1E LOGGER	1.00	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 081/98	NR
49	01	01	ECF-IF	ZPM	ZPM/1EF	1.00	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 006/96	00038-8
49	07	01	ECF-IF	ZPM	ZPM/1EFA	1.00	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 071/97	NR
49	22	01	ECF-IF	ZPM	ZPM/1EFC	3.00	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 072/99	NR
49	22	02	ECF-IF	ZPM	ZPM/1EFC	4.00	1	0	NÃO	NÃO	ATO 063/00	00067-1

49	22	03	ECF-IF	ZPM	ZPM/1EFC	7.00	1	0	NÃO	NÃO	ATO 064/06 - REG 078	00067-1R1
49	02	01	ECF-IF	ZPM	ZPM/1EFM	1.00	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 031/96	00038-8
49	02	02	ECF-IF	ZPM	ZPM/1EFM	2.00	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 018/97	00038-8R1
49	02	04	ECF-IF	ZPM	ZPM/1EFM	2.01	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 091/98	00038-8R2
49	02	03	ECF-IF	ZPM	ZPM/1EFM	3.00	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 041/98	NR
49	02	05	ECF-IF	ZPM	ZPM/1EFM	3.01	1	0	NÃO	NÃO	PAR/SC SN	NR
49	02	06	ECF-IF	ZPM	ZPM/1EFM	4.00	1	0	NÃO	NÃO	ATO 064/00	00038-8R3
49	02	07	ECF-IF	ZPM	ZPM/1EFM	5.00	2	0	NÃO	NÃO	PAR/SC 13 -11/08/00	NR
49	04	01	ECF-IF	ZPM	ZPM/1EFNF	1.00	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 029/97	NR
49	05	01	ECF-IF	ZPM	ZPM/1EFREST	1.00	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 030/97	NR
49	05	02	ECF-IF	ZPM	ZPM/1EFREST	2.00	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 070/97	NR
49	05	03	ECF-IF	ZPM	ZPM/1EFREST	3.00	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 045/98	NR
49	14	01	ECF-IF	ZPM	ZPM/1FIM LOGGER	2.00	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 023/99	NR
49	23	01	ECF-IF	ZPM	ZPM/1FIREST	3.00	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 073/99	NR
49	12	02	ECF-IF	ZPM	ZPM/1FIT LOGGER	03.00.00	2	2	SIM	NÃO	ATO 014/03	00207-0
49	12	03	ECF-IF	ZPM	ZPM/1FIT LOGGER	03.02.00	2	2	SIM	NÃO	ATO 00207-0R1/MG	00207-0R1
49	12	04	ECF-IF	ZPM	ZPM/1FIT LOGGER	03.02.01	2	2	SIM	NÃO	ATO 048/05 - REG 031	NR
49	12	05	ECF-IF	ZPM	ZPM/1FIT LOGGER	03.03.00	2	2	SIM	NÃO	ATO 063/05 - REG 040	00207-0R2
49	12	06	ECF-IF	ZPM	ZPM/1FIT LOGGER	03.03.02	2	2	SIM	NÃO	ATO 077/06 - REG 091	NR
49	12	07	ECF-IF	ZPM	ZPM/1FIT LOGGER	03.03.04	2	2	SIM	NÃO	TDF 021/07 - PT41	NR
49	12	01	ECF-IF	ZPM	ZPM/1FIT LOGGER	2.00	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 021/99	NR
49	11	01	ECF-IF	ZPM	ZPM/2E LOGGER	1.00	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 092/98	NR
49	16	01	ECF-IF	ZPM	ZPM/2EA LOGGER	2.20	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 044/99	NR
49	80	01	ECF-IF	ZPM	ZPM/2EFC	1.00	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 042/98	00068-0
49	80	02	ECF-IF	ZPM	ZPM/2EFC	2.01	1	0	NÃO	NÃO	CD-SP 025/2005	NR
49	80	03	ECF-IF	ZPM	ZPM/2EFC	3.00	1	0	NÃO	NÃO	ATO 066/06 - REG 080	00068-0R1
49	13	02	ECF-IF	ZPM	ZPM/2EFC LOGGER	03.00.00	2	2	SIM	NÃO	ATO 016/03	00206-2
49	13	03	ECF-IF	ZPM	ZPM/2EFC LOGGER	03.02.00	2	2	SIM	NÃO	ATO 00206-2R1/MG	00206-2R1
49	13	04	ECF-IF	ZPM	ZPM/2EFC LOGGER	03.02.01	2	2	SIM	NÃO	ATO 050/05 - REG 033	NR
49	13	05	ECF-IF	ZPM	ZPM/2EFC LOGGER	03.03.00	2	2	SIM	NÃO	ATO 062/05 - REG 039	00206-2R2
49	13	06	ECF-IF	ZPM	ZPM/2EFC LOGGER	03.03.02	2	2	SIM	NÃO	ATO 079/06 - REG 093	NR
49	13	07	ECF-IF	ZPM	ZPM/2EFC LOGGER	03.03.04	2	2	SIM	NÃO	TDF 022/07 - PT41	NR
49	13	01	ECF-IF	ZPM	ZPM/2EFC LOGGER	2.00	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 022/99	NR
49	24	01	ECF-IF	ZPM	ZPM/2EFCO	4.00	2	0	NÃO	NÃO	ATO 047/00	NR
49	06	01	ECF-IF	ZPM	ZPM/2EFCR	1.00	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 031/97	NR
49	03	01	ECF-IF	ZPM	ZPM/2EFE	1.00	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 016/97	NR
49	21	01	ECF-IF	ZPM	ZPM/2FMMO LOGGER	2.20	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 068/99	NR
49	20	01	ECF-IF	ZPM	ZPM/2FTMA LOGGER	2.20	1	0	NÃO	NÃO	PARECER 067/99	NR
49	18	01	ECF-IF	ZPM	ZPM/3EF LOGGER	V2.10	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 046/99	NR
49	18	02	ECF-IF	ZPM	ZPM/3EF LOGGER	03.00.00	2	2	SIM	NÃO	ATO 017/03	NR
49	18	03	ECF-IF	ZPM	ZPM/3EF LOGGER	03.03.01	2	2	SIM	NÃO	ATO 014/06 - REG 051	NR
49	18	04	ECF-IF	ZPM	ZPM/3EF LOGGER	03.03.02	2	2	SIM	NÃO	TDF 014/06 PT-16	NR
49	19	01	ECF-PDV	ZPM	ZPM/3EFC LOGGER	V2.10	2	0	NÃO	NÃO	PARECER 047/99	NR
49	19	02	ECF-PDV	ZPM	ZPM/3EFC LOGGER	03.00.00	2	2	SIM	NÃO	ATO 015/03	NR