

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Circuitos de Excitação Senoidal, Fasores em C.A., Impedância e Tensão Eficaz

16) Um sinal senoidal é expresso da seguinte forma:

$$x(t) = 6\text{sen}(10t) + 8\text{cos}(10t)$$

Este mesmo sinal pode ser expresso nesta outra forma:

$$x(t) = A\text{sen}(10t + \theta)$$

A tangente do ângulo θ é

a)

$$\frac{2}{3}$$

b)

$$\frac{3}{4}$$

c)

$$\frac{3}{7}$$

d)

$$\frac{4}{3}$$

e)

$$\frac{7}{3}$$
