

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2018

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Tópicos Mesclados de Eletrônica

64) Pulseiras antiestáticas são equipamentos que podem ser utilizados por profissionais que executam manutenção em microcomputadores, principalmente quando acessam componentes eletrônicos (circuitos integrados, memórias, discos rígidos, etc.). Elas protegem esses componentes de descargas eletrostáticas (ESD = Electostatic Discharge.), são colocadas ao redor do pulso do profissional e conectadas, usando um condutor e um resistor de alto valor (ex: $1\text{ M}\Omega$) em série, a um condutor aterrado. A Figura abaixo ilustra uma dessas pulseiras.



Essas pulseiras devem ser usadas durante a manutenção de microcomputadores

- a) sempre, para evitar que eletricidade estática que se possa ter acumulado no profissional seja descarregada num componente e o danifique.
 - b) somente quando forem interagir com as partes isolantes dos componentes do microcomputador.
 - c) somente quando se sentirem choques ao tocar os componentes do microcomputador.
 - d) somente quando a umidade relativa do ar for baixa.
 - e) somente quando a umidade relativa do ar for alta.
-