# Aggiunta di una stampante Zebra in un sistema di stampa CUPS

Questo articolo spiega come aggiungere una stampante Zebra in un sistema di stampa CUPS.

### Problema / Questione


Come aggiungere una stampante Zebra utilizzando il sistema di stampa CUPS? Come installare il sistema di stampa CUPS della stampante Zebra?

## Risoluzione / Risposta


Il driver CUPS è direttamente integrato nel sistema operativo Mac e in alcune versioni di Linux.

#### Procedura:

- 1. Facoltativamente, utilizzando **Safari** per Mac o **Mozilla** per sistema operativo Linux, immettere <a href="http://localhost:631/">http://localhost:631/</a> o 127.0.0.1:631/ per accedere al driver CUPS.
- 2. Dalla scheda Home, entra nel menu Administration.



3. Seleziona **Aggiungi stampante** (le classi sono solo un modo per raggruppare stampanti simili se un cliente lo desidera).



NOTA: Se viene richiesto un login loggare con seguenti credenziali:

- user: **pi**
- password: **pi**

- 4. Stampante collegata tramite USB
  - a. Quando viene collegata una stampante USB Zebra , CUPS trova la stampante e la aggiunge all'elenco delle *stampanti locali* .
  - b. Cliccare su Stampante Zebra che appare sotto Local Printes
  - c. Cliccare su Continue

CUPS.org	Home	Administration	Classes	Help	Jobs	Printers	
Add	Prin	ter					
Add Printer							
12		0	CUPS-BR VNC Rem HP Printer HP Fax (H	ote Print (HPLIP	ter (VNC		
		00	Backend E Internet Pi Internet Pi Internet Pi AppSocke Internet Pi I PD/I PR	rinting Printing Printing Printing Pt t/HP Jet rinting P	rotocol ( rotocol ( rotocol ( Direct rotocol (	(http) (https)	

d. **Nome** e **descrizione** vengono popolati automaticamente per una stampante collegata tramite USB. Facoltativamente, è possibile modificare il nome e la descrizione.



e. Seleziona **Zebra** (per le stampanti collegate tramite USB, Zebra è selezionato per te), quindi fai clic su **Continua** 



Or Provide a PPD File: Choose file No file chosen

Add Printer

Raw Ricoh

f. Selezionare una lingua, quindi fare clic su Aggiungi stampante.

Continue



## **Add Printer**

# **Add Printer**

