
Aplikace Embedded systémů v Mechatronice












Michal Bastl

- UART Universal Asynchronous Receiver and Transmitter.
- Jedná se o seriové rozhraní.
- Asynchronní znamená, že není sdílený CLOCK signál pro komunikující zařízení.
- Je tedy nutné znát modulační rychlost na zařízeních.
- zařízení by však měli mít společnou GND viz obrázek.
- Standardně 8-bit dat na zprávu.
- Zpráva je doplněna o start a stop bit a případně kontrolu parity.






- Sběrnice ke komunikaci používá rozdílné úrovně napětí na vodičích.
- TX vysílání.
- RX příjem.
- V našem případě je 3,3V logická 1 a 0V log 0
- Začátek zprávy je uvozen Start bitem 0 a konec Stop bitem 1
- Může obsahovat paritní byt.
- Parita je sudá, nebo lichá. Ve zprávě je sudý počet jedniček, nebo lichý (zajistím právě paritním bitem)




UART- RTS CTS (Handshaking)

- Sběrnice ke komunikaci používá rozdílné úrovně napětí na vodičích.
- Ready to send / clear to send.
- Stažením linky na OV se aktivuji.




- TSR je odesílací posuvný registr a programátor s ním nepracuje.
- Programátor zapisuje datovou zprávu do registru TXREGx.
- Periferie obsahuje generátor modulační rychlosti.
- TXxIF je vystaven do logické. jedničky, pokud je možné zapsat do TXREGx nový bajt k odeslání.
- Potom dojde automaticky k odeslání.
- Mohu tedy kontrolovat, kdy je možné data zapsat.

FIGURE 16-1: EUSART TRANSMIT BLOCK DIAGRAM



- RSR je posuvný příjmací registr, programator jej přímo nepoužívá.
- Používá RCREGx, který má formu FIFO fronty a uchová dvě zprávy.
- Generátor modulační rychlosti je stejný jako pro odesílání.
- RcxIF bit je vyvolán, pokud přijímací registr obsahuje data.
- Lze tedy vyvolat přerušení na příchod dat.
- BIT OERR nás informuje, že došlo k přetečení přijímacího FIFO registru a periferie se zastaví.
- Pomůže vypnout a zapnout SPEN bit.



REGISTER 16-1: TXSTAX: TRANSMIT STATUS AND CONTROL REGISTER

R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R-1	R/W-0
CSRC	TX9	TXEN ⁽¹⁾	SYNC	SENDB	BRGH	TRMT	TX9D
bit 7							bit 0

Legend:				
R = Readable bit	W = Writable bit	U = Unimplemented bit, read as '0'		
-n = Value at POR	'1' = Bit is set	'0' = Bit is cleared	x = Bit is unknown	

```
TXSTAbits.TXEN = 1; // enable TX
TXSTA1bits.SYNC = 0;
```

- V registru TxSTAx je pro základní mód třeba nastavit TXEN bit
- TX9 je nastavení režimu 9bitu
- TX9D je potom tento 9 bit.
- Je zde SYNC bit, kterým nastavujeme mód přenosu (v našem případě 0 async)

REGISTER 16-2: RCSTAX: RECEIVE STATUS AND CONTROL REGISTER

R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R-0	R-0	R-0
SPEN	RX9	SREN	CREN	ADDEN	FERR	OERR	RX9D
bit 7							bit 0

Legend:			
R = Readable bit	bit W = Writable bit U = Unimplemented bit, read as '0'		
-n = Value at POR	'1' = Bit is set	'0' = Bit is cleared	x = Bit is unknown

- RCSTAbits.SPEN = 1; // enable UART peripheral
- RCSTAbits.CREN = 1; // enable RX (aka Continuous receive)

- SPEN je seriál port enabled
- CREN je zapnutí příjmání
- OERR bit detekujicí přetečení
- Pokud došlo k přetečení je třeba resetovat periferii
- To se dela tak, že ji vypnu a zapnu

- 1)Pozor na ANSELx registr u pinu RX/TX v našem případě je to RC6/7
- 2)Nastavení pinů pomocí TRISx jako vstupu
- 3)Nastavení modulační rychlosti do SPBRG vzoreček v datasheetu
- 4) Nastavení synchronizace SYNC bitu na 0
- 5)Zapnutí periferie TXEN-vysílač; CREN-příjmač; SPEN-periferie
- 6)Pokud chci využívat přerušení na příchod znaku tak RC1IE, příznak je RC1IF

Piny RX a TX je třeba v TRISx registru nastavit jako I/O

EXAMPLE 16-1:

```
ANSELC = 0x00; // vypnuti analogovych funkci na PORTC
 TRISCbits.TRISC6 = 1; // TX pin jako vstup
 TRISCbits.TRISC7 = 1; // rx pin jako vstup
 /*baudrate*/
 SPBRG1 = 51; // (32 000 000 / (64 * 9600)) - 1
 TXSTA1bits.SYNC = 0; // nastaveni asynchroniho modu
 RCSTA1bits.SPEN = 1; // zapnuti UART
 TXSTA1bits.TXEN = 1; // zapnuti TX
 RCSTA1bits.CREN = 1; // zapnuti RX
Uart je již "komplexnejší" periferie.
```

Na PIC18 může fungovat i v synchronním módu

Omezíme se na základní nastavení!!

RATE ERROR For a device with Fosc of 16 MHz, desired baud rate of 9600, Asynchronous mode, 8-bit BRG: Desired Baud Rate = $\frac{FOSC}{64(\lceil SPBRGHx:SPBRGx \rceil + 1)}$ Solving for SPBRGHx:SPBRGx: Fosc $X = \frac{\overline{Desired\ Baud\ Rate}}{64} - 1$ 16000000 = [25.042] = 25Calculated Baud Rate = $\frac{16000000}{64(25+1)}$ = 9615Error = Calc. Baud Rate – Desired Baud Rate

Desired Baud Rate $=\frac{(9615-9600)}{9600}=0.16\%$

CALCULATING BAUD

UART použití

Zápis dat na sběrnici:

- Podmínka kontroluje zda přejímací registr obsahuje data
- Pokud převrátím led
- Překlopím data z přejímacího registru do vysílacího

UART použití

```
void putch(unsigned char data){
   while(!TX1IF);
   TXREG1 = data;
}
while(1){
   __delay_ms(500);
   printf("ahoj\n");
}
```

- Funkci putch(char) mohu používat pro zápis bajtu
- Tutot funkci však používá i funkce printf ze standardní knihovny
- Ve funkci je čekání Busy waiting dokud není TXREG připraven na zápis
- Poznám to kontrolou příznaku přerušení TX1IF

UART použití


Pomocí přerušení:


```
RCIE = 1; //RX interrupt enable
PEIE = 1; // global interrupt enable
GIE = 1; // peripheral interrupt enable
void __interrupt() RC_ISR_HANDLER(void){
  if(RC1IF && RC1IE){
    TXREG1 = RCREG1; //vymena dat
    \frac{RC1IF = 0}{}
                          //nemaze se i při cteni RCREG
```

- Pokud chci pro příjem využít přerušení, tedy vyzvednout data krátce po jejich příchodu
- Stačí zapnout globální povolení GIE
- PEIE přerušení od periferii
- A přerušení na příchod znaku RC1IE pro UART1
- V přerušení pak mohu zkontrolovat, zda je to opravdu ono vyvolání a vyzvednout znak z registru RCREG

Kruhový buffer

- Realizace FIFO fronty.
- Obsahuje pole zvoleného typu (např. Char).
- Používám dvojici indexů Head/Tail (Write/Read).
- Software realizuje logiku posuvu indexů.
- Z posledního indexu je nutné přejít zpět na začátek.
- Realizovat lze více způsoby, pokud je velikos bufferu 2ⁿ lze použít efektivní operace.






ARRAY CAPACITY = 10

Hardware

Zákaznické obvody pro UART -> USB:

- sběrnice UART lze pomocí specializovaných obvodů převést na usb
- na EduKitu je k tomuto účelu použit obvod FTDI 231
- tento obvod obsahuje vlastní mikrokontroler a lze jej pomocí obslužné aplikace nastavovat
- lze mu například přiřadit jméno, zvolit funkce pro vlastní GPIO apod
- Samotný obvod má cenu 40kč
- V podstatě se jedná o převodník UART<->USB

6.1 USB Bus Powered Configuration



Zadání 2. DÚ

Zadání:

Vytvořte jednoduchý model digitálně řízeného signalizačního majáku:

maják má tři základní režimy: svítí trvale, bliká, nesvítí

maják je řízen prostřednictvím rozhraní UART pomocí sady příkazů, z nichž každý začíná písmenem A a končí tečkou '.'

Odevzdávejte ve formatu: Prijmeni_Jmeno_body.zip

Maják je obsluhován pomocí této sady příkazů:

AC. (continuous) – nastaví režim kontinálního svícení

AB. (blink) – nastaví režim blikání

AON. – start svícení, dle nastaveného režimu

AOFF. – vypne svícení, blikání

ASn. (sequence) – maják n-krát zabliká a poté se vypne

Pozn:

Přepnutí režimu v zapnutém stavu způsobí okamžitou změnu operace. blikání emulujte na LEDkách na kitu

2. test

Okruhy:

- Periferie obecně
- Jak nastavím registr
- Jak nastavím TIMER-děličky, UART-boudrate atd.

GPIO TIMER 1/3/5; 2/4/6 INTERRUPT UART

Datasheet je povolen!