```
********************
; Interrupção Externa do PIC16F873
; Ligar e Desligar LED no pino R1
; Autor: Davi Augusto Neves Leite
; RA: 191027383
; Data: 04/10/2020
*******************
#include <p16F873.inc>
;-----
     CBLOCK 0x20 ;Configuração do endereço 0x20
para ser um contador auxiliar
           AUX
     ENDC
;-----
     ORG 0x0000
     GOTO INICIO
                  ;Vai para o bloco INICIO
(main)
;------
¡Bloco da Rotina de Interrupção
     ORG 0x00004
     ;Looping: 10 vezes (1 para 10)
     MOVLW D'1'
     MOVWF AUX
LOOP:
     CALL CONTROL LED ;Chama a rotina de controle do
LED
     ;Verificação do número de voltas
     INCF AUX, 1
                       ;Aumenta AUX em 1
     MOVF AUX, W
                      ;Move o valor para o reg. W
                      ;Contador até 10
     SUBLW D'11'
     BTFSS STATUS,Z
                      ;Verifica a flag
     GOTO LOOP
                       ;Caso a resposta seja
verdadeira
```

```
BCF INTCON, INTF; Desabilitar a flag INTF que indica se
uma interrupção ocorreu
                         ;Faz o programa voltar a
       RETFIE
partir do local que foi chamado quando ocorreu a INT
;-----
;Sub-rotina de Programar a Interrupção
PROG INT:
       ;Configuração do registrador OPTION REG
       BANKSEL OPTION REG
       BSF OPTION_REG, 7 ;Habilita o bit Pull-Up (ativo
em 0)
       BCF OPTION REG, 6 ;Rampa de Sinal Negativa
(verifica INT do alto para baixo)
       ;Configuração do registrador INTCON
       BANKSEL INTCON
       BSF INTCON, GIE ;Deixa ativo todas as II
BSF INTCON, INTE ;Habilita a INT externa
                             ;Deixa ativo todas as INT
       RETURN
;Sub-rotina de Programar o Pino de Controle do LED (PORTB)
PROG_LED:
       ;Configuração do registrador TRISB, em que está
contido o pino RB1 (em PORTB)
       BANKSEL TRISB
       MOVLW B'10000101'
       MOVWF TRISB
       ;Torna ativo o PORTB
       BANKSEL PORTB
       RETURN
;-----
;Sub-rotina para Controle do LED
CONTROL LED:
       ;Habilitar o LED por 3 microssegundos
       BSF PORTB, 1
                             ;PORTB, 1 = Alto (RB1 -> alto)
       NOP
       NOP
```

```
NOP
      ;Desabilitar o LED por 2 microssegundos
     BCF PORTB, 1
                        ;PORTB, 1 = Baixo (RB1 ->
baixo)
     NOP
      NOP
      RETURN
;-----
INICIO:
     CALL PROG INT
                       ;Chama a sub-rotina de
programar a interrupção (INT)
     CALL PROG_LED
                        ;Chama a sub-rotina de
programar o pino de controle do LED (PORTB/RB1)
                        ;Chamada para a mesma linha
     GOTO $
até que ocorra a interrupção
     END
;-----
```