


# MÁQUINAS ELÉCTRICAS: INTRODUCCIÓN

#### EDUARDO MOJICA NAVA, Ph.D.


PAAS-UN Research Group
Department of Electrical and Electronics Engineering
National University of Colombia
2013

## Elementos Básicos de las Máquinas Eléctricas



















## **Aspectos Constructivos**



## Configuraciones de Estator-Rotor



# M. Faraday



$$e = \frac{d\lambda}{dt}$$

Permite determinar los voltajes inducidos por campos magnéticos variantes en el tiempo.

## Voltaje Inducido en un Campo Magnético


Voltaje inducido en un conductor en movimiento en un campo magnético


$$e_{ind} = (v \times B) \cdot l$$


*v*=velocidad del alambre

**B**=vector de densidad de flujo

/=longitud del conductor en el campo magnético (apunta hacia el extremo que forma el ángulo más pequeño con el producto del campo)







#### Fuerza en un Alambre Conductor

Fuerza sobre un alambre conductor en presencia de un campo magnético

$$\mathbf{F} = i(\mathbf{l} \times \mathbf{B})$$

F=fuerza sobre el alambre

*i*=magnitud de la corriente en el alambre

I=longitud del alambre


B=vector de densidad de flujo magnético


El torque=(fuerza)(distancia perpendicular)

$$\tau = \mathbf{E}(n \sin \Omega)$$

## Fundamentos de Máquinas Alternas

Espira sencilla en un campo magnético Uniforme










Figure 10-103. Generation of a sine wave.




$$e_{ind} = 2vBL\sin\theta$$



$$\theta = \omega t$$
  $v = r\omega$ 

$$e_{ind} = 2r\omega BL\sin\omega t$$

Como el área es A=2rl y el flujo  $\phi_{max}=AB$ 



$$e_{ind} = \phi_{max}\omega \sin \omega t$$

Forma final de voltaje


### Síntesis


"el voltaje generado en la espira es una sinusoide cuya magnitud es igual al producto del flujo dentro de la máquina y la velocidad de rotación de la máquina" esto también es cierto en las máquinas AC reales. Dependencia:

- 1. El flujo en la máquina
- La velocidad de rotación
- 3. Una constante que representa la construcción de la máquina (número de espiras, etc.)


#### Par inducido en una espira que porta corriente

¢)





d)



$$\tau_{ind} = 2riBL\sin\theta = k\boldsymbol{B}_{espira}\boldsymbol{B}_{S}\sin\theta$$

$$\tau_{ind} = k \boldsymbol{B}_{espira} \times \boldsymbol{B}_{S}$$

### Síntesis

"el par inducido en la espira es proporcional a la intensidad del campo magnético de la espira, a la intensidad del campo magnético externo a la espira y al seno del ángulo comprendido entre ellos". Dependencia:


- La intensidad del campo magnético del rotor
- 2. La intensidad del campo magnético externo
- 3. El seno del ángulo comprendido entre ellos
- Una constante de construcción de la máquina (geometría, etc.)


# Campo Magnético Rotacional

- Se mostró que si 2 campos magnéticos están presentes en una máquina, se creará un par que tiende a alinearlos
- Necesitamos que el campo magnético del ESTATOR rote, para que se efectúe una "persecución" circular!
- ¿qué puede hacerse para que rote?

# Campo Magnético Rotacional

Si un grupo de corrientes trifásicas, cada una de igual magnitud desfasadas 120°, se producirá un campo magnético rotacional de magnitud constante.





$$i_{aa'}(t) = I_M \operatorname{sen} \omega t$$
 A  
 $i_{bb'}(t) = I_M \operatorname{sen} (\omega t - 120^\circ)$  A  
 $i_{cc'}(t) = I_M \operatorname{sen} (\omega t - 240^\circ)$  A

$$\mathbf{H}_{aa'}(t) = H_M \operatorname{sen} \omega t \angle 0^{\circ}$$
 A · vuelta/ m

$$\mathbf{H}_{bb'}(t) = H_M \operatorname{sen} (\omega t - 120^{\circ}) \angle 120^{\circ}$$
 A · vuelta/m

$$\mathbf{H}_{cc'}(t) = H_M \operatorname{sen}(\omega t - 240^\circ) \angle 240^\circ$$
 A · vuelta/m

$$\mathbf{B}_{aa'}(t) = B_M \operatorname{sen} \omega t \angle 0^{\circ}$$
 T

$$\mathbf{B} = \mu \mathbf{H} - \mathbf{B}_{bb'}(t) = B_M \operatorname{sen}(\omega t - 120^\circ) \angle 120^\circ$$

$$\mathbf{B}_{cc'}(t) = B_M \operatorname{sen}(\omega t - 240^\circ) \angle 240^\circ$$
 T




Figura 4-9

a) Vector de campo magnético en el estator durante el instante  $\omega t = 0^{\circ}$ . b) Vector de campo magnético en el estator durante el instante  $\omega t = 90^{\circ}$ .


- Nota: Aunque la dirección del campo magnético cambia con el tiempo, la magnitud es constante. El campo conserva magnitud constante mientras rota en dirección contraria a las manecillas del reloj.
- La magnitud es Bnet=1,5Bm y se mantiene a una frecuencia angular w.

$$\mathbf{B}_{\text{nei}}(t) = \mathbf{B}_{\alpha\alpha'}(t) + \mathbf{B}_{bb'}(t) + \mathbf{B}_{cc'}(t)$$


$$= B_M \operatorname{sen} \omega t \angle 0^\circ + B_M \operatorname{sen} (\omega t - 120^\circ) \angle 120^\circ + B_M \operatorname{sen} (\omega t - 240^\circ) \angle 240^\circ \text{ T}$$


$$\mathbf{B}_{\text{net}}(t) = (1.5B_M \operatorname{sen} \omega t)\hat{\mathbf{x}} = (1.5B_M \cos \omega t)\hat{\mathbf{y}}$$

# Relación entre frecuencia eléctrica y velocidad de rotación




$$f_e = f_m$$
 dos polos  $\omega_e = \omega_m$  dos polos






$$f_e$$
 =  $2f_m$  cuatro polos  $\omega_e$  =  $2\omega_m$  cuatro polos




#### Voltaje inducido en Máquinas AC

 Un campo magnético rotacional puede producir un conjunto trifásico de voltajes en los devanados del estator.

La densidad de flujo en el roto  $B = B_M \cos \alpha$ 



#### Si 3 bobinas de Nc vueltas ubicadas a 120°.



$$\begin{split} e_{aa'}(t) &= N_C \ \phi \omega \ \text{sen} \ \omega t \qquad V \\ e_{bb'}(t) &= N_C \ \phi \omega \ \text{sen} (\omega t - 120^\circ) \qquad V \\ e_{cc'}(t) &= N_C \ \phi \omega \ \text{sen} (\omega t - 240^\circ) \qquad V \end{split}$$

Síntesis: Un grupo trifásico de corrientes puede generar un campo magnético uniforme rotacional, en el estator de una máquina, y un campo magnético uniforme rotacional puede generar un grupo trifásico de voltajes en tal estator