# Historie počítačů a jejich vývoj

## Jednoduchá počítadla

- Abakus destička, na které se dají posouvat korálky nebo kamínky
- Logaritmické tabulky 1614 objevil John Napier využití logaritmů

### Mechanické kalkulátory

- Mechanismus z Antikythéry výpočet kalendáře, polohy slunce a měsíce
- Thomasův Arithmometr sčítání, odčítání, násobení, dělení, první sériově vyráběný kalkulátor

#### Děrné štítky

- Využití k řízení chodu tkacího stroje
- Využití při sčítání lidu v USA v roce 1889 jako nosiče dat

#### Mechanické počítače (1805-1925)

• **Diferenciální stroj** - první univerzální Turingovsky úplný počítač (možnost změny účelu počítače pouhou změnou programu bez nutnosti přestavby počítače)

# Elektromechanické počítací stroje (1890-1945)

- **Z1,Z2,Z3** pracoval ve dvojkové soustavě, 50 atritmetických operací za minutu
- ABC řešení lineálních rovnic v oblasti fyziky

# Reléové počítače (II. Světová válka)

- Colossus lámání německých šifer, vytvářených stoji Enigma
- Mark I IBM, Elektromagnetické prvky, děrná páska, Americké námořnictvo ho využívalo k výpočtu balistických tabulek
- Mark II releové zařízení, desetinné číslice, operační paměť dokáže pojmout až 100 čísel


# Elektronkové počítače (po roce 1946)

- **ENIAC** první počítač, který pracoval podobně jako dnešní počítače, umožňoval smyčky i podmíněné skoky, až 5000 součtů za sekundu
- MANIAC výpočty v matematice, fyzikální děje, využit k vývoji jaderné bomby

## Mikropočítače

- Apple II
- Commodore 64

# Princip činnosti počítače podle von Neumannova schématu



Podle tohoto schématu se skládá počítač z pěti hlavních modulů.

- Operační paměť
  - Slouží k uchovávání zpracovaného programu, zpracovaných dat a výsledků výpočtů
- **ALU** (Arithmetic Logic Unit)
  - Jednotka provádějící veškeré aritmetické výpočty a logické operace
- Řadič
  - Řídící jednotka, která řídí činnost všech částí počítače.
  - Řízení prováděno pomocí řídících signálů rozesílané jednotlivým modulům
  - Odpovědi na řídící signály jsou posílány zpět
- Vstupní zařízení
  - Zařízení určená pro vstup programu a dat
- Výstupní zařízení
  - Výstup výsledků, které program zpracoval

Další moduly se dají odvodit spojením základních modulů.

- Procesor
  - Řadič + ALU
- **CPU** (Central Processor Unit)
  - Procesor + Operační paměť

#### Princip fungování

- 1. Do operační paměti se pomocí vstupních zařízení přes ALU umístí program, který bude provádět výpočet.
- 2. Stejným způsobem se do operační paměti umístí data, která bude program zpracovávat
- 3. Proběhne vlastní výpočet, jehož jednotlivé kroky provádí ALU. Tato jednotka je v průběhu výpočtu spolu s ostatními moduly řízena řadičem počítače. Mezivýsledky výpočtu jsou ukládány do operační paměti.
- 4. Po skončení výpočtu jsou výsledky poslány přes ALU na výstupní zařízení.

### **BIOS**

- Basic input/output system
- Základní program počítače, který inicializuje a konfiguruje hardware při spouštění počítače a následně spouští operační systém
- Je uložen na základní desce v ROM, EEPROM nebo Flash paměti

# Strojový kód

- Posloupnost strojových instrukcí prováděných procesorem počítače, zapsaných pomocí posloupnosti číselných kódů těchto instrukcí
- O překládání těchto instrukcí se stará většinou assembler
- Instrukce jsou v paměti uloženy jako sekvence bitů

### Bit

- Binary digit = dvojková číslice
- Základní a nejmenší jednotkou dat
- Může obsahovat dvě hodnoty 1 a 0

# Byte

Skupina 8 bitů

# Počítání a převádění mezi nejpouživanějšími číselnými soustavami

Na desítkovou

$$(10010)_2 = 0 \cdot 2^0 + 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^4 = 0 + 2 + 0 + 0 + 16 = 18$$
$$(132)_{16} = 2 \cdot 16^0 + 3 \cdot 16^1 + 1 \cdot 16^2 = 2 + 48 + 256 = 306$$

- Cifry čísla od zadu násobíme číslem dané soustavy na ntou (n = pozice čísla, první pozice = 0)
- Součet násobení jednotlivých cifer dá číslo v desítkové soustavě

#### Z desítkové

$$158: 2 = 79 zb. 0$$
  
 $79: 2 = 39 zb. 1$   
 $39: 2 = 19 zb. 1$   
 $19: 2 = 9 zb. 1$   
 $9: 2 = 4 zb. 1$   
 $4: 2 = 2 zb. 0$   
 $2: 2 = 1 zb. 0$   
 $1: 2 = 0 zb. 1$ 

- Číslo dělíme číslem soustavy, do které chceme číslo převést
- Zbytky dělení si zapisujeme a dělení opakujeme dokud výsledek nevýjde 0 nebo 0 se zbytkem
- Zbytky poté od posledního výpočtu směrem nahoru dají číslo ve výsledné soustavě