

Skrót / powiązane</div>

IDCC(a)</td>

IDCC(b)–(d)</td>

Opis procesu — skok do:</div>

TET

GLSK

CBCORA

CGM/IGM

RefProg

External Constraints (EC)

RA / RA Settings, aktualizacje TOPO

Kluczowy krok PSE.</p>

Walidacja CNEC-based:

Walidacja ATC-based:

Kiedy:</p>

Print screens which explain the situation, are highly recommended, since this helps to solve the issue sooner. If possible, please provide these to the Helpdesk.

Kiedy:</p>

Note: For all steps for which TSOs will have to apply an action per border, the accepted TSO senders by XBID per border are listed above. The responsibility to perform actions on a border remains a shared responsibility for the TSOs on both sides of a border if possible.</p>

Kiedy:</p>

Kiedy:</p>

Kiedy:</p>

Kiedy:</p>

Kiedy:

TSOs are requested to crosscheck the provided NTCs on XBID.

Note: For all steps for which TSOs will have to apply an action per border, the accepted TSO senders by XBID per border are listed above. The responsibility to perform actions on a border remains a shared responsibility for the TSOs on both sides of a border if possible.

Kiedy:

Please note, this is an informative message. No actions are required from your side.

Kiedy:

Please note, this is an informative message. No actions are required from your side.

Kiedy:

All TSOs are kindly asked to crosscheck the provided AACs on their borders in XBID. In case you find anything unexpected, please give us a call immediately.

Note:

Note: For all steps for which TSOs will have to apply an action per border, the accepted TSO senders by XBID per border are listed above. The responsibility to perform actions on a border remains a shared responsibility for the TSOs on both sides of a border if possible.

Kiedy:

Please note, this is an informative message. No actions are required from your side.

Kiedy:

All TSOs are kindly asked to crosscheck the provided capacities on their borders in XBID. In case you find anything unexpected, please give us a call immediately.

Note: For all steps for which TSOs will have to apply an action per border, the accepted TSO senders by XBID per border are listed above. The responsibility to perform actions on a border remains a shared responsibility for the TSOs on both sides of a border if possible.

Kiedy:

Please note, this is an informative message. No actions are required from your side.

Note: In this situation AACs are not regularly updated anymore. If the issue cannot be solved until the MC Inputs Gathering phase, this will lead to a failure of the ID2 process!

Kiedy:</p>

Please note, this is an informative message. No actions are required from your side.</p>

Kiedy:</p>

Please note, this is an informative message. No actions are required from your side.</p>

Kiedy:</p>

Please note, this is an informative message. No actions are required from your side.</p>

Kiedy:</p>

Please note, this is an informative message. No actions are required from your side.</p>

Kiedy:</p>

TSOs are kindly requested to provide missing files manually to the ID CCct.</p>

Kiedy:</p>

Due to (partial) de-coupling, TSOs are kindly requested to provide MD-250 files to CCct for borders which have been de-coupled by 15:43/17:24.</p>

Skrót / powiązane</div>

URL:

Funkcja:

Pulpity:

Tryby odświeżania:

Powiązane ryzyko:

Procedury:

URL:

Funkcja:

Selektor procesu:

Powiązane ryzyko:

Procedury:

URL:

Funkcja:

Logowanie:

Powiązane ryzyko:

Procedury:

URL:

Funkcja:

Powiązane ryzyko:

Procedury:

Lokalizacja:

Funkcja:

Stworzony przez:

Powiązane ryzyko:

Lokalizacja:

Funkcja:

Powiązane ryzyko:

Procedury:

Lokalizacja:

Funkcja:

Powiązane ryzyko:

Lokalizacja:

Funkcja:

Procedura ręczna (backup) ze screenami:

Pełna instrukcja narzędzia:

Powiązane ryzyko:

Lokalizacja:

Funkcja:

Powiązane ryzyko:

Zgłoszenie:

Lokalizacja:

Funkcja:

Lokalizacja:

Funkcja:

Powiązane ryzyko:

Lokalizacja:

Funkcja:

Powiązane ryzyko:

Kontakt:

Funkcja:

Kontakt:

Funkcja:

Funkcja:

Funkcja:

Powiązane ryzyko:

Funkcja:

Powiązane ryzyko:

Skład:

Funkcja:

Lokalizacja:

Funkcja:

Kanał:

Funkcja:

Zgłoszenie przy:

Kanał:

Funkcja:

Zgłoszenie przy:

Kanał:

Funkcja:

Zgłoszenie przy:

Skrót / powiązane

Sukces (SUCCESS)

Sukces ręczny (FORCEDSUCCESS, „R”)

Wysłany ręcznie (SENTMANUALLY, „W”)

Wysłany ręcznie po CET (W↑)

Dostarczone / łączenie po CET (CONN_AFTER_CET)

Ostrzeżenie (WARNING)

Błąd / awaria (FAILURE)

Brak ACK (ACKNOTRECEIVED, „?”)

Zły rozmiar pliku (FILESIZEBAD, „!”)

Przekroczono CET (EXCEEDED)

Przetwarzanie (PROCESSRUNNING, „?”)

Brak / nieznany (UNKNOWN)

Puste

Skrót / powiązane

Ścieżka:

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.

Brak działań — dostarczone po CET, OK.

Monitoring — czekaj do TET.

Ścieżka:

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań.

Brak działań — dostarczone po CET, OK.

Brak działań.

Brak działań — wysyłka ręczna wykonana.

Postępowanie:Czekaj 5 min

Postępowanie:Core CC Tool → sprawdź czy plik dotarł (Message Viewer)

Jeżeli:OK → oznacz 'R' w CCM

Postępowanie:Najedź kursorem na status i odczytaj kod ACK

Jeżeli:kod 20 (bramka dla pliku zamknięta) → zgłoś administratorowi Core CC Tool

Brak działań — ręczna + ACK po CET, OK.

Postępowanie:Core CC Tool → sprawdź status

Jeżeli:OK (Processed) → oznacz 'R' w CCM + zgłoś

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.

Postępowanie:Czekaj 2-5 min

Postępowanie:Core CC Tool → sprawdź czy plik dotarł (Message Viewer)

Jeżeli:OK → oznacz 'R' w CCM

Postępowanie:Najedź kursorem na status i odczytaj kod ACK (typowo kod 20)

Jeżeli:kod 20 (bramka dla pliku zamknięta) → po CET bramka jest zamknięta → zgłoś

Brak działań — ręczna + ACK po CET, OK.

Postępowanie:Core CC Tool → sprawdź status

Jeżeli:OK (Processed) → oznacz 'R' w CCM + zgłoś

Postępowanie:Czekaj 5 min

Postępowanie:Czekaj 5 min

Postępowanie:Core CC Tool → sprawdź status

Jeżeli:OK (Processed) → utrzymaj 'R'

Brak działań — Dyspozytor zatwierdził zawartość.

Brak działań — czekaj do TET.

Postępowanie (alarm):Core CC Tool → sprawdź czy plik dotarł do Core CC Tool

Jeżeli:plik jest, brak ACK → Plik został odrzucony — odczytaj kod błędu z potwierdzenia ACK i zareaguj zależnie od kodu:

Postępowanie:W aplikacji CCM kliknij plik lewym przyciskiem myszy → Informacje → sprawdź rozmiar; pobierz z MinIO i rozpakuj

Jeżeli:zawartość OK mimo rozmiaru → oznacz 'R' (→ powiązany stan)

Postępowanie:W aplikacji CCM kliknij plik lewym przyciskiem myszy → Informacje → potwierdź rozmiar

Postępowanie:Pobierz z MinIO → rozpakuj → sprawdź zawartość

Jeżeli:zawartość OK → oznacz 'R' (→ powiązany stan); zgłoś

Postępowanie:Najedź kursorem na status i odczytaj kod ACK

Jeżeli:kod 20 (bramka dla pliku zamknięta) → zgłoś (administrator Core CC Tool otwiera bramkę); sprawdź proces IDx-AC-FORWARDING

Postępowanie:Czekaj 5 min → Core CC Tool (nie wysyłaj ponownie!)

Jeżeli:Processed → oznacz 'R' + zgłoś

Postępowanie:Core CC Tool → sprawdź status

Jeżeli:Processed → oznacz 'R' + zgłoś (→ powiązany stan)

Postępowanie (KRYTYCZNE w C):Pobierz poprawny plik z aplikacji ZP i wyślij przez Core CC Tool (Manual Upload)
"po CET" (jeśli bramka otwarta)

Postępowanie (po CET):Najedź kursorem na status i odczytaj kod ACK (kontekst: rejestracja po CET)

Jeżeli:kod 20 (bramka dla pliku zamknięta) → po CET bramka zamknięta → zgłoś + powiadom RCC

Postępowanie (po CET):Core CC Tool → sprawdź status walidacji (plik dostarczony po CET)

Jeżeli:Processed → oznacz 'R' w CCM + zgłoś

Postępowanie (KRYTYCZNE — brak naprawy):Telefon do RCC + zgłoś (priorytet P1)

Ścieżka:</p>

Brak działań — proces poprawny.</td>

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.</td>

Brak działań — dostarczone po CET, OK.</td>

Monitoring — czekaj do TET.</td>

Ścieżka:</p>

Postępowanie:Rozwiń agregat PERUN_IDx_ATC → zweryfikuj składowe

Jeżeli:brak składowej → uzupełnij brakującą składową w aplikacji CCM ()

Postępowanie (zbliża się CET):Ostatnia szansa: dokończ uzupełnienia paczki ATC w CCM; sprawdź Core CC Tool
(Message Viewer)

Jeżeli:plik dotrze → OK — koniec

Postępowanie (KRYTYCZNE — minął CET): STOP — żadnych działań ręcznych. Brak lokalnego fallbacku (brak
wyniku ATC w czasie → Dyspozytor nie wykonuje dalszych czynności).

Brak interwencji — walidacja ATC zakończona poprawnie.</td>

Postępowanie:Core CC Tool (Message Viewer) → odczytaj kod ACK

Jeżeli: kod 20 (bramka dla pliku zamknięta) → zgłoś (administrator Core CC Tool otwiera bramkę)

Postępowanie: Czekaj 5 min → Core CC Tool (Message Viewer)

Jeżeli: Processed → oznacz 'R' w CCM

Postępowanie: Sprawdź transport zwrotny Connector 2.0

Jeżeli: transport OK, ACK błąd → odczytaj kod ACK (patrz powiązany stan)

Walidacja opóźniona, ale OK (ACK po CET pozytywny).

Brak działań — status nadany ręcznie przez Dyspozytora (nietypowe dla pliku zwrotnego).

Postępowanie: W aplikacji CCM kliknij plik lewym przyciskiem myszy → Informacje → sprawdź rozmiar (pobranie ponownie nie ma sensu — plik zwrotny)

Jeżeli: zawartość OK mimo rozmiaru → oznacz 'R' w CCM

Postępowanie: Core CC Tool (Message Viewer) → sprawdź status

Jeżeli: Processed → oznacz 'R' w CCM

Postępowanie: Core CC Tool (Message Viewer) → odczytaj kod ACK

Jeżeli: kod 20 (bramka zamknięta) → zgłoś (administrator Core CC Tool)

Postępowanie (KRYTYCZNE): Krytyczne — minął CET, niepoprawny rozmiar i brak ACK.

Walidacja zakończona po terminie — OK.

Postępowanie: Czekaj 5 min (transport zwrotny Connector 2.0)

Jeżeli: zmieniło się na zielony → OK — koniec

Brak działań — status ręczny przyznany przez Dyspozytora (nietypowe dla pliku zwrotnego).

Postępowanie: Core CC Tool (Message Viewer) → odczytaj błąd paczki ATC

Jeżeli: błąd składowej → uzupełnij składową w aplikacji CCM

Ścieżka:

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.

Brak działań — dostarczone po CET, OK.

Monitoring — czekaj do TET.

Ścieżka:

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań.

Brak działań — dostarczone po CET, OK.

Brak działań.

Brak działań — wysyłka ręczna wykonana.

Postępowanie:Czekaj 5 min

Postępowanie:Core CC Tool → sprawdź czy plik dotarł (Message Viewer)

Jeżeli:OK → oznacz 'R' w CCM

Postępowanie:Najedź kursorem na status i odczytaj kod ACK

Jeżeli:kod 20 (bramka dla pliku zamknięta) → zgłoś administratorowi Core CC Tool

Brak działań — ręczna + ACK po CET, OK.

Postępowanie:Core CC Tool → sprawdź status

Jeżeli:OK (Processed) → oznacz 'R' w CCM + zgłoś

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.

Postępowanie:Czekaj 2-5 min

Postępowanie:Core CC Tool → sprawdź czy plik dotarł (Message Viewer)

Jeżeli:OK → oznacz 'R' w CCM

Postępowanie:Najedź kursorem na status i odczytaj kod ACK (typowo kod 20)

Jeżeli:kod 20 (bramka dla pliku zamknięta) → po CET bramka jest zamknięta → zgłoś

Brak działań — ręczna + ACK po CET, OK.

Postępowanie:Core CC Tool → sprawdź status

Jeżeli:OK (Processed) → oznacz 'R' w CCM + zgłoś

Postępowanie:Czekaj 5 min

Postępowanie:Czekaj 5 min

Postępowanie:Core CC Tool → sprawdź status

Jeżeli:OK (Processed) → utrzymaj 'R'

Brak działań — Dyspozytor zatwierdził zawartość.

Brak działań — czekaj do TET.

Postępowanie (alarm):Core CC Tool → sprawdź czy plik dotarł do Core CC Tool

Jeżeli:plik jest, brak ACK → Plik został odrzucony — odczytaj kod błędu z potwierdzenia ACK i zareaguj zależnie od kodu:

Postępowanie:W aplikacji CCM kliknij plik lewym przyciskiem myszy → Informacje → sprawdź rozmiar; pobierz z MinIO i rozpakuj

Jeżeli:zawartość OK mimo rozmiaru → oznacz 'R' (→ powiązany stan)

Postępowanie:W aplikacji CCM kliknij plik lewym przyciskiem myszy → Informacje → potwierdź rozmiar

Postępowanie:Pobierz z MinIO → rozpakuj → sprawdź zawartość

Jeżeli:zawartość OK → oznacz 'R' (→ powiązany stan); zgłoś

Postępowanie (KRYTYCZNE w C):Wygeneruj poprawny plik w KreatorIDCF_CGMES i opublikuj (Publikuj Connector) · szczegółowa procedura (ze screenami) "po CET" (jeśli bramka otwarta)

Postępowanie (po CET):Najedź kursorem na status i odczytaj kod ACK (kontekst: rejestracja po CET)

Jeżeli:kod 20 (bramka dla pliku zamknięta) → po CET bramka zamknięta → zgłoś + powiadom RCC

Postępowanie (po CET):Core CC Tool → sprawdź status walidacji (plik dostarczony po CET)

Jeżeli:Processed → oznacz 'R' w CCM + zgłoś

Postępowanie (KRYTYCZNE — brak naprawy):Telefon do RCC + zgłoś (priorytet P1)

Ścieżka:

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.

Brak działań — dostarczone po CET, OK.

Monitoring — czekaj do TET.

Ścieżka:

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań.

Brak działań — dostarczone po CET, OK.

Brak działań.

Brak działań — wysyłka ręczna wykonana.

Postępowanie:Czekaj 5 min

Postępowanie:Core CC Tool → sprawdź czy plik dotarł (Message Viewer)

Jeżeli:OK → oznacz 'R' w CCM

Postępowanie:Najedź kursorem na status i odczytaj kod ACK

Jeżeli:kod 20 (bramka dla pliku zamknięta) → zgłoś administratorowi Core CC Tool

Brak działań — ręczna + ACK po CET, OK.

Postępowanie:Core CC Tool → sprawdź status

Jeżeli:OK (Processed) → oznacz 'R' w CCM + zgłoś

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.

Postępowanie:Czekaj 2-5 min

Postępowanie:Core CC Tool → sprawdź czy plik dotarł (Message Viewer)

Jeżeli:OK → oznacz 'R' w CCM

Postępowanie:Najedź kursorem na status i odczytaj kod ACK (typowo kod 20)

Jeżeli:kod 20 (bramka dla pliku zamknięta) → po CET bramka jest zamknięta → zgłoś

Brak działań — ręczna + ACK po CET, OK.

Postępowanie:Core CC Tool → sprawdź status

Jeżeli:OK (Processed) → oznacz 'R' w CCM + zgłoś

Postępowanie:Czekaj 5 min

Postępowanie:Czekaj 5 min

Postępowanie:Core CC Tool → sprawdź status

Jeżeli:OK (Processed) → utrzamaj 'R'

Brak działań — Dyspozytor zatwierdził zawartość.

Brak działań — czekaj do TET.

Postępowanie (alarm):Core CC Tool → sprawdź czy plik dotarł do Core CC Tool

Jeżeli:plik jest, brak ACK → Plik został odrzucony — odczytaj kod błędu z potwierdzenia ACK i zareaguj zależnie od kodu:

Postępowanie:W aplikacji CCM kliknij plik lewym przyciskiem myszy → Informacje → sprawdź rozmiar; pobierz z MinIO i rozpakuj

Jeżeli:zawartość OK mimo rozmiaru → oznacz 'R' (→ powiązany stan)

Postępowanie:W aplikacji CCM kliknij plik lewym przyciskiem myszy → Informacje → potwierdź rozmiar

Postępowanie:Pobierz z MinIO → rozpakuj → sprawdź zawartość

Jeżeli:zawartość OK → oznacz 'R' (→ powiązany stan); zgłoś

Postępowanie:Najedź kursorem na status i odczytaj kod ACK

Jeżeli:kod 20 (bramka dla pliku zamknięta) → zgłoś (administrator Core CC Tool otwiera bramkę); sprawdź proces IDx-AC-FORWARDING

Postępowanie:Czekaj 5 min → Core CC Tool (nie wysyłaj ponownie!)

Jeżeli:Processed → oznacz 'R' + zgłoś

Postępowanie:Core CC Tool → sprawdź status

Jeżeli:Processed → oznacz 'R' + zgłoś (→ powiązany stan)

Postępowanie (KRYTYCZNE w C):Wygeneruj poprawny plik w KreatorIDCF_CGMES i opublikuj (Publikuj Connector) · szczegółowa procedura (ze screenami) "po CET" (jeśli bramka otwarta)

Postępowanie (po CET):Najedź kursorem na status i odczytaj kod ACK (kontekst: rejestracja po CET)

Jeżeli: kod 20 (bramka dla pliku zamknięta) → po CET bramka zamknięta → zgłoś + powiadom RCC

Postępowanie (po CET): Core CC Tool → sprawdź status walidacji (plik dostarczony po CET)

Jeżeli: Processed → oznacz 'R' w CCM + zgłoś

Postępowanie (KRYTYCZNE — brak naprawy): Telefon do RCC + zgłoś (priorytet P1)

Ścieżka:

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.

Brak działań — dostarczone po CET, OK.

Monitoring — czekaj do TET.

Ścieżka:

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.

Brak działań — dostarczone po CET, OK.

Monitoring — czekaj do TET.

Ścieżka:

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.

Brak działań — dostarczone po CET, OK.

Monitoring — czekaj do TET.

Ścieżka:

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.

Brak działań — dostarczone po CET, OK.

Monitoring — czekaj do TET.

Ścieżka:</p>

Brak działań — proces poprawny.</td>

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.</td>

Brak działań — dostarczone po CET, OK.</td>

Monitoring — czekaj do TET.</td>

Ścieżka:</p>

Brak działań — proces poprawny.</td>

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.</td>

Brak działań — dostarczone po CET, OK.</td>

Monitoring — czekaj do TET.</td>

Ścieżka:</p>

Brak działań — proces poprawny.</td>

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.</td>

Brak działań — dostarczone po CET, OK.</td>

Monitoring — czekaj do TET.</td>

Ścieżka:</p>

Brak działań — proces poprawny.</td>

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.</td>

Brak działań — dostarczone po CET, OK.</td>

Monitoring — czekaj do TET.</td>

Ścieżka:</p>

Brak działań — proces poprawny.</td>

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.</td>

Brak działań — dostarczone po CET, OK.</td>

Monitoring — czekaj do TET.

Ścieżka:

Brak — proces przebiegł poprawnie.

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — proces poprawny.

Brak — monitoring. Plik nie wymagany (>30 min do TET).

Procedura (wg Confluence): Jeśli zbliża się CET (poniżej 3 minut) możliwa jest ręczna wysyłka IVA Backup z menu bocznego na poniższej pozycji pulpitu. Alternatywnie: R08 (Perun4V awaria), R09 (ERR-I), R10 (Process failed).

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.

Brak działań — dostarczone po CET, OK.

Monitoring — czekaj do TET.

Ścieżka:

Brak — proces przebiegł poprawnie.

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — proces poprawny.

Brak — monitoring. Plik nie wymagany (>30 min do TET).

Procedura (wg Confluence): Jeśli zbliża się CET (poniżej 3 minut) możliwa jest ręczna wysyłka IVA Backup z menu bocznego na poniższej pozycji pulpitu. Alternatywnie: R08 (Perun4V awaria), R09 (ERR-I), R10 (Process failed).

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.

Brak działań — dostarczone po CET, OK.

Monitoring — czekaj do TET.

Ścieżka:

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.

Brak działań — dostarczone po CET, OK.

Monitoring — czekaj do TET.

Ścieżka:

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań.

Brak działań — dostarczone po CET, OK.

Brak działań.

Brak działań — wysyłka ręczna wykonana.

Postępowanie:Czekaj 5 min

Postępowanie:Core CC Tool → sprawdź czy plik dotarł (Message Viewer)

Jeżeli:OK → oznacz 'R' w CCM

Postępowanie:Najedź kursorem na status i odczytaj kod ACK

Jeżeli:kod 20 (bramka dla pliku zamknięta) → zgłoś administratorowi Core CC Tool

Brak działań — ręczna + ACK po CET, OK.

Postępowanie:Core CC Tool → sprawdź status

Jeżeli:OK (Processed) → oznacz 'R' w CCM + zgłoś

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.

Postępowanie:Czekaj 2-5 min

Postępowanie:Core CC Tool → sprawdź czy plik dotarł (Message Viewer)

Jeżeli:OK → oznacz 'R' w CCM

Postępowanie:Najedź kursorem na status i odczytaj kod ACK (typowo kod 20)

Jeżeli:kod 20 (bramka dla pliku zamknięta) → po CET bramka jest zamknięta → zgłoś

Brak działań — ręczna + ACK po CET, OK.

Postępowanie:Core CC Tool → sprawdź status

Jeżeli:OK (Processed) → oznacz 'R' w CCM + zgłoś

Postępowanie:Czekaj 5 min

Postępowanie:Czekaj 5 min

Postępowanie:Core CC Tool → sprawdź status

Jeżeli:OK (Processed) → utrzymaj 'R'

Brak działań — Dyspozytor zatwierdził zawartość.

Brak działań — czekaj do TET.

Postępowanie (alarm):Core CC Tool → sprawdź czy plik dotarł do Core CC Tool

Jeżeli:plik jest, brak ACK → Plik został odrzucony — odczytaj kod błędu z potwierdzenia ACK i zareaguj zależnie od kodu:

Postępowanie:W aplikacji CCM kliknij plik lewym przyciskiem myszy → Informacje → sprawdź rozmiar; pobierz z MinIO i rozpakuj

Jeżeli:zawartość OK mimo rozmiaru → oznacz 'R' (→ powiązany stan)

Postępowanie:W aplikacji CCM kliknij plik lewym przyciskiem myszy → Informacje → potwierdź rozmiar

Postępowanie:Pobierz z MinIO → rozpakuj → sprawdź zawartość

Jeżeli:zawartość OK → oznacz 'R' (→ powiązany stan); zgłoś

Postępowanie:Najedź kursorem na status i odczytaj kod ACK

Jeżeli:kod 20 (bramka dla pliku zamknięta) → zgłoś (administrator Core CC Tool otwiera bramkę); sprawdź proces IDx-AC-FORWARDING

Postępowanie:Czekaj 5 min → Core CC Tool (nie wysyłaj ponownie!)

Jeżeli:Processed → oznacz 'R' + zgłoś

Postępowanie:Core CC Tool → sprawdź status

Jeżeli:Processed → oznacz 'R' + zgłoś (→ powiązany stan)

Postępowanie (KRYTYCZNE w C):Pobierz poprawny plik z aplikacji ZP i wyślij przez Core CC Tool (Manual Upload) "po CET" (jeśli bramka otwarta)

Postępowanie (po CET):Najedź kursorem na status i odczytaj kod ACK (kontekst: rejestracja po CET)

Jeżeli:kod 20 (bramka dla pliku zamknięta) → po CET bramka zamknięta → zgłoś + powiadom RCC

Postępowanie (po CET):Core CC Tool → sprawdź status walidacji (plik dostarczony po CET)

Jeżeli:Processed → oznacz 'R' w CCM + zgłoś

Postępowanie (KRYTYCZNE — brak naprawy):Telefon do RCC + zgłoś (priorytet P1)

Ścieżka:</p>

Brak działań — proces poprawny.</td>

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.</td>

Brak działań — dostarczone po CET, OK.</td>

Monitoring — czekaj do TET.

Ścieżka:

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.

Brak działań — dostarczone po CET, OK.

Monitoring — czekaj do TET.

Ścieżka:

Postępowanie:Rozwiń agregat PERUN_IDx_ATC → zweryfikuj składowe

Jeżeli:brak składowej → uzupełnij brakującą składową w aplikacji CCM ()

Postępowanie (zbliża się CET):Ostatnia szansa: dokończ uzupełnienia paczki ATC w CCM; sprawdź Core CC Tool (Message Viewer)

Jeżeli:plik dotrze → OK — koniec

Postępowanie (KRYTYCZNE — minął CET): STOP — żadnych działań ręcznych. Brak lokalnego fallbacku (brak wyniku ATC w czasie → Dyspozytor nie wykonuje dalszych czynności).

Brak interwencji — walidacja ATC zakończona poprawnie.

Postępowanie:Core CC Tool (Message Viewer) → odczytaj kod ACK

Jeżeli:kod 20 (bramka dla pliku zamknięta) → zgłoś (administrator Core CC Tool otwiera bramkę)

Postępowanie:Czekaj 5 min → Core CC Tool (Message Viewer)

Jeżeli:Processed → oznacz 'R' w CCM

Postępowanie:Sprawdź transport zwrotny Connector 2.0

Jeżeli:transport OK, ACK błąd → odczytaj kod ACK (patrz powiązany stan)

Walidacja opóźniona, ale OK (ACK po CET pozytywny).

Brak działań — status nadany ręcznie przez Dyspozytora (nietypowe dla pliku zwrotnego).

Postępowanie:W aplikacji CCM kliknij plik lewym przyciskiem myszy → Informacje → sprawdź rozmiar (pobranie ponownie nie ma sensu — plik zwrotny)

Jeżeli: zawartość OK mimo rozmiaru → oznacz 'R' w CCM

Postępowanie: Core CC Tool (Message Viewer) → sprawdź status

Jeżeli: Processed → oznacz 'R' w CCM

Postępowanie: Core CC Tool (Message Viewer) → odczytaj kod ACK

Jeżeli: kod 20 (bramka zamknięta) → zgłoś (administrator Core CC Tool)

Postępowanie (KRYTYCZNE): Krytyczne — minął CET, niepoprawny rozmiar i brak ACK.

Walidacja zakończona po terminie — OK.

Postępowanie: Czekaj 5 min (transport zwrotny Connector 2.0)

Jeżeli: zmieniło się na zielony → OK — koniec

Brak działań — status ręczny przyznany przez Dyspozytora (nietypowe dla pliku zwrotnego).

Postępowanie: Core CC Tool (Message Viewer) → odczytaj błąd paczki ATC

Jeżeli: błąd składowej → uzupełnij składową w aplikacji CCM

Ścieżka:

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — decyzja ręczna.

Brak działań — po CET OK.

Monitoring — czekaj do TET.

Ścieżka:

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — decyzja ręczna.

Brak działań — po CET OK.

Monitoring — czekaj do TET.

Ścieżka:

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.

Brak działań — dostarczone po CET, OK.

Monitoring — czekaj do TET.

Ścieżka:

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.

Brak działań — dostarczone po CET, OK.

Monitoring — czekaj do TET.

Ścieżka:

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.

Brak działań — dostarczone po CET, OK.

Monitoring — czekaj do TET.

Ścieżka:

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań.

Brak działań — dostarczone po CET, OK.

Brak działań.

Brak działań — wysyłka ręczna wykonana.

Postępowanie:Czekaj 5 min

Postępowanie:Core CC Tool → sprawdź czy plik dotarł (Message Viewer)

Jeżeli:OK → oznacz 'R' w CCM

Postępowanie:Najedź kursorem na status i odczytaj kod ACK

Jeżeli:kod 20 (bramka dla pliku zamknięta) → zgłoś administratorowi Core CC Tool

Brak działań — ręczna + ACK po CET, OK.

Postępowanie:Core CC Tool → sprawdź status

Jeżeli:OK (Processed) → oznacz 'R' w CCM + zgłoś

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.

Postępowanie:Czekaj 2-5 min

Postępowanie:Core CC Tool → sprawdź czy plik dotarł (Message Viewer)

Jeżeli:OK → oznacz 'R' w CCM

Postępowanie:Najedź kursorem na status i odczytaj kod ACK (typowo kod 20)

Jeżeli:kod 20 (bramka dla pliku zamknięta) → po CET bramka jest zamknięta → zgłoś

Brak działań — ręczna + ACK po CET, OK.

Postępowanie:Core CC Tool → sprawdź status

Jeżeli:OK (Processed) → oznacz 'R' w CCM + zgłoś

Postępowanie:Czekaj 5 min

Postępowanie:Czekaj 5 min

Postępowanie:Core CC Tool → sprawdź status

Jeżeli:OK (Processed) → utrzymaj 'R'

Brak działań — Dyspozytor zatwierdził zawartość.

Brak działań — czekaj do TET.

Postępowanie (alarm):Core CC Tool → sprawdź czy plik dotarł do Core CC Tool

Jeżeli:plik jest, brak ACK → Plik został odrzucony — odczytaj kod błędu z potwierdzenia ACK i zareaguj zależnie od kodu:

Postępowanie:W aplikacji CCM kliknij plik lewym przyciskiem myszy → Informacje → sprawdź rozmiar; pobierz z MinIO i rozpakuj

Jeżeli:zawartość OK mimo rozmiaru → oznacz 'R' (→ powiązany stan)

Postępowanie:W aplikacji CCM kliknij plik lewym przyciskiem myszy → Informacje → potwierdź rozmiar

Postępowanie:Pobierz z MinIO → rozpakuj → sprawdź zawartość

Jeżeli:zawartość OK → oznacz 'R' (→ powiązany stan); zgłoś

Postępowanie (KRYTYCZNE w C):Wygeneruj poprawny plik w KreatorIDCF_CGMES i opublikuj (Publikuj Connector) ·
szczegółowa procedura (ze screenami) "po CET" (jeśli bramka otwarta)

Postępowanie (po CET):Najedź kursorem na status i odczytaj kod ACK (kontekst: rejestracja po CET)

Jeżeli:kod 20 (bramka dla pliku zamknięta) → po CET bramka zamknięta → zgłoś + powiadom RCC

Postępowanie (po CET):Core CC Tool → sprawdź status walidacji (plik dostarczony po CET)

Jeżeli:Processed → oznacz 'R' w CCM + zgłoś

Postępowanie (KRYTYCZNE — brak naprawy):Telefon do RCC + zgłoś (priorytet P1)

Ścieżka:</p>

Brak działań — proces poprawny.</td>

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.</td>

Brak działań — dostarczone po CET, OK.</td>

Monitoring — czekaj do TET.</td>

Ścieżka:</p>

Brak działań — proces poprawny.</td>

Brak działań.</td>

Brak działań — dostarczone po CET, OK.</td>

Brak działań.</td>

Brak działań — wysyłka ręczna wykonana.</td>

Postępowanie:Czekaj 5 min

Postępowanie:Core CC Tool → sprawdź czy plik dotarł (Message Viewer)

Jeżeli:OK → oznacz 'R' w CCM

Postępowanie:Najedź kursorem na status i odczytaj kod ACK

Jeżeli:kod 20 (bramka dla pliku zamknięta) → zgłoś administratorowi Core CC Tool

Brak działań — ręczna + ACK po CET, OK.

Postępowanie:Core CC Tool → sprawdź status

Jeżeli:OK (Processed) → oznacz 'R' w CCM + zgłoś

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.

Postępowanie:Czekaj 2-5 min

Postępowanie:Core CC Tool → sprawdź czy plik dotarł (Message Viewer)

Jeżeli:OK → oznacz 'R' w CCM

Postępowanie:Najedź kursorem na status i odczytaj kod ACK (typowo kod 20)

Jeżeli:kod 20 (bramka dla pliku zamknięta) → po CET bramka jest zamknięta → zgłoś

Brak działań — ręczna + ACK po CET, OK.

Postępowanie:Core CC Tool → sprawdź status

Jeżeli:OK (Processed) → oznacz 'R' w CCM + zgłoś

Postępowanie:Czekaj 5 min

Postępowanie:Czekaj 5 min

Postępowanie:Core CC Tool → sprawdź status

Jeżeli:OK (Processed) → utrzymaj 'R'

Brak działań — Dyspozytor zatwierdził zawartość.

Brak działań — czekaj do TET.

Postępowanie (alarm):Core CC Tool → sprawdź czy plik dotarł do Core CC Tool

Jeżeli:plik jest, brak ACK → Plik został odrzucony — odczytaj kod błędu z potwierdzenia ACK i zareaguj zależnie od kodu:

Postępowanie:W aplikacji CCM kliknij plik lewym przyciskiem myszy → Informacje → sprawdź rozmiar; pobierz z MinIO i rozpakuj

Jeżeli:zawartość OK mimo rozmiaru → oznacz 'R' (→ powiązany stan)

Postępowanie:W aplikacji CCM kliknij plik lewym przyciskiem myszy → Informacje → potwierdź rozmiar

Postępowanie:Pobierz z MinIO → rozpakuj → sprawdź zawartość

Jeżeli:zawartość OK → oznacz 'R' (→ powiązany stan); zgłoś

Postępowanie:Najedź kursorem na status i odczytaj kod ACK

Jeżeli:kod 20 (bramka dla pliku zamknięta) → zgłoś (administrator Core CC Tool otwiera bramkę); sprawdź proces IDx-AC-FORWARDING

Postępowanie:Czekaj 5 min → Core CC Tool (nie wysyłaj ponownie!)

Jeżeli:Processed → oznacz 'R' + zgłoś

Postępowanie:Core CC Tool → sprawdź status

Jeżeli:Processed → oznacz 'R' + zgłoś (→ powiązany stan)

Postępowanie (KRYTYCZNE w C):Wygeneruj poprawny plik w KreatorIDCF_CGMES i opublikuj (Publikuj Connector) · szczegółowa procedura (ze screenami) "po CET" (jeśli bramka otwarta)

Postępowanie (po CET):Najedź kursorem na status i odczytaj kod ACK (kontekst: rejestracja po CET)

Jeżeli:kod 20 (bramka dla pliku zamknięta) → po CET bramka zamknięta → zgłoś + powiadom RCC

Postępowanie (po CET):Core CC Tool → sprawdź status walidacji (plik dostarczony po CET)

Jeżeli:Processed → oznacz 'R' w CCM + zgłoś

Postępowanie (KRYTYCZNE — brak naprawy):Telefon do RCC + zgłoś (priorytet P1)

Ścieżka:</p>

Brak działań — proces poprawny.</td>

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.</td>

Brak działań — dostarczone po CET, OK.</td>

Monitoring — czekaj do TET.</td>

Ścieżka:</p>

Brak działań — proces poprawny.</td>

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.</td>

Brak działań — dostarczone po CET, OK.</td>

Monitoring — czekaj do TET.</td>

Ścieżka:</p>

Brak działań — proces poprawny.</td>

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.</td>

Brak działań — dostarczone po CET, OK.</td>

Monitoring — czekaj do TET.</td>

Ścieżka:</p>

Brak działań — proces poprawny.</td>

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.</td>

Brak działań — dostarczone po CET, OK.</td>

Monitoring — czekaj do TET.</td>

Ścieżka:</p>

Brak działań — proces poprawny.</td>

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.</td>

Brak działań — dostarczone po CET, OK.</td>

Monitoring — czekaj do TET.</td>

Ścieżka:</p>

Brak działań — proces poprawny.</td>

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.</td>

Brak działań — dostarczone po CET, OK.</td>

Monitoring — czekaj do TET.</td>

Ścieżka:</p>

Brak działań — proces poprawny.</td>

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.</td>

Brak działań — dostarczone po CET, OK.

Monitoring — czekaj do TET.

Ścieżka:

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.

Brak działań — dostarczone po CET, OK.

Monitoring — czekaj do TET.

Ścieżka:

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.

Brak działań — dostarczone po CET, OK.

Monitoring — czekaj do TET.

Ścieżka:

Brak — proces przebiegł poprawnie.

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — proces poprawny.

Brak — monitoring. Plik nie wymagany (>30 min do TET).

Procedura (wg Confluence): Jeśli zbliża się CET (poniżej 3 minut) możliwa jest ręczna wysyłka IVA Backup z menu bocznego na poniższej pozycji pulpitu. Alternatywnie: R08 (Perun4V awaria), R09 (ERR-I), R10 (Process failed).

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.

Brak działań — dostarczone po CET, OK.

Monitoring — czekaj do TET.

Ścieżka:

Brak — proces przebiegł poprawnie.

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — proces poprawny.

Brak — monitoring. Plik nie wymagany (>30 min do TET).

Procedura (wg Confluence): Jeśli zbliża się CET (poniżej 3 minut) możliwa jest ręczna wysyłka IVA Backup z menu bocznego na poniższej pozycji pulpitu. Alternatywnie: R08 (Perun4V awaria), R09 (ERR-I), R10 (Process failed).

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.

Brak działań — dostarczone po CET, OK.

Monitoring — czekaj do TET.

Ścieżka:

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.

Brak działań — dostarczone po CET, OK.

Monitoring — czekaj do TET.

Ścieżka:

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań.

Brak działań — dostarczone po CET, OK.

Brak działań.

Brak działań — wysyłka ręczna wykonana.

Postępowanie:Czekaj 5 min

Postępowanie:Core CC Tool → sprawdź czy plik dotarł (Message Viewer)

Jeżeli:OK → oznacz 'R' w CCM

Postępowanie:Najedź kursorem na status i odczytaj kod ACK

Jeżeli:kod 20 (bramka dla pliku zamknięta) → zgłoś administratorowi Core CC Tool

Brak działań — ręczna + ACK po CET, OK.

Postępowanie:Core CC Tool → sprawdź status

Jeżeli:OK (Processed) → oznacz 'R' w CCM + zgłoś

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.

Postępowanie:Czekaj 2-5 min

Postępowanie:Core CC Tool → sprawdź czy plik dotarł (Message Viewer)

Jeżeli:OK → oznacz 'R' w CCM

Postępowanie:Najedź kursorem na status i odczytaj kod ACK (typowo kod 20)

Jeżeli: kod 20 (bramka dla pliku zamknięta) → po CET bramka jest zamknięta → zgłoś

Brak działań — ręczna + ACK po CET, OK.

Postępowanie: Core CC Tool → sprawdź status

Jeżeli: OK (Processed) → oznacz 'R' w CCM + zgłoś

Postępowanie: Czekaj 5 min

Postępowanie: Czekaj 5 min

Postępowanie: Core CC Tool → sprawdź status

Jeżeli: OK (Processed) → utrzymaj 'R'

Brak działań — Dyspozytor zatwierdził zawartość.

Brak działań — czekaj do TET.

Postępowanie (alarm): Core CC Tool → sprawdź czy plik dotarł do Core CC Tool

Jeżeli: plik jest, brak ACK → Plik został odrzucony — odczytaj kod błędu z potwierdzenia ACK i zareaguj zależnie od kodu:

Postępowanie: W aplikacji CCM kliknij plik lewym przyciskiem myszy → Informacje → sprawdź rozmiar; pobierz z MinIO i rozpakuj

Jeżeli: zawartość OK mimo rozmiaru → oznacz 'R' (→ powiązany stan)

Postępowanie: W aplikacji CCM kliknij plik lewym przyciskiem myszy → Informacje → potwierdź rozmiar

Postępowanie: Pobierz z MinIO → rozpakuj → sprawdź zawartość

Jeżeli: zawartość OK → oznacz 'R' (→ powiązany stan); zgłoś

Postępowanie: Najedź kursorem na status i odczytaj kod ACK

Jeżeli: kod 20 (bramka dla pliku zamknięta) → zgłoś (administrator Core CC Tool otwiera bramkę); sprawdź proces IDx-AC-FORWARDING

Postępowanie: Czekaj 5 min → Core CC Tool (nie wysyłaj ponownie!)

Jeżeli: Processed → oznacz 'R' + zgłoś

Postępowanie: Core CC Tool → sprawdź status

Jeżeli:Processed → oznacz 'R' + zgłoś (→ powiązany stan)

Postępowanie (KRYTYCZNE w C):Pobierz poprawny plik z aplikacji ZP i wyślij przez Core CC Tool (Manual Upload)
"po CET" (jeśli bramka otwarta)

Postępowanie (po CET):Najedź kursorem na status i odczytaj kod ACK (kontekst: rejestracja po CET)

Jeżeli:kod 20 (bramka dla pliku zamknięta) → po CET bramka zamknięta → zgłoś + powiadom RCC

Postępowanie (po CET):Core CC Tool → sprawdź status walidacji (plik dostarczony po CET)

Jeżeli:Processed → oznacz 'R' w CCM + zgłoś

Postępowanie (KRYTYCZNE — brak naprawy):Telefon do RCC + zgłoś (priorytet P1)

Ścieżka:</p>

Brak działań — proces poprawny.</td>

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.</td>

Brak działań — dostarczone po CET, OK.</td>

Monitoring — czekaj do TET.</td>

Ścieżka:</p>

Brak działań — proces poprawny.</td>

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.</td>

Brak działań — dostarczone po CET, OK.</td>

Monitoring — czekaj do TET.</td>

Ścieżka:</p>

Postępowanie:Rozwiń agregat PERUN_IDx_ATC → zweryfikuj składowe

Jeżeli:brak składowej → uzupełnij brakującą składową w aplikacji CCM ()

Postępowanie (zbliża się CET):Ostatnia szansa: dokończ uzupełnienia paczki ATC w CCM; sprawdź Core CC Tool
(Message Viewer)

Jeżeli:plik dotrze → OK — koniec

Postępowanie (KRYTYCZNE — minął CET): STOP — żadnych działań ręcznych. Brak lokalnego fallbacku (brak wyniku ATC w czasie → Dyspozytor nie wykonuje dalszych czynności).

Brak interwencji — walidacja ATC zakończona poprawnie.

Postępowanie:Core CC Tool (Message Viewer) → odczytaj kod ACK

Jeżeli:kod 20 (bramka dla pliku zamknięta) → zgłoś (administrator Core CC Tool otwiera bramkę)

Postępowanie:Czekaj 5 min → Core CC Tool (Message Viewer)

Jeżeli:Processed → oznacz 'R' w CCM

Postępowanie:Sprawdź transport zwrotny Connector 2.0

Jeżeli:transport OK, ACK błąd → odczytaj kod ACK (patrz powiązany stan)

Walidacja opóźniona, ale OK (ACK po CET pozytywny).

Brak działań — status nadany ręcznie przez Dyspozytora (nietypowe dla pliku zwrotnego).

Postępowanie:W aplikacji CCM kliknij plik lewym przyciskiem myszy → Informacje → sprawdź rozmiar (pobranie ponownie nie ma sensu — plik zwrotny)

Jeżeli:zawartość OK mimo rozmiaru → oznacz 'R' w CCM

Postępowanie:Core CC Tool (Message Viewer) → sprawdź status

Jeżeli:Processed → oznacz 'R' w CCM

Postępowanie:Core CC Tool (Message Viewer) → odczytaj kod ACK

Jeżeli:kod 20 (bramka zamknięta) → zgłoś (administrator Core CC Tool)

Postępowanie (KRYTYCZNE): Krytyczne — minął CET, niepoprawny rozmiar i brak ACK.

Walidacja zakończona po terminie — OK.

Postępowanie:Czekaj 5 min (transport zwrotny Connector 2.0)

Jeżeli:zmieniło się na zielony → OK — koniec

Brak działań — status ręczny przyznany przez Dyspozytora (nietypowe dla pliku zwrotnego).

Postępowanie:Core CC Tool (Message Viewer) → odczytaj błąd paczki ATC

Jeżeli:błąd składowej → uzupełnij składową w aplikacji CCM

Ścieżka:

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — decyzja ręczna.

Brak działań — po CET OK.

Monitoring — czekaj do TET.

Ścieżka:

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — decyzja ręczna.

Brak działań — po CET OK.

Monitoring — czekaj do TET.

Ścieżka:

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.

Brak działań — dostarczone po CET, OK.

Monitoring — czekaj do TET.

Ścieżka:

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.

Brak działań — dostarczone po CET, OK.

Monitoring — czekaj do TET.

Ścieżka:

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.

Brak działań — dostarczone po CET, OK.

Monitoring — czekaj do TET.

Ścieżka:</p>

Brak działań — proces poprawny.</td>

Brak działań.</td>

Brak działań — dostarczone po CET, OK.</td>

Brak działań.</td>

Brak działań — wysyłka ręczna wykonana.</td>

Postępowanie:Czekaj 5 min

Postępowanie:Core CC Tool → sprawdź czy plik dotarł (Message Viewer)

Jeżeli:OK → oznacz 'R' w CCM

Postępowanie:Najedź kursorem na status i odczytaj kod ACK

Jeżeli:kod 20 (bramka dla pliku zamknięta) → zgłoś administratorowi Core CC Tool

Brak działań — ręczna + ACK po CET, OK.</td>

Postępowanie:Core CC Tool → sprawdź status

Jeżeli:OK (Processed) → oznacz 'R' w CCM + zgłoś

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.</td>

Postępowanie:Czekaj 2-5 min

Postępowanie:Core CC Tool → sprawdź czy plik dotarł (Message Viewer)

Jeżeli:OK → oznacz 'R' w CCM

Postępowanie:Najedź kursorem na status i odczytaj kod ACK (typowo kod 20)

Jeżeli:kod 20 (bramka dla pliku zamknięta) → po CET bramka jest zamknięta → zgłoś

Brak działań — ręczna + ACK po CET, OK.</td>

Postępowanie:Core CC Tool → sprawdź status

Jeżeli:OK (Processed) → oznacz 'R' w CCM + zgłoś

Postępowanie:Czekaj 5 min

Postępowanie:Czekaj 5 min

Postępowanie:Core CC Tool → sprawdź status

Jeżeli:OK (Processed) → utrzamaj 'R'

Brak działań — Dyspozytor zatwierdził zawartość.

Brak działań — czekaj do TET.

Postępowanie (alarm):Core CC Tool → sprawdź czy plik dotarł do Core CC Tool

Jeżeli:plik jest, brak ACK → Plik został odrzucony — odczytaj kod błędu z potwierdzenia ACK i zareaguj zależnie od kodu:

Postępowanie:W aplikacji CCM kliknij plik lewym przyciskiem myszy → Informacje → sprawdź rozmiar; pobierz z MinIO i rozpakuj

Jeżeli:zawartość OK mimo rozmiaru → oznacz 'R' (→ powiązany stan)

Postępowanie:W aplikacji CCM kliknij plik lewym przyciskiem myszy → Informacje → potwierdź rozmiar

Postępowanie:Pobierz z MinIO → rozpakuj → sprawdź zawartość

Jeżeli:zawartość OK → oznacz 'R' (→ powiązany stan); zgłoś

Postępowanie (KRYTYCZNE w C):Wygeneruj poprawny plik w KreatorIDCF_CGMES i opublikuj (Publikuj Connector) · szczegółowa procedura (ze screenami) "po CET" (jeśli bramka otwarta)

Postępowanie (po CET):Najedź kursorem na status i odczytaj kod ACK (kontekst: rejestracja po CET)

Jeżeli:kod 20 (bramka dla pliku zamknięta) → po CET bramka zamknięta → zgłoś + powiadom RCC

Postępowanie (po CET):Core CC Tool → sprawdź status walidacji (plik dostarczony po CET)

Jeżeli:Processed → oznacz 'R' w CCM + zgłoś

Postępowanie (KRYTYCZNE — brak naprawy):Telefon do RCC + zgłoś (priorytet P1)

Ścieżka:

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.

Brak działań — dostarczone po CET, OK.

Monitoring — czekaj do TET.

Ścieżka:

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań.

Brak działań — dostarczone po CET, OK.

Brak działań.

Brak działań — wysyłka ręczna wykonana.

Postępowanie: Czekać 5 min

Postępowanie: Core CC Tool → sprawdź czy plik dotarł (Message Viewer)

Jeżeli: OK → oznacz 'R' w CCM

Postępowanie: Najedź kursorem na status i odczytaj kod ACK

Jeżeli: kod 20 (bramka dla pliku zamknięta) → zgłoś administratorowi Core CC Tool

Brak działań — ręczna + ACK po CET, OK.

Postępowanie: Core CC Tool → sprawdź status

Jeżeli: OK (Processed) → oznacz 'R' w CCM + zgłoś

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.

Postępowanie: Czekać 2-5 min

Postępowanie: Core CC Tool → sprawdź czy plik dotarł (Message Viewer)

Jeżeli: OK → oznacz 'R' w CCM

Postępowanie: Najedź kursorem na status i odczytaj kod ACK (typowo kod 20)

Jeżeli: kod 20 (bramka dla pliku zamknięta) → po CET bramka jest zamknięta → zgłoś

Brak działań — ręczna + ACK po CET, OK.

Postępowanie: Core CC Tool → sprawdź status

Jeżeli: OK (Processed) → oznacz 'R' w CCM + zgłoś

Postępowanie: Czekać 5 min

Postępowanie:Czekaj 5 min

Postępowanie:Core CC Tool → sprawdź status

Jeżeli:OK (Processed) → utrzamaj 'R'

Brak działań — Dyspozytor zatwierdził zawartość.

Brak działań — czekaj do TET.

Postępowanie (alarm):Core CC Tool → sprawdź czy plik dotarł do Core CC Tool

Jeżeli:plik jest, brak ACK → Plik został odrzucony — odczytaj kod błędu z potwierdzenia ACK i zareaguj zależnie od kodu:

Postępowanie:W aplikacji CCM kliknij plik lewym przyciskiem myszy → Informacje → sprawdź rozmiar; pobierz z MinIO i rozpakuj

Jeżeli:zawartość OK mimo rozmiaru → oznacz 'R' (→ powiązany stan)

Postępowanie:W aplikacji CCM kliknij plik lewym przyciskiem myszy → Informacje → potwierdź rozmiar

Postępowanie:Pobierz z MinIO → rozpakuj → sprawdź zawartość

Jeżeli:zawartość OK → oznacz 'R' (→ powiązany stan); zgłoś

Postępowanie:Najedź kursorem na status i odczytaj kod ACK

Jeżeli:kod 20 (bramka dla pliku zamknięta) → zgłoś (administrator Core CC Tool otwiera bramkę); sprawdź proces IDx-AC-FORWARDING

Postępowanie:Czekaj 5 min → Core CC Tool (nie wysyłaj ponownie!)

Jeżeli:Processed → oznacz 'R' + zgłoś

Postępowanie:Core CC Tool → sprawdź status

Jeżeli:Processed → oznacz 'R' + zgłoś (→ powiązany stan)

Postępowanie (KRYTYCZNE w C):Wygeneruj poprawny plik w KreatorIDCF_CGMES i opublikuj (Publikuj Connector) · szczegółowa procedura (ze screenami) "po CET" (jeśli bramka otwarta)

Postępowanie (po CET):Najedź kursorem na status i odczytaj kod ACK (kontekst: rejestracja po CET)

Jeżeli:kod 20 (bramka dla pliku zamknięta) → po CET bramka zamknięta → zgłoś + powiadom RCC

Postępowanie (po CET):Core CC Tool → sprawdź status walidacji (plik dostarczony po CET)

Jeżeli:Processed → oznacz 'R' w CCM + zgłoś

Postępowanie (KRYTYCZNE — brak naprawy):Telefon do RCC + zgłoś (priorytet P1)

Ścieżka:</p>

Brak działań — proces poprawny.</td>

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.</td>

Brak działań — dostarczone po CET, OK.</td>

Monitoring — czekaj do TET.</td>

Ścieżka:</p>

Brak działań — proces poprawny.</td>

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.</td>

Brak działań — dostarczone po CET, OK.</td>

Monitoring — czekaj do TET.</td>

Ścieżka:</p>

Brak działań — proces poprawny.</td>

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.</td>

Brak działań — dostarczone po CET, OK.</td>

Monitoring — czekaj do TET.</td>

Ścieżka:</p>

Brak działań — proces poprawny.</td>

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.</td>

Brak działań — dostarczone po CET, OK.</td>

Monitoring — czekaj do TET.</td>

Ścieżka:</p>

Brak działań — proces poprawny.</td>

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.</td>

Brak działań — dostarczone po CET, OK.</td>

Monitoring — czekaj do TET.</td>

Ścieżka:</p>

Brak działań — proces poprawny.</td>

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.</td>

Brak działań — dostarczone po CET, OK.</td>

Monitoring — czekaj do TET.</td>

Ścieżka:</p>

Brak działań — proces poprawny.</td>

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.</td>

Brak działań — dostarczone po CET, OK.</td>

Monitoring — czekaj do TET.</td>

Ścieżka:</p>

Brak działań — proces poprawny.</td>

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.</td>

Brak działań — dostarczone po CET, OK.</td>

Monitoring — czekaj do TET.</td>

Ścieżka:</p>

Brak działań — proces poprawny.</td>

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.</td>

Brak działań — dostarczone po CET, OK.</td>

Monitoring — czekaj do TET.</td>

Ścieżka:</p>

Brak — proces przebiegł poprawnie.

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — proces poprawny.

Brak — monitoring. Plik nie wymagany (>30 min do TET).

Procedura (wg Confluence): Jeśli zbliża się CET (poniżej 3 minut) możliwa jest ręczna wysyłka IVA Backup z menu bocznego na poniższej pozycji pulpitu. Alternatywnie: R08 (Perun4V awaria), R09 (ERR-I), R10 (Process failed).

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.

Brak działań — dostarczone po CET, OK.

Monitoring — czekaj do TET.

Ścieżka:

Brak — proces przebiegł poprawnie.

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — proces poprawny.

Brak — monitoring. Plik nie wymagany (>30 min do TET).

Procedura (wg Confluence): Jeśli zbliża się CET (poniżej 3 minut) możliwa jest ręczna wysyłka IVA Backup z menu bocznego na poniższej pozycji pulpitu. Alternatywnie: R08 (Perun4V awaria), R09 (ERR-I), R10 (Process failed).

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.

Brak działań — dostarczone po CET, OK.

Monitoring — czekaj do TET.

Ścieżka:

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.

Brak działań — dostarczone po CET, OK.

Monitoring — czekaj do TET.

Ścieżka:

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań.

Brak działań — dostarczone po CET, OK.

Brak działań.

Brak działań — wysyłka ręczna wykonana.

Postępowanie:Czekaj 5 min

Postępowanie:Core CC Tool → sprawdź czy plik dotarł (Message Viewer)

Jeżeli:OK → oznacz 'R' w CCM

Postępowanie:Najedź kursorem na status i odczytaj kod ACK

Jeżeli:kod 20 (bramka dla pliku zamknięta) → zgłoś administratorowi Core CC Tool

Brak działań — ręczna + ACK po CET, OK.

Postępowanie:Core CC Tool → sprawdź status

Jeżeli:OK (Processed) → oznacz 'R' w CCM + zgłoś

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.

Postępowanie:Czekaj 2-5 min

Postępowanie:Core CC Tool → sprawdź czy plik dotarł (Message Viewer)

Jeżeli:OK → oznacz 'R' w CCM

Postępowanie:Najedź kursorem na status i odczytaj kod ACK (typowo kod 20)

Jeżeli:kod 20 (bramka dla pliku zamknięta) → po CET bramka jest zamknięta → zgłoś

Brak działań — ręczna + ACK po CET, OK.

Postępowanie:Core CC Tool → sprawdź status

Jeżeli:OK (Processed) → oznacz 'R' w CCM + zgłoś

Postępowanie:Czekaj 5 min

Postępowanie:Czekaj 5 min

Postępowanie:Core CC Tool → sprawdź status

Jeżeli:OK (Processed) → utrzymaj 'R'

Brak działań — Dyspozytor zatwierdził zawartość.

Brak działań — czekaj do TET.

Postępowanie (alarm):Core CC Tool → sprawdź czy plik dotarł do Core CC Tool

Jeżeli:plik jest, brak ACK → Plik został odrzucony — odczytaj kod błędu z potwierdzenia ACK i zareaguj zależnie od kodu:

Postępowanie:W aplikacji CCM kliknij plik lewym przyciskiem myszy → Informacje → sprawdź rozmiar; pobierz z MinIO i rozpakuj

Jeżeli:zawartość OK mimo rozmiaru → oznacz 'R' (→ powiązany stan)

Postępowanie:W aplikacji CCM kliknij plik lewym przyciskiem myszy → Informacje → potwierdź rozmiar

Postępowanie:Pobierz z MinIO → rozpakuj → sprawdź zawartość

Jeżeli:zawartość OK → oznacz 'R' (→ powiązany stan); zgłoś

Postępowanie:Najedź kursorem na status i odczytaj kod ACK

Jeżeli:kod 20 (bramka dla pliku zamknięta) → zgłoś (administrator Core CC Tool otwiera bramkę); sprawdź proces IDx-AC-FORWARDING

Postępowanie:Czekaj 5 min → Core CC Tool (nie wysyłaj ponownie!)

Jeżeli:Processed → oznacz 'R' + zgłoś

Postępowanie:Core CC Tool → sprawdź status

Jeżeli:Processed → oznacz 'R' + zgłoś (→ powiązany stan)

Postępowanie (KRYTYCZNE w C):Pobierz poprawny plik z aplikacji ZP i wyślij przez Core CC Tool (Manual Upload) "po CET" (jeśli bramka otwarta)

Postępowanie (po CET):Najedź kursorem na status i odczytaj kod ACK (kontekst: rejestracja po CET)

Jeżeli:kod 20 (bramka dla pliku zamknięta) → po CET bramka zamknięta → zgłoś + powiadom RCC

Postępowanie (po CET):Core CC Tool → sprawdź status walidacji (plik dostarczony po CET)

Jeżeli:Processed → oznacz 'R' w CCM + zgłoś

Postępowanie (KRYTYCZNE — brak naprawy):Telefon do RCC + zgłoś (priorytet P1)

Ścieżka:</p>

Brak działań — proces poprawny.</td>

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.</td>

Brak działań — dostarczone po CET, OK.</td>

Monitoring — czekaj do TET.</td>

Ścieżka:</p>

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.

Brak działań — dostarczone po CET, OK.

Monitoring — czekaj do TET.

Ścieżka:

Postępowanie:Rozwiń agregat PERUN_IDx_ATC → zweryfikuj składowe

Jeżeli:brak składowej → uzupełnij brakującą składową w aplikacji CCM ()

Postępowanie (zbliża się CET):Ostatnia szansa: dokończ uzupełnienia paczki ATC w CCM; sprawdź Core CC Tool (Message Viewer)

Jeżeli:plik dotrze → OK — koniec

Postępowanie (KRYTYCZNE — minął CET): STOP — żadnych działań ręcznych. Brak lokalnego fallbacku (brak wyniku ATC w czasie → Dyspozytor nie wykonuje dalszych czynności).

Brak interwencji — walidacja ATC zakończona poprawnie.

Postępowanie:Core CC Tool (Message Viewer) → odczytaj kod ACK

Jeżeli:kod 20 (bramka dla pliku zamknięta) → zgłoś (administrator Core CC Tool otwiera bramkę)

Postępowanie:Czekaj 5 min → Core CC Tool (Message Viewer)

Jeżeli:Processed → oznacz 'R' w CCM

Postępowanie:Sprawdź transport zwrotny Connector 2.0

Jeżeli:transport OK, ACK błąd → odczytaj kod ACK (patrz powiązany stan)

Walidacja opóźniona, ale OK (ACK po CET pozytywny).

Brak działań — status nadany ręcznie przez Dyspozytora (nietypowe dla pliku zwrotnego).

Postępowanie:W aplikacji CCM kliknij plik lewym przyciskiem myszy → Informacje → sprawdź rozmiar (pobranie ponownie nie ma sensu — plik zwrotny)

Jeżeli:zawartość OK mimo rozmiaru → oznacz 'R' w CCM

Postępowanie:Core CC Tool (Message Viewer) → sprawdź status

Jeżeli:Processed → oznacz 'R' w CCM

Postępowanie:Core CC Tool (Message Viewer) → odczytaj kod ACK

Jeżeli:kod 20 (bramka zamknięta) → zgłoś (administrator Core CC Tool)

Postępowanie (KRYTYCZNE): Krytyczne — minął CET, niepoprawny rozmiar i brak ACK.

Walidacja zakończona po terminie — OK.

Postępowanie:Czekaj 5 min (transport zwrotny Connector 2.0)

Jeżeli:zmieniło się na zielony → OK — koniec

Brak działań — status ręczny przyznany przez Dyspozytora (nietypowe dla pliku zwrotnego).

Postępowanie:Core CC Tool (Message Viewer) → odczytaj błąd paczki ATC

Jeżeli:błąd składowej → uzupełnij składową w aplikacji CCM

Ścieżka:

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — decyzja ręczna.

Brak działań — po CET OK.

Monitoring — czekaj do TET.

Ścieżka:

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — decyzja ręczna.

Brak działań — po CET OK.

Monitoring — czekaj do TET.

Ścieżka:

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.

Brak działań — dostarczone po CET, OK.

Monitoring — czekaj do TET.

Ścieżka:

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.

Brak działań — dostarczone po CET, OK.

Monitoring — czekaj do TET.

Ścieżka:

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.

Brak działań — dostarczone po CET, OK.

Monitoring — czekaj do TET.

Ścieżka:

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań.

Brak działań — dostarczone po CET, OK.

Brak działań.

Brak działań — wysyłka ręczna wykonana.

Postępowanie:Czekaj 5 min

Postępowanie:Core CC Tool → sprawdź czy plik dotarł (Message Viewer)

Jeżeli:OK → oznacz 'R' w CCM

Postępowanie:Najedź kursorem na status i odczytaj kod ACK

Jeżeli:kod 20 (bramka dla pliku zamknięta) → zgłoś administratorowi Core CC Tool

Brak działań — ręczna + ACK po CET, OK.

Postępowanie:Core CC Tool → sprawdź status

Jeżeli:OK (Processed) → oznacz 'R' w CCM + zgłoś

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.

Postępowanie:Czekaj 2-5 min

Postępowanie:Core CC Tool → sprawdź czy plik dotarł (Message Viewer)

Jeżeli:OK → oznacz 'R' w CCM

Postępowanie:Najedź kursorem na status i odczytaj kod ACK (typowo kod 20)

Jeżeli:kod 20 (bramka dla pliku zamknięta) → po CET bramka jest zamknięta → zgłoś

Brak działań — ręczna + ACK po CET, OK.

Postępowanie:Core CC Tool → sprawdź status

Jeżeli:OK (Processed) → oznacz 'R' w CCM + zgłoś

Postępowanie:Czekaj 5 min

Postępowanie:Czekaj 5 min

Postępowanie:Core CC Tool → sprawdź status

Jeżeli:OK (Processed) → utrzymaj 'R'

Brak działań — Dyspozytor zatwierdził zawartość.

Brak działań — czekaj do TET.

Postępowanie (alarm):Core CC Tool → sprawdź czy plik dotarł do Core CC Tool

Jeżeli:plik jest, brak ACK → Plik został odrzucony — odczytaj kod błędu z potwierdzenia ACK i zareaguj zależnie od kodu:

Postępowanie:W aplikacji CCM kliknij plik lewym przyciskiem myszy → Informacje → sprawdź rozmiar; pobierz z MinIO i rozpakuj

Jeżeli:zawartość OK mimo rozmiaru → oznacz 'R' (→ powiązany stan)

Postępowanie:W aplikacji CCM kliknij plik lewym przyciskiem myszy → Informacje → potwierdź rozmiar

Postępowanie:Pobierz z MinIO → rozpakuj → sprawdź zawartość

Jeżeli:zawartość OK → oznacz 'R' (→ powiązany stan); zgłoś

Postępowanie:Najedź kursorem na status i odczytaj kod ACK

Jeżeli:kod 20 (bramka dla pliku zamknięta) → zgłoś (administrator Core CC Tool otwiera bramkę); sprawdź proces IDx-AC-FORWARDING

Postępowanie:Czekaj 5 min → Core CC Tool (nie wysyłaj ponownie!)

Jeżeli:Processed → oznacz 'R' + zgłoś

Postępowanie:Core CC Tool → sprawdź status

Jeżeli:Processed → oznacz 'R' + zgłoś (→ powiązany stan)

Postępowanie (KRYTYCZNE w C):Pobierz poprawny plik z aplikacji ZP i wyślij przez Core CC Tool (Manual Upload) "po CET" (jeśli bramka otwarta)

Postępowanie (po CET):Najedź kursorem na status i odczytaj kod ACK (kontekst: rejestracja po CET)

Jeżeli:kod 20 (bramka dla pliku zamknięta) → po CET bramka zamknięta → zgłoś + powiadom RCC

Postępowanie (po CET):Core CC Tool → sprawdź status walidacji (plik dostarczony po CET)

Jeżeli:Processed → oznacz 'R' w CCM + zgłoś

Postępowanie (KRYTYCZNE — brak naprawy):Telefon do RCC + zgłoś (priorytet P1)

Skrót / powiązane

Najczęstsze błędy walidacji:

Skrót / powiązane

Skrót / powiązane

Skrót / powiązane

Skrót / powiązane

Skrót / powiązane

Skrót / powiązane

Wysyłka pliku (przed CET):

Wysyłka po CET:

Ustaw status ręcznie 'R':

Informacje o pliku:</p>

Selektor procesu

Process Instance

Message Viewer

Pobranie pliku:

Manual Upload:

Pobierz plik:

Alternatywnie

Główne okno

Pobranie pliku:

Generowanie nowej wersji

Główne okno

Wczytanie paczki:

Uruchomienie obliczeń:

Status → Details

Pobranie wyniku

</p>

Skrót / powiązane</div>

</p>

Skrót / powiązane</div>

Katalog sieciowy zapisu plików ręcznie pobranych z CCCT:</p>

</p>

</p>