

Skrót / powiązane</div>

TET

Skrót / powiązane</div>

IDCC(a)</td>

IDCC(b)–(d)</td>

GLSK

CBCORA

CGM/IGM

RefProg

External Constraints (EC)

RA / RA Settings, aktualizacje TOPO

Kluczowy krok PSE.</p>

Walidacja CNEC-based:

Walidacja ATC-based:

Skrót / powiązane</div>

Okno walidacji: 40 min (zawsze min. 25 min).</p>

Korekty względem draftu HLBP (instrukcja IDCC_bcd v4.1 official):</div>

Skrót / powiązane</div>

URL:

Funkcja:

Pulpity:

Tryby odświeżania:

Powiązane ryzyko:

Procedury:

URL:

Funkcja:

Selektor procesu:

Powiązane ryzyko:

Procedury:

URL:

Funkcja:

Logowanie:

Powiązane ryzyko:

Procedury:

URL:

Funkcja:

Powiązane ryzyko:

Procedury:

Lokalizacja:

Funkcja:

Stworzony przez:

Powiązane ryzyko:

Lokalizacja:

Funkcja:

Powiązane ryzyko:

Procedury:

Lokalizacja:

Funkcja:

Powiązane ryzyko:

Lokalizacja:

Funkcja:

Procedura ręczna (backup) ze screenami:

Pełna instrukcja narzędzia:

Powiązane ryzyko:

Lokalizacja:

Funkcja:

Powiązane ryzyko:

Zgłoszenie:

Lokalizacja:

Funkcja:

Lokalizacja:

Funkcja:

Powiązane ryzyko:

Lokalizacja:

Funkcja:

Powiązane ryzyko:

Kontakt:

Funkcja:

Kontakt:

Funkcja:

Funkcja:

Funkcja:

Powiązane ryzyko:

Funkcja:

Powiązane ryzyko:

Skład:

Funkcja:

Lokalizacja:

Funkcja:

Kanał:

Funkcja:

Zgłoszenie przy:

Kanał:

Funkcja:

Zgłoszenie przy:

Kanał:

Funkcja:

Zgłoszenie przy:

Skrót / powiązane

Sukces (SUCCESS)

Sukces ręczny (FORCEDSUCCESS, „R”)

Wysłany ręcznie (SENTMANUALLY, „W”)

Wysłany ręcznie po CET (W↑)

Dostarczone / łączenie po CET (CONN_AFTER_CET)

Ostrzeżenie (WARNING)

Błąd / awaria (FAILURE)

Brak ACK (ACKNOTRECEIVED, „?”)

Zły rozmiar pliku (FILESIZEBAD, „!”)

Przekroczono CET (EXCEEDED)

Przetwarzanie (PROCESSRUNNING, „?”)

Brak / nieznany (UNKNOWN)

Puste

Skrót / powiązane

Ścieżka:

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.

Brak działań — dostarczone po CET, OK.

Monitoring — czekaj do TET.

Ścieżka:

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań.

Brak działań — dostarczone po CET, OK.

Brak działań.

Brak działań — wysyłka ręczna wykonana.

Postępowanie:Czekaj 5 min

Postępowanie:Core CC Tool → sprawdź czy plik dotarł (Message Viewer)

Jeżeli:OK → oznacz 'R' w CCM

Postępowanie:Najedź kursorem na status i odczytaj kod ACK

Jeżeli: kod 20 (bramka dla pliku zamknięta) → zgłoś administratorowi Core CC Tool

Brak działań — ręczna + ACK po CET, OK.

Postępowanie: Core CC Tool → sprawdź status

Jeżeli: OK (Processed) → oznacz 'R' w CCM + zgłoś

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.

Postępowanie: Czekaj 2-5 min

Postępowanie: Core CC Tool → sprawdź czy plik dotarł (Message Viewer)

Jeżeli: OK → oznacz 'R' w CCM

Postępowanie: Najedź kursorem na status i odczytaj kod ACK (typowo kod 20)

Jeżeli: kod 20 (bramka dla pliku zamknięta) → po CET bramka jest zamknięta → zgłoś

Brak działań — ręczna + ACK po CET, OK.

Postępowanie: Core CC Tool → sprawdź status

Jeżeli: OK (Processed) → oznacz 'R' w CCM + zgłoś

Postępowanie: Czekaj 5 min

Postępowanie: Czekaj 5 min

Postępowanie: Core CC Tool → sprawdź status

Jeżeli: OK (Processed) → utrzymaj 'R'

Brak działań — Dyspozytor zatwierdził zawartość.

Brak działań — czekaj do TET.

Postępowanie (alarm): Core CC Tool → sprawdź czy plik dotarł do Core CC Tool

Jeżeli: plik jest, brak ACK → Plik został odrzucony — odczytaj kod błędu z potwierdzenia ACK i zareaguj zależnie od kodu:

Postępowanie: W aplikacji CCM kliknij plik lewym przyciskiem myszy → Informacje → sprawdź rozmiar; pobierz z MinIO i rozpakuj

Jeżeli: zawartość OK mimo rozmiaru → oznacz 'R' (→ powiązany stan)

Postępowanie:W aplikacji CCM kliknij plik lewym przyciskiem myszy → Informacje → potwierdź rozmiar

Postępowanie:Pobierz z MinIO → rozpakuj → sprawdź zawartość

Jeżeli:zawartość OK → oznacz 'R' (→ powiązany stan); zgłoś

Postępowanie:Najedź kursorem na status i odczytaj kod ACK

Jeżeli:kod 20 (bramka dla pliku zamknięta) → zgłoś (administrator Core CC Tool otwiera bramkę); sprawdź proces IDx-AC-FORWARDING

Postępowanie:Czekaj 5 min → Core CC Tool (nie wysyłaj ponownie!)

Jeżeli:Processed → oznacz 'R' + zgłoś

Postępowanie:Core CC Tool → sprawdź status

Jeżeli:Processed → oznacz 'R' + zgłoś (→ powiązany stan)

Postępowanie (KRYTYCZNE w C):Pobierz poprawny plik z aplikacji ZP i wyślij przez Core CC Tool (Manual Upload) "po CET" (jeśli bramka otwarta)

Postępowanie (po CET):Najedź kursorem na status i odczytaj kod ACK (kontekst: rejestracja po CET)

Jeżeli:kod 20 (bramka dla pliku zamknięta) → po CET bramka zamknięta → zgłoś + powiadom RCC

Postępowanie (po CET):Core CC Tool → sprawdź status walidacji (plik dostarczony po CET)

Jeżeli:Processed → oznacz 'R' w CCM + zgłoś

Postępowanie (KRYTYCZNE — brak naprawy):Telefon do RCC + zgłoś (priorytet P1)

Ścieżka:</p>

Brak działań — proces poprawny.</td>

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.</td>

Brak działań — dostarczone po CET, OK.</td>

Monitoring — czekaj do TET.</td>

Ścieżka:</p>

Postępowanie:Rozwiń agregat PERUN_IDx_ATC → zweryfikuj składowe

Jeżeli:brak składowej → uzupełnij brakującą składową w aplikacji CCM ()

Postępowanie (zbliża się CET):Ostatnia szansa: dokończ uzupełnienia paczki ATC w CCM; sprawdź Core CC Tool (Message Viewer)

Jeżeli:plik dotrze → OK — koniec

Postępowanie (KRYTYCZNE — minął CET): STOP — żadnych działań ręcznych. Brak lokalnego fallbacku (brak wyniku ATC w czasie → Dyspozytor nie wykonuje dalszych czynności).

Brak interwencji — walidacja ATC zakończona poprawnie.

Postępowanie:Core CC Tool (Message Viewer) → odczytaj kod ACK

Jeżeli:kod 20 (bramka dla pliku zamknięta) → zgłoś (administrator Core CC Tool otwiera bramkę)

Postępowanie:Czekaj 5 min → Core CC Tool (Message Viewer)

Jeżeli:Processed → oznacz 'R' w CCM

Postępowanie:Sprawdź transport zwrotny Connector 2.0

Jeżeli:transport OK, ACK błąd → odczytaj kod ACK (patrz powiązany stan)

Walidacja opóźniona, ale OK (ACK po CET pozytywny).

Brak działań — status nadany ręcznie przez Dyspozytora (nietypowe dla pliku zwrotnego).

Postępowanie:W aplikacji CCM kliknij plik lewym przyciskiem myszy → Informacje → sprawdź rozmiar (pobranie ponownie nie ma sensu — plik zwrotny)

Jeżeli:zawartość OK mimo rozmiaru → oznacz 'R' w CCM

Postępowanie:Core CC Tool (Message Viewer) → sprawdź status

Jeżeli:Processed → oznacz 'R' w CCM

Postępowanie:Core CC Tool (Message Viewer) → odczytaj kod ACK

Jeżeli:kod 20 (bramka zamknięta) → zgłoś (administrator Core CC Tool)

Postępowanie (KRYTYCZNE): Krytyczne — minął CET, niepoprawny rozmiar i brak ACK.

Walidacja zakończona po terminie — OK.

Postępowanie:Czekaj 5 min (transport zwrotny Connector 2.0)

Jeżeli:zmieniło się na zielony → OK — koniec

Brak działań — status ręczny przyznany przez Dyspozytora (nietypowe dla pliku zwrotnego).

Postępowanie:Core CC Tool (Message Viewer) → odczytaj błąd paczki ATC

Jeżeli:błąd składowej → uzupełnij składową w aplikacji CCM

Ścieżka:

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.

Brak działań — dostarczone po CET, OK.

Monitoring — czekaj do TET.

Ścieżka:

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań.

Brak działań — dostarczone po CET, OK.

Brak działań.

Brak działań — wysyłka ręczna wykonana.

Postępowanie:Czekaj 5 min

Postępowanie:Core CC Tool → sprawdź czy plik dotarł (Message Viewer)

Jeżeli:OK → oznacz 'R' w CCM

Postępowanie:Najedź kursorem na status i odczytaj kod ACK

Jeżeli:kod 20 (bramka dla pliku zamknięta) → zgłoś administratorowi Core CC Tool

Brak działań — ręczna + ACK po CET, OK.

Postępowanie:Core CC Tool → sprawdź status

Jeżeli:OK (Processed) → oznacz 'R' w CCM + zgłoś

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.

Postępowanie:Czekaj 2-5 min

Postępowanie:Core CC Tool → sprawdź czy plik dotarł (Message Viewer)

Jeżeli:OK → oznacz 'R' w CCM

Postępowanie:Najedź kursorem na status i odczytaj kod ACK (typowo kod 20)

Jeżeli:kod 20 (bramka dla pliku zamknięta) → po CET bramka jest zamknięta → zgłoś

Brak działań — ręczna + ACK po CET, OK.

Postępowanie:Core CC Tool → sprawdź status

Jeżeli:OK (Processed) → oznacz 'R' w CCM + zgłoś

Postępowanie:Czekaj 5 min

Postępowanie:Czekaj 5 min

Postępowanie:Core CC Tool → sprawdź status

Jeżeli:OK (Processed) → utzymaj 'R'

Brak działań — Dyspozytor zatwierdził zawartość.

Brak działań — czekaj do TET.

Postępowanie (alarm):Core CC Tool → sprawdź czy plik dotarł do Core CC Tool

Jeżeli:plik jest, brak ACK → Plik został odrzucony — odczytaj kod błędu z potwierdzenia ACK i zareaguj zależnie od kodu:

Postępowanie:W aplikacji CCM kliknij plik lewym przyciskiem myszy → Informacje → sprawdź rozmiar; pobierz z MinIO i rozpakuj

Jeżeli:zawartość OK mimo rozmiaru → oznacz 'R' (→ powiązany stan)

Postępowanie:W aplikacji CCM kliknij plik lewym przyciskiem myszy → Informacje → potwierdź rozmiar

Postępowanie:Pobierz z MinIO → rozpakuj → sprawdź zawartość

Jeżeli:zawartość OK → oznacz 'R' (→ powiązany stan); zgłoś

Postępowanie (KRYTYCZNE w C):Wygeneruj poprawny plik w KreatorIDCF_CGMES i opublikuj (Publikuj Connector) · szczegółowa procedura (ze screenami) "po CET" (jeśli bramka otwarta)

Postępowanie (po CET):Najedź kursorem na status i odczytaj kod ACK (kontekst: rejestracja po CET)

Jeżeli:kod 20 (bramka dla pliku zamknięta) → po CET bramka zamknięta → zgłoś + powiadom RCC

Postępowanie (po CET):Core CC Tool → sprawdź status walidacji (plik dostarczony po CET)

Jeżeli:Processed → oznacz 'R' w CCM + zgłoś

Postępowanie (KRYTYCZNE — brak naprawy):Telefon do RCC + zgłoś (priorytet P1)

Ścieżka:</p>

Brak działań — proces poprawny.</td>

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.</td>

Brak działań — dostarczone po CET, OK.</td>

Monitoring — czekaj do TET.</td>

Ścieżka:</p>

Brak działań — proces poprawny.</td>

Brak działań.</td>

Brak działań — dostarczone po CET, OK.</td>

Brak działań.</td>

Brak działań — wysyłka ręczna wykonana.</td>

Postępowanie:Czekaj 5 min

Postępowanie:Core CC Tool → sprawdź czy plik dotarł (Message Viewer)

Jeżeli:OK → oznacz 'R' w CCM

Postępowanie:Najedź kursorem na status i odczytaj kod ACK

Jeżeli:kod 20 (bramka dla pliku zamknięta) → zgłoś administratorowi Core CC Tool

Brak działań — ręczna + ACK po CET, OK.</td>

Postępowanie:Core CC Tool → sprawdź status

Jeżeli:OK (Processed) → oznacz 'R' w CCM + zgłoś

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.</td>

Postępowanie:Czekaj 2-5 min

Postępowanie:Core CC Tool → sprawdź czy plik dotarł (Message Viewer)

Jeżeli:OK → oznacz 'R' w CCM

Postępowanie:Najedź kursorem na status i odczytaj kod ACK (typowo kod 20)

Jeżeli:kod 20 (bramka dla pliku zamknięta) → po CET bramka jest zamknięta → zgłoś

Brak działań — ręczna + ACK po CET, OK.

Postępowanie:Core CC Tool → sprawdź status

Jeżeli:OK (Processed) → oznacz 'R' w CCM + zgłoś

Postępowanie:Czekaj 5 min

Postępowanie:Czekaj 5 min

Postępowanie:Core CC Tool → sprawdź status

Jeżeli:OK (Processed) → utrzamaj 'R'

Brak działań — Dyspozytor zatwierdził zawartość.

Brak działań — czekaj do TET.

Postępowanie (alarm):Core CC Tool → sprawdź czy plik dotarł do Core CC Tool

Jeżeli:plik jest, brak ACK → Plik został odrzucony — odczytaj kod błędu z potwierdzenia ACK i zareaguj zależnie od kodu:

Postępowanie:W aplikacji CCM kliknij plik lewym przyciskiem myszy → Informacje → sprawdź rozmiar; pobierz z MinIO i rozpakuj

Jeżeli:zawartość OK mimo rozmiaru → oznacz 'R' (→ powiązany stan)

Postępowanie:W aplikacji CCM kliknij plik lewym przyciskiem myszy → Informacje → potwierdź rozmiar

Postępowanie:Pobierz z MinIO → rozpakuj → sprawdź zawartość

Jeżeli:zawartość OK → oznacz 'R' (→ powiązany stan); zgłoś

Postępowanie:Najedź kursorem na status i odczytaj kod ACK

Jeżeli:kod 20 (bramka dla pliku zamknięta) → zgłoś (administrator Core CC Tool otwiera bramkę); sprawdź proces IDx-AC-FORWARDING

Postępowanie:Czekaj 5 min → Core CC Tool (nie wysyłaj ponownie!)

Jeżeli:Processed → oznacz 'R' + zgłoś

Postępowanie:Core CC Tool → sprawdź status

Jeżeli:Processed → oznacz 'R' + zgłoś (→ powiązany stan)

Postępowanie (KRYTYCZNE w C):Wygeneruj poprawny plik w KreatorIDCF_CGMES i opublikuj (Publikuj Connector) ·
szczegółowa procedura (ze screenami) "po CET" (jeśli bramka otwarta)

Postępowanie (po CET):Najedź kursorem na status i odczytaj kod ACK (kontekst: rejestracja po CET)

Jeżeli:kod 20 (bramka dla pliku zamknięta) → po CET bramka zamknięta → zgłoś + powiadom RCC

Postępowanie (po CET):Core CC Tool → sprawdź status walidacji (plik dostarczony po CET)

Jeżeli:Processed → oznacz 'R' w CCM + zgłoś

Postępowanie (KRYTYCZNE — brak naprawy):Telefon do RCC + zgłoś (priorytet P1)

Ścieżka:</p>

Brak działań — proces poprawny.</td>

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.</td>

Brak działań — dostarczone po CET, OK.</td>

Monitoring — czekaj do TET.</td>

Ścieżka:</p>

Brak działań — proces poprawny.</td>

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.</td>

Brak działań — dostarczone po CET, OK.</td>

Monitoring — czekaj do TET.</td>

Ścieżka:</p>

Brak działań — proces poprawny.</td>

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.</td>

Brak działań — dostarczone po CET, OK.</td>

Monitoring — czekaj do TET.

Ścieżka:

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.

Brak działań — dostarczone po CET, OK.

Monitoring — czekaj do TET.

Ścieżka:

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.

Brak działań — dostarczone po CET, OK.

Monitoring — czekaj do TET.

Ścieżka:

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.

Brak działań — dostarczone po CET, OK.

Monitoring — czekaj do TET.

Ścieżka:

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.

Brak działań — dostarczone po CET, OK.

Monitoring — czekaj do TET.

Ścieżka:

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.

Brak działań — dostarczone po CET, OK.

Monitoring — czekaj do TET.

Ścieżka:

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.

Brak działań — dostarczone po CET, OK.

Monitoring — czekaj do TET.

Ścieżka:

Brak — proces przebiegł poprawnie.

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — proces poprawny.

Brak — monitoring. Plik nie wymagany (>30 min do TET).

Procedura (wg Confluence): Jeśli zbliża się CET (poniżej 3 minut) możliwa jest ręczna wysyłka IVA Backup z menu bocznego na poniższej pozycji pulpitu. Alternatywnie: R08 (Perun4V awaria), R09 (ERR-I), R10 (Process failed).

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.

Brak działań — dostarczone po CET, OK.

Monitoring — czekaj do TET.

Ścieżka:

Brak — proces przebiegł poprawnie.

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — proces poprawny.

Brak — monitoring. Plik nie wymagany (>30 min do TET).

Procedura (wg Confluence): Jeśli zbliża się CET (poniżej 3 minut) możliwa jest ręczna wysyłka IVA Backup z menu bocznego na poniższej pozycji pulpitu. Alternatywnie: R08 (Perun4V awaria), R09 (ERR-I), R10 (Process failed).

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.

Brak działań — dostarczone po CET, OK.

Monitoring — czekaj do TET.

Ścieżka:

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.

Brak działań — dostarczone po CET, OK.

Monitoring — czekaj do TET.

Ścieżka:

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań.

Brak działań — dostarczone po CET, OK.

Brak działań.

Brak działań — wysyłka ręczna wykonana.

Postępowanie: Czekać 5 min

Postępowanie: Core CC Tool → sprawdź czy plik dotarł (Message Viewer)

Jeżeli: OK → oznacz 'R' w CCM

Postępowanie: Najedź kursorem na status i odczytaj kod ACK

Jeżeli: kod 20 (bramka dla pliku zamknięta) → zgłoś administratorowi Core CC Tool

Brak działań — ręczna + ACK po CET, OK.

Postępowanie: Core CC Tool → sprawdź status

Jeżeli: OK (Processed) → oznacz 'R' w CCM + zgłoś

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.

Postępowanie: Czekać 2-5 min

Postępowanie: Core CC Tool → sprawdź czy plik dotarł (Message Viewer)

Jeżeli: OK → oznacz 'R' w CCM

Postępowanie: Najedź kursorem na status i odczytaj kod ACK (typowo kod 20)

Jeżeli: kod 20 (bramka dla pliku zamknięta) → po CET bramka jest zamknięta → zgłoś

Brak działań — ręczna + ACK po CET, OK.

Postępowanie: Core CC Tool → sprawdź status

Jeżeli: OK (Processed) → oznacz 'R' w CCM + zgłoś

Postępowanie: Czekać 5 min

Postępowanie:Czekaj 5 min

Postępowanie:Core CC Tool → sprawdź status

Jeżeli:OK (Processed) → utrzamaj 'R'

Brak działań — Dyspozytor zatwierdził zawartość.

Brak działań — czekaj do TET.

Postępowanie (alarm):Core CC Tool → sprawdź czy plik dotarł do Core CC Tool

Jeżeli:plik jest, brak ACK → Plik został odrzucony — odczytaj kod błędu z potwierdzenia ACK i zareaguj zależnie od kodu:

Postępowanie:W aplikacji CCM kliknij plik lewym przyciskiem myszy → Informacje → sprawdź rozmiar; pobierz z MinIO i rozpakuj

Jeżeli:zawartość OK mimo rozmiaru → oznacz 'R' (→ powiązany stan)

Postępowanie:W aplikacji CCM kliknij plik lewym przyciskiem myszy → Informacje → potwierdź rozmiar

Postępowanie:Pobierz z MinIO → rozpakuj → sprawdź zawartość

Jeżeli:zawartość OK → oznacz 'R' (→ powiązany stan); zgłoś

Postępowanie:Najedź kursorem na status i odczytaj kod ACK

Jeżeli:kod 20 (bramka dla pliku zamknięta) → zgłoś (administrator Core CC Tool otwiera bramkę); sprawdź proces IDx-AC-FORWARDING

Postępowanie:Czekaj 5 min → Core CC Tool (nie wysyłaj ponownie!)

Jeżeli:Processed → oznacz 'R' + zgłoś

Postępowanie:Core CC Tool → sprawdź status

Jeżeli:Processed → oznacz 'R' + zgłoś (→ powiązany stan)

Postępowanie (KRYTYCZNE w C):Pobierz poprawny plik z aplikacji ZP i wyślij przez Core CC Tool (Manual Upload) "po CET" (jeśli bramka otwarta)

Postępowanie (po CET):Najedź kursorem na status i odczytaj kod ACK (kontekst: rejestracja po CET)

Jeżeli:kod 20 (bramka dla pliku zamknięta) → po CET bramka zamknięta → zgłoś + powiadom RCC

Postępowanie (po CET):Core CC Tool → sprawdź status walidacji (plik dostarczony po CET)

Jeżeli:Processed → oznacz 'R' w CCM + zgłoś

Postępowanie (KRYTYCZNE — brak naprawy):Telefon do RCC + zgłoś (priorytet P1)

Ścieżka:</p>

Brak działań — proces poprawny.</td>

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.</td>

Brak działań — dostarczone po CET, OK.</td>

Monitoring — czekaj do TET.</td>

Ścieżka:</p>

Brak działań — proces poprawny.</td>

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.</td>

Brak działań — dostarczone po CET, OK.</td>

Monitoring — czekaj do TET.</td>

Ścieżka:</p>

Postępowanie:Rozwiń agregat PERUN_IDx_ATC → zweryfikuj składowe

Jeżeli:brak składowej → uzupełnij brakującą składową w aplikacji CCM ()

Postępowanie (zbliża się CET):Ostatnia szansa: dokończ uzupełnienia paczki ATC w CCM; sprawdź Core CC Tool (Message Viewer)

Jeżeli:plik dotrze → OK — koniec

Postępowanie (KRYTYCZNE — minął CET): STOP — żadnych działań ręcznych. Brak lokalnego fallbacku (brak wyniku ATC w czasie → Dyspozytor nie wykonuje dalszych czynności).

Brak interwencji — walidacja ATC zakończona poprawnie.</td>

Postępowanie:Core CC Tool (Message Viewer) → odczytaj kod ACK

Jeżeli:kod 20 (bramka dla pliku zamknięta) → zgłoś (administrator Core CC Tool otwiera bramkę)

Postępowanie:Czekaj 5 min → Core CC Tool (Message Viewer)

Jeżeli:Processed → oznacz 'R' w CCM

Postępowanie:Sprawdź transport zwrotny Connector 2.0

Jeżeli:transport OK, ACK błąd → odczytaj kod ACK (patrz powiązany stan)

Walidacja opóźniona, ale OK (ACK po CET pozytywny).

Brak działań — status nadany ręcznie przez Dyspozytora (nietypowe dla pliku zwrotnego).

Postępowanie:W aplikacji CCM kliknij plik lewym przyciskiem myszy → Informacje → sprawdź rozmiar (pobranie ponownie nie ma sensu — plik zwrotny)

Jeżeli:zawartość OK mimo rozmiaru → oznacz 'R' w CCM

Postępowanie:Core CC Tool (Message Viewer) → sprawdź status

Jeżeli:Processed → oznacz 'R' w CCM

Postępowanie:Core CC Tool (Message Viewer) → odczytaj kod ACK

Jeżeli:kod 20 (bramka zamknięta) → zgłoś (administrator Core CC Tool)

Postępowanie (KRYTYCZNE): Krytyczne — minął CET, niepoprawny rozmiar i brak ACK.

Walidacja zakończona po terminie — OK.

Postępowanie:Czekaj 5 min (transport zwrotny Connector 2.0)

Jeżeli:zmieniło się na zielony → OK — koniec

Brak działań — status ręczny przyznany przez Dyspozytora (nietypowe dla pliku zwrotnego).

Postępowanie:Core CC Tool (Message Viewer) → odczytaj błąd paczki ATC

Jeżeli:błąd składowej → uzupełnij składową w aplikacji CCM

Ścieżka:

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — decyzja ręczna.

Brak działań — po CET OK.

Monitoring — czekaj do TET.

Ścieżka:

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — decyzja ręczna.

Brak działań — po CET OK.

Monitoring — czekaj do TET.

Ścieżka:

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.

Brak działań — dostarczone po CET, OK.

Monitoring — czekaj do TET.

Ścieżka:

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.

Brak działań — dostarczone po CET, OK.

Monitoring — czekaj do TET.

Ścieżka:

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.

Brak działań — dostarczone po CET, OK.

Monitoring — czekaj do TET.

Ścieżka:

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań.

Brak działań — dostarczone po CET, OK.

Brak działań.

Brak działań — wysyłka ręczna wykonana.

Postępowanie:Czekaj 5 min

Postępowanie:Core CC Tool → sprawdź czy plik dotarł (Message Viewer)

Jeżeli:OK → oznacz 'R' w CCM

Postępowanie:Najedź kursorem na status i odczytaj kod ACK

Jeżeli:kod 20 (bramka dla pliku zamknięta) → zgłoś administratorowi Core CC Tool

Brak działań — ręczna + ACK po CET, OK.

Postępowanie:Core CC Tool → sprawdź status

Jeżeli:OK (Processed) → oznacz 'R' w CCM + zgłoś

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.

Postępowanie:Czekaj 2-5 min

Postępowanie:Core CC Tool → sprawdź czy plik dotarł (Message Viewer)

Jeżeli:OK → oznacz 'R' w CCM

Postępowanie:Najedź kursorem na status i odczytaj kod ACK (typowo kod 20)

Jeżeli:kod 20 (bramka dla pliku zamknięta) → po CET bramka jest zamknięta → zgłoś

Brak działań — ręczna + ACK po CET, OK.

Postępowanie:Core CC Tool → sprawdź status

Jeżeli:OK (Processed) → oznacz 'R' w CCM + zgłoś

Postępowanie:Czekaj 5 min

Postępowanie:Czekaj 5 min

Postępowanie:Core CC Tool → sprawdź status

Jeżeli:OK (Processed) → utrzamaj 'R'

Brak działań — Dyspozytor zatwierdził zawartość.

Brak działań — czekaj do TET.

Postępowanie (alarm):Core CC Tool → sprawdź czy plik dotarł do Core CC Tool

Jeżeli:plik jest, brak ACK → Plik został odrzucony — odczytaj kod błędu z potwierdzenia ACK i zareaguj zależnie od kodu:

Postępowanie:W aplikacji CCM kliknij plik lewym przyciskiem myszy → Informacje → sprawdź rozmiar; pobierz z MinIO i rozpakuj

Jeżeli:zawartość OK mimo rozmiaru → oznacz 'R' (→ powiązany stan)

Postępowanie:W aplikacji CCM kliknij plik lewym przyciskiem myszy → Informacje → potwierdź rozmiar

Postępowanie:Pobierz z MinIO → rozpakuj → sprawdź zawartość

Jeżeli:zawartość OK → oznacz 'R' (→ powiązany stan); zgłoś

Postępowanie (KRYTYCZNE w C):Wygeneruj poprawny plik w KreatorIDCF_CGMES i opublikuj (Publikuj Connector) · szczegółowa procedura (ze screenami) "po CET" (jeśli bramka otwarta)

Postępowanie (po CET):Najedź kursorem na status i odczytaj kod ACK (kontekst: rejestracja po CET)

Jeżeli:kod 20 (bramka dla pliku zamknięta) → po CET bramka zamknięta → zgłoś + powiadom RCC

Postępowanie (po CET):Core CC Tool → sprawdź status walidacji (plik dostarczony po CET)

Jeżeli:Processed → oznacz 'R' w CCM + zgłoś

Postępowanie (KRYTYCZNE — brak naprawy):Telefon do RCC + zgłoś (priorytet P1)

Ścieżka:</p>

Brak działań — proces poprawny.</td>

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.</td>

Brak działań — dostarczone po CET, OK.</td>

Monitoring — czekaj do TET.</td>

Ścieżka:</p>

Brak działań — proces poprawny.</td>

Brak działań.</td>

Brak działań — dostarczone po CET, OK.</td>

Brak działań.</td>

Brak działań — wysyłka ręczna wykonana.</td>

Postępowanie:Czekaj 5 min

Postępowanie:Core CC Tool → sprawdź czy plik dotarł (Message Viewer)

Jeżeli:OK → oznacz 'R' w CCM

Postępowanie:Najedź kursorem na status i odczytaj kod ACK

Jeżeli:kod 20 (bramka dla pliku zamknięta) → zgłoś administratorowi Core CC Tool

Brak działań — ręczna + ACK po CET, OK.</td>

Postępowanie:Core CC Tool → sprawdź status

Jeżeli:OK (Processed) → oznacz 'R' w CCM + zgłoś

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.</td>

Postępowanie:Czekaj 2-5 min

Postępowanie:Core CC Tool → sprawdź czy plik dotarł (Message Viewer)

Jeżeli:OK → oznacz 'R' w CCM

Postępowanie:Najedź kursorem na status i odczytaj kod ACK (typowo kod 20)

Jeżeli:kod 20 (bramka dla pliku zamknięta) → po CET bramka jest zamknięta → zgłoś

Brak działań — ręczna + ACK po CET, OK.</td>

Postępowanie:Core CC Tool → sprawdź status

Jeżeli:OK (Processed) → oznacz 'R' w CCM + zgłoś

Postępowanie:Czekaj 5 min

Postępowanie:Czekaj 5 min

Postępowanie:Core CC Tool → sprawdź status

Jeżeli:OK (Processed) → utrzymaj 'R'

Brak działań — Dyspozytor zatwierdził zawartość.</td>

Brak działań — czekaj do TET.</td>

Postępowanie (alarm):Core CC Tool → sprawdź czy plik dotarł do Core CC Tool

Jeżeli:plik jest, brak ACK → Plik został odrzucony — odczytaj kod błędu z potwierdzenia ACK i zareaguj zależnie od kodu:

Postępowanie:W aplikacji CCM kliknij plik lewym przyciskiem myszy → Informacje → sprawdź rozmiar; pobierz z MinIO i rozpakuj

Jeżeli:zawartość OK mimo rozmiaru → oznacz 'R' (→ powiązany stan)

Postępowanie:W aplikacji CCM kliknij plik lewym przyciskiem myszy → Informacje → potwierdź rozmiar

Postępowanie:Pobierz z MinIO → rozpakuj → sprawdź zawartość

Jeżeli:zawartość OK → oznacz 'R' (→ powiązany stan); zgłoś

Postępowanie:Najedź kursorem na status i odczytaj kod ACK

Jeżeli:kod 20 (bramka dla pliku zamknięta) → zgłoś (administrator Core CC Tool otwiera bramkę); sprawdź proces IDx-AC-FORWARDING

Postępowanie:Czekaj 5 min → Core CC Tool (nie wysyłaj ponownie!)

Jeżeli:Processed → oznacz 'R' + zgłoś

Postępowanie:Core CC Tool → sprawdź status

Jeżeli:Processed → oznacz 'R' + zgłoś (→ powiązany stan)

Postępowanie (KRYTYCZNE w C):Wygeneruj poprawny plik w KreatorIDCF_CGMES i opublikuj (Publikuj Connector) · szczegółowa procedura (ze screenami) "po CET" (jeśli bramka otwarta)

Postępowanie (po CET):Najedź kursorem na status i odczytaj kod ACK (kontekst: rejestracja po CET)

Jeżeli:kod 20 (bramka dla pliku zamknięta) → po CET bramka zamknięta → zgłoś + powiadom RCC

Postępowanie (po CET):Core CC Tool → sprawdź status walidacji (plik dostarczony po CET)

Jeżeli:Processed → oznacz 'R' w CCM + zgłoś

Postępowanie (KRYTYCZNE — brak naprawy):Telefon do RCC + zgłoś (priorytet P1)

Ścieżka:</p>

Brak działań — proces poprawny.</td>

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.</td>

Brak działań — dostarczone po CET, OK.

Monitoring — czekaj do TET.

Ścieżka:

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.

Brak działań — dostarczone po CET, OK.

Monitoring — czekaj do TET.

Ścieżka:

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.

Brak działań — dostarczone po CET, OK.

Monitoring — czekaj do TET.

Ścieżka:

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.

Brak działań — dostarczone po CET, OK.

Monitoring — czekaj do TET.

Ścieżka:

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.

Brak działań — dostarczone po CET, OK.

Monitoring — czekaj do TET.

Ścieżka:

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.</td>

Brak działań — dostarczone po CET, OK.</td>

Monitoring — czekaj do TET.</td>

Ścieżka:</p>

Brak działań — proces poprawny.</td>

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.</td>

Brak działań — dostarczone po CET, OK.</td>

Monitoring — czekaj do TET.</td>

Ścieżka:</p>

Brak działań — proces poprawny.</td>

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.</td>

Brak działań — dostarczone po CET, OK.</td>

Monitoring — czekaj do TET.</td>

Ścieżka:</p>

Brak działań — proces poprawny.</td>

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.</td>

Brak działań — dostarczone po CET, OK.</td>

Monitoring — czekaj do TET.</td>

Ścieżka:</p>

Brak — proces przebiegł poprawnie.</td>

Brak działań — proces poprawny.</td>

Brak działań — proces poprawny.</td>

Brak działań — proces poprawny.</td>

Brak działań — proces poprawny.</td>

Brak działań — proces poprawny.</td>

Brak działań — proces poprawny.</td>

Brak działań — proces poprawny.</td>

Brak działań — proces poprawny.</td>

Brak działań — proces poprawny.</td>

Brak — monitoring. Plik nie wymagany (>30 min do TET).</td>

Procedura (wg Confluence): Jeśli zbliża się CET (poniżej 3 minut) możliwa jest ręczna wysyłka IVA Backup z menu bocznego na poniższej pozycji pulpitu. Alternatywnie: R08 (Perun4V awaria), R09 (ERR-I), R10 (Process failed).</td>

Brak działań — proces poprawny.</td>

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.</td>

Brak działań — dostarczone po CET, OK.</td>

Monitoring — czekaj do TET.</td>

Ścieżka:</p>

Brak — proces przebiegł poprawnie.</td>

Brak działań — proces poprawny.</td>

Brak działań — proces poprawny.</td>

Brak działań — proces poprawny.</td>

Brak działań — proces poprawny.</td>

Brak działań — proces poprawny.</td>

Brak działań — proces poprawny.</td>

Brak działań — proces poprawny.</td>

Brak działań — proces poprawny.</td>

Brak działań — proces poprawny.</td>

Brak — monitoring. Plik nie wymagany (>30 min do TET).</td>

Procedura (wg Confluence): Jeśli zbliża się CET (poniżej 3 minut) możliwa jest ręczna wysyłka IVA Backup z menu bocznego na poniższej pozycji pulpitu. Alternatywnie: R08 (Perun4V awaria), R09 (ERR-I), R10 (Process failed).

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.

Brak działań — dostarczone po CET, OK.

Monitoring — czekaj do TET.

Ścieżka:

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.

Brak działań — dostarczone po CET, OK.

Monitoring — czekaj do TET.

Ścieżka:

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań.

Brak działań — dostarczone po CET, OK.

Brak działań.

Brak działań — wysyłka ręczna wykonana.

Postępowanie:Czekaj 5 min

Postępowanie:Core CC Tool → sprawdź czy plik dotarł (Message Viewer)

Jeżeli:OK → oznacz 'R' w CCM

Postępowanie:Najedź kursorem na status i odczytaj kod ACK

Jeżeli:kod 20 (bramka dla pliku zamknięta) → zgłoś administratorowi Core CC Tool

Brak działań — ręczna + ACK po CET, OK.

Postępowanie:Core CC Tool → sprawdź status

Jeżeli:OK (Processed) → oznacz 'R' w CCM + zgłoś

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.

Postępowanie:Czekaj 2-5 min

Postępowanie:Core CC Tool → sprawdź czy plik dotarł (Message Viewer)

Jeżeli:OK → oznacz 'R' w CCM

Postępowanie:Najedź kursorem na status i odczytaj kod ACK (typowo kod 20)

Jeżeli:kod 20 (bramka dla pliku zamknięta) → po CET bramka jest zamknięta → zgłoś

Brak działań — ręczna + ACK po CET, OK.

Postępowanie:Core CC Tool → sprawdź status

Jeżeli:OK (Processed) → oznacz 'R' w CCM + zgłoś

Postępowanie:Czekaj 5 min

Postępowanie:Czekaj 5 min

Postępowanie:Core CC Tool → sprawdź status

Jeżeli:OK (Processed) → utrzymaj 'R'

Brak działań — Dyspozytor zatwierdził zawartość.

Brak działań — czekaj do TET.

Postępowanie (alarm):Core CC Tool → sprawdź czy plik dotarł do Core CC Tool

Jeżeli:plik jest, brak ACK → Plik został odrzucony — odczytaj kod błędu z potwierdzenia ACK i zareaguj zależnie od kodu:

Postępowanie:W aplikacji CCM kliknij plik lewym przyciskiem myszy → Informacje → sprawdź rozmiar; pobierz z MinIO i rozpakuj

Jeżeli:zawartość OK mimo rozmiaru → oznacz 'R' (→ powiązany stan)

Postępowanie:W aplikacji CCM kliknij plik lewym przyciskiem myszy → Informacje → potwierdź rozmiar

Postępowanie:Pobierz z MinIO → rozpakuj → sprawdź zawartość

Jeżeli:zawartość OK → oznacz 'R' (→ powiązany stan); zgłoś

Postępowanie:Najedź kursorem na status i odczytaj kod ACK

Jeżeli:kod 20 (bramka dla pliku zamknięta) → zgłoś (administrator Core CC Tool otwiera bramkę); sprawdź proces IDx-AC-FORWARDING

Postępowanie:Czekaj 5 min → Core CC Tool (nie wysyłaj ponownie!)

Jeżeli:Processed → oznacz 'R' + zgłoś

Postępowanie:Core CC Tool → sprawdź status

Jeżeli:Processed → oznacz 'R' + zgłoś (→ powiązany stan)

Postępowanie (KRYTYCZNE w C):Pobierz poprawny plik z aplikacji ZP i wyślij przez Core CC Tool (Manual Upload) "po CET" (jeśli bramka otwarta)

Postępowanie (po CET):Najedź kursorem na status i odczytaj kod ACK (kontekst: rejestracja po CET)

Jeżeli:kod 20 (bramka dla pliku zamknięta) → po CET bramka zamknięta → zgłoś + powiadom RCC

Postępowanie (po CET):Core CC Tool → sprawdź status walidacji (plik dostarczony po CET)

Jeżeli:Processed → oznacz 'R' w CCM + zgłoś

Postępowanie (KRYTYCZNE — brak naprawy):Telefon do RCC + zgłoś (priorytet P1)

Ścieżka:</p>

Brak działań — proces poprawny.</td>

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.</td>

Brak działań — dostarczone po CET, OK.</td>

Monitoring — czekaj do TET.</td>

Ścieżka:</p>

Brak działań — proces poprawny.</td>

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.</td>

Brak działań — dostarczone po CET, OK.</td>

Monitoring — czekaj do TET.</td>

Ścieżka:</p>

Postępowanie:Rozwiń agregat PERUN_IDx_ATC → zweryfikuj składowe

Jeżeli:brak składowej → uzupełnij brakującą składową w aplikacji CCM ()

Postępowanie (zbliża się CET):Ostatnia szansa: dokończ uzupełnienia paczki ATC w CCM; sprawdź Core CC Tool (Message Viewer)

Jeżeli:plik dotrze → OK — koniec

Postępowanie (KRYTYCZNE — minął CET): STOP — żadnych działań ręcznych. Brak lokalnego fallbacku (brak wyniku ATC w czasie → Dyspozytor nie wykonuje dalszych czynności).

Brak interwencji — walidacja ATC zakończona poprawnie.

Postępowanie:Core CC Tool (Message Viewer) → odczytaj kod ACK

Jeżeli:kod 20 (bramka dla pliku zamknięta) → zgłoś (administrator Core CC Tool otwiera bramkę)

Postępowanie:Czekaj 5 min → Core CC Tool (Message Viewer)

Jeżeli:Processed → oznacz 'R' w CCM

Postępowanie:Sprawdź transport zwrotny Connector 2.0

Jeżeli:transport OK, ACK błąd → odczytaj kod ACK (patrz powiązany stan)

Walidacja opóźniona, ale OK (ACK po CET pozytywny).

Brak działań — status nadany ręcznie przez Dyspozytora (nietypowe dla pliku zwrotnego).

Postępowanie:W aplikacji CCM kliknij plik lewym przyciskiem myszy → Informacje → sprawdź rozmiar (pobranie ponownie nie ma sensu — plik zwrotny)

Jeżeli:zawartość OK mimo rozmiaru → oznacz 'R' w CCM

Postępowanie:Core CC Tool (Message Viewer) → sprawdź status

Jeżeli:Processed → oznacz 'R' w CCM

Postępowanie:Core CC Tool (Message Viewer) → odczytaj kod ACK

Jeżeli:kod 20 (bramka zamknięta) → zgłoś (administrator Core CC Tool)

Postępowanie (KRYTYCZNE): Krytyczne — minął CET, niepoprawny rozmiar i brak ACK.

Walidacja zakończona po terminie — OK.

Postępowanie:Czekaj 5 min (transport zwrotny Connector 2.0)

Jeżeli:zmieniło się na zielony → OK — koniec

Brak działań — status ręczny przyznany przez Dyspozytora (nietypowe dla pliku zwrotnego).

Postępowanie:Core CC Tool (Message Viewer) → odczytaj błąd paczki ATC

Jeżeli:błąd składowej → uzupełnij składową w aplikacji CCM

Ścieżka:

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — decyzja ręczna.

Brak działań — po CET OK.

Monitoring — czekaj do TET.

Ścieżka:

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — decyzja ręczna.

Brak działań — po CET OK.

Monitoring — czekaj do TET.

Ścieżka:

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.

Brak działań — dostarczone po CET, OK.

Monitoring — czekaj do TET.

Ścieżka:

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.

Brak działań — dostarczone po CET, OK.

Monitoring — czekaj do TET.

Ścieżka:

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.

Brak działań — dostarczone po CET, OK.

Monitoring — czekaj do TET.

Ścieżka:

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań.

Brak działań — dostarczone po CET, OK.

Brak działań.

Brak działań — wysyłka ręczna wykonana.

Postępowanie:Czekaj 5 min

Postępowanie:Core CC Tool → sprawdź czy plik dotarł (Message Viewer)

Jeżeli:OK → oznacz 'R' w CCM

Postępowanie:Najedź kursorem na status i odczytaj kod ACK

Jeżeli:kod 20 (bramka dla pliku zamknięta) → zgłoś administratorowi Core CC Tool

Brak działań — ręczna + ACK po CET, OK.

Postępowanie:Core CC Tool → sprawdź status

Jeżeli:OK (Processed) → oznacz 'R' w CCM + zgłoś

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.

Postępowanie:Czekaj 2-5 min

Postępowanie:Core CC Tool → sprawdź czy plik dotarł (Message Viewer)

Jeżeli:OK → oznacz 'R' w CCM

Postępowanie:Najedź kursorem na status i odczytaj kod ACK (typowo kod 20)

Jeżeli:kod 20 (bramka dla pliku zamknięta) → po CET bramka jest zamknięta → zgłoś

Brak działań — ręczna + ACK po CET, OK.

Postępowanie:Core CC Tool → sprawdź status

Jeżeli:OK (Processed) → oznacz 'R' w CCM + zgłoś

Postępowanie:Czekaj 5 min

Postępowanie:Czekaj 5 min

Postępowanie:Core CC Tool → sprawdź status

Jeżeli:OK (Processed) → utrzymaj 'R'

Brak działań — Dyspozytor zatwierdził zawartość.

Brak działań — czekaj do TET.

Postępowanie (alarm):Core CC Tool → sprawdź czy plik dotarł do Core CC Tool

Jeżeli:plik jest, brak ACK → Plik został odrzucony — odczytaj kod błędu z potwierdzenia ACK i zareaguj zależnie od kodu:

Postępowanie:W aplikacji CCM kliknij plik lewym przyciskiem myszy → Informacje → sprawdź rozmiar; pobierz z MinIO i rozpakuj

Jeżeli:zawartość OK mimo rozmiaru → oznacz 'R' (→ powiązany stan)

Postępowanie:W aplikacji CCM kliknij plik lewym przyciskiem myszy → Informacje → potwierdź rozmiar

Postępowanie:Pobierz z MinIO → rozpakuj → sprawdź zawartość

Jeżeli:zawartość OK → oznacz 'R' (→ powiązany stan); zgłoś

Postępowanie (KRYTYCZNE w C):Wygeneruj poprawny plik w KreatorIDCF_CGMES i opublikuj (Publikuj Connector) · szczegółowa procedura (ze screenami) "po CET" (jeśli bramka otwarta)

Postępowanie (po CET):Najedź kursorem na status i odczytaj kod ACK (kontekst: rejestracja po CET)

Jeżeli:kod 20 (bramka dla pliku zamknięta) → po CET bramka zamknięta → zgłoś + powiadom RCC

Postępowanie (po CET):Core CC Tool → sprawdź status walidacji (plik dostarczony po CET)

Jeżeli:Processed → oznacz 'R' w CCM + zgłoś

Postępowanie (KRYTYCZNE — brak naprawy):Telefon do RCC + zgłoś (priorytet P1)

Ścieżka:</p>

Brak działań — proces poprawny.</td>

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.</td>

Brak działań — dostarczone po CET, OK.</td>

Monitoring — czekaj do TET.</td>

Ścieżka:</p>

Brak działań — proces poprawny.</td>

Brak działań.</td>

Brak działań — dostarczone po CET, OK.</td>

Brak działań.</td>

Brak działań — wysyłka ręczna wykonana.</td>

Postępowanie:Czekaj 5 min

Postępowanie:Core CC Tool → sprawdź czy plik dotarł (Message Viewer)

Jeżeli:OK → oznacz 'R' w CCM

Postępowanie:Najedź kursorem na status i odczytaj kod ACK

Jeżeli:kod 20 (bramka dla pliku zamknięta) → zgłoś administratorowi Core CC Tool

Brak działań — ręczna + ACK po CET, OK.</td>

Postępowanie:Core CC Tool → sprawdź status

Jeżeli:OK (Processed) → oznacz 'R' w CCM + zgłoś

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.</td>

Postępowanie:Czekaj 2-5 min

Postępowanie:Core CC Tool → sprawdź czy plik dotarł (Message Viewer)

Jeżeli:OK → oznacz 'R' w CCM

Postępowanie:Najedź kursorem na status i odczytaj kod ACK (typowo kod 20)

Jeżeli:kod 20 (bramka dla pliku zamknięta) → po CET bramka jest zamknięta → zgłoś

Brak działań — ręczna + ACK po CET, OK.

Postępowanie:Core CC Tool → sprawdź status

Jeżeli:OK (Processed) → oznacz 'R' w CCM + zgłoś

Postępowanie:Czekaj 5 min

Postępowanie:Czekaj 5 min

Postępowanie:Core CC Tool → sprawdź status

Jeżeli:OK (Processed) → utrzymaj 'R'

Brak działań — Dyspozytor zatwierdził zawartość.

Brak działań — czekaj do TET.

Postępowanie (alarm):Core CC Tool → sprawdź czy plik dotarł do Core CC Tool

Jeżeli:plik jest, brak ACK → Plik został odrzucony — odczytaj kod błędu z potwierdzenia ACK i zareaguj zależnie od kodu:

Postępowanie:W aplikacji CCM kliknij plik lewym przyciskiem myszy → Informacje → sprawdź rozmiar; pobierz z MinIO i rozpakuj

Jeżeli:zawartość OK mimo rozmiaru → oznacz 'R' (→ powiązany stan)

Postępowanie:W aplikacji CCM kliknij plik lewym przyciskiem myszy → Informacje → potwierdź rozmiar

Postępowanie:Pobierz z MinIO → rozpakuj → sprawdź zawartość

Jeżeli:zawartość OK → oznacz 'R' (→ powiązany stan); zgłoś

Postępowanie:Najedź kursorem na status i odczytaj kod ACK

Jeżeli:kod 20 (bramka dla pliku zamknięta) → zgłoś (administrator Core CC Tool otwiera bramkę); sprawdź proces IDx-AC-FORWARDING

Postępowanie:Czekaj 5 min → Core CC Tool (nie wysyłaj ponownie!)

Jeżeli:Processed → oznacz 'R' + zgłoś

Postępowanie:Core CC Tool → sprawdź status

Jeżeli:Processed → oznacz 'R' + zgłoś (→ powiązany stan)

Postępowanie (KRYTYCZNE w C):Wygeneruj poprawny plik w KreatorIDCF_CGMES i opublikuj (Publikuj Connector) ·
szczegółowa procedura (ze screenami) "po CET" (jeśli bramka otwarta)

Postępowanie (po CET):Najedź kursorem na status i odczytaj kod ACK (kontekst: rejestracja po CET)

Jeżeli:kod 20 (bramka dla pliku zamknięta) → po CET bramka zamknięta → zgłoś + powiadom RCC

Postępowanie (po CET):Core CC Tool → sprawdź status walidacji (plik dostarczony po CET)

Jeżeli:Processed → oznacz 'R' w CCM + zgłoś

Postępowanie (KRYTYCZNE — brak naprawy):Telefon do RCC + zgłoś (priorytet P1)

Ścieżka:</p>

Brak działań — proces poprawny.</td>

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.</td>

Brak działań — dostarczone po CET, OK.</td>

Monitoring — czekaj do TET.</td>

Ścieżka:</p>

Brak działań — proces poprawny.</td>

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.</td>

Brak działań — dostarczone po CET, OK.</td>

Monitoring — czekaj do TET.</td>

Ścieżka:</p>

Brak działań — proces poprawny.</td>

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.</td>

Brak działań — dostarczone po CET, OK.</td>

Monitoring — czekaj do TET.</td>

Ścieżka:</p>

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.

Brak działań — dostarczone po CET, OK.

Monitoring — czekaj do TET.

Ścieżka:

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.

Brak działań — dostarczone po CET, OK.

Monitoring — czekaj do TET.

Ścieżka:

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.

Brak działań — dostarczone po CET, OK.

Monitoring — czekaj do TET.

Ścieżka:

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.

Brak działań — dostarczone po CET, OK.

Monitoring — czekaj do TET.

Ścieżka:

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.

Brak działań — dostarczone po CET, OK.

Monitoring — czekaj do TET.

Ścieżka:</p>

Brak działań — proces poprawny.</td>

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.</td>

Brak działań — dostarczone po CET, OK.</td>

Monitoring — czekaj do TET.</td>

Ścieżka:</p>

Brak — proces przebiegł poprawnie.</td>

Brak działań — proces poprawny.</td>

Brak działań — proces poprawny.</td>

Brak działań — proces poprawny.</td>

Brak działań — proces poprawny.</td>

Brak działań — proces poprawny.</td>

Brak działań — proces poprawny.</td>

Brak działań — proces poprawny.</td>

Brak działań — proces poprawny.</td>

Brak działań — proces poprawny.</td>

Brak — monitoring. Plik nie wymagany (>30 min do TET).</td>

Procedura (wg Confluence): Jeśli zbliża się CET (poniżej 3 minut) możliwa jest ręczna wysyłka IVA Backup z menu bocznego na poniższej pozycji pulpitu. Alternatywnie: R08 (Perun4V awaria), R09 (ERR-I), R10 (Process failed).</td>

Brak działań — proces poprawny.</td>

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.</td>

Brak działań — dostarczone po CET, OK.</td>

Monitoring — czekaj do TET.</td>

Ścieżka:</p>

Brak — proces przebiegł poprawnie.

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — proces poprawny.

Brak — monitoring. Plik nie wymagany (>30 min do TET).

Procedura (wg Confluence): Jeśli zbliża się CET (poniżej 3 minut) możliwa jest ręczna wysyłka IVA Backup z menu bocznego na poniższej pozycji pulpitu. Alternatywnie: R08 (Perun4V awaria), R09 (ERR-I), R10 (Process failed).

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.

Brak działań — dostarczone po CET, OK.

Monitoring — czekaj do TET.

Ścieżka:

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.

Brak działań — dostarczone po CET, OK.

Monitoring — czekaj do TET.

Ścieżka:

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań.</td>

Brak działań — dostarczone po CET, OK.</td>

Brak działań.</td>

Brak działań — wysyłka ręczna wykonana.</td>

Postępowanie:Czekaj 5 min

Postępowanie:Core CC Tool → sprawdź czy plik dotarł (Message Viewer)

Jeżeli:OK → oznacz 'R' w CCM

Postępowanie:Najedź kursorem na status i odczytaj kod ACK

Jeżeli:kod 20 (bramka dla pliku zamknięta) → zgłoś administratorowi Core CC Tool

Brak działań — ręczna + ACK po CET, OK.</td>

Postępowanie:Core CC Tool → sprawdź status

Jeżeli:OK (Processed) → oznacz 'R' w CCM + zgłoś

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.</td>

Postępowanie:Czekaj 2-5 min

Postępowanie:Core CC Tool → sprawdź czy plik dotarł (Message Viewer)

Jeżeli:OK → oznacz 'R' w CCM

Postępowanie:Najedź kursorem na status i odczytaj kod ACK (typowo kod 20)

Jeżeli:kod 20 (bramka dla pliku zamknięta) → po CET bramka jest zamknięta → zgłoś

Brak działań — ręczna + ACK po CET, OK.</td>

Postępowanie:Core CC Tool → sprawdź status

Jeżeli:OK (Processed) → oznacz 'R' w CCM + zgłoś

Postępowanie:Czekaj 5 min

Postępowanie:Czekaj 5 min

Postępowanie:Core CC Tool → sprawdź status

Jeżeli:OK (Processed) → utrzymaj 'R'

Brak działań — Dyspozytor zatwierdził zawartość.

Brak działań — czekaj do TET.

Postępowanie (alarm):Core CC Tool → sprawdź czy plik dotarł do Core CC Tool

Jeżeli:plik jest, brak ACK → Plik został odrzucony — odczytaj kod błędu z potwierdzenia ACK i zareaguj zależnie od kodu:

Postępowanie:W aplikacji CCM kliknij plik lewym przyciskiem myszy → Informacje → sprawdź rozmiar; pobierz z MinIO i rozpakuj

Jeżeli:zawartość OK mimo rozmiaru → oznacz 'R' (→ powiązany stan)

Postępowanie:W aplikacji CCM kliknij plik lewym przyciskiem myszy → Informacje → potwierdź rozmiar

Postępowanie:Pobierz z MinIO → rozpakuj → sprawdź zawartość

Jeżeli:zawartość OK → oznacz 'R' (→ powiązany stan); zgłoś

Postępowanie:Najedź kursorem na status i odczytaj kod ACK

Jeżeli:kod 20 (bramka dla pliku zamknięta) → zgłoś (administrator Core CC Tool otwiera bramkę); sprawdź proces IDx-AC-FORWARDING

Postępowanie:Czekaj 5 min → Core CC Tool (nie wysyłaj ponownie!)

Jeżeli:Processed → oznacz 'R' + zgłoś

Postępowanie:Core CC Tool → sprawdź status

Jeżeli:Processed → oznacz 'R' + zgłoś (→ powiązany stan)

Postępowanie (KRYTYCZNE w C):Pobierz poprawny plik z aplikacji ZP i wyślij przez Core CC Tool (Manual Upload) "po CET" (jeśli bramka otwarta)

Postępowanie (po CET):Najedź kursorem na status i odczytaj kod ACK (kontekst: rejestracja po CET)

Jeżeli:kod 20 (bramka dla pliku zamknięta) → po CET bramka zamknięta → zgłoś + powiadom RCC

Postępowanie (po CET):Core CC Tool → sprawdź status walidacji (plik dostarczony po CET)

Jeżeli:Processed → oznacz 'R' w CCM + zgłoś

Postępowanie (KRYTYCZNE — brak naprawy):Telefon do RCC + zgłoś (priorytet P1)

Ścieżka:

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.

Brak działań — dostarczone po CET, OK.

Monitoring — czekaj do TET.

Ścieżka:

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.

Brak działań — dostarczone po CET, OK.

Monitoring — czekaj do TET.

Ścieżka:

Postępowanie:Rozwiń agregat PERUN_IDx_ATC → zweryfikuj składowe

Jeżeli:brak składowej → uzupełnij brakującą składową w aplikacji CCM ()

Postępowanie (zbliża się CET):Ostatnia szansa: dokończ uzupełnienia paczki ATC w CCM; sprawdź Core CC Tool (Message Viewer)

Jeżeli:plik dotrze → OK — koniec

Postępowanie (KRYTYCZNE — minął CET): STOP — żadnych działań ręcznych. Brak lokalnego fallbacku (brak wyniku ATC w czasie → Dyspozytor nie wykonuje dalszych czynności).

Brak interwencji — walidacja ATC zakończona poprawnie.

Postępowanie:Core CC Tool (Message Viewer) → odczytaj kod ACK

Jeżeli:kod 20 (bramka dla pliku zamknięta) → zgłoś (administrator Core CC Tool otwiera bramkę)

Postępowanie:Czekaj 5 min → Core CC Tool (Message Viewer)

Jeżeli:Processed → oznacz 'R' w CCM

Postępowanie:Sprawdź transport zwrotny Connector 2.0

Jeżeli:transport OK, ACK błąd → odczytaj kod ACK (patrz powiązany stan)

Walidacja opóźniona, ale OK (ACK po CET pozytywny).

Brak działań — status nadany ręcznie przez Dyspozytora (nietypowe dla pliku zwrotnego).

Postępowanie:W aplikacji CCM kliknij plik lewym przyciskiem myszy → Informacje → sprawdź rozmiar (pobranie ponownie nie ma sensu — plik zwrotny)

Jeżeli:zawartość OK mimo rozmiaru → oznacz 'R' w CCM

Postępowanie:Core CC Tool (Message Viewer) → sprawdź status

Jeżeli:Processed → oznacz 'R' w CCM

Postępowanie:Core CC Tool (Message Viewer) → odczytaj kod ACK

Jeżeli:kod 20 (bramka zamknięta) → zgłoś (administrator Core CC Tool)

Postępowanie (KRYTYCZNE): Krytyczne — minął CET, niepoprawny rozmiar i brak ACK.

Walidacja zakończona po terminie — OK.

Postępowanie:Czekaj 5 min (transport zwrotny Connector 2.0)

Jeżeli:zmieniło się na zielony → OK — koniec

Brak działań — status ręczny przyznany przez Dyspozytora (nietypowe dla pliku zwrotnego).

Postępowanie:Core CC Tool (Message Viewer) → odczytaj błąd paczki ATC

Jeżeli:błąd składowej → uzupełnij składową w aplikacji CCM

Ścieżka:

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — decyzja ręczna.

Brak działań — po CET OK.

Monitoring — czekaj do TET.

Ścieżka:

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — decyzja ręczna.

Brak działań — po CET OK.

Monitoring — czekaj do TET.

Ścieżka:

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.

Brak działań — dostarczone po CET, OK.

Monitoring — czekaj do TET.

Ścieżka:

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.

Brak działań — dostarczone po CET, OK.

Monitoring — czekaj do TET.

Ścieżka:

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.

Brak działań — dostarczone po CET, OK.

Monitoring — czekaj do TET.

Ścieżka:

Brak działań — proces poprawny.

Brak działań.

Brak działań — dostarczone po CET, OK.

Brak działań.

Brak działań — wysyłka ręczna wykonana.

Postępowanie:Czekaj 5 min

Postępowanie:Core CC Tool → sprawdź czy plik dotarł (Message Viewer)

Jeżeli:OK → oznacz 'R' w CCM

Postępowanie:Najedź kursorem na status i odczytaj kod ACK

Jeżeli:kod 20 (bramka dla pliku zamknięta) → zgłoś administratorowi Core CC Tool

Brak działań — ręczna + ACK po CET, OK.

Postępowanie:Core CC Tool → sprawdź status

Jeżeli:OK (Processed) → oznacz 'R' w CCM + zgłoś

Brak działań — decyzja ręczna Dyspozytora.

Postępowanie:Czekaj 2-5 min

Postępowanie:Core CC Tool → sprawdź czy plik dotarł (Message Viewer)

Jeżeli:OK → oznacz 'R' w CCM

Postępowanie:Najedź kursorem na status i odczytaj kod ACK (typowo kod 20)

Jeżeli:kod 20 (bramka dla pliku zamknięta) → po CET bramka jest zamknięta → zgłoś

Brak działań — ręczna + ACK po CET, OK.

Postępowanie:Core CC Tool → sprawdź status

Jeżeli:OK (Processed) → oznacz 'R' w CCM + zgłoś

Postępowanie:Czekaj 5 min

Postępowanie:Czekaj 5 min

Postępowanie:Core CC Tool → sprawdź status

Jeżeli:OK (Processed) → utrzymaj 'R'

Brak działań — Dyspozytor zatwierdził zawartość.

Brak działań — czekaj do TET.

Postępowanie (alarm):Core CC Tool → sprawdź czy plik dotarł do Core CC Tool

Jeżeli:plik jest, brak ACK → Plik został odrzucony — odczytaj kod błędu z potwierdzenia ACK i zareaguj zależnie od kodu:

Postępowanie:W aplikacji CCM kliknij plik lewym przyciskiem myszy → Informacje → sprawdź rozmiar; pobierz z MinIO i rozpakuj

Jeżeli:zawartość OK mimo rozmiaru → oznacz 'R' (→ powiązany stan)

Postępowanie:W aplikacji CCM kliknij plik lewym przyciskiem myszy → Informacje → potwierdź rozmiar

Postępowanie:Pobierz z MinIO → rozpakuj → sprawdź zawartość

Jeżeli:zawartość OK → oznacz 'R' (→ powiązany stan); zgłoś

Postępowanie:Najedź kursorem na status i odczytaj kod ACK

Jeżeli:kod 20 (bramka dla pliku zamknięta) → zgłoś (administrator Core CC Tool otwiera bramkę); sprawdź proces IDx-AC-FORWARDING

Postępowanie:Czekaj 5 min → Core CC Tool (nie wysyłaj ponownie!)

Jeżeli:Processed → oznacz 'R' + zgłoś

Postępowanie:Core CC Tool → sprawdź status

Jeżeli:Processed → oznacz 'R' + zgłoś (→ powiązany stan)

Postępowanie (KRYTYCZNE w C):Pobierz poprawny plik z aplikacji ZP i wyślij przez Core CC Tool (Manual Upload) "po CET" (jeśli bramka otwarta)

Postępowanie (po CET):Najedź kursorem na status i odczytaj kod ACK (kontekst: rejestracja po CET)

Jeżeli:kod 20 (bramka dla pliku zamknięta) → po CET bramka zamknięta → zgłoś + powiadom RCC

Postępowanie (po CET):Core CC Tool → sprawdź status walidacji (plik dostarczony po CET)

Jeżeli:Processed → oznacz 'R' w CCM + zgłoś

Postępowanie (KRYTYCZNE — brak naprawy):Telefon do RCC + zgłoś (priorytet P1)

310</td>

710</td>

610, 620, 632, 645, 657, 659, 665, 701</td>

665 / 620 / 701</td>

0 / 24 / 0 / 25</td>

0 / 18 / 0 / 19</td>

0 / 12 / 0 / 13</td>

Skrót / powiązane</div>

CCM:

Perun4V

CCM:

CCM:

kdm6@pse.pl:

A.1.

A.2.

v1

ERR-I

Process failed

Distribution of Initial Data

Calculate Default DA Domain

Calculate Enlarged Domain

Initial ID ATC Extraction

Trigger — wyniki SDAC (po ~13:00 D-1):

Analiza CCA:

Publikacja FID1-928v2 (13:15–14:10 D-1):Wykryto przeciążenia → CCA ogranicza ATC na odpowiednich granicach →
v2 z wartościami redukującymi zdolności;

Sprawdzić raport DQC

6. Tryb backupowy – użycie narzędzi wewnętrznych

</details></section> <section>

Skrót / powiązane</div>

Najczęstsze błędy walidacji:

Ultraszybki

Szybki

Wolny

Ikona koła zębatego

Ikona kłódki

Przycisk „Test powiadomień”

Lista pulpitów

2CCT

sFTP/ZP

MinIO

MinIO + sFTP/ZP

2CCT + MinIO

Zakaz ręcznej wysyłki IVA BACKUP

Wszystkie TS policzone w Perun4V

ERR-I (część TS niepoliczona)

Process failed (żadne TS niepoliczone)

Dopuszczone działania backupowe FBA

Zakaz: fallback 20% Fmax z DA.

Dopuszczone działania backupowe ATC

Zakaz ręcznego uruchamiania ani kończenia walidacji ATC po przekroczeniu czasu.

Monitoring Stan poprawny / nominalny

Brakująca składowa paczki FBA

Uwaga: FIDx-610 (Merged GLSK z CCCt) ≠ FIDx-607 (raw GLSK od PSE).

Ręczna wysyłka FIDx-710

Monitoring IVA BACKUP

NIE uruchamiać ręcznej wysyłki IVA BACKUP. Wersje niezgodne → WPO + CCC.

Brak ACK — kafelek czerwony ?

Czerwony ?; ?; ≠ brak pliku — nie wysyłaj ponownie (duplicatedVersion).

KRYTYCZNY — Agregat czarny

Priorytet: kontakt z CCC PRZED działaniami technicznymi. Sprawdzić Connector 2.0, MinIO. Składowe dostępne →
?; Wyślij po CET?; (fioletowy). Niedostępne →
WPO + CCC.

Brak automatycznego uruchomienia FBA

ERR-I — część TS niepoliczona

Process failed — brak wyników

Nie stosować fallbacku 20% Fmax.

Brak paczki / błędna składowa

Brak ACK lub odrzucenie FBA

Brak dostępu do CCM

Brak dostępu do Core CC Tool

Konieczność ręcznego uploadu FBA

Niezakończenie walidacji ATC w czasie

Niezgodność logiki IVA BACKUP z Perun4V

Nie zastępować automatyki ręcznym menu.

AAC Fallback — IDCC(a) nie dostarczył AACs

Decoupling SDAC — konieczność MD250

Late NTC delivery po IDA2

Connector 2.0 nie kopiuje IVA do CCA

Brak dostępnego raportu CCA</td>

Kody błędów walidacyjnych CCM</td>

Alert wizualny

Alert dźwiękowy

Pop-up systemowy

Lista zdarzeń

Eksport stanu pulpitu

Eksport logu zdarzeń

Eksport raportu dyżurowego

</section> <section>

Skrót / powiązane</div>

IDCC(a)</td>

IDCC(b)</td>

IDCC(c)</td>

IDCC(d)</td>

Coreso DACF

TSCNET DACF

Automatyczny fallback CCCT

4B. TSO Data Gathering — przygotowanie danych wejściowych PSE

IDCC(b)</td>

IDCC(c)</td>

IDCC(d)</td>

CB file (CBCORA)</td>

GLSK file</td>

Merged CB

Merged GLSK

4C. CB file (FIDx-617) — Critical Branches

CNE

Contingency

Remedial Actions

XML

XLSX

CBCO ID</td>

CO ID</td>

CNEC flag</td>

TSO</td>

Time from / Time to</td>

Direction</td>

FRM</td>

Imax type</td>

Temporary / Permanent Imax</td>

UCT Node From / To</td>

Order Code / Element Name</td>

NE EIC code</td>

IDCC(b)

IDCC(c) i IDCC(d)

4D. GLSK file (FIDx-607) — Generation Load Shift Keys

IDCC(b)

IDCC(c) i IDCC(d)

</section> <section>

Skrót / powiązane</div>

Monitorowanie:</p>

CCM

Perun4V

E-mail

Pobierz pliki wejściowe ręcznie z CCCt

Przygotuj F320_CCA i VERTICES_MAP_CCA

Spakuj paczkę

Perun4V

Pobierz wyniki

Wgraj F310 do CCCt

Alternatywnie z poziomu CCM

ERR-I</td>

Process failed</td>

Skrót / powiązane</div>

Monitoring automatyczny:

Ręczne uruchomienie (backup):

</section> <section>

Skrót / powiązane</div>

Skrót / powiązane</div>

Wysyłka pliku (przed CET):</p>

Wysyłka po CET:</p>

Ustaw status ręcznie 'R':</p>

Informacje o pliku:</p>

Selektor procesu

Process Instance

Message Viewer

Pobranie pliku:

Manual Upload:

Pobierz plik:

Alternatywnie

Główne okno

Pobranie pliku:

Generowanie nowej wersji

Główne okno

Wczytanie paczki:

Uruchomienie obliczeń:

Status → Details

Pobranie wyniku

</p>

Skrót / powiązane</div>

Aplikacja:</p>

Diagnoza dostępności:

Zgłoszenie incydentu:

Tymczasowa praca bez CCM

Ręczna wysyłka plików

Po przywróceniu CCM:

Współwystępowanie:

Procedury:

Aplikacja:

Identyfikacja problemu w CCM:

Sprawdzenie szczegółów składowej:

Pobranie poprawnego pliku

Wysyłka przez CCM:

Wpływa na:

Procedury:

Aplikacja:

Diagnoza dostępności:

Tymczasowa praca bez CCCT:

Zgłoszenie telefoniczna:

Alternatywny kanał

Zgłoszenie incydentu:

Współwystępowanie z R01 (brak CCM)

Aplikacja:

Sprawdzenie w CCt Message Viewer:

Analiza wyniku:

Diagnostyka transportu:

Pobranie ze źródła:

Manual Upload:

Aplikacja:

Odczyt kodu ACK w CCM:

Weryfikacja w CCt Message Viewer:

Reakcja per kod ACK:

uplicatedVersion

Aplikacja:

Najedź na status z '?'

Czekaj 5 min od wysyłki

Po 5 min — weryfikacja w CCt Message Viewer:

Brak wpisu

Brak wpisu >10 min:

Aplikacja:

PRZED CET — uzupełnienie składowych paczki ATC:

Monitoring walidacji ATC:

PO CET:

Zgłoszenie natychmiast:

Przed CET:

</p>

Aplikacja:</p>

Diagnoza w Perun4V GUI:

Analiza komunikatów błędu:

Ręczne uruchomienie obliczeń:

Pobranie wyniku F310 po obliczeniach:

Wysyłka F310/IVA do CCt:

</p>

Aplikacja:</p>

Identyfikacja w Perun4V GUI:

Szczegóły per godzina:

Weryfikacja w Core CC Tool:

Email z informacją:

Monitoring IVA BACKUP:

Brak publikacji Backup w czasie:

</p>

Aplikacja:</p>

Identyfikacja w Perun4V GUI:

Oczekiwanie na IVA BACKUP v1:

Brak publikacji Backup w czasie:

Wpis A.4:

</p>

Aplikacja:</p>

Diagnoza:

Tymczasowy monitoring (gdy brak Perun4V):

Zgłoszenie telefoniczna:

Zgłoszenie:

</p>

Aplikacja:</p>

Weryfikacja w Perun4V:

Pobranie F310 ręcznie z Perun4V GUI:

Wysyłka:

Zgłoszenie sFTP:

Sprawdzenie raportów:

</p>

Aplikacja:</p>

Sprawdź dostęp do Perun4V

Alternatywne pobranie F310 z MinIO:

Wysyłka:

Zgłoszenie:

</p>

Aplikacja:</p>

Decyzja operacyjna

Perun4V GUI → Outage management:

Po dodaniu wyłączenia:

</p>

Aplikacja:</p>

Diagnoza:

Alternatywne źródła plików:

Zgłoszenie:

Aplikacja:

Sprawdzenie MinIO:

Diagnostyka Connector 2.0

Ręczne stworzenie paczki:

Zapisanie składowych:

Spakowanie do ZIP:

Wczytanie do Perun4V

Dodatkowe pliki F320_CCA / Vertices_MAP_CCA

Aplikacja:

Sprawdź R15

Alternatywne pobranie raportu CCA

Zapisanie raportu lokalnie

Zgłoszenie:

Aplikacja:

Diagnoza:

Identyfikacja zakresu awarii:

Ręczne wysyłki per plik:

Zgłoszenie:

Aplikacja:

Identyfikacja zakresu:

Decyzja:

Zgłoś

Zgłoś

Tymczasowe rozwiązanie:

Zgłoszenie pilne

Aplikacja:

Diagnoza ZP:

Sprawdzenie wersji:

Decyzja:

Generowanie się nie powiodło:

Aplikacja:

Diagnoza Kreatora:

Zgłoszenie:

Alternatywne pobranie GLSK/CBCORA:

Wysyłka:

Aplikacja:

Diagnoza:

Ręczne generowanie narzędziem fbc_lta_vertices.exe

Dodaj wygenerowane pliki do paczki PERUN_IDx

Zgłoszenie:

Aplikacja:

Sprawdzenie statusu CCA:

Sprawdzenie MinIO ręcznie:

Sprawdzenie kdm6@pse.pl:

Diagnoza przyczyny:

Wpis A.4

Aplikacja:

Porównanie wersji w CCM:

Weryfikacja w Perun4V:

Weryfikacja w MinIO:

Stan red_pulse

Niezgodność wersji:

Aplikacja:

Diagnoza:

Alternatywne źródła:

Zgłoszenie:

Aplikacja:

Diagnoza:

Ręczne wczytanie paczki do Perun4V:

Zgłoszenie:

Aplikacja:

Identyfikacja sytuacji:

Dostarczenie MD250:Deadline 1:

Deadline 2:

Potwierdzenie do CCC

Zgłoszenie przy opóźnieniu:

Aplikacja:

Identyfikacja sytuacji:

Dostarczenie computed AACs do XBID

Deadliny:

20:00 D-1

02:00 D

07:00 D

Potwierdzenie do CCC

Zgłoszenie:

Aplikacja:

Identyfikacja sytuacji:

Monitorowanie wznowienia:

Brak wznowienia / publikacji NTC przed 22:30:

Wpis A.4

Podsumowanie

Pominięte (LTA-specific z BUP DA):

Sposób wykorzystania:

</p>

Skrót / powiązane</div>

Kiedy:</p>

Print screens which explain the situation, are highly recommended, since this helps to solve the issue sooner. If possible, please provide these to the Helpdesk.

Kiedy:</p>

Note: For all steps for which TSOs will have to apply an action per border, the accepted TSO senders by XBID per border are listed above. The responsibility to perform actions on a border remains a shared responsibility for the TSOs on both sides of a border if possible.</p>

Kiedy:</p>

Kiedy:</p>

Kiedy:</p>

Kiedy:</p>

Kiedy:</p>

TSOs are requested to crosscheck the provided NTCs on XBID.</p>

Note: For all steps for which TSOs will have to apply an action per border, the accepted TSO senders by XBID per border are listed above. The responsibility to perform actions on a border remains a shared responsibility for the TSOs on both sides of a border if possible.</p>

Kiedy:</p>

Please note, this is an informative message. No actions are required from your side.</p>

Kiedy:</p>

Please note, this is an informative message. No actions are required from your side.</p>

Kiedy:</p>

All TSOs are kindly asked to crosscheck the provided AACs on their borders in XBID. In case you find anything unexpected, please give us a call immediately.</p>

Note:</p>

Note: For all steps for which TSOs will have to apply an action per border, the accepted TSO senders by XBID per border are listed above. The responsibility to perform actions on a border remains a shared responsibility

for the TSOs on both sides of a border if possible.</p>

Kiedy:</p>

Please note, this is an informative message. No actions are required from your side.</p>

Kiedy:</p>

All TSOs are kindly asked to crosscheck the provided capacities on their borders in XBID. In case you find anything unexpected, please give us a call immediately.</p>

Note: For all steps for which TSOs will have to apply an action per border, the accepted TSO senders by XBID per border are listed above. The responsibility to perform actions on a border remains a shared responsibility for the TSOs on both sides of a border if possible.</p>

Kiedy:</p>

Please note, this is an informative message. No actions are required from your side.</p>

Note: In this situation AACs are not regularly updated anymore. If the issue cannot be solved until the MC Inputs Gathering phase, this will lead to a failure of the ID2 process!</p>

Kiedy:</p>

Please note, this is an informative message. No actions are required from your side.</p>

Kiedy:</p>

Please note, this is an informative message. No actions are required from your side.</p>

Kiedy:</p>

Please note, this is an informative message. No actions are required from your side.</p>

Kiedy:</p>

Please note, this is an informative message. No actions are required from your side.</p>

Kiedy:</p>

TSOs are kindly requested to provide missing files manually to the ID CCct.</p>

Kiedy:</p>

Due to (partial) de-coupling, TSOs are kindly requested to provide MD-250 files to CCct for borders which have been de-coupled by 15:43/17:24.</p>

Skrót / powiązane</div>

TSCNET (CCC)

Coreso (CCC)

USY IDCC

USY ECP/EDX

Raport CCA

PSE Innowacje

Skrót / powiązane

FBA_TSO_IDCC · Wersja 5.1 · 10 czerwca 2026 · Status: DRAFT
Dokument wewnętrzny PSE S.A. — Wydział Wsparcia Procesów Operatorskich
Na podstawie: Core IDCC BPD v5.0 · HLBP CCt 4.2 v1 · Core ID CCM 6th RfA
Uzupełniono 9 luk z BPD: IGM delivery, TSO Data Gathering (CB/GLSK/EC/CO Dict.), AAC Fallback, NTC Forwarding, Late NTC delivery, Shadow Auction MD250, monitoring zwrotnych plików CCt

Skrót / powiązane