

# Przeniesienie Home Assistanta na Della OptiPlex 3050 Micro

Instrukcja sesji przy komputerze

18 września 2026

Całość zajmuje około pół godziny przy komputerze plus kilkanaście minut z laptopa. Monitor i klawiatura są potrzebne tylko na tę jedną sesję — potem OptiPlex pracuje bez niczego wpiętego w gniazda USB.

## 1. Co wziąć ze sobą

- OptiPlex 3050 Micro wraz z jego zasilaczem,
- pendrive SanDisk z Ubuntu (nagrany i sprawdzony 18 września),
- monitor i kabel — komputer ma z tyłu zarówno HDMI, jak i DisplayPort, wystarczy jeden z nich,
- klawiaturę na USB; mysz ułatwia, ale da się bez niej,
- kabel sieciowy do gniazdka sieci biura,
- laptop.

## 2. Podłączenie

Podłącz po kolei: monitor, klawiaturę, kabel sieciowy, pendrive w jedno z niebieskich gniazd z tyłu, a zasilacz na samym końcu. **Jeszcze nie włączaj.**

## 3. Ustawienia komputera

Włącz komputer i od razu stukaj klawisz **F2** mniej więcej co sekundę, aż pojawi się ekran ustawień. Do zmiany są trzy rzeczy.

### a) Wyłączenie sprawdzania podpisu programu rozruchowego

Dział `Secure Boot` → `Secure Boot Enable` → ustaw na `Disabled`.

*Dlaczego:* Komputer przy każdym starcie sprawdza, czy program uruchamiający system ma podpis producenta uznanego przez Microsoft. System Home Assistanta takiego podpisu nie ma. Z włączoną kontrolą komputer odmówi startu — i nie powie tego nigdzie, dostaniesz tylko ciemny ekran.

### b) Potwierdzenie trybu startu

Dział `General` → `Boot Sequence` → `Boot List Option` ma być ustawione na `UEFI`, nie `Legacy`.

*Dlaczego:* Home Assistant startuje wyłącznie w tym trybie. Najprawdopodobniej jest tak ustawione fabrycznie — to sprawdzenie, nie zmiana.

### c) Automatyczny start po zaniku napięcia

Dział `Power Management` → `AC Recovery` → ustaw na `Power On`.

*Dlaczego:* Bez tego po każdym zaniku prądu w biurze serwer zostaje wyłączony i ktoś musi tam pójść i wcisnąć przycisk. Ustawienie `Power On` sprawia, że komputer włącza się sam, gdy tylko wróci napięcie.

### d) Przy okazji spisz, co jest w środku

Dział `General` → `System Information`: jaki dysk i ile pamięci. Przyda się i nie wymaga osobnej wizyty.

Na koniec `Apply`, potem `Exit`. Komputer się zrestartuje.

## 4. Start z pendrive'a

Zaraz po restarcie stukaj klawisz **F12**, aż pojawi się lista, z czego komputer ma wystartować. Wybierz pozycję, przy której jest słowo **UEFI** i nazwa **SanDisk**.

*Gdyby pendrive'a nie było na liście:* wróć klawiszem **F2** do ustawień, dział **System Configuration** → **USB Configuration** — ma być włączone **Enable Boot Support**.

## 5. Uruchomienie Ubuntu

Na pierwszym ekranie wybierz „**Try Ubuntu**” — nie „**Install Ubuntu**”.

*Dlaczego:* Ubuntu ma tylko popracować w pamięci komputera jako narzędzie i nie dotykać dysku. Wybranie instalacji nadpisałoby ten sam dysk, na który za chwilę idzie Home Assistant.

Po chwili pokaże się pulpit. Sprawdź w prawym górnym rogu, czy jest połączenie sieciowe.

## 6. Zdobyć pliku Home Assistanta

Potrzebny jest plik `haos_generic-x86-64-18.2.img.xz` (552 MB). Są trzy drogi — wystarczy jedna:

1. **Z internetu.** Otwórz przeglądarkę i wpisz:  
`github.com/home-assistant/operating-system/releases/download/18.2/haos_generic-x86-64-18.2.img.xz`
2. **Z laptopa po sieci biura.** Napisz do mnie — uruchomię na laptopie prosty serwer plików i podam adres do wpisania. Nie wymaga internetu.
3. **Z dowolnego nośnika,** na którym wcześniej dograsz ten plik z laptopa.

**Nie rozpakowuj tego pliku.** Program zapisujący przyjmuje go w tej postaci.

## 7. Zapis na dysk OptiPlexa

1. Kliknij „**Show Applications**” w lewym dolnym rogu, wpisz **Disks** i otwórz ten program.
2. Po lewej stronie jest lista dysków. **Wybierz wewnętrzny dysk OptiPlexa** — nie pendrive'a. Pendrive rozpoznaś po nazwie **SanDisk** i pojemności **28 GB**.
3. Kliknij trzy kropki u góry i wybierz „**Restore Disk Image...**”.
4. Wskaż pobrany plik, kliknij „**Start Restoring...**” i potwierdź „**Restore**”.
5. Poczekaj do końca. Program sam sprawdza, co zapisał.

**To jest moment, w którym można zrobić szkodę.** Wskazanie pendrive'a zamiast dysku wewnętrznego skasuje Ubuntu i sesja się na tym skończy. Przed kliknięciem **Restore** przeczytaj jeszcze raz, co jest zaznaczone po lewej stronie.

## 8. Pierwszy start Home Assistanta

1. Zamknij Ubuntu (prawy górny róg → wyłącz komputer).
2. **Wyjmij pendrive.**
3. Włącz komputer. Monitor możesz już odpiąć — dalej wszystko idzie z laptopa.
4. Na laptopie otwórz `http://homeassistant.local:8123`

Pierwsze uruchomienie trwa kilka minut — system rozszerza się na cały dysk. Gdyby ten adres nie odpowiadał, sprawdź w routerze, jaki adres dostał nowy komputer, i wejdź pod `http://<adres>:8123`.

## 9. Wgranie kopii z laptopa

Na ekranie powitalnym **nie zakładaj nowego konta**. Wybierz „**Wgraj kopię zapasową**” i wskaż plik z laptopa:

```
Desktop\AMPERE_POINT\komputer_HA\  
kopia_HA_2026.6.4_2026-09-18_09.53_dce0accb.tar
```

Kopia jest nieszyfrowana, więc żaden klucz nie będzie potrzebny. Po odtworzeniu logujesz się swoim dotychczasowym kontem — hasła przeszły razem z kopią.

Wchodzi wszystko: konfiguracja, automatyzacje, panel biura, obie wtyczki Tuya, wtyczka AmperePoint, HACS, rejestr urządzeń i historia pomiarów.

## 10. Co robię potem ja, z laptopa

- stały adres dla OptiPlexa w routerze, żeby panel zawsze był pod tym samym adresem,
- dodatek Samba — żeby dalej edytować pliki konfiguracyjne z laptopa tak jak dotychczas,
- sprawdzenie po kolei trzech klimatyzacji, ładowarek i falownika,
- ustawienie automatycznych kopii, tym razem z kluczem zapisanym poza tym komputerem,
- na końcu zatrzymanie Home Assistanta na laptopie, żeby automatyzacje nie chodziły podwójnie.

## 11. Gdyby coś nie zagrało

| Objaw                                               | Przyczyna i co zrobić                                                                             |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ciemny ekran po wybraniu pendrive’a z listy         | Sprawdzanie podpisu dalej włączone. Wróć do ustawień (F2) i ustaw Secure Boot Enable na Disabled. |
| Pendrive’a nie ma na liście po F12                  | Wyłączona obsługa startu z USB. System Configuration → USB Configuration.                         |
| Program Disks nie pokazuje dysku wewnętrznego       | Dysku albo nie ma w komputerze, albo wypadł ze złącza. Zajrzyj do środka.                         |
| homeassistant.local nie odpowiada po kilku minutach | Sprawdź w routerze adres nowego urządzenia i wejdź po adresie.                                    |
| Ekran powitalny nie proponuje wgrania kopii         | Cofnij się przeglądarką; opcja jest na pierwszym ekranie, przed zakładaniem konta.                |

Gdyby cokolwiek poszło inaczej niż tu opisano — nie improwizuj przy zapisie na dysk, tylko napisz. Dysk laptopa i kopia Home Assistanta są poza zasięgiem tej operacji, więc nic pilnego nie jest zagrożone.