

# 数字信号处理

Digital Signal Processing

主讲人: 陈后金

电子信息工程学院



- ◆ 利用MATLAB实现优化设计
- ◆ FIR 数字滤波器设计应用举例



- ◆ 利用MATLAB实现优化设计
- ◆ FIR 数字滤波器设计应用举例



 $A_{\rm s} \ge 40 {\rm dB}$ 的FIR 高通数字滤波器。

#### 利用积分加权平方误差准则设计

关键函数: h = firls(M,f,a,w)调用积分加权平方误差准则设计FIR滤波器的函数

关键参数: 阶数 M=17,Fp=0.6,Fs=0.4,

高通滤波频带 f=[0 Fs Fp 1],

滤波器在 f 中各频带的幅度a=[0 0 1 1],

各频带的加权值相同,w可缺省。

将参数代入函数 h = firls(M,f,a,w), 即 h=firls(M,[0 Fs Fp 1],[0 0 1 1]);



 $A_{\rm s} \ge 40 {\rm dB}$ 的FIR 高通数字滤波器。

#### 解: 利用积分加权平方误差准则设计


%根据积分加权平方误差准则设计FIR滤波器 M=17;Fp=0.6;Fs=0.4; %定义滤波器参数 h=firls(M,[0 Fs Fp 1],[0 0 1 1]); %低通滤波 w=linspace(0,pi-0.001,1000); mag=freqz(h,[1],w); %求频率响应 plot(w/pi,abs(mag), 'LineWidth',2);grid on; %画幅度响应 xlabel('Normalized frequency');ylabel('A(\Omega)'); figure; plot(w/pi,20\*log10(abs(mag)), 'LineWidth',2);grid on; %画增益响应 xlabel('Normalized frequency');ylabel('Gain,db'); axis([0 1 -100 10]);




例: 设计指标为 $\Omega_{\rm p}$ =0.6 $\pi$  rad,  $\Omega_{\rm s}$ =0.4 $\pi$  rad,  $A_{\rm p} \le 0.3$ dB,

 $A_{\rm s} \ge 40 {\rm dB}$ 的FIR 高通数字滤波器。

#### 解:利用积分加权平方误差准则设计



#### M=17, $A_s=40$ dB





 $A_{\rm s} \ge 40 {\rm dB}$ 的FIR 高通数字滤波器。

解: PM算法

关键函数: [M,fo,ao,w] = firpmord (f,a,dev) 估计滤波器阶数M

h = firpm (M,fo,ao,w) 实现PM算法设计

关键参数: Fp=0.2,Fs=0.4,

$$\delta_{\rm p} = 1 - 10^{-0.05 A_{\rm p}} = 0.034, \delta_{\rm s} = 10^{-0.05 A_{\rm s}} = 0.01$$

低通滤波频带f=[Fp,Fs], 滤波器在f中各频带的幅度a=[1 0], 滤波器在 f 中各个频带中的波动值dev=[ $\delta_p \delta_s$ ]

将参数代入函数[M,fo,ao,w] = firpmord (f,a,dev)



 $A_{\rm s} \ge 40 {\rm dB}$ 的FIR 高通数字滤波器。


```
解: PM算法
```

```
% PM算法FIR滤波器设计
Fp=0.6;Fs=0.4; ds=0.01;dp=0.034;
f=[Fs Fp];a=[0 1];dev=[ds dp]; %确定滤波器参数
[M,fo,ao,w] = firpmord (f,a,dev); %确定滤波器阶数
h = firpm (M,fo,ao,w); %设计PM算法FIR滤波器
w=linspace(0,pi,1000);
mag=freqz(h,[1],w); %求频率响应
plot(w/pi,abs(mag),'LineWidth',2);grid on;
xlabel('Normalized frequency');ylabel('A(\Omega)'); %画幅度响应
figure;
plot(w/pi,20*log10(abs(mag)),'LineWidth',2);grid on; %画增益响应
xlabel('Normalized frequency');ylabel('Gain,db');
```




例: 设计指标为 $\Omega_{\rm p}$ =0.6π rad,  $\Omega_{\rm s}$ =0.4π rad,  $A_{\rm p}$  ≤ 0.3dB,  $A_{\rm s}$  ≥ 40dB的FIR 高通数字滤波器。

解: PM算法



 $M = 16 A_{s} = 40 dB$ 






- ◆ 利用MATLAB实现优化设计
- ◆ FIR 数字滤波器设计应用举例



## 设计FIR DF滤除所给数字音频中的噪音( $f_{sam}$ =11025Hz)



Input signal frequency spectrum 800 600 400 200 0.25 0.5 0.75 数字音频的频谱

分析: 由频谱可确定设计指标如下:

 $\Omega_{\rm p}$ =0.7 $\pi$  rad,  $\Omega_{\rm s}$ =0.75 $\pi$  rad,  $A_{\rm p}$  ≤ 1dB,  $A_{\rm s}$  ≥ 48dB

选取窗函数法和PM算法设计FIR DF



#### 解: 选用汉明窗

```
% hamming窗FIR滤波器的设计和应用
[x,Fs,nBit]=wavread('C:\yourn.wav'); %读取音频
N=length(x);
subplot(2,2,1); plot(x); %画出输入信号
title('Input signal x[k]');
%显示输入信号的频谱
w=linspace(0,pi,1000);
X=freqz(x,[1],w); %得到滤波器幅频
subplot(2,2,2)
plot(w/pi,abs(X)); grid on; ; %画输入信号的频谱
title('Input signal frequency spectrum');
%设计低通FIR滤波器
Wp=0.7; Ws=0.75; %定义滤波器参数
Wc = (Wp + Ws)/2;
N=ceil(7.0/(Ws-Wp)); %滤波器长度N
```

```
M=N-1 %阶数M
k=0:M:
h=Wc*sinc(Wc*(k-M/2));
w0=hamming(N); %使用hamming窗
h=h.*w0':
w=linspace(0,pi,1000);
mag=freqz(h,[1],w); %求频率响应
%画滤波器的幅度响应
subplot(2,2,4); plot(w/pi,abs(mag),'r-'); grid on;
title('FIR Filter frequency response');
y=filter(h,[1],x); %滤波
Y=freqz(y,[1],w); %信号滤波后的频响特性
%画信号通过滤波器后的幅度响应
subplot(2,2,3); plot(w/pi,abs(Y)); grid on;
```




#### 解: 选用汉明窗


```
title('Output signal frequency spectrum');
wavwrite(y,Fs,nBit, 'C:\your22.wav');%保存音频
figure;
%画滤波器的增益响应
plot(w/pi,20*log10(abs(mag)),'linewidth',3); grid on;
axis([0,1,-100,10])
xlabel('Normalized frequency'); ylabel('Gain, dB');
figure;
thet2=unwrap(angle(mag)); %求相位响应
figure;
%画滤波器的相位响应
plot(w/pi,thet2,'LineWidth',3);grid on;
xlabel('Normalized frequency'); ylabel('Phase Frequency');
```




#### 解: 选用汉明窗














 $A_{\rm p}$ =0.01dB  $A_{\rm s}$ =54dB M=139



### 分析: 选用PM算法设计数字滤波器

关键函数: [M,fo,ao,w] =firpmord (f,a,dev) 估计滤波器阶数M

h = firpm(M,fo,ao,w) 实现PM算法FIR滤波器设计

关键参数: Fp=0.7,Fs=0.75,

$$\delta_{\rm p} = 1 - 10^{-0.05 A_{\rm p}} = 0.1$$
  $\delta_{\rm s} = 10^{-0.05 A_{\rm s}} = 0.003$ 

低通滤波频带f=[Fp,Fs],

滤波器在f中各频带的幅度a=[10],

滤波器在f中各个频带中的波动值 $dev=[\delta_p \delta_s]$ 

将参数代入函数[M,fo,ao,w] = firpmord (f,a,dev)



### 解:选用PM算法数字滤波器


```
%FIR滤波器的设计及应用
%读取音频信号
[x,Fs,nBit]=wavread('C:\yourn.wav');
N=length(x);
subplot(2,2,1); plot(x); %画出输入信号
title('Input signal x[k]');
% 显示输入信号的频谱
w=linspace(0,pi,1000);
X=freqz(x,[1],w); %得到滤波器幅频
subplot(2,2,2)
plot(w/pi,abs(X)); grid on; %画输入信号的频谱
title('Input signal frequency spectrum');
```


```
%设计低通FIR滤波器
Fp=0.7;Fs=0.75;ds=0.003;dp=0.1; %定义滤波器参数
f=[Fp Fs]; a=[1 0]; dev=[dp ds]; %定义为低通滤波
[M,fo,ao,w] = firpmord(f,a,dev); %求滤波器的阶数
h = firpm(M,fo,ao,w); %构造滤波器
w=linspace(0,pi,1000);
H=freqz(h,[1],w); %求频率响应
%画滤波器的幅度响应
subplot(2,2,4); plot(w/pi,abs(H),'r-'); grid on;
title('FIR Filter frequency response');
y=filter(h,[1],x); %滤波
Y=freqz(y,[1],w); %信号滤波后的频率响应
%画信号通过滤波器后的幅度响应
subplot(2,2,3); plot(w/pi,abs(Y)); grid on;
title('Output signal frequency spectrum');
```




0.8 0.6 0.4 0.2

#### 解:选用PM算法数字滤波器







 $A_p$ =0.98dB  $A_s$ =50dB M=61



# 谢谢

本课程所引用的一些素材为主讲老师多年的教学积累,来源于多种媒体及同事和同行的交流,难以一一注明出处,特此说明并表示感谢!