

数字信号处理

Digital Signal Processing

主讲人: 陈后金

电子信息工程学院



线性相位FIR滤波器的优化设计

- ◆ 线性相位 FIR DF优化设计的基本原理
- ◆ 利用积分加权平方误差准则设计FIR DF
- ◆ 利用最大最小误差准则设计FIR DF



根据最大最小误差准则设计数字滤波器,计算FIR滤波器的系数h[k],使得误差 $\varepsilon = \max_{\Omega \subset I} \left| W(\Omega)[A(\Omega) - D(\Omega)] \right|$ 最小。

 $A(\Omega)$ 具有I型或II型或III型或IV型线性相位滤波器的幅度函数形式:

I:
$$h[M/2] + \sum_{k=0}^{M/2} 2h[M/2-k]\cos(k\Omega)$$

II:
$$\sum_{k=0}^{(M-1)/2} 2h[(M-1)/2 - k]\cos[(k+0.5)\Omega]$$

$$III: \sum_{k=0}^{M/2} 2h[M/2-k]\sin(k\Omega)$$

IV:
$$\sum_{k=0}^{(M-1)/2} 2h[(M-1)/2 - k]\sin[(k+0.5)\Omega]$$

如何获得误差 ε 最小时所对应的h[k]?



如何获得误差 ε 最小时所对应的h[k]?

James McClellan 和Thomas Parks 于1972年提出了一种 迭代算法,用于寻找最优化的FIR数字滤波器。

在求解过程中,使用了数学优化中Remez交替算法。 因此该方法称为PM (Parks-McClellan)算法或Remez 算法。

PM算法可利用MATLAB提供的函数firpmord和firpm实现。



[M,fo,ao,w] = firpmord (f,a,dev) 估计滤波器阶数M

f: 需要设计的FIR滤波器的B个频带

如FIR滤波器的B个频带分别为 $0 \le \Omega \le \pi f_1$, $\pi f_2 \le \Omega \le \pi f_3$,…, $\pi f_{2(B-1)} - 2 \le \Omega \le \pi f_{2(B-1)-1}$, $\pi f_{2B-2} \le \Omega \le \pi f_3$ 则f是一个有2B-2个元素的向量(B≥2),其值为 f=[f₁, f₂,f₃, …, f_{2B-2}](归一化频率)

a: FIR滤波器在B个频带中的幅度值 具有B个元素的向量, 通带取1, 阻带取0

dev: FIR滤波器在B个频带中的波动值 具有B个元素的向量

M: 滤波器阶数

fo,ao: B个频带2B边界频率值和幅度值 具有B个元素的向量

w: 各个频带加权值 具有B个元素的向量



h = firpm (M,fo,ao,w) 实现PM算法数字滤波器设计

M, fo, ao, w: 函数firpmord的返回值

h: M阶线性相位FIR滤波器的单位脉冲响应h[k]



$$\Omega_{\rm p}$$
=0.2 π rad, $\Omega_{\rm s}$ =0.4 π rad, $A_{\rm p} \le 0.3$ dB, $A_{\rm s} \ge 55$ dB

分析: 利用MATLAB函数firpmord和firpm实现,调用形式为

调用参数:

f=[Fp,Fs];% 低通滤波的归一化频带,其中Fp=0.2,Fs=0.4 $a=[1\ 0];%$ 滤波器在f中各频带的幅度值 $dev=[\delta_p\delta_s];%$ 滤波器在f中各个频带中的波动值

$$\delta_{\rm p} = 1 - 10^{-A_{\rm p}/20}$$
 $\delta_{\rm s} = 10^{-A_{\rm s}/20}$




$$\Omega_{\rm p}$$
=0.2 π rad, $\Omega_{\rm s}$ =0.4 π rad, $A_{\rm p} \le 0.3 {\rm dB}$, $A_{\rm s} \ge 55 {\rm dB}$


解: %PM算法FIR滤波器设计 $\delta_{\rm p} = 1 - 10^{-A_{\rm p}/20}$ Fp=0.2;Fs=0.4;ds=0.0017;dp=0.034; $\delta_{\rm s} = 10^{-A_{\rm s}/20}$ f=[Fp Fs];a=[1 0];dev=[dp ds]; %确定滤波器参数 [M,fo,ao,w] = firpmord (f,a,dev); %确定滤波器阶数 M=M+2:%调整滤波器阶数 h = firpm (M,fo,ao,w); %设计PM算法滤波器 w=linspace(0,pi,1000);mag=freqz(h,[1],w); %求频率响应 plot(w/pi,abs(mag),'LineWidth',2);grid on; xlabel('Normalized frequency');ylabel('A(\Omega)'); %画幅度响应 figure; plot(w/pi,20*log10(abs(mag)), 'LineWidth',2);grid on; %画增益响应 xlabel('Normalized frequency'); ylabel('Gain,db');



 $\Omega_{\rm p}$ =0.2 π rad, $\Omega_{\rm s}$ =0.4 π rad, $A_{\rm p}$ ≤ 0.3dB, $A_{\rm s}$ ≥ 55dB

解: 设计结果
$$M=21$$
, $A_p=0.3$ dB, $A_s=55$ dB









 $\Omega_{\rm p}$ =0.2 π rad, $\Omega_{\rm s}$ =0.4 π rad, $A_{\rm p} \le 0.3$ dB, $A_{\rm s} \ge 55$ dB

解: 与Kaiser窗设计结果比较





Kaiser窗设计滤波器增益

可见实现相同的指标,等波纹滤波器的阶数要小于窗函数法



线性相位FIR滤波器的优化设计

谢谢

本课程所引用的一些素材为主讲老师多年的教学积累,来源于多种媒体及同事和同行的交流,难以一一注明出处,特此说明并表示感谢!