

数字信号处理

Digital Signal Processing

主讲人: 陈后金

电子信息工程学院



利用MATLAB实现FIR DF窗函数法和频率取样法

- ◆ 利用MATLAB实现窗函数法
- ◆ 利用MATLAB实现频率取样法



利用MATLAB实现FIR DF窗函数法和频率取样法

- ◆ 利用MATLAB实现窗函数法
- ◆ 利用MATLAB实现频率取样法



利用MATLAB实现窗函数法

- ※ 常用窗函数及其MATLAB实现
- ※ 窗函数法设计的MATLAB实现
- ※ 多通带滤波器的MATLAB实现



常用窗函数及其MATLAB实现

窗函数法设计FIR滤波器时,需要对 $h_d[k]$ 加窗截短,得到有限长序列h[k]

$$h[k] = h_{d}[k] w_{N}[k]$$

常用窗函数 $w_N[k]$:

Hanning窗

Hamming窗

Blackman窗

Kaiser窗

MATLAB实现:

w=hanning(N)

w=hamming(N)

w=blackman(N)

w=kaiser(N,beta)

N: 窗函数的长度

beta: 控制Kaiser窗形状的参数

w: 长度为N的列向量,给出窗函数N点的取值。



例 利用I型线性相位滤波器设计满足下列指标的FIR高通滤波器。 $\Omega_{\rm p}$ =0.6π rad, $\Omega_{\rm s}$ =0.4π rad, $A_{\rm p}$ ≤ 0.3dB, $A_{\rm s}$ ≥40dB

分析: 由阻带衰减指标 A_s =40dB, 可选择Hann窗设计

 关键函数:
 N=ceil(6.2/(Wp-Ws)); 求出滤波器长度N

 w=hanning(N);
 设计hann窗

 hd=-(Wc/pi)*sinc(Wc*(k-0.5*M)/pi); 理想低通滤波器单位脉冲响应
 hd(0.5*M+1)=hd(0.5*M+1)+1; 转换为高通滤波器

 h=hd.*w;
 得到加窗后的单位脉冲响应

 mag=freqz(h,[1],omega);
 求频率响应特性

关键参数: W_p =0.6*π; W_s =0.4*π; A_p =0.3; A_s =40; 低通滤波过渡带宽度为 W_p - W_s , 根据hann窗近似过渡带宽度为6.2*π/N,可求出滤波器长度N滤波器阶数M=N-1 截频 W_c 通常取 W_c =(W_p + W_s)/2



例 利用I型线性相位滤波器设计满足下列指标的FIR高通滤波器。 $\Omega_{\rm p}$ =0.6π rad, $\Omega_{\rm s}$ =0.4π rad, $A_{\rm p}$ ≤ 0.3dB, $A_{\rm s}$ ≥40dB

解:


```
%Hann窗设计FIR高通
Wp=0.6*pi;Ws=0.4*pi;Ap=0.3;As=40;
N=ceil(6.2*pi/(Wp-Ws));
%确定滤波器阶数,并使滤波器为I型
N = mod(N+1,2)+N;
M=N-1 %阶数M
w=hanning(N); %选用Hann窗
Wc=(Wp+Ws)/2; %理想高通截频
k=0:M:
hd=-(Wc/pi)*sinc(Wc*(k-0.5*M)/pi);
hd(0.5*M+1)=hd(0.5*M+1)+1;
h=hd.*w;
omega=linspace(0,pi,512);
%产生包含了512个点值的0到π数组
```


```
mag=freqz(h,[1],omega); %求频率响应
%画出增益响应
plot(omega/pi, 20*log10(abs(mag)))
xlabel('Normalized frequency');
ylabel('Gain,db'); figure;
%画出幅度响应
plot(omega/pi, (abs(mag)),'linewidth',3);grid on
xlabel('Normalized frequency');
ylabel('A(\Omega)');
thet2=unwrap(angle(mag)); %求相位响应
figure;
%画出相位响应
plot(omega/pi,thet2,'LineWidth',2); grid on;
xlabel('Normalized frequency');
ylabel('Phase Frequency');grid on
```



例 利用I型线性相位滤波器设计满足下列指标的FIR高通滤波器。 $\Omega_{\rm p}$ =0.6π rad, $\Omega_{\rm s}$ =0.4π rad, $A_{\rm p}$ ≤ 0.3dB, $A_{\rm s}$ ≥40dB

解:





$$M=30, A_p=0.055 dB, A_s=44 dB$$



利用MATLAB实现窗函数法

- ※ 常用窗函数及其MATLAB实现
- ※ 窗函数法设计的MATLAB实现
- ※ 多通带滤波器的MATLAB实现



窗函数法设计的MATLAB实现

h = fir1(M,Wc,'ftype',window)

M表示滤波器的阶数
Wc表示理想FIR滤波器的B个频带
ftype表示滤波器的类型,缺省值为空 ftype:
window是一长度为M+1的窗函数。

若调用时没选择窗函数,则自动使用Hamming窗

h 即是所设计FIR滤波器的h[k]

空(低通):

'high'(高通):

'stop'(带阻):

'DC-0'(多带滤波器第1个频带为阻带)

'DC-1'(多带滤波器第1个频带为通带)



例 利用I型线性相位滤波器和Fir1函数设计满足下列指标的FIR高通滤波器。 $\Omega_{\rm p}$ =0.8π rad, $\Omega_{\rm s}$ =0.7π rad, $A_{\rm p}$ ≤0.3dB, $A_{\rm s}$ ≥40dB

关键函数:

N=ceil(6.2*pi/(Wp-Ws));确定滤波器长度N h1=fir1(M,wp0, 'ftype',window);窗函数法设计滤波器

关键参数:

'ftype'取'high'表示高通滤波window取hanning(N),使用hann窗设计 $W_p=0.8*\pi;W_s=0.7*\pi;A_p=0.3;A_s=40;$ 表示滤波器参数 高通滤波过渡带宽度为 W_p-W_s ,根据hamming窗近似过渡带宽度为 $(6.2*\pi/N)$,可求出滤波器长度N滤波器阶数M=N-1 截频通常取 $W_c=(W_p+W_s)/2$,取一个频带 $W_{p0}=W_c/\pi$



列 利用I型线性相位滤波器和Fir1函数设计满足下列指标的FIR高通滤波器。 $\Omega_{\rm p}$ =0.8π rad, $\Omega_{\rm s}$ =0.7π rad, $A_{\rm p}$ ≤ 0.3dB, $A_{\rm s}$ ≥ 40dB

解:

%fir1设计高通滤波器


```
Wp=0.8*pi; Ws=0.7*pi; Ap=0.3; As=40;
%确定滤波器阶数,并使滤波器为I型
N=ceil(6.2*pi/(Wp-Ws));
N = mod(N+1,2)+N;
M=N-1 %阶数M
wp0=(Wp+Ws)/2/pi; %理想高通截频
h1=fir1(M,wp0, 'high'); %高通滤波器
omega=linspace(0,pi,512);
%画幅度响应
plot(omega/pi,abs(mag),'LineWidth',2);grid on;
xlabel('Normalized frequency');ylabel('A(\Omega)');
```


```
figure;
mag=freqz(h1,1,omega); %求频率响应
%画增益响应
plot(omega/pi,
20*log10(abs(mag)),'linewidth',2);grid on;
xlabel('Normalized frequency');ylabel('Gain,db');
thet2=unwrap(angle(mag)); %求相位响应
figure;
%画相位响应
plot(omega/pi,thet2,'LineWidth',2);grid on;
xlabel('Normalized frequency');ylabel('Phase
Frequency');
```



例 利用I型线性相位滤波器和Fir1函数设计满足下列指标的FIR高通滤波器。 $\Omega_{\rm p}$ =0.8π rad, $\Omega_{\rm g}$ =0.7π rad, $A_{\rm p}$ ≤ 0.3dB, $A_{\rm s}$ ≥ 40dB







M=62, $A_p=0.053$ dB, $A_s=44$ dB



利用MATLAB实现窗函数法

- ※ 常用窗函数及其MATLAB实现
- ※ 窗函数法设计的MATLAB实现
- ※ 多通带滤波器的MATLAB实现



多通带滤波器的MATLAB实现

[M,Wc,beta,ftype] = kaiserord(f,a,dev); 计算凯泽窗阶数等参数

输入量 f: 需设计的FIR滤波器B个频带

a: 需设计的FIR滤波器B个频带的幅度值

若FIR滤波器在4个频带中的幅度值为 a_1 a_2 a_3 a_4 (通带取1, 阻带取0)

$$a=[a1 \quad a2 \quad a3 \quad a4];$$

dev: 需设计的FIR滤波器B个频带的波动值

若FIR滤波器在4个频带中的波动 δ_1 δ_2 δ_3 δ_4

 $dev = [d1 \quad d2 \quad d3 \quad d4];$



多通带滤波器的MATLAB实现

[M,Wc,beta,ftype] = kaiserord(f,a,dev); 计算凯泽窗阶数等参数

输出量

M: 估计的待设计FIR滤波器阶数

Wc: 理想FIR滤波器的B个频带

beta: kaiser的参数

ftype: <

空(低通)

'high' (高通):

'stop'(帶阻):

'DC-0'(多带滤波器第1个频带为阻带)

'DC-1'(多带滤波器第1个频带为通带)

h = fir1(M,Wc,ftype,kaiser(M+1,beta))

输入量

f: 需设计的FIR滤波器B个频带


a: 需设计的FIR滤波器B个频带的幅度值 (通带取1, 阻带取0)

dev: 需设计的FIR滤波器B个频带的波动值

获得所设计FIR滤波器的h[k]



例 试用Kaiser窗设计满足下列指标的有2个通带FIR滤波器 $\Omega_{\rm s1}$ =0.1π rad, $\Omega_{\rm p1}$ =0.2π rad, $\Omega_{\rm p2}$ =0.4π rad, $\Omega_{\rm s2}$ =0.5π rad, $\Omega_{\rm s3}$ =0.6π rad, $\Omega_{\rm p3}$ =0.7π rad, $\Omega_{\rm p4}$ =0.8π rad, $\Omega_{\rm s4}$ =0.9π rad, $\delta_{\rm s}$ =0.008



关键函数: [N,Wc,beta,ftype] = kaiserord(f,a,dev); 用kaiserord函数估算阶数N和beta h = fir1(N,Wc,ftype,kaiser(N+1,beta)); 使用fir1函数构造滤波器 mag=freqz(h,[1],omega); 求频率响应

关键参数: f=[0.1 0.2 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9]; 需要设计的滤波器的频带 a=[0,1,0,1,0]; 滤波器各频带的幅值 Rs=0.008; dev=Rs*ones(1,length(a)); 阻带的波动




例 试用Kaiser窗设计满足下列指标的有2个通带FIR滤波器 $\Omega_{\rm s1}$ =0.1π rad, $\Omega_{\rm p1}$ =0.2π rad, $\Omega_{\rm p2}$ =0.4π rad, $\Omega_{\rm s2}$ =0.5π rad, $\Omega_{\rm s3}$ =0.6π rad, $\Omega_{\rm p3}$ =0.7π rad, $\Omega_{\rm p4}$ =0.8π rad, $\Omega_{\rm s4}$ =0.9π rad, $\delta_{\rm s}$ =0.008

```
解:
     f=[0.1 0.2 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9]; %滤波器参数
     a=[0,1,0,1,0];Rs=0.008;%通带幅度为1,阻带幅度为0
     dev=Rs*ones(1,length(a)); %阻带的波动
     [N,Wc,beta,ftype] = kaiserord(f,a,dev); %用kaiser函数估算阶数N和参数beta
     h = fir1(N, Wc, ftype, kaiser(N+1, beta)); %使用fir1函数构造滤波器
     omega=linspace(0,pi,512);
     mag=freqz(h,[1],omega); %求频率响应
     plot(omega/pi,20*log10(abs(mag))); %画增益响应
     xlabel('Normalized frequency');
     ylabel('Gain, dB');grid;
     axis([0 1 -80 5]); %规定坐标轴显示范围
```



例 试用Kaiser窗设计满足下列指标的有2个通带FIR滤波器 $\Omega_{\rm s1}$ =0.1π rad, $\Omega_{\rm p1}$ =0.2π rad, $\Omega_{\rm p2}$ =0.4π rad, $\Omega_{\rm s2}$ =0.5π rad, $\Omega_{\rm s3}$ =0.6π rad, $\Omega_{\rm p3}$ =0.7π rad, $\Omega_{\rm p4}$ =0.8π rad, $\Omega_{\rm s4}$ =0.9π rad, $\delta_{\rm s}$ =0.008



由设计指标

$$A_{\rm s} = -20 \lg \delta_{\rm s} = 40 \text{dB}$$

可知满足设计要求



利用MATLAB实现窗函数法和频率取样法

- ◆ 利用MATLAB实现窗函数法
- ◆ 利用MATLAB实现频率取样法



利用MATLAB实现频率取样法

1. 根据滤波器频率响应确定取样点上的值 $H_{d}[m]$

2. 对 $H_d[m]$ 做M+1点IDFT即可得到h[k]。

过渡点 \longrightarrow 在过渡带[$\Omega_{\rm p}$, $\Omega_{\rm s}$]之间设置 \longrightarrow 过渡点幅度值



分析: 频率取样法 无过渡点

关键函数:

求出采样点对应的频率

Wm=2*pi*m./(M+1);

设置为高通

Ad=double([Wm>=Wp]);


确定滤波器在取样点上的值

Hd=Ad.*exp(-j*0.5*M*Wm);

Hd=[Hd conj(fliplr(Hd(2:end)))]; 由Hd共轭对称特性确定在[M/2,M]范围内的值



M=32;Wp=0.6*pi; m=0:M/2; M为滤波器阶数, m为通带上的采样点





解: %用频率取样法设计I型高通滤波器

M=32;Wp=0.6*pi; m=0:M/2; %定义滤波器参数, m为通带上的采样点

Wm=2*pi*m./(M+1); %采样点对应的频率

Ad=double([Wm>=Wp]); %设置为高通

Hd=Ad.*exp(-j*0.5*M*Wm); %确定滤波器在取样点上的值

Hd=[Hd conj(fliplr(Hd(2:end)))]; %由Hd的共轭对称

特性确定它在[M/2,M]范围内的值

h=real(ifft(Hd)); %离散傅里叶反变换并取实数部分

w=linspace(0.1,pi,1000);


H=freqz(h,[1],w); %求频率响应

plot(w/pi,(abs(H)), 'linewidth',3);grid; %画出幅度响应

xlabel('\Omega/\pi');ylabel('A(\Omega)');


figure;plot(w/pi,20*log10(abs(H)),'linewidth',3);grid; %画出增益响应

xlabel('Normalized frequency'); ylabel('Gain, dB');



取样点示意






M=32 $A_p=0.8473$ dB, $A_s=19$ dB



设置一个过渡点 后频率取样法设 计的高通滤波器 幅度函数。



增加两条语句:

mtr=ceil(Wp*(M+1)/(2*pi));

Ad(mtr)=0.28; %设置过渡点值为0.28



分析: 频率取样法 有过渡点

关键函数:

求出采样点对应的频率

Wm=2*pi*m./(M+1);

求出通带截频对应的采样点,并向上取整

mtr=ceil(Wp*(M+1)/(2*pi));

设置为高通

Ad=double([Wm>=Wp]);


确定滤波器在取样点上的值

Hd=Ad.*exp(-j*0.5*M*Wm);

Hd=[Hd conj(fliplr(Hd(2:end)))]; 由Hd共轭对称特性确定在[M/2,M]范围内的值

关键参数:

M=32;Wp=0.6*pi; m=0:M/2; *M*为滤波器阶数, *m*为通带上的采样点 Ad(mtr)=0.28; 根据实验选择合适的过渡点值





解:

M=32;Wp=0.6*pi; m=0:M/2; %定义滤波器参数, m为通带上的采样点

Wm=2*pi*m./(M+1); %采样点对应的频率

mtr=ceil(Wp*(M+1)/(2*pi)); %求出通带截频对应的采样点,并向上取整

过渡点

设置一个 Ad=double([Wm>=Wp]);%设置为高通

Ad(mtr)=0.28; %设置过渡点

Hd=Ad.*exp(-j*0.5*M*Wm); % 确定滤波器在取样点上的值

Hd=[Hd conj(fliplr(Hd(2:end)))]; %由Hd的共轭对称特性确定它在[M/2,M]范围的值

h=real(ifft(Hd)); %离散傅里叶反变换并取实数部分

w=linspace(0.1,pi,1000);

H=freqz(h,[1],w); %求频率响应


plot(w/pi,(abs(H)), 'linewidth',3);grid; %画出幅度响应

xlabel('\Omega\\pi');ylabel('A(\Omega)');

figure;plot(w/pi,20*log10(abs(H)), 'linewidth',3);grid; %画出增益响应

xlabel('Normalized frequency'); ylabel('Gain, dB');





M=32, $A_p=0.43$ dB, $A_s=40$ dB



利用MATLAB实现FIR DF窗函数法和频率取样法

谢谢

本课程所引用的一些素材为主讲老师多年的教学积累,来源于多种媒体及同事和同行的交流,难以一一注明出处,特此说明并表示感谢!