

数字信号处理

Digital Signal Processing

主讲人: 陈后金

电子信息工程学院



线性相位FIR滤波器的优化设计

- ◆ 线性相位 FIR DF优化设计的基本原理
- ◆ 利用积分加权平方误差准则设计FIR DF
- ◆ 利用最大最小误差准则设计FIR DF




优化设计的概念:

在一定的误差准则下,使得所设计的FIR滤波器的频率响应 $H(e^{j\Omega})$ 与给定滤波器的频率响应 $H_d(e^{j\Omega})$ 的误差 ε 最小。



常用误差准则:

1. 最大最小误差准则(Minimax Criterion/Chebyshev准则)




 $A(\Omega)$ 应具有I型或II型或III型或IV型线性相位滤波器的幅度函数形式

I: 滤波器在 $0 \le \Omega \le \pi$ 范围内各频带区间的集合。如低通滤波器 $I = [0, \Omega_p] \cup [\Omega_s, \pi]$ 。



常用误差准则:

2. 积分加权平方误差准则



 $A(\Omega)$ 应具有I型或II型或III型或IV型线性相位滤波器的幅度函数形式

I: 滤波器在 $0 \le \Omega \le \pi$ 范围内各频带区间的集合。如低通滤波器 $I = [0, \Omega_p] \cup [\Omega_s, \pi]$ 。



四种类型线性相位滤波器的幅度函数形式

I型
$$A(\Omega) = h[M/2] + \sum_{k=0}^{M/2} 2h[M/2-k]\cos(k\Omega)$$
II型 $A(\Omega) = \sum_{k=0}^{(M-1)/2} 2h[M/2-k]\cos[(k+0.5)\Omega]$
III型 $A(\Omega) = \sum_{k=0}^{M/2} 2h[M/2-k]\sin(k\Omega)$
IV型 $A(\Omega) = \sum_{k=0}^{(M-1)/2} 2h[(M-1)/2-k]\sin[(k+0.5)\Omega]$



基本原理:

根据一定的误差准则,计算FIR滤波器的系数h[k],使得该误差准则定义的误差 ε 在 $0 \le \Omega \le \pi$ 最小。

对于积分加权平方误差准则,就是计算FIR滤波器的系数h[k],使得误差 $\varepsilon = \int_{\Gamma} \left[E(\Omega) \right]^2 d\Omega$ 最小。

对于最大最小误差准则,就是计算FIR滤波器的系数h[k],使得误差 $\varepsilon = \max_{\Omega \in I} |E(\Omega)|$ 最小。

其中 $E(\Omega)=W(\Omega)[A(\Omega)-D(\Omega)]$



利用积分加权平方误差准则设计FIR DF

根据积分加权平方误差准则设计滤波器就是计算FIR滤波器的系数h[k],使得误差 $\varepsilon = \int_{I} \left[W(\Omega)[A(\Omega) - D(\Omega)] \right]^2 d\Omega$ 最小。

 $A(\Omega)$ 具有I型或II型或III型或IV型线性相位滤波器的幅度函数形式:

I:
$$h[M/2] + \sum_{k=0}^{M/2} 2h[M/2-k]\cos(k\Omega)$$

II:
$$\sum_{k=0}^{(M-1)/2} 2h[(M-1)/2 - k]\cos[(k+0.5)\Omega]$$

$$III: \sum_{k=0}^{M/2} 2h[M/2-k]\sin(k\Omega)$$

IV:
$$\sum_{k=0}^{(M-1)/2} 2h[(M-1)/2 - k]\sin[(k+0.5)\Omega]$$

令 ε 对h[k]的导数为0,即可求得误差最小的h[k]

该方法可利用MATLAB提供的函数firls实现。



利用积分加权平方误差准则设计FIR DF

MATLAB实现

h = firls(M,f,a,w)

M: 滤波器的阶数

f: 归一化频带值。如FIR滤波器的B个频带为 $\pi f_1 \le \Omega \le \pi f_2$, $\pi f_3 \le \Omega \le \pi f_4$,..., $\pi f_{2B-1} \le \Omega \le \pi f_{2B}$ 则f是一个有2B个元素的向量,其值为 $f = [f_1, f_2, ..., f_{2B-1}, f_{2B}]$

a: 幅度值,表示滤波器在上述各频带边界的幅度。

w: 各频带的加权值, 在不同频带设置不同频段的最小化误差值。



例:根据积分加权平方误差准则设计M=63 (II型), $\Omega_{\rm p}$ =0.5π rad,

 $Ω_s$ =0.6π rad的线性相位FIR低通数字滤波器。

分析: 利用MATLAB函数firls实现,调用形式为

h = firls(M,f,a,w)

调用参数:

M=63; %阶数

f=[0 Fp Fs 1]; %低通滤波器频带(其中通带频率Fp=0.5,阻带频率Fs=0.6)

a=[1100]; %滤波器在f中各频带边界频率处的幅度

w为各频带的加权值相同,可缺省。

即 h=firls(M,[0 Fp Fs 1],[1 1 0 0]);



例:根据积分加权平方误差准则设计M=63 (II型), Ω_p =0.5π rad, Ω_s =0.6π rad的线性相位FIR低通数字滤波器。


解: MATLAB程序如下 %根据积分加权平方误差准则设计FIR滤波器 M=63;Fp=0.5;Fs=0.6; %定义滤波器参数 h=firls(M,[0 Fp Fs 1],[1 1 0 0]); %低通滤波 w=linspace(0,pi,1000);mag=freqz(h,[1],w); %求频率响应 plot(w/pi,abs(mag), 'LineWidth',2);grid on; %画幅度响应 xlabel('Normalized frequency');ylabel('A(\Omega)'); figure; plot(w/pi,20*log10(abs(mag)), 'LineWidth',2); grid on; %画增益响应 xlabel('Normalized frequency');ylabel('Gain,db'); axis([0 1 -100 10]);




例:根据积分加权平方误差准则设计M=63 (II型), $\Omega_{p}=0.5\pi$ rad, $Ω_s$ =0.6π rad的线性相位FIR低通数字滤波器。

解:设计结果

$$M = 63, A_s = 55.5 \text{dB}$$





滤波器幅度响应

滤波器增益



线性相位FIR滤波器的优化设计

谢谢

本课程所引用的一些素材为主讲老师多年的教学积累,来源于多种媒体及同事和同行的交流,难以一一注明出处,特此说明并表示感谢!