

모바일 어플리케이션 (Android/iOS)

[디에이치퍼스티어 아이파크]

모바일 앱 가이드 북

“SmartKey/전기차 자동인식 충전 콘센트”

SmartKey/전기차 자동인식 충전 콘센트 App이란



디에이치퍼스티어 아이파크 만의 프리미엄 모바일 서비스 입니다.

스마트폰으로 공동현관 및 세대 현관을 자동으로 인증 받아 출입할 수 있으며 주차위치 조회, 선호 주차 구역 주차 현황을 확인할 수 있습니다.

또한 과금형 콘센트로 전기차를 충전할 때 차량 번호를 인식하여 App 자동 인증 및 충전 상태 알림을 받을 수 있어 편리하고 스마트하게 이용하실 수 있습니다.

■ 디에이치퍼스티어아이파크 :

“SmartKey / 전기차 자동인식 충전콘센트”




참슬테크: 080-755-0808

Android OS - SmartKey / 전기차 자동인증 충전콘센트 앱 설치/등록


① 어플 검색 및 설치

Play스토어에서 “SmartKey/전기차 자동인증 충전콘센트” 설치
(화면 UI는 OS 버전에 따라 다를 수가 있습니다)



“앱 사용 중에만 허용” 을 누름

“허용” 누름



위치 권한을 변경하기 위해
“설정” 을 누름


“항상 허용” 를 눌러 변경

“허용” 으로 변경

② 설치 후 설정 확인 사항


(1) 알림 허용

애플리케이션 정보 → 권한 → “알림 허용” ON 으로 되어 있는지 확인



(2) 앱 활동 일시중지 옵션 변경


애플리케이션 정보 → 권한 → “사용하지 않을 때 앱 활동 일시중지” ON → OFF 으로 변경




Android OS – 도어카메라와 월패드에서 스마트폰 등록 방법, ① ② ③ 순서로 등록

① 세대 월패드 등록


(1) 월패드 메뉴에서 설정 -> UKS



(2) 안면인식 -> 도어폰 등록 모드




(3) 도어폰1 선택 -> 확인




(4) (3)을 진행하면 도어카메라

종 버튼이 깜빡거림

<안면인식 도어카메라>



<안면인식 도어카메라>




② 세대 현관 도어 카메라 등록




(5) 현관 앞에서 스마트폰 어플 "등록" 누름




(6) 등록하기 버튼 누름



(7) 도어카메라 블루투스 ID 선택



(8) 어플 등록 완료 (10초 소요)



"다에이치퍼스티어아이파크" 입력 후 1획지, 2획지 선택



(9) 단지명 입력


(10) 등록 후 화면



(8) 메인화면 "자동" 선택

"자동"으로 설정하여야 자동 문열림을 이용하실 수 있습니다

③ 세대 현관 도어 카메라 등록



(12) 어플 등록번호와 월패드 번호 확인 후 및 월패드에서 "등록" 누름.
(설정 -> UKS -> 스마트폰키)


공동현관 등록

iOS - SmartKey 전기차 자동인증 충전 콘센트 앱 설치 등록 (어플 다운 후 세대 현관 앞과 월패드에서 등록 후 사용가능)


※ 아이폰으로 등록하실 때에는 도어카메라 앞에서 등록버튼을 누르셔야 합니다.

① 어플 검색 및 설치

애플 앱스토어에서 “SmartKey/전기차 자동인식 충전콘센트” 설치



위치 권한 “허용”



Bluetooth 권한 “확인”




알림 권한 “허용”



“확인” 버튼 터치



약관 “동의” 선택 후
시작하기 버튼 터치



등록 준비 화면


☞ 애플 어플 위치정보 권한 “항상”으로 변경 요청 대화창이 나온 경우




도어카메라 앞에서
어플 “등록” 버튼 누름



위치 권한 대화창에서
“선택” 버튼 누름



“위치” 누름



위치 권한 “항상”으로
변경


iOS — 스마트폰 등록 방법 (도어카메라와 월패드에서 등록)

세대 현관 도어카메라 앞



(1) 어플 "등록" 버튼 누름

(2) 등록하기 버튼 누름




(3) 거주중인 아파트 선택

(4) 확인 버튼 누르지 않음

<주의사항>

거주중인 아파트 선택 후 '아파트 등록 여부' 대화창에서 확인 버튼을 누르지 마시고 그 상태로 멈추고 월패드 등록을 진행합니다.


세대 월패드 앞



(5) 월패드에서 설정 → UKS



(6) 설정 → UKS → 안면인식 → 도어폰 등록 모드




(7) 안면인식 → 도어폰 등록 모드
→ 도어폰1 선택 → 확인

(8) "(7)"번을 진행하면
현관 앞 도어카메라의
종 버튼(🔔)이 깜박거림.



세대 현관 도어카메라 앞




(9) "(4)"아파트 등록여부
대화창에서 "확인" 버튼 누름

(10) 등록 진행중

(11) 어플 등록 완료


세대 월패드 앞 (공동현관 등록)



(12) 어플 등록 후 "설정"화면 이동

(13) 등록된 등록 번호 확인

(14) 어플 번호화 월패드 번호 확인 후 및 월패드에서 "등록" 누름.
(메뉴: 설정 → UKS → 스마트폰키 탭)



공동현관 등록

공동현관/현관 출입방법

① 스마트폰키 공동현관설정 (최초 자동설정)


☞ 참고사항: iOS는 스마트폰 특성상 수동 기능이 없음

스마트폰을 소지하고 공동 현관에
접근하면 자동으로 공동 현관이
열리고 엘리베이터가 호출됩니다



스마트폰 App

공동현관에 가까이 접근하면
자동으로 인증되어 자동문 열림




자동 선택 시 알림창



자동 / 수동


공동현관에 앞에서 전원 버튼 눌러
화면이 켜지면 인증되어 자동문열림




수동 선택 시 알림창

☞ 자동 서비스 실행 중에 는 스마트폰 배터리 소모가 많을 수 있습니다.

② 스마트폰키 세대현관 출입 방법



<안면인식 도어카메라>



<기본형 도어카메라>

세대 현관에 접근 시 종형상 버튼 (🔔)이 깜박 거릴 때 도어카메라 화면하단의
블루투스 📶 아이콘을 터치 하면 세대 현관 도어락을 열어줍니다.

세대 현관에 접근 시 종형상 버튼 (🔔)이
깜박 거릴 때 도어카메라 화면하단의
블루투스 📶 아이콘을 터치 하면 세대
현관 도어락을 열어줍니다.




안면인식 등록


① 얼굴 등록 방법 (도어카메라와 월패드에서 등록)



(1) 월패드에서 설정 → [UKS](#)



(2) 설정 → UKS → [안면인식](#) → [도어폰 등록 모드](#)



(3) 안면인식 → 도어폰 등록 모드 → [도어폰1 선택](#) → [확인](#)




(4) 현관 앞 도어카메라에서
비밀번호 123456 → OK




(5) "등록관리" 버튼 누름



(6) '사용자등록'버튼 선택



(7) "2. 얼굴등록 " 버튼 누름



(8) 얼굴등록 진행 (10~15초 소요)



(9) 등록 후 화면 (등록완료)




(10) "X" 버튼 눌러 등록 종료




선호 주차 등록 방법


① 스마트폰 선호주차 구역 설정 방법



주차현황 버튼 누름



등록 버튼 누름



최대 3개 지역 선택 후 저장 버튼 누름



- ▶ 선호주차 구역이 등록되지 않은 경우, 가장 가까운 구역이 표시됩니다.
- ▶ 세대원과 선호주차 구역을 공유합니다.
- ▶ 아파트 단지 출입구로 들어가게 되면 선호 구역 주차현황 알림 메시지를 받을 수 있습니다.


※ 자동 서비스 실행 중에만 알림 메시지를 받을 수 있습니다.

전기차 과금형 충전 콘센트 사용 매뉴얼

① 전기차 Push 알림 → On으로 설정



“전기차 설정”
버튼을 누름



“On” 으로 설정


② 과금형 콘센트(전기차 충전기) 활성화 방법



“QR 스캔” 버튼을 누름
: 과금형 콘센트에 있는 QR 코드를 스캔 함.
: 또는 기기ID에 과금형 콘센트 ID를 입력



“수동 승인 요청”
버튼을 누름




승인 완료
5분 이내에 과금형 콘센트에
충전 코드를 꽂아야 함. 5분
이후는 자동 해지가 됨.

- ▶ 과금형 콘센트 QR 코드와 기기ID는 과금형 콘센트에 부착이 되어 있습니다.
- ▶ 전기차 충전 사용에 대한 요금은 관리비에 포함이 되어 있어, 청구 됩니다.

전기차 과금형 충전 콘센트 사용 매뉴얼

③ 영상인식 자동인증 -과금형 콘센트(전기차 충전기) 활성화 방법



전기차량이 주차
후, 알림을 보냄.
:알림 버튼 터치

“설정” 터치

“충전 승인” 버튼 터치

승인 완료
5분 이내에 과금형 콘센트에
충전 코드를 꽂아야 함.
5분 이후는 자동 해지가 됨.

- ▶ 과금형 콘센트 QR 코드와 기기ID는 과금형 콘센트에 부착이 되어 있습니다.
- ▶ 전기차 충전 사용에 대한 요금은 관리비에 포함되어 있어, 청구 됩니다.

(주) 참슬테크 A/S 문의 080-755-0808