
第二讲力旋量与速度旋量

潘阳 博士 上海交通大学

刚体的运动



在物理学里,**理想刚体**(rigid body)是一种有限尺寸,可以忽略形变的固体。


----wikipedia


$$\|\boldsymbol{p}(t_1) - \boldsymbol{q}(t_1)\| = \|\boldsymbol{p}(t_1) - \boldsymbol{q}(t_1)\|$$

思考:

- 刚体的尺寸在影响什么?
- 可以在刚体外部施加力吗?
- 可以在刚体外部定义坐标系吗?


刚体的运动





- 力也可以施加在刚体外部
- 可以用外部坐标系描述刚体运动
- 刚体的大小、形状并不影响力和运动

刚体可以看作没有形状、连续的、充满整个空间的物体




- 力是物体之间的相互作用
- 空间中对刚体在A点处的作用ζ,一 定可以表示成:


纯力 轴线过A点 包含大小和方向 \vec{f} 力偶

包含大小和方向 \vec{t} (\vec{f},\vec{t}) 同时作用在刚体上


所有的力、力矩等相互作用,都可以表达成这样的形式!




- $\zeta_1 = \zeta_2 \neq \zeta_3$
- 纯力是线矢
- 纯力有大小、方向、作用线



- $\zeta_1 = \zeta_2 = \zeta_3$
- 纯力偶是三维矢量
- 纯力偶只有大小、方向





- 为区分三维和六维向量,六维向量记作 \hat{f}
- $\hat{f}_r = [\vec{f}, \vec{0}] \rightarrow \hat{f}_o = [\vec{f}_O, \overrightarrow{\tau_O}] = [\vec{f}, \vec{r} \times \vec{f}]$
- \vec{r} 为 ζ 所在直线上的任意一点

- $\hat{f}_r = [\vec{0}, \vec{\tau}] \rightarrow \hat{f}_o = [\vec{0}, \overrightarrow{\tau_O}]$
- 任何力和力偶都可以表达在O点处!
- 回想:刚体无穷大,力和力矩可以施加在任何位置

力旋量(wrench)

空间中任意形式的力、力偶或它们的混合都可以在O点下表达。

此时所有的力、力偶或它们的混合形成一 个线性空间:

$$\mathbb{F}^6 = \mathbb{R}^6$$

力作用的叠加对应线性空间的加法:

$$\zeta_1 + \zeta_2 = \hat{f}_{1o} + \hat{f}_{2o}$$

力作用的缩放对应线性空间的数乘:

$$\mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\zeta} = \mathbf{n} \cdot \hat{f}_{1o}$$

注意:0点的选取并不影响加法和数乘。

请读者自证所有的力都满足线性空间的运 算条件


定义——向量空间(vector space)

给定**数域** \mathbb{F} 与**集合** V 可以定义两种运算:

- $m \div V \times V \rightarrow V$, $\forall u, v \in V \Rightarrow u + v \in V$
- 数乘 · : $\mathbb{F} \times V \to V$, $\forall r \in \mathbb{F}, u \in V \Rightarrow r \cdot u \in V$


且这两种运算满足以下8条:

- 加法交換律: u + v = v + u
- 加法结合律 : (u + v) + w = u + (v + w)
- 加法单位元 : ∃! $\mathbf{0} \in V$, $\mathbf{s} \cdot \mathbf{t}$. $\mathbf{u} + \mathbf{0} = \mathbf{u}$, $\forall \mathbf{u} \in V$
- 加法逆元素 : $\forall u \in V, \exists ! u \in V, s.t. u + (-u) = 0$
- 与数乘相容 : a(b**u**) = (ab)**u**
- 数乘单位元 : $\exists ! 1 \in \mathbb{F}$, s.t. $1 \cdot u = u, \forall u \in V$
- 与向量加法相容:a(u+v) = au + au
- 与数域加法相容:(a + b)u = au + bu




- 刚体的瞬时运动
- 空间中的刚体的瞬时运动 ξ ,一定可以表示成:


• 所有的瞬时运动,都可以表达成这种形式!




- $\xi_1 = \xi_2 \neq \xi_3$
- 角速度是线矢
- 角速度有大小、方向、作用线



- $\xi_1 = \xi_2 = \xi_3$
- 线速度是三维矢量
- 线速度只有大小、方向





- $\hat{v}_r = [\vec{0}, \vec{\omega}] \rightarrow \hat{v}_o = [\vec{v}_O, \vec{\omega}_O] = [\vec{r} \times \vec{\omega}, \vec{\omega}]$
- \vec{r} 为 ξ 所在直线上的任意一点

- $\hat{v}_r = [\vec{0}, \vec{v}] \rightarrow \hat{v}_o = [\vec{0}, \overrightarrow{v_O}]$
- · 任何角速度和线速度都可以表达在O点处!
- 回想:可以用刚体外的坐标系描述刚体运动

运动旋量 (twist)

空间中任意形式的线速度、角速度或它们的混合都可以在O点下表达 此时所有的线速度、角速度或它们的混合 形成一个线性空间:

$$\mathbb{M}^6 = \mathbb{R}^6$$

瞬时速度的叠加对应线性空间的加法(没有先后顺序):

$$\xi_1 + \xi_2 = \hat{v}_{1o} + \hat{v}_{2o}$$

瞬时速度的缩放对应线性空间的数乘:

$$\mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\xi} = \mathbf{n} \cdot \hat{v}_{1o}$$

注意:O点的选取并不影响加法和数乘。


定义——向量空间(vector space)

给定**数域** \mathbb{F} 与**集合** V 可以定义两种运算:

- $m \div V \times V \rightarrow V$, $\forall u, v \in V \Rightarrow u + v \in V$
- **数乘** · : $\mathbb{F} \times V \to V$, $\forall r \in \mathbb{F}, u \in V \Rightarrow r \cdot u \in V$

且这两种运算满足以下8条:

- 加法交換律: u + v = v + u
- 加法结合律 : (u + v) + w = u + (v + w)
- 加法单位元 : ∃! 0 ∈ V, s.t. u + 0 = u, ∀u ∈ V
- 加法逆元素 : $\forall u \in V, \exists ! u \in V, s.t. u + (-u) = 0$
- 与数乘相容: $a(b\mathbf{u}) = (ab)\mathbf{u}$
- 数乘单位元 : $\exists ! 1 \in \mathbb{F}$, s.t. $1 \cdot u = u, \forall u \in V$
- 与向量加法相容:a(u+v) = au + au
- 与数域加法相容:(a + b)u = au + bu



当 $\|\vec{f}_O\| \neq 0$ 时:

• 对于O点处的任意力和力偶 $\hat{f}_o = [\vec{f}_o, \overrightarrow{\tau_o}]$, 可以找到一个最短的 \vec{r}_s ,使得 $\hat{f} = [\vec{f}_o, h\vec{f}_o]$


•
$$\vec{r}_S = \frac{\vec{f}_O \times \vec{\tau}_O}{\vec{f}_O \cdot \vec{f}_O}$$

• $h = \frac{\vec{f}_O \cdot \vec{\tau}_O}{\vec{f}_O \cdot \vec{f}_O}$

•
$$h = \frac{\vec{f}_O \cdot \vec{\tau}_O}{\vec{f}_O \cdot \vec{f}_O}$$

• h称为<mark>螺距(pitch)</mark>

• $h = \infty$



当 $\|\vec{\omega}_0\|$ ≠ 0时:

• 对于O点处的任意速度旋量 $\hat{v}_o = [\vec{v}_o, \overrightarrow{\omega_o}]$,可以找到一个最短的 \vec{r}_s ,使得 $\hat{v} = [h\vec{\omega}_o, \vec{\omega}_o]$

•
$$\overrightarrow{r_S} = \frac{\overrightarrow{\omega_O} \times \overrightarrow{v_O}}{\overrightarrow{\omega_O} \cdot \overrightarrow{\omega_O}}$$

•
$$h = \frac{\overrightarrow{\omega}_O \cdot \overrightarrow{v}_O}{\overrightarrow{\omega}_O \cdot \overrightarrow{\omega}_O}$$

• h称为**螺距(pitch)**

当 $\|\vec{\omega}_O\| = 0$ 时:

• $h = \infty$

- 在几何中,任何一条直线 l,以及螺距 h,可以组成一个**螺旋(screw)**
- 刚体的瞬时运动为速度螺旋(twist), 所受的外力为力螺旋(wrench)
- 单位速度螺旋(unit twist): $\|\vec{\omega}\| = 1$ 或 $\|\vec{\omega}\| = 0$, $\|\vec{v}\| = 1$ 的速度螺旋 ξ
- 单位力矩螺旋(unit wrench): $\|\vec{f}\| = 1$ 或 $\|\vec{f}\| = 0$, $\|\vec{t}\| = 1$ 力螺旋 ζ
- 纯力偶/线速度等无轴线的矢量是螺距无穷大的螺旋, $h = \infty$
- 当螺距h=0, 速度螺旋是**纯转动,**力螺旋是**纯力**
- 速度螺旋和力螺旋可以在给定点处,用六维的线性空间表示
- 几何意义上的螺旋,并非一个线性空间(反例:位置螺旋)

练习:

- 1. 已知单位速度螺旋螺距h = 1,所在直线 l 经过(1,0,0)和(0,0,1)点,求该螺旋的六维向量表达。
- 2. 请求出上述刚体在(2,1,1)点处的线速度。
- 3. 请求出力矩螺旋 $\hat{f} = (\vec{f}, \vec{\tau}) = (-1,1,0 \mid -2,0,2)$ 所在的直线 l 以及螺距 h

线性组合(Linear combination)是线性代数中具有如下形式的表达式。其中 \vec{v}_i 为任意类型的项, a_i 为标量:

$$\vec{v} = a_1 \vec{v}_1 + a_2 \vec{v}_2 + \dots + a_n \vec{v}_n$$

线性生成空间 (Linear span)

 $S = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2, ..., \vec{v}_n\}$ 为域 \mathbb{F} 上向量空间 \mathbb{V} 的子集合。 所有 S 的有限线性组合构成的集合,称为 S 所生成的空间,记作 $\mathrm{span}(S)$ 。


线性相关 (Linear dependence)


如果存在不全为零的 λ_1 , λ_2 , ..., $\lambda_n \in \mathbb{R}$,使得 $\lambda_1 \vec{v}_1 + \lambda_2 \vec{v}_2 + \cdots + \lambda_n \vec{v}_n = 0$,那么就称 $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, ..., \vec{v}_n\}$ 是线性相关的


性质:

n 个向量生成空间的维数不大于 n,等于 n 当且仅当这些向量线性无关。

速度螺旋示例——RR机构







 ξ_1 为R1 的单位速度螺旋 ξ_2 为R2 的单位速度螺旋 在O坐标系下,螺旋表达如下:

$$\hat{v}_1 = \begin{bmatrix} \\ \\ 1 \end{bmatrix}$$
 $\hat{v}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ \\ 1 \end{bmatrix}$

 $\dot{\theta}_1 = 1.0 \text{ 为R1 的转动速度(标量)}$ $\dot{\theta}_2 = 0.2 \text{ 为R2 的转动速度}$ 末端的速度螺旋是前两者的线性组合:


$$\hat{v}_{ee} = \dot{\theta}_1 \hat{v}_1 + \dot{\theta}_2 \hat{v}_2 = \begin{bmatrix} -0.2 \\ -1.2 \end{bmatrix}$$


写成雅可比形式:


$$\hat{v}_{ee} = \begin{bmatrix} \hat{v}_1 & \hat{v}_2 \end{bmatrix}_{6 \times 2} \begin{bmatrix} \dot{\theta}_1 \\ \dot{\theta}_2 \end{bmatrix}$$
$$= J_{6 \times 2} \dot{\vec{\theta}}$$

注意:以上仅仅分析了0时刻的 瞬时运动

速度螺旋示例——RP机构







 ξ_1 为R1 的单位速度螺旋 ξ_2 为P2 的单位速度螺旋 在O坐标系下,螺旋表达如下:

$$\hat{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$
 $\hat{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

 $\dot{\theta}_1 = 1.2 \text{ 为R1 的转动速度(标量)}$ $\dot{\theta}_2 = -0.2 \text{ 为P2 的移动速度}$ 末端的速度螺旋是前两者的线性表达:

$$\hat{v}_{ee} = \dot{\theta}_1 \hat{v}_1 + \dot{\theta}_2 \hat{v}_2 = \begin{bmatrix} -0.2 \\ -1.2 \end{bmatrix}$$

RR机构和RP机构可以实现同样 的运动。


这个"同样"仅仅只存在于0时刻

在其他时刻, R1的运动会改变后 面关节的单位速度螺旋

速度螺旋仅仅代表瞬时运动

力螺旋示例——运动副的约束力

R2处的坐标为(1, 0, 0)




R副的约束力为5维子空间,在O坐标系下的表达:

$$[\hat{f}_1 \quad ... \quad \hat{f}_5] = \begin{bmatrix} 1 & & & & & \\ & 1 & & & \\ & & 1 & & \\ & & & 1 & \\ & & & -1 & & 1 \end{bmatrix}$$

 $\hat{f}_R \in \text{span}(\{\hat{f}_1 \dots \hat{f}_5\})$ 可以取广义的五维约束力坐标 η 使得:

$$\hat{f}_R = [\hat{f}_1 \quad \dots \quad \hat{f}_5] \cdot \eta$$



P副的约束力为5维,在O坐标系下的表达:

$$[\hat{f}_{1} \dots \hat{f}_{5}] = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & 1 & \\ & -1 & & 1 \\ & & & 1 \end{bmatrix}$$

$$\hat{f}_{P} \in \operatorname{span}(\{\hat{f}_{1} \dots \hat{f}_{5}\})$$

请注意:约束力的基的选择不是唯一的!

子空间(sub-space):如果W是V的一个子空间,那么必然有:

- $(1) \quad W \subseteq V$
- (2) W依然满足V中定义的加法和数乘

如果不考虑关节的转速限制,串联机器人的末端速度螺旋,在各个关节速度螺旋张成的子空间中。

线性空间的基(basis of vector space): $\{\vec{v}_1,\vec{v}_2,...,\vec{v}_n\}$ 是线性空间 V 的一组基,那么:

- $(1) \quad \forall \ \lambda_1 \ , \lambda_2, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}, \lambda_1 \vec{v}_1 + \lambda_2 \vec{v}_2 + \dots + \lambda_n \vec{v}_n = 0 \ \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_n = 0$
- (2) $\forall \vec{v} \in V, \exists! \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R} \Rightarrow \lambda_1 \vec{v}_1 + \lambda_2 \vec{v}_2 + \dots + \lambda_n \vec{v}_n = \vec{v}$


Plücker基 (Plücker bases) :

- 三个绕着坐标轴的单位旋转 (h=0)
- 三个沿着坐标轴方向的单位移动 $(h = \infty)$

$$\begin{aligned} & \{ \boldsymbol{\rho}_{Ox}, \boldsymbol{\rho}_{Oy}, \boldsymbol{\rho}_{Oz}, \boldsymbol{\tau}_{x}, \boldsymbol{\tau}_{y}, \boldsymbol{\tau}_{z} \} \\ & \boldsymbol{\xi} = (\vec{\boldsymbol{\omega}}, \vec{\boldsymbol{v}}_{O}) = (\omega_{x} \vec{\boldsymbol{i}} + \omega_{y} \vec{\boldsymbol{j}} + \omega_{z} \vec{\boldsymbol{k}}, v_{Ox} \vec{\boldsymbol{i}} + v_{Oy} \vec{\boldsymbol{j}} + v_{Oz} \vec{\boldsymbol{k}}) \\ & = \omega_{x} \boldsymbol{\rho}_{Ox} + \omega_{y} \boldsymbol{\rho}_{Oy} + \omega_{z} \boldsymbol{\rho}_{Oz} + v_{Ox} \boldsymbol{\tau}_{x} + v_{Oy} \boldsymbol{\tau}_{y} + v_{Oz} \boldsymbol{\tau}_{z} \} \end{aligned}$$


- 三个沿着坐标轴的单位力 (h=0)
- 三个沿着坐标轴方向的单位力偶 $(h = \infty)$

$$\begin{split} \{\boldsymbol{\varphi}_{Ox}, \boldsymbol{\varphi}_{Oy}, \boldsymbol{\varphi}_{Oz}, \boldsymbol{\mu}_{x}, \boldsymbol{\mu}_{y}, \boldsymbol{\mu}_{z}\} \\ \boldsymbol{\zeta} &= (\vec{\boldsymbol{f}}, \vec{\boldsymbol{m}}_{O}) = (f_{x}\vec{\boldsymbol{i}} + f_{y}\vec{\boldsymbol{j}} + f_{z}\vec{\boldsymbol{k}}, m_{Ox}\vec{\boldsymbol{i}} + m_{Oy}\vec{\boldsymbol{j}} + m_{Oz}\vec{\boldsymbol{k}}) \\ &= f_{x}\boldsymbol{\varphi}_{Ox} + f_{y}\boldsymbol{\varphi}_{Oy} + f_{z}\boldsymbol{\varphi}_{Oz} + m_{x}\boldsymbol{\mu}_{x} + m_{y}\boldsymbol{\mu}_{y} + m_{z}\boldsymbol{\mu}_{z}\} \end{split}$$




换一个坐标系来表达转动关节

P坐标系相对L1固定



定义固定在 L_1 上的坐标系P,让R副的转轴为它的z轴此时约束力空间的基

是Plücker基的一个子集。




此时速度螺旋空间的基:

$$\hat{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

也是Plücker基的一个子集。


注意:不是所有的运动副都是1维的,例如S副的速度螺旋空间为3维,约束力空间是3维

换一个坐标系来表达移动关节



定义固定在 L_1 上的坐标系P,让P副的方向为它的Z轴 此时约束力空间的基

是Plücker基的一个子集。



此时速度螺旋空间的基:

$$\hat{v}_1 = \begin{vmatrix} 1 \end{vmatrix}$$

也是Plücker基的一个子集。

螺旋系(Screw systems)

Gibson-Hunt 分类方法(The Gibson-Hunt Classification)

螺旋系统可以按照以下方式分类

- 2 or 3, 维度 (dimension)
- I or II,是否包含超过一个有限螺距的螺旋
- A···D, 包含0···3个无穷螺距的螺旋
- Angle, pitch 等其他螺旋的参数

1-systems







1-\$₀-system

 $1-\$_{\infty}$ -system


2-systems






 $2-\$_{\infty}$ -system


 $2-\$_0$ -system





 $1-\$_{\infty}-1-\$_{0}$ -system




 $3-\$_{\infty}$ -system








 $1-\$_{\infty}-2-\$_{0}$ -system



练习:请找出下面4-系统的一组基




可能的基:


- \$₁、\$₂、\$₃、\$₄ (3个\$_∞和1个\$₀)
- \$₁、\$₃、\$₅、\$₆ (2个\$∞和2个\$₀)
- \$₃、\$₄、\$₅、\$₇ (1个\$∞和3个\$₀)
-

练习:

- 请找出平面运动中的速度螺旋的一组基
- 请找出平面运动中的约束力的一组基




平面运动:2-\$∞-1-\$₀-system



平面力: 1-\$∞-2-\$₀-system

练习:

- 1. 请找出下图中scala机器人的运动螺旋系。
- 2. 请分析, 该机构什么时候处于奇异点。



定义——内积空间(Inner product space)

给定数域 \mathbb{F} 上的向量空间 \mathbb{V} 可以定义以下运算:

内积 ⟨·,·⟩: V × V → F

且运算满足以下性质:

- $\langle u, v \rangle = \langle v, u \rangle$
- $\langle \mathbf{a} \boldsymbol{u}, \boldsymbol{v} \rangle = \mathbf{a} \langle \boldsymbol{v}, \boldsymbol{u} \rangle$
- $\langle u+v,w\rangle = \langle u,w\rangle + \langle v,w\rangle$
- $\langle u, u \rangle = 0 \iff u = 0$


一般来说, 内积定义为所有元素依次相乘后的和

内积空间自带范数 $\|u\| = \sqrt{\langle u, u \rangle}$

内积一个重要意义就是衡量大小和角度

那么, 速度与力螺旋空间是内积空间吗?

不是!因为力乘力,或速度乘速度,没有意义!



$$\vec{r} = (2,0.8,0.5)$$

$$\hat{f}_{O2} = (0.1, 0.6, -0.5, 0, 0, 0)$$

$$\hat{f}_{01} = (0.1, 0.6, -0.5, -0.7, 1.05, 1.12)$$

$$1.8620 = \|\hat{f}_{O1}\| \neq \|\hat{f}_{O2}\| = 0.7874$$

同一个元素,在不同坐标系下,内积不相等!

定义——双对偶空间(double dual space)

给定**数域** \mathbb{F} 上的n维向量空间 V ,可以定义n维空间 V^* ,以及他们之间的运算:

• 对偶积 $\langle u, v \rangle$: $V^* \times V \to \mathbb{F}$, $\langle v, u \rangle$: $V \times V^* \to \mathbb{F}$, 两者一样

且运算满足以下性质:

- $\langle u_1 + u_2, v \rangle = \langle u_1, v \rangle + \langle u_2, v \rangle$
- $\langle \mathbf{a} \boldsymbol{u}, \boldsymbol{v} \rangle = \mathbf{a} \langle \boldsymbol{u}, \boldsymbol{v} \rangle$

乘积是非退化的:

• $\forall u \in V, \exists v \in V^* \text{ s.t. } \langle u, v \rangle \neq 0$

性质:

对于V中的一组基 $\{e_1, e_2, ..., e_n\}$,在 V^* 中存在唯一的另一


组基 $\{e_1^*, e_2^*, ..., e_n^*\}$,使得: $e_i^* \cdot e_i = \delta_{ij}$

其中 δ_{ij} 为定义好的n维矩阵中的元素


力螺旋空间 \mathbb{F}^6 和速度螺旋 \mathbb{M}^6 空间,构成双对偶空间,其中:

$$\langle \zeta, \xi \rangle = \hat{f}_o \cdot \hat{v}_o = \vec{f}_o \cdot \vec{v}_o + \vec{\tau}_o \cdot \vec{\omega}_o$$

这个乘积代表了力螺旋对刚体做功的功率
注意,这个乘积和坐标系的选择无关!



证明:对偶积不随坐标系的选择而变化



$$\vec{r} = [r_1, r_2, r_3]^T$$

$$\vec{r} \times = \begin{bmatrix} -r_3 & r_2 \\ r_3 & -r_1 \\ -r_2 & r_1 \end{bmatrix}$$

 \vec{r} ×是反对称矩阵

已知 O_2 到 O_1 的距离为 \vec{r}

 ξ 和 ζ 在 O_2 坐标系下的表达为:

$$\hat{f}_{O2} = [\vec{f}, \vec{\tau}]$$

$$\hat{v}_{O2} = [\vec{v}, \vec{\omega}]$$

 ξ 和 ζ 在 O_1 坐标系下的表达为:

$$\hat{f}_{01} = [\vec{f}, \vec{\tau} + \vec{r} \times \vec{f}]$$

$$\hat{v}_{01} = [\vec{v} + \vec{r} \times \vec{\omega}, \vec{\omega}]$$

于是

$$\hat{f}_{O1} \cdot \hat{v}_{O1} = \vec{f}^T \vec{v} + \vec{f}^T (\vec{r} \times \vec{\omega}) + \vec{\tau}^T \vec{\omega} + (\vec{r} \times \vec{f})^T \vec{\omega}$$

$$= \hat{f}_{02} \cdot \hat{v}_{02} + \vec{f}^T \vec{r} \times \vec{\omega} + \vec{f}^T (\vec{r} \times)^T \vec{\omega}$$

$$= \hat{f}_{02} \cdot \hat{v}_{02} + \vec{f}^T \vec{r} \times \vec{\omega} - \vec{f}^T \vec{r} \times \vec{\omega}$$

$$=\hat{f}_{O2}\cdot\hat{v}_{O2}$$

对偶积不随坐标系的选择而变化!

定义:若对偶空间中的两个非零向量的对偶积为0,那么说这两个向量是**垂直**的 (orthogonal or reciprocal)

定义:零化子空间 (orthogonal annihilator)

V和V* 互为对偶空间U是V的一个子空间,那么:

$$U^{\perp} = \{ v \in V^* | u \cdot v = 0, \forall u \in U \}$$


是U的零化子空间。

U[⊥]是子空间!(why?)

若twist的子空间 $U \subseteq M^6$,那么 $U^{\perp} \subseteq F^6$,且 $\dim(U) + \dim(U^{\perp}) = 6$

此时 U^{\perp} 表示对U不做功的力的空间。

纯力偶和纯平动的垂直条件



$$\hat{f} = \begin{bmatrix} \vec{0} \\ \vec{\tau} \end{bmatrix}$$

$$\hat{v} = \begin{bmatrix} \vec{v} \\ \vec{0} \end{bmatrix}$$

$$\hat{f}\cdot\hat{v}\equiv 0$$


$$\hat{f}_O \cdot \hat{v}_O$$

纯力偶和纯平动永远垂直

示例:

移动副的约束力可以为任意 力偶

纯力偶和纯转动的垂直条件



$$\hat{f} = \begin{bmatrix} \vec{0} \\ \vec{\tau} \end{bmatrix}$$

$$\hat{v} = \begin{bmatrix} \vec{r} \times \vec{\omega} \\ \vec{\omega} \end{bmatrix}$$


$$\hat{f} \cdot \hat{v} = \vec{\tau} \cdot \vec{\omega}$$

若纯力偶和纯转动的方向垂直, 那么这两个向量垂直

示例:

转动副的约束力偶垂直与转动方向

纯力和纯平动的垂直条件



$$\hat{f} = \begin{bmatrix} \vec{\mathbf{f}} \\ \vec{\tau} \end{bmatrix}$$

$$\hat{v} = \begin{bmatrix} \vec{v} \\ \vec{0} \end{bmatrix}$$


$$\hat{f} \cdot \hat{v} = \vec{f} \cdot \vec{v}$$


若纯力和纯平动的方向垂直, 那么这两个向量垂直

示例:

移动副的约束力(纯力)垂 直于移动方向

纯力和纯转动的垂直条件





$$\hat{f} = \begin{bmatrix} \vec{\mathbf{f}} \\ \vec{r}_1 \times \vec{f} \end{bmatrix}$$

$$\hat{v} = \begin{bmatrix} \vec{r}_2 \times \vec{\omega} \\ \vec{\omega} \end{bmatrix}$$

$$\hat{f} \cdot \hat{v} = \vec{f} \cdot (\vec{r}_2 \times \vec{\omega}) + \vec{\omega} \cdot (\vec{r}_1 \times \vec{f})$$

$$= \vec{f}^T \vec{r}_2 \times \vec{\omega} - \vec{f}^T \vec{r}_1 \times \vec{\omega}$$

$$= -\vec{f}^T \vec{\omega} \times \vec{r}_2 + \vec{f}^T \vec{\omega} \times \vec{r}_1$$

$$= -\vec{f}^T \vec{\omega} \times (\vec{r}_1 - \vec{r}_2)$$

纯力和纯转动的垂直条件:

1,轴线有交点

或

2,方向相同

示例:

转动副的约束力(纯力)过 转轴或跟转轴平行


运动副		约束力(wrenc	ches)	运动(twists)
转动副			1 1	
移动副			1 1	
球副			1	
圆柱副		$\begin{bmatrix} 1 \\ & 1 \\ & \end{bmatrix}$	1	

运动和力垂直的条件

运动	カ	不做功条件
纯平动	纯力偶	永不做功
纯平动	纯力	方向垂直
纯转动	纯力偶	方向垂直
纯转动	纯力	1.轴线有交点 2.轴线平行

练习:

- 1. 请求出平面运动的零化子空间。
- 2. 请求出右侧运动螺旋的零化子空间。



小结

- 刚体无穷大, 力可以施加到任何位置, 运动可表达在任何位置
- 速度螺旋和力螺旋是空间中的六维旋量
- 旋量是客观存在的实体,包括轴线、螺距等,但是可以在不同坐标系之间 迁移
- 速度螺旋和力螺旋各自是6维的不含内积的线性空间, 且彼此为对偶空间
- 任何运动副,可以用一组运动螺旋表示运动,力螺旋表示约束力,且它们 互为零化子空间
- 可以通过选择坐标系,用Plücker基较为简化的表示运动副
- 螺旋系统是分析和设计机构有力的工具