


Laurea magistrale in Ingegneria e scienze informatiche





























### Obiettivo

Capire il comportamento meccanico del robot per:

- progettare in modo appropriato il robot per i task di interesse
- creare al meglio il software di controllo per l'hardware a disposizione

## Manipolatori vs robot mobili

- I bracci robotici sono ancorati al terreno e hanno, di solito, un'unica catena di giunti
- Il workspace di un manipolatore definisce il range (relativamente al punto di ancoraggio) delle possibili posizioni che possono essere raggiunte dagli endeffector del robot




https://www.youtube.com/watch?v=sWgvIAkfqXQ

## Manipolatori vs robot mobili

- Il movimento di un robot mobile può essere definito attraverso i vincoli di rotolamento e scivolamento che agiscono al punto di contatto tra ruota e terreno
- Il workspace di un robot mobile definisce il range delle possibili pose che il robot può raggiungere nell'ambiente operativo





https://www.youtube.com/watch?v=E8OKp31eMpE

## Limitazioni

- Il movimento di un robot mobile è limitato dalla dinamica
- Per esempio, ad alte velocità, un centro di massa molto alto limita il raggio di curvatura (può esserci pericolo di cappottamento)



https://www.youtube.com/watch?v=0iui1ACWw-c

## Position estimation - Manipolatore

- Un manipolatore ha un'estremità ancorata ad un punto dell'ambiente
- Misurare la posizione dell'end-effector di un braccio richiede unicamente di conoscere la cinematica del robot e di misurare la posizione dei giunti intermedi
- La posizione di un manipolatore è sempre calcolabile avendo a disposizione i dati dei sensori

### Position estimation - Robot mobile


- Un robot mobile è un sistema auto-contenuto che si muove interamente rispetto all'ambiente (non ci sono punti fissi di contatto)
- Non c'è un modo diretto di misurare la posizione del robot mobile istantaneamente
- E' possibile integrare il movimento del robot al passare del tempo, ottenendo una stima del movimento

## Processo bottom-up

- Derivare il modello cinematico per un robot mobile è un processo bottom-up
- Ogni ruota contribuisce individualmente al movimento del robot e, al tempo stesso, impone dei vincoli al movimento
- Poiché le ruote sono collegate tra loro in base alla geometria della scocca, i vincoli posti dalla singola ruota si combinano per formare vincoli che si applicano all'intero sistema


## Modello del robot mobile

- Il robot verrà modellato come un corpo rigido su ruote, in grado di muoversi su un piano orizzontale
- Il modello semplificato avrà 3 dimensioni:
  - 2 per descrivere la posizione nel piano
  - 1 per rappresentare l'orientazione del robot lungo l'asse verticale (che è ortogonale al piano su cui avviene il movimento)



## Robot pose

- La robot pose è definita come la posizione del robot e la sua orientazione in un dato sistema di riferimento
- Per un robot mobile che si muove su un piano, la pose è definita dalla tripla [x, y, θ]




## Localizzazione

- Il termine localizzazione indica l'attività di determinare la robot pose
- "Using sensory information to locate the robot in its environment is the most fundamental problem to providing a mobile robot with autonomous capabilities" [I.J. Cox. Blanche—an experiment in guidance and navigation of an autonomous robot vehicle. IEEE Transactions on Robotics and Automation, 7(2):193–204, 1991]

### Sistemi di riferimento

 Forze e vincoli relativi ad ogni ruota devono essere espressi rispetto ad un *chiaro* e *coerente* sistema di riferimento


 Poiché il robot si muove all'interno dell'ambiente, è necessario avere a disposizione un mapping tra il sistema di riferimento locale e quello globale



## Combinare i sistemi di riferimento

Esistono
 molteplici
 modi di
 combinare i
 diversi sistemi
 di riferimento

 Questo può generare ambiguità



## Frame inerziale e frame del robot

#### Sistema di riferimento globale


Gli assi  $X_I$  e  $Y_I$  definiscono una arbitraria base inerziale sul piano avente origine  $O: \{X_I, Y_I\}$ 

#### Punto di riferimento per la posizione

Il punto P rappresenta la posizione del robot

#### Sistema di riferimento locale

La base  $\{X_R, Y_R\}$  definisce il sistema di riferimento locale del robot (body frame)




## Posizione P nel frame globale

- Il punto P è rappresentato nel frame globale dalle coordinate x e y
- la differenza angolare tra i frame locale e globale è data da  $\theta$

Robot pose:

$$\xi_{I} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ \theta \end{bmatrix}$$

espressa nel frame di riferimento globale



#### Descrizione del movimento

- Vogliamo descrivere il movimento del robot in base al movimento delle sue componenti
- Per farlo è necessario trovare una trasformazione T che leghi il movimento che si osserva nel sistema di riferimento globale agli assi del sistema locale


 $\begin{array}{ll} \text{movimento espresso} \\ \text{nel frame} \\ \text{di riferimento locale} \end{array} = \begin{array}{ll} \boldsymbol{T} \\ \boldsymbol{\chi} \\ \text{di riferimento globale} \end{array}$ 

# Matrice di rotazione ortogonale

• La matrice di rotazione ortogonale  $R(\theta)$  serve a mappare nel frame di riferimento del robot  $\{X_R, Y_R\}$  il movimento calcolato nel frame di riferimento globale  $\{X_I, Y_I\}$ 

$$R(\theta) = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta & 0 \\ -\sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$


• otteniamo  $\dot{\xi_R} = R(\theta)\dot{\xi}_I$ 



y  $\sin(\pi/2+\theta)$ 

 $x \cos(\pi/2+\theta) \equiv -x \sin\theta$ 

 $\equiv y \cos\theta$ 




### Esempio: allineamento con un asse globale

 Calcolo della matrice di rotazione per il robot in figura

$$\theta = \frac{\pi}{2} \qquad \dot{\xi_R} = R(\frac{\pi}{2})\dot{\xi_I}$$


$$R(\frac{\pi}{2}) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



### Esempio: allineamento con un asse globale

Data una certa velocità (x, y, θ)
 calcolata nel frame globale,
 possiamo ricavare le componenti
 del movimento nel sistema di
 riferimento del robot come


$$\dot{\xi_R} = R(\frac{\pi}{2})\dot{\xi_I} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{\theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{y} \\ -\dot{x} \\ \dot{\theta} \end{bmatrix}$$



#### Cinematica diretta e inversa

- La cinematica studia gli aspetti geometrici e temporali del moto delle strutture robotiche, senza riferimento alle cause che lo provocano
- La cinematica diretta è una trasformazione dallo spazio dei giunti allo spazio fisico
- La cinematica inversa è una trasformazione dallo spazio fisico allo spazio dei giunti. E' necessaria per controllare il movimento del robot

### Cinematica diretta e inversa



n = numero di gradi di libertà (DoF)

## Esempio: differential drive robot


Ruote con diametro r



 $\bigcirc$  punto P (centro di massa)

l distanza della ruota dal centro di massa

 $\phi_1$  e  $\phi_2$  velocità di rotazione delle due ruote



abbiamo:

$$\dot{\xi}_{I} = \begin{vmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{\theta} \end{vmatrix} = f(l, r, \theta, \dot{\phi}_{1}, \dot{\phi}_{2})$$


## Esempio: differential drive robot

$$\dot{\xi}_R = R(\theta)\dot{\xi}_I$$
  $\dot{\xi}_I = R(\theta)^{-1}\dot{\xi}_R$ 

Strategia: calcoliamo (nel body frame) indipendentemente i contributi di ogni ruota per poi sommarli  $Y_r$ 

Consideriamo solo il movimento della ruota 1 con la ruota 2 ferma abbiamo:

$$\dot{x}_{r1} = (1/2)r\dot{\varphi}_1 \ \text{e} \ \omega_1 = \frac{r\dot{\varphi}_1}{2l} \ \text{con} \ \dot{y}_{r1} = 0$$



# Esempio: differential drive robot

Consideriamo ora il movimento della ruota 2 con la ruota 1 ferma

#### abbiamo:

$$\dot{x}_{r2} = (1/2)r\dot{\varphi}_2 \ e \ \omega_2 = \frac{-r\varphi_2}{2l}$$

$$con \dot{y}_{r2} = 0$$

Combinando le due ruote abbiamo:

$$\dot{\xi}_{I} = R(\theta)^{-1} \begin{bmatrix} \dot{x}_{R} \\ \dot{y}_{R} \\ \dot{\theta}_{R} \end{bmatrix} = R(\theta)^{-1} \begin{bmatrix} \frac{r\varphi_{1}}{2} + \frac{r\varphi_{2}}{2} \\ 0 \\ \frac{r\varphi_{1}}{2I} + \frac{-r\varphi_{2}}{2I} \end{bmatrix}$$

castor wheel ruota 2 ruota 1

$$\begin{bmatrix} \frac{r\dot{\varphi}_1}{2} + \frac{r\dot{\varphi}_2}{2} \\ 0 \\ \frac{r\dot{\varphi}_1}{2l} + \frac{-r\dot{\varphi}_2}{2l} \end{bmatrix}$$

# Inversa di $R(\theta)$

L'inversa di 
$$R(\theta)$$
 è  $R(\theta)^{-1} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 

Pertanto otteniamo

$$\dot{\xi_{I}} = R(\theta)^{-1} \begin{bmatrix} \dot{x}_{R} \\ \dot{y}_{R} \\ \dot{\theta}_{R} \end{bmatrix} = R(\theta)^{-1} \begin{bmatrix} \frac{\dot{r}\phi_{1}}{2} + \frac{\dot{r}\phi_{2}}{2} \\ 0 \\ \frac{\dot{r}\phi_{1}}{2l} + \frac{-\dot{r}\phi_{2}}{2l} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta - \sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\dot{r}\phi_{1}}{2} + \frac{\dot{r}\phi_{2}}{2} \\ 0 \\ \frac{\dot{r}\phi_{1}}{2l} + \frac{-\dot{r}\phi_{2}}{2l} \end{bmatrix}$$

## Vincoli cinematici

- Il primo step per ottenere il modello cinematico di un robot mobile consiste nell'esprimere i vincoli al movimento imposti dalle singole ruote
- Il movimento complessivo del robot viene calcolato combinando i movimenti delle singole ruote

## Ipotesi di funzionamento

- Le parti costituenti sono rigide
- Il robot è composto da una base su cui sono assemblate una o più ruote ideali
- Le ruote possono essere di vario tipo, attive o passive
- Le ruote possono essere sterzanti o non sterzanti, oppure costituite da cingoli
- L'asse di sterzatura è sempre perpendicolare al suolo e vi è un unico punto di contatto tra ruota e terreno
- Il raggio delle ruote è costante
- Il moto delle ruote sul piano è ideale (rotolamento puro, no scivolamento laterale)

Robotica Mobile Basilio Bona

### Vincoli dati dalle ruote


Vincolo sul rotolamento:

La ruota deve girare quando il movimento viene attuato nella giusta direzione


2. Vincolo sullo scivolamento:

La ruota non deve scivolare ortogonalmente al proprio piano

## Ruota semplice fissa




## Ruota semplice fissa




## Ruota semplice sterzante

rotolamento 
$$\left[\sin(\alpha+\beta)-\cos(\alpha+\beta)(-l)\cos\beta\right]R(\theta)\dot{\xi}_I-r\dot{\phi}=0$$



- vincoli identici a quelli per la ruota fissa
- β non ha impatto diretto quando si considera il movimento istantaneo

#### Ruota castor




ogni movimento ortogonale al piano della ruota deve essere bilanciato da un opposto ed equivalente movimento di sterzata del castor


## Swedish wheel

rotolamento  $\left[\sin(\alpha+\beta+\gamma)-\cos(\alpha+\beta+\gamma)(-l)\cos(\beta+\gamma)\right]R(\theta)\dot{\xi}_I-r\dot{\phi}\cos\gamma=0$ 

 $Y_R$  scivolamento  $\left[\cos(\alpha+\beta+\gamma) \sin(\alpha+\beta+\gamma) l\sin(\beta+\gamma)\right] R(\theta)\dot{\xi}_I - r\dot{\phi}\sin\gamma - r_{sw}\dot{\phi}_{sw} = 0$ 








- Non c'è un asse di rotazione verticale
- γ è l'angolo tra il piano principale della ruota e gli assi di rotazione dei roller

## Ruota sferica

Robot chassis

rotolamento  $\left[ \sin(\alpha + \beta) - \cos(\alpha + \beta) \left( -l \right) \cos \beta \right] R(\theta) \dot{\xi}_I - r \dot{\phi} = 0$  scivolamento  $\left[ \cos(\alpha + \beta) \sin(\alpha + \beta) \, l \sin \beta \right] R(\theta) \dot{\xi}_I = 0$  • Non ci sono vincoli



 $X_R$ 

- Non ci sono vincoli diretti sul movimento
- Non esiste un asse principale di rotazione
- vincoli identici a quelli per la ruota fissa



Laurea magistrale in Ingegneria e scienze informatiche


























#### Docente:

Domenico Daniele Bloisi








http://turtlebot3.readthedocs.io/en/latest/simulation.html


#### Testare i comandi per lanciare Gazebo

export TURTLEBOT3\_MODEL=waffle
roslaunch turtlebot3 gazebo turtlebot3 empty world.launch



Modificare l'ambiente empty\_world con l'aggiunta di oggetti (tavoli e sedie) per riprodurre il laboratorio ciberfisico

http://gazebosim.org/tutorials?cat=build\_world



#### Schema di soluzione

Una volta creato il file del modello (per esempio lab.world) inserirlo in

~/catkin\_ws/src/turtlebot3\_simulations/turtlebot3\_gazebo/models

#### Poi creare nella cartella

~/catkin\_ws/src/turtlebot3\_simulations/turtlebot3\_gazebo/launch un nuovo launch file, in modo che possa essere lanciato il modello del lab con il comando

roslaunch turtlebot3\_gazebo turtlebot3\_lab\_world.launch

#### Fare attenzione a modificare anche i file in

/opt/ros/kinetic/share/gazebo\_ros/launch/