Spare Part List / Ersatzteilliste

Part No.	Part name	Bezeichnung	Quantity/Menge
B5.7e-101	Handle Bar	Lenker	1
B5.7e-102	Screw hole Plastic Insert	Schraubenlochabdeckung	4
B5.7e-103	Handle Bar Adjustment Knob	Lenkerfeststellknopf	1
B5.7e-104	Console Upright	Vorderrohr	1
B5.7e-105	Saddle	Sattel	1
B5.7e-106	Saddle Post Plastic cover ring	Sattelstange Gehäusering	1
B5.5e-107	Saddle adjustment Tube end cap	Sattelverstellung Endkappe	1
B5.7e-108	Saddle adjustment Tube	Sattelverstellungsrohr	1
B5.7e-109	Saddle adjustment Tube Cover-Right	Horizontalsattelverstellung Gehäuse rechts	1
B5.7e-110	Saddle adjustment Tube Cover-Left	Horizontalsattelverstellung Gehäuse links	1
B5.7e-111	Upright upper Cover-front	Lenkergehäuse Vorderseite	1
B5.7e-112	Water Bottle Holder	Wasserflaschenhalter	1
B5.7e-113	Water Bottle	Wasserflasche	1
B5.7e-114	Upright upper Cover-rear	Lenkergehäuse Hinterseite	1
B5.7e-115	Seat Post cover Plastic Insert	Schraubenlochabdeckung	1
B5.7e-116	Console Housing-lower	Computergehäuse Unterseite	1
B5.7e-117	Console Housing-Upper	Computergehäuse Oberseite	1
B5.7e-118	Computer Button plate	Computercoverplatte	1
B5.7e-119	Saddle Adjustment Tube fix Knob	Sattelbefestigungsknopf	1
B5.7e-120	Saddle Post	Sattelstange	1
B5.7e-121	Saddle horizontal Adjustment knob holder	Befestigungsknopfhalter	1
B5.7e-122	M4X19 Screw	Schraube M4x19mm	47
B5.7e-123	M5X15 Screw	Schraube M5x15mm	7
B5.7e-124	Hand Pulse Sensor-Lower	Handpulssensor - Unterteil	2
B5.7e-125	Hand Pulse Sensor-Upper	Handpulssensor - Oberteil	2
B5.7e-126	Handle Bar end cap	Endkappe Lenker	2
B5.7e-127	Hand Bar Foam Grip	Griffschlauch Lenker	2
B5.7e-128	Hand Pulse Wire-upper	Handpulssensorkabel - oben	2
B5.7e-129	Seven PIN Wire-Upper	7 Pin Kabel oben	1
B5.7e-131	Seven PIN Wire-Middle	7 Pin Kabel unten	1
B5.7e-132	Hand Pulse Wire- lower	Handpulssensorkabel - unten	2
B5.7e-134	Overlay	Displaybeschriftung	1
B5.7e-136	Saddle post buttom holder	Sattelstangenhalter	1
B5.7e-137	PC Board	Computer	1
B5.7e-138	Handle Bar Adjustment Knob Holder	Befestigungsknopfhalter Lenker	1
B5.7e-139	Upright Plastic Insert	Vorderrohr Plastikknopf	2
B5.7e-140	Upright M 12x50 mm Fix bolt	Befestigungsschraube	2
B5.7e-201	M8 x16 Washer	Ø8 U-Scheibe	20
B5.7e-202	M8X46 Bolt	Bolzen M8x46mm	4
B5.7e-203	Front Stabilizer Tube foot	Bodenrohrfuß	2
B5.7e-204	Transportation Wheel set	Transportrollenset	2
B5.7e-206	Front Stabilizer Tube End Cap	Bodenrohr Endkappe	4

B5.7e-207	Front Stabilizer tube	Bodenrohr vorne	1
B5.7e-208	Rear Stabilizer tube	Bodenrohr hinten	1
B5.7e-209	Rear Stabilizer Tube Adjustment Foot	Verstellbarer Bodenrohrfuß	2
B5.7e-210	Saddle Post Plastic Insert	Sattelrohrführung	1
B5.7e-210	Pedal-Right	Pedal rechts	1
B5.7e-212	M10X1.0 Nut	Mutter M10x1	2
B5.7e-214	M6X10 Screw	Schraube M6x10mm	4
B5.7e-215	Crank Shaft	Kurbelwelle	1
B5.7e-216	Driving Belt large plastic pulley	Antriebsrad	1
B5.7e-217	Driving Belt	Riemen	1
B5.7e-218	6300 Bearing	Kugellager 6300	2
B5.7e-219	Ø20X30 Washer	Ø 20x30 U-Scheibe	1
B5.7e-220	M20 Nut	Mutter M20	2
B5.7e-221	Crank-Left	Kurbel links	1
B5.7e-222	Pedal-Left	Pedal links	1
B5.7e-223	Seat Post height Adjustment Knob	Sattelhöheverstellknopf	1
B5.7e-224	Speed Sensor	Geschwindigkeitssensor	1
B5.7e-225	M8X55 Cap Allen Head Screw	Rundkopfschraube M8x55	2
B5.7e-226	Crank-Right	Kurbel rechts	1
B5.7e-227	Magnet bracket Base	Magnethalterbasis	1
B5.7e-228	Main Frame	Rahmen	1
B5.7e-229	Seven PIN wire- lower	7 Pin Kabel unten	1
B5.7e-230	Filter	Filter	1
B5.7e-231	Control board	Systemplatine	1
B5.7e-301	Crank Cover	Kurbelverkleidung	2
B5.7e-302	Right Side Chain Cover-Rear	Außengehäuße hinten rechts	1
B5.7e-303	Right Side Chain Cover-Front	Außengehäuße vorne rechts	1
B5.7e-304	Main Chain Cover-Right	Gehäuße rechts	1
B5.7e-305	Main Chain Cover-left	Gehäuße links	1
	Left Side Chain Cover-Front	Außengehäuße vorne links	1
B5.7e-307	Left Side Chain Cover-Rear	Außengehäuße hinten links	1
B5.7e-308	Upright lower Cover	Vorderrohrgehäuße unten	1
B5.7e-309	Seat Post Plastic holder	Sattelstangenplastikhalter	1
B5.7e-310	Crank Holder	Halter - Kurbelverkleidung	4
B5.7e-311	Switch board plastic ring	Stromanschluss Plastikring	1
B5.7e-312	Switch Board	Stromanschluss	1
B5.7e-313	Electric outlet	Stecker	1
B5.7e-314	Electric protector	Sicherung	1
B5.7e-315	Switch	Schalter	1
B5.7e-316	M4X12 Screw	M4x12mm Schraube	2
B5.7e-317	Plastic Insert	Plastikdübel	7
B5.7e-501	Flywheel Driving Belt pulley	Antriebsrad - Schwungrad	1
B5.7e-502	M6X10 Screw	M6x10mm Schraube	10

B5.7e-503	Flywheel Holder	Schwungradhalterung	1
B5.7e-504	6003 Bearing	Kugellager 6003	3
B5.7e-505	6903 Bearing	Kugellager 6903	1
B5.7e-506	M8X13 Screw	M8x13 Schraube	4
B5.7e-507	One way Bearing	Einweg Kugellager	1
B5.7e-508	Aluminium Disk	Aluminiumscheibe	1
B5.7e-509	Ø192X35.7 Flywheel	Ø192mm Schwungrad	1
B5.7e-510	M5X15 Screw	M5x15mm Schraube	1
B5.7e-511	6300 Bearing	Kugellager 6300	2
B5.7e-512	M10 nut	M10 Mutter	1
B5.7e-513	Tension Pulley Bracket	Riemenspanner - Grundplatte	1
B5.7e-514	Tension Pulley Spring	Riemenspanner - Feder	1
B5.7e-515	Ø6X12 Washer	Ø 6 Scheibe	2
B5.7e-516	Ø10X16 Washer	Ø 10 Scheibe	2
B5.7e-517	M8X12 CAP Allen Head Screw	Rundkopfschraube M8x12	1
B5.7e-519	Ø10X16 spring washer	Ø10X16 Federscheibe	1
B5.7e-520	Ø8X22 Washer	Ø8x22mm Scheibe	9
B5.7e-521	Ø8 Spring Washer	Ø8 Federscheibe	8
B5.7e-601	Flywheel Base-right	Schwungradbasis rechts	1
B5.7e-602	Flywheel Base-left	Schwungradbasis links	1
B5.7e-604	M8X15 Screw	M8x15 Schraube	6
B5.7e-605	M6 Tighten Nut	Sicherungsmutter M6	9
B5.7e-606	M6X63 Bolt	M6x63 Bolzen	1
B5.7e-607	Magnet	Magnet	1
B5.7e-608	Ø6X70.4 Screw	Ø 6x70mm Schraube	1
B5.7e-609	Ø6X10X38.8 holder	Ø 6x10x38.8 Halter	2
B5.7e-610	Magnet Bracket holder	Magnethalter	1
B5.7e-611	M6X61 Bolt	M6x61 Bolzen	2