
# 68静电容(RGB蓝牙双模)键盘/68EC(XRGB). Ble 功能简介 2020 11 04



# 一. 基本特性

1. 静电容式无物理触点,杜绝触点氧化或变形而带来的按键双击或接触不良等故障的烦恼;按键手感轻盈滑顺;静音设计。

状态灯闪1次/匹配Win系统, 关机记忆。

- 2. ARM32主控处理器(频率72Mhz), 1000hz上传回报率。
- 3. 按键触发行程可调(专利 ZL 2016 2 1292399.6), 以适应不同按键触发行程体验。
- 4. 三个键盘模式:第一个是标准(Office)模式;第二个和第三个均为自定义可编程(Program)模式,可自定义每个按键(含:单/组合键,宏,多媒体,操控键等)。
- 5. 有线无线双模设计: USB有线(Type-C插头键线分离) + 蓝牙5.0无线3通道, 内置可充锂电池3000mAh/3.7v/11Wh 。
- 二. 工作电压及电流: USB有线工作电压 DC5V; USB有线工作电流 关背光40mA-白光350mA (不充电或充满电);

无线游戏G模式工作电流(白光)300mA / 无线游戏G模式工作电流(关背光)32mA / 无线节能ECO模式工作电流19.80mA (5秒后关闭状态指示灯) /休眠6.3mA (60s不动按键)。

- 三. 无线续航时间: 游戏G模式白光8小时/游戏G模式关背光78小时/节能ECO模式126小时。
- 四. 系统要求: USB有线支持 Windows 2000/win7/8/10/xp/vista, linux, MAC OS, IOS;

无线蓝牙Bluetooth 5.0 支持 Windows10/8.1, Mac OS 10.10, Android 4.4, 不支持XP和WIN7操作系统。

选配专用蓝牙适配器则无上述系统要求,无需安装驱动即插即用!

五. 机械特性: 净重630g; 长318/宽109/高36 mm(含键帽)。



(可选配专用蓝牙适配器, 无需安装驱动即插即用!)

# 六. 简易操作指南:

1. 三层键盘的切换(Office/Program)

本键盘有三层可切换键值的键盘模式,第一层是标准Office模式-其键值是固定不可改写的;第二层和第三层均是自定义的可编程(Program1/Program2)模式-其每个按键的键值是可以通过"68EC编程软件"来自定义的;其切换方法;

Fn+ (M): 指示灯亮起持续10秒熄灭,表示键盘处于Program1模式/指示灯持续闪烁10秒再熄灭,表示键盘处于Program2模式/指示灯瞬间熄灭即回到原标准Office模式。关机记忆。

# 2. 组合键功能

Fn+♥可调触发行程切换,分3档切换触发行程【高位(Caps灯闪1次)/中位(Caps灯闪2次)/低位(Caps灯闪3次)】,关机记忆。恢复出厂设置后处于中位触发行程。

Fn+ to 同时按住3秒 = 锁住/打开Win键, 关机记忆。

Fn+  $m{\Phi Caps}$  同时按住3秒 = 左Ctrl和Caps键之间的切换,状态灯闪2次/状态灯闪1次 = 左Ctrl和Caps键值置换/恢复正常。关机记忆。

Fn+左Alt (Win/Mac)同时按住3秒 = Win/Mac系统匹配,状态灯闪2次/状态灯闪1次 = 匹配Mac系统/匹配Win系统。关机记忆。

Fn+C▲ = 按键击打响应延迟调节,分3档调节按键击打响应延迟,分别是500,300,100ms;对应状态指示灯闪1-3次;默认在第一档;关机不记忆。

 $Fn+\mathbb{A}$  = 按键击打速度调节,分4档调节按键击打速度,分别是×1,×2,×4,×8,对应状态指示灯闪1-4次;USB或蓝牙模式下,×1时恢复正常发码,响应延迟调节无效;默认在第一档;关机不记忆。Fn+ \ 同时按住3秒 = \ 和BackSpace键之间的切换,状态灯闪2次/状态灯闪1次 = \ 和BackSpace键值置换/恢复正常。关机记忆。

#### 3. 鼠标模拟功能键

Fn+●**3** ▼**3**/ **65**/ **6** 分别模拟鼠标的 上/下/左/右 移动。 Fn+**5**/ **6**/ **6** 分别模拟鼠标的 左/中/右 键。

Fn+ cos 分4档调节鼠标光标移动一个单元格的时间(光标移动速率),由慢到快分别是USB 8,6,4,2ms;蓝牙 12,9,7,5ms;对应状态指示灯闪1-4次;默认在第一档;关机记忆。Fn+ Pxs 分4档调节鼠标光标移动一个单元格的像素点(分辨率),由少到多分别是2.3,4,5点;对应状态指示灯闪1-4次;默认在第一档;关机记忆。

#### 4. 蓝牙功能键

蓝牙设备配对: Fn+♣1/♣2/♣3长按3秒, 其对应的蓝牙通道指示灯快闪则进入配对状态。

蓝牙设备连接: Fn+ ●1/ ●2/●3, 键盘和已配对绑定的3个蓝牙外设进行快速连接切换,如连接成功蓝牙指示灯常亮5秒再熄灭;

Fn+ECO 切换成功状态指示灯闪1下,进入中频较低耗电节能模式(32MHz/强制关闭背景灯19.8mA);在该节能ECO模式下,几个状态灯持续5秒自动熄灭;关机记忆。

### 七. 功能指示灯说明:

- 1. 蓝牙指示灯: 快闪/蓝牙进入配对状态: 慢闪/蓝牙进入重连状态: 常亮5秒后熄灭/蓝牙已连接。
- 2. 电池电量指示灯( 🚮 键下方): 常亮/充电中: 熄灭/充电完成: 闪烁/电量较低。
- 3. 指示灯亮度调节: Fn+�w√ �ヸ分4档调节指示灯的亮度,关机记忆。(必须在完全关闭背景灯的前提下,采用十三. 描述的方法),关机记忆。
- 八. 充电说明: 背光最大电流达到350mA,键盘在打开背光并使用电脑USB口充满时间较长,如需快速充电,则关闭背光或者使用输出电流达到2A的适配器充电。
- 九. 电池电量查询: FN+Y 同时按住3秒,4个蓝牙状态指示灯(♣1 ♣2 ♣3 )从全亮到1个亮依次表示电量全满到最低,闪烁时表示电量极低需要充电。本查询在不插USB线时有效!
- 十. 电池电源按钮: 电池电源按钮位于键盘左侧面,长按1秒可打开/关闭内置锂电池电源(无线蓝牙模式下);如在设定的蓝牙待机时长(1/2/3小时)内不触动按键,则自动关闭电池电源。
- 十一. 蓝牙待机时长调节: Fn+T 同时按住5秒,状态指示灯闪1/2/3/4次 , 蓝牙待机时长分别调节设置为1/2/3小时/不关机(默认3小时); 有线模式下操作无效。关机记忆。

# 十二. RGB灯效模式(在Office模式下):

Fn + QM : 进入由编程软件自定义的背光;

Fn + 公BC: 10种背光颜色(Background Color)切换;动态夕阳、动态放松、红、绿、蓝、黄、紫、青、白、黑色。

Fn + CALC: 8种灯效颜色(Light effect Color)切换;红、绿、蓝、黄、紫、青、白、随机色。

Fn + & LM : 14种动态灯效模式(Light effect Mode)切换:呼吸、单点亮、涟漪、极光、螺旋扫描、心流、横向颜色流动、纵向颜色流动,大鹏展翅,星空,雨一直下,龙卷风,碰撞,聚焦。

Fn + 😂 🗷 : 从灯模式切换中快速退出。

Fn + 9m+/9m-: 灯效频率及速率的调节。

十三. 背景灯亮度调节: Fn+Q+/Q- 分4档调节背景灯的亮度,最低亮度为背景灯关闭;关机记忆。

十四. USB和PS/2+USB接口的切换: Fn+BackSpace同时按住5秒,状态灯闪1次为USB接口,状态灯闪2次为PS/2自动识别 + USB手动识别(关机断电重启电脑后必须再插拔一下USB接口)。

十五.强制恢复键盘出厂设置: 同时按下键盘四角4颗按键「Esc+Ctrl(L)+~+方向右键▶」5秒后,键盘自动重启恢复出厂设置,此时三层(Office/Program1/Program2)键盘的键值相同。

十六. 专用蓝牙适配器和键盘蓝牙通道的绑定:

- 1. 把适配器插入电脑USB口,长按适配器M小圆键3秒后再松开(清除适配器中原有的配对信息),该适配器在配对信息为空的状态下会自动搜索(适配器内Led灯快闪)最近的可以连接的键盘;
- 2. Fn+●1或●2或●3同时按住3秒,键盘对应的蓝牙通道指示灯快闪并自动完成与适配器的配对绑定。完成配对绑定的适配器可随键盘与任何USB接口的设备连接。

(可选配的专用蓝牙适配器)

注: 【68EC编程软件】请向经销商索取

售后维修: 广东省珠海市香洲区前山工业园华威路 112号中之华大厦4楼(珠海天亿计算机设备有限公司)电话0756-2266127

