


\bigcirc UFABC \diamond System on Chip (sistemas μ processados)

João Ranhel



Objetivo da disciplina:

- \triangleright Compreender o que são e como funcionam sistemas digitais μ processados
- \triangleright Aprender a utilizar (aplicar) μP para solucionar problemas de engenharia
- O enfoque será mais em SoC (microcontroladores).


UFABC
Recordando: ULA e registradores


João Ranhel

Y - X





- Descreva a sequência de operações p/ a) A = X + Ycalcular:
- b) Faça a tabela de comandos (no nível lógico) para que esta operação seja executada.






UFABC
Recordando: ULA e registradores






✓ É trabalho do projetista do µP gravar a MEMÓRIA com o FIRMWARE.


EN2617 - SuP: Introdução aos Sistemas Processadores





UFABC AUTOMATIZANDO O CONTROLE da sequência de operações ...


Neste estágio, indicamos externamente qual INSTRUÇÃO queremos, e o circuito executa internamente uma FSM de 4 passos!





UFABC AUTOMATIZANDO O CONTROLE da sequência de operações ...





Gravarmos uma série de instruções externamente em uma memória?

















John von Neumann


Arquitetura von Neumann



O projeto da Unidade de Controle na CPU deve levar em conta que o *barramento de dados* ora transporta *INSTRUÇÕES* e ora transporta *DADOS*, multiplexados no tempo.

A memória externa à CPU tem instruções e dados intercalados; portanto, a unidade de controle tem que coordenar quando/onde está buscando instrução e quando/onde está buscando ou gravando dados.


Exemplo: arquiteturas X86, AMD, etc...



Howard Aiken - Harvard



Arquitetura Harvard





Howard Aiken - Harvard

A Unidade de Controle na CPU pode operar os barramentos simultaneamente.


Isso significa que pode ocorrer busca de INSTRUÇÕES ao mesmo tempo em que ocorre busca ou gravação na memória de dados. Operação em "pipeline" pode aumentar a eficiência do processamento.

Por outro lado, implica que a unidade de controle tem que lidar com dois endereçamentos.

Exemplos: ARM, PIC, AVR (Arduino), etc...

♦ Funcionamento do PROCESSADOR Von NEUMANN

João Ranhel



SE no rSTATUS o flag "=" estiver zerado (X≠Y), a CPU ignora o JPE e faz *FETCH* na 15º posição de memória (OUT).



Conceitos e memorial da aula de hoje:

- Revisão sobre memória, ULA, registradores, transceptores, ULA;
- Conceito de Unidade de Controle FIRMWARE;
- Unidade Central de Processamento;
- Duas arquiteturas predominantes em processadores:
- ✓ Arquitetura Harvard (duas memórias uma para dados e outra para instruções)
- ✓ Arquitetura von Neumann (memória única compartilha dados e instruções)
- Um exemplo de processador von Neuman;
- Funcionamento do processador von Neumann (pequeno programa);
- Código de Máquina, mnemônicos, linguagem Assembly.