
## **DCC-EX Terminal v1.00**

**DCC-EX-Terminal** 



## **Wichtig**

• Ich übernehme keine Garantie/ Haftung auf Richtigkeit, Vollständigkeit usw. Es beruht alles auf eigener Erfahrung.

## Tests wurden unter Windows 11 / Python 3.13.3 durchgeführt

- Benötigt wird PySide6 (pip install pyside6 je nach Python Installation als Admin)
- Registerkarten Einstellungen werden im Pyton Programm "DCC-EX-Terminal.py" vorgenommen.



 Tasten Einstellungen werden im Pyton Programm "DCC-EX-Terminal.py" vorgenommen.

