
ARD1
Reset BTN
ON
www.TheEngineeringProjects.com
AREF
RESET
PB5/SCK
PB4/MISO
~ PB3/MOSI/OC2A
~ PB2/OC1B
~ PB1/OC1A
PB0/ICP1/CLKO
13
12
11
10
9
8
PD7/AIN1
~ PD7/AIN1
~ PD5/T1/OC0B
PD4/T0/XCK
~ PD3/INT1/OC2B
PD2/INT0
PD1/TXD
PD0/RXD
7
6
5
4
3
2
1
0
A0
A1
A2
A3
A4
A5
PC0/ADC0
PC1/ADC1
PC2/ADC2
PC3/ADC3
PC4/ADC4/SDA
PC5/ADC5/SCL
ANALOG IN
1121
ATMEGA328P-PU
ARDUINO UNO
V1
VSINE
VA=12V
FREQ=5
L1
12V
RL1
5V