## Die Bibliothek SysLibGetAddress.lib

Diese Bibliothek enthält zwei Funktionen, über die - wenn es vom Zielsystem unterstützt wird - Startadresse und Größe eines bestimmten Datensegments (Memory, Input, Output, Retain oder Global) ermittelt werden können.

## SysLibGetAddress

Diese Funktion vom Typ DWORD liefert die Startadresse eines bestimmten Datensegments (Memory, Input, Output, Retain oder Global) zurück.

Das Datensegment wird dazu über seine Nummer angegeben.

Input-Variable	Datentyp	Beschreibung
iSegment	INT	Nummer des Datensegments,
		siehe unten, Enumeration ADDRESS_SEGMENTS

## **SysLibGetSize**

Diese Funktion vom Typ DWORD liefert die Größe eines bestimmten Datensegments (Memory, Input, Output, Retain oder Global) zurück.

Das Datensegment wird dazu über seine Nummer angegeben.

Input-Variable	Datentyp	Beschreibung
iSegment	INT	Nummer des Datensegments,
		siehe unten, Enumeration ADDRESS_SEGMENTS

## Enumeration ADDRESS\_SEGMENTS

Diese Enumeration beschreibt die Nummern der verschiedenen Datensegmente:

```
TYPE ADDRESS_SEGMENTS:

(

DATAID_MEMORY, (0)

DATAID_INPUT, (1)

DATAID_OUTPUT, (2)

DATAID_RETAIN, (3)

DATAID_GLOBVARS (4)
);
END TYPE
```