## Библиотека SysInitLibrary.lib

Данная библиотека включает функцию инициализации внешней библиотеки, представленной в виде obj-файла (формат COFF). Это позволяет легко модифицировать внешние библиотеки, перезагружая их код. Все вызовы функций должны быть разрешены внутри самой внешней библиотеки.

В абсолютном большинстве систем исполнения, данная функциональность обеспечена автоматически. Используйте данную библиотеку, только если это явно указано изготовителем оборудования.

## **SysInitLibrary**

Функция типа BOOL используется для инициализации внешней библиотеки, представленной в виде obj-файла.

Возвращает TRUE после успешного завершения, иначе FALSE.

Входная переменная	Тип данных	Описание
index	DINT	Индекс внешней библиотеки. Он определяется функцией <li>dibname&gt;SetPointer. (Для изготовителей оборудования подробно описано в документации на систему исполнения.)</li>