


Internet das Coisas

Aula 06 – Eletrônica do dia a dia




Eletrônica do dia a dia



Os conceitos básicos de elétrica e eletrônica são importantes não somente para a sua aplicação técnica e profissional, mas também no nosso dia a dia. Esse tópico é uma miscelânea de aplicações práticas do conhecimento adquirido até aqui.


O chamado novo padrão brasileiro de tomadas e plugs foi uma forma de padronizar o uso através de um modelo universal a qualquer equipamento, substituindo cerca de 6 padrões diferentes que eram utilizados simultaneamente. Além disso, o novo padrão busca segurança, visto que conta com um pino terra (para aterramento) e os pinos do plug ficam escondidos no tomada, protegendo contra choques interior da acidentais.




O pino central é o terra, que deve ser aterrado para evitar pequenas descargas e choques e para proteção em situações de sobrecarga (raios por exemplo). Já o pino à esquerda do pino terra (com ele voltado para baixo) é o pino da fase, sendo o pino à direita o neutro ou, em caso de redes bifásicas, a segunda fase.




Apesar da rede elétrica ser alternada (ou seja, alterna o sentido de entrada e saída da corrente) e, na prática, a tomada funcionar normalmente se o fase e o neutro forem invertidos, os equipamentos eletroeletrônicos são construídos de modo a ter uma proteção contra sobretensão e sobrecorrente na entrada deste pino. Com isso, perde-se essa proteção se os lados não forem respeitados.



O padrão de tomadas varia de acordo com o país, sendo os mais comuns:




Para instalar uma nova tomada, podemos desmontar uma tomada existente e chegar até os fios do segmento paralelo que vem do disjuntor. Se a instalação elétrica foi instalada de forma padronizada, facilmente identificamos o fase, o neutro e o terra (caso exista aterramento) através das cores:



Terra ——


Outra forma de identificar o fio é através do uso de uma chave de teste que acende ao encostar no fase (ou, nas chaves teste mais modernas e digitais, informam inclusive a tensão.









Podemos então ou puxar (estender) os fios da própria tomada ou os fios que vem do segmento paralelo (sendo estes os mais seguros pois geralmente têm maior secção transversal e suportam maior corrente)







Quando estamos montando uma tomada dupla, podemos fazer dois tipos de ligação: ligação linear (direta) ou ligação invertida (cruzada), sendo esta segunda a melhor opção pois permite que dois carregadores com corpo vertical possam estar ligados ao mesmo tempo.



As tomadas do novo padrão brasileiro são classificadas em dois tipos: 10 A e 20 A. Isto se deve à corrente máxima suportada por elas. Visualmente, a diferença é no diâmetro dos furos. A de 10 A possui furos menores e só aceita plugs de 10 A. Já a de 20 A possui furos maiores e aceita tanto plugs de 10 A quanto plugs de 20 A. Obviamente, as tomadas de 20 A são melhores (suportam maior carga) mas mais caras.



Em casa, são poucos os equipamentos eletroeletrônicos que necessitam de uma tomada de 20 A, entre eles os mais comuns são: secador de cabelo, chapinha elétrica, forno elétrico, forno microondas, cafeteira de cápsulas, aquecedor, secadora de roupas, máquina de lavar e ferro de passar. Se vamos utilizar esses equipamentos na tomada, necessariamente ela deve ser de 20 A. Porém, mesmo que seja para uso somente com equipamentos de baixa ou média potência, talvez a tomada de 20 A também seja necessária.


Para isso, necessitamos descobrir a corrente de cada equipamento, através da tensão (que sabemos) e da potência (informada através de etiquetas) com a fórmula I = P / U. O mesmo cuidado que vale para a tomada, vale para os fios utilizados para conectá-la à rede elétrica (ou para criar uma extensão conectada a ela). Quanto aos fios, existe uma relação entre a sua seção transversal e a corrente máxima suportada. Essa relação é mostrada na figura e deve ser consultada para auxiliar na escolha.

Seção (mm²)	Ampéres		
0,50	6A		
0,75	10 A		
1,00	12 A		
1,50	15,5 A		
2,50	21 A		
4,00	28 A		
6,00	36 A		
10,00	50 A		
16,00	68 A		
25,00	89 A		
35,00	111 A		
50,00	134 A		
70,00	171 A		
95,00	207 A		
120,00	239 A		
·			
* Escala métrica NBR 70 C			

Exemplo: Precisamos construir um pequeno escritório particular, utilizando parte da sala de estar. Porém, neste espaço não existe tomada. Precisamos instalar uma nova tomada simples, de tensão 110V. Ela será posicionada próxima a uma bancada, onde deverá ser montada uma extensão (com entrada para 6 equipamentos). Então é necessário dimensionar a tomada, o fio da tomada que a ligará à rede elétrica e o fio da extensão. Para este exemplo, vamos imaginar dois cenários, com equipamentos similares, mas de potências diferentes.



Exemplo: Vamos imaginar, que os 6 dispositivos conectados à extensão são um carregador de smartphone, um desktop, um monitor, uma televisão, um console e um ventilador. Porém, vamos analisar 2 cenários, onde apesar dos mesmos tipos de equipamentos, as potências são diferentes.



Cenário 1: qual a corrente máxima nesse cenário?

Carregador de 15 W

Desktop com fonte de 300 W

Monitor 21' de 28 W

Televisão 32' de 65 W

Playstation 3 de 55 W

Ventilador pequeno de 40 W

$$\rightarrow$$
 15 / 110 = 0,14 A

 \rightarrow 300 / 110 = 2,73 A


 \rightarrow 28 / 110 = 0,25 A

 \rightarrow 65 / 110 = 0,59 A

 \rightarrow 55 / 110 = 0,50 A


 \rightarrow 40 / 110 = 0,36 A

4,6 A



Cenário 1: o que sabemos com esse cenário?

- 1) A tomada de 10 A é suficiente para estes equipamentos?
- 2) Qual a secção mínima do fio (tomada e extensão) para suportar a corrente de 4,6 A?
 - 0,5 mm (até 6 A)
- 3) Qual a secção mínima do fio (tomada e extensão) para suportar os 10 A da tomada, imaginando ligar equipamentos mais potentes no futuro?
 - 0,75 mm (até 10 A, no limite) ou 1,0mm (até 12 A, com uma folga)



Cenário 2: qual a corrente máxima nesse cenário?

Carregador turbo power de 55 W

Desktop gamer c/fonte de 500 W

Monitor 29' de 68 W

Televisão 58' de 200 W

Playstation 4 de 250 W

Ventilador grande de 108 W

$$\rightarrow$$
 55 / 110 = 0,5 A

$$\rightarrow$$
 500 / 110 = 4,5 A

$$\rightarrow$$
 68 / 110 = 0,6 A

$$\rightarrow$$
 200 / 110 = 1,8 A

$$\rightarrow$$
 250 / 110 = 2,3 A

$$\rightarrow$$
 108 / 110 = 1,0 A

10,7 A



Cenário 2: o que sabemos com esse cenário?

- 1) A tomada de 10 A é suficiente para estes equipamentos?
 Não, será obrigatório o uso de uma tomada de 20 A
- 2) Qual a secção mínima do fio (tomada e extensão) para suportar a corrente de 10,7 A?

1,0 mm (até 12 A)

- 3) Qual a secção mínima do fio (tomada e extensão) para suportar os 20 A da tomada, imaginando ligar equipamentos mais potentes no futuro?
 - 2, 5 mm (até 21 A, no limite) ou 4,0mm (até 28 A, com uma folga)



Os disjuntores são chaves de proteção que ao receberem na entrada uma corrente maior do que a dimensionada para suportarem, desarmam (abrem) e interrompem essa corrente. Eles são fundamentais para proteger a rede elétrica de sobrecargas e servem como uma interface entre a entrada da rede elétrica e nossos equipamentos eletroeletrônicos. Os disjuntores são instalados no QDC (Quadro de Distribuição de Circuitos), a nossa famosa "Caixa dos disjuntores". A partir dela, são ligados em paralelo à rede principal e cada um dá origem a uma rede independente à qual controla.






Não nos interessa aqui explicar como um disjuntor é instalado pois para isso é necessário um conhecimento técnico aprimorado (número de fases, tipo de rede, características desejadas, etc) e qualquer erro pode levar a sérios problemas, como curto circuitos e incêndios. Porém, conhecer como funcionam e saber os seus valores nos ajudam a dimensionar as tomadas e, consequentemente, os aparelhos que podemos conectar em cada segmento. Para entender melhor o funcionamento e o dimensionamento que nos interessa, vamos analisar o exemplo do próximo slide.







Questão 1: no disjuntor do segmento A, as 3 tomadas podem ser de 20 A?

Sim e não! Não é a tomada que define a corrente total do segmento, mas os equipamentos ligados à elas. Se a soma de todas as correntes dos equipamentos ligados às 3 tomadas não ultrapassar os 40 A do disjuntor, não teremos problemas. Mas ter a disposição 3 tomadas de 20 A pode permitir a ligação de equipamentos de alta corrente, passando dos 60 A e derrubando o disjuntor. O mais adequado seriam 3 tomadas de 10 A ou 1 tomada de 20 A com mais 2 tomadas de 10 A (totalizando 40 A). Assim, garantimos um melhor dimensionamento no segmento.

Questão 2: se o segmento B for de 110 V, qual seria a potência máxima recomendada para o ar condicionado a ser ligado nele?

O ideal aqui é consultar as especificações de cada modelo de ar condicionado e verificar a potência máxima de funcionamento. Porém, se não achar essa informação, a tabela abaixo faz uma relação dos BTUs com a potência:

Ar-condicionado 7500 BTU	\cong	1000 W
Ar-condicionado 9000 BTU	\cong	1200 W
Ar-condicionado 10000 BTU	\cong	1350 W
Ar-condicionado 12000 BTU	\cong	1650 W
Ar-condicionado 15000 BTU	\cong	2300 W
Ar-condicionado 18000 BTU	\cong	2500 W

Questão 2: se o segmento B for de 110 V, qual seria a potência máxima recomendada para o ar condicionado a ser ligado nele?

Utilizando a fórmula da potência elétrica, chegamos à corrente máxima de funcionamento (I = P / U). Assim, temos:

```
Corrente do Ar-condicionado de 7500 BTU = 1000 / 110 = 9,1 A
Corrente do Ar-condicionado de 9000 BTU = 1200 / 110 = 10,9 A
Corrente do Ar-condicionado de 10000 BTU = 1350 / 110 = 12,3 A
Corrente do Ar-condicionado de 12000 BTU = 1650 / 110 = 15,0 A
Corrente do Ar-condicionado de 15000 BTU = 2300 / 110 = 20,9 A
Corrente do Ar-condicionado de 18000 BTU = 2500 / 110 = 22,7 A
```

Questão 3: se escolhermos o ar-condicionado de 12000 BTU para o segmento B, quanto iremos gastar de luz para utilizá-lo uma média de 5h por dia?

Primeiramente, temos que calcular o total de kWh (kilowatts hora), gastos por dia e multiplicar pelos dias do mês. Para isso, basta multiplicar a potência pelo total de horas diárias, encontrando kWh gastos em um dia. Se o mês tiver 30 dias, então, multiplicamos esse valor por 30 descobrindo o total de kWh no mês. Para descobrir a quanto em reais corresponde o valor que será cobrado pela companhia elétrica, basta procurar na conta o valor cobrado pelo kWh e multiplicar pelo nosso total mensal calculado.

Questão 3: se escolhermos o ar-condicionado de 12000 BTU para o segmento B, quanto iremos gastar de luz para utilizá-lo uma média de 5h por dia?

Gasto diário: 1650 . 5 = 8250 Wh (ou 8,25 kWh)

Gasto mensal: 8,25 . 30 = 247,5 kWh

Valor do kWh da companhia elétrica: R\$ 0,448333

Total pago c/o ar: 247,5 . 0,448333 = R\$ 110,96



Questão 4: se o segmento C for de 110 V e o chuveiro tiver potência de 3200W poderemos ligar outro equipamento eletroeletrônico da tomada que também está presente no segmento?

Sim, desde que nunca seja ligado ao mesmo tempo que o chuveiro está sendo utilizado. A **corrente do chuveiro** é I = 3200 / 110 = **29,1 A**, ou seja, bem próxima ao limite de 30 A suportado pelo disjuntos. Imagine agora que enquanto alguém toma banho, outra pessoa liga uma secador de cabelo de 250 W. A **corrente do secador** será de I = 250 / 110 = **2,3 A**. Ou seja, a corrente total no segmento será de **31,4 A** e o disjuntor irá desarmar.

Questão 5: para resolver o problema do disjuntor caindo, posso então trocálo por um disjuntor de 60 A?

NAO! A proteção dos disjuntores está justamente no fato de eles limitarem a corrente em um segmento. Uma das coisas mais perigosas que se pode fazer (e acredite, é mais comum do que se imagina) é, incomodado por um disjuntor que desarma toda hora, alguém substituí-lo por outro de maior capacidade. Isso permitirá correntes muito altas que podem incendiar os fios do segmento sem que o disjuntor desarme. Muitas vezes, o disjuntor é dimensionado justamente pensando na máxima corrente que os fios utilizados no segmento suportam.

Questão 6: como dimensionar um disjuntor com base na secção transversal dos fios utilizados no segmento?

Simples! Basta consultar a mesma tabela apresentada quando falamos em corrente máxima suportada por cada secção transversal de fio no dimensionamento de tomadas. Se o segmento utiliza fios de 4mm, então o disjuntor do segmento deve ser de no máximo 28 A (preferencialmente um pouco menos para que eles não trabalhem no limite). Perceba que dimensionamento de fios e de disjuntor, sempre andam de "mãos dadas".

Questão 7: se quisermos instalar um chuveiro de 7500 W em uma rede 220 V, qual deverá ser o disjuntor escolhido e o fio a ser utilizado no segmento?

Primeiramente, vamos descobrir a corrente do chuveiro: I = 7500 / 220 = 34 A

Agora, escolhemos o fio. O de 6mm suporta 36 A mas ficara muito perto do limite.

O mais seguro seria escolher o de 10mm que suporta até 50 A.

Finalmente, já que o fio suporta até 50 A, mas o chuveiro trabalha com 34 A, poderíamos escolher um disjuntor de **40 A**. Em caso de sobrecarga, ele desarma muito antes do fio atingir sua corrente limite de 50 A.

Disjuntores e suas curvas

A curva de ruptura do disjuntor é um comportamento que determina o tempo que o disjuntor suporta uma corrente acima da corrente nominal antes de desarmar (e qual essa corrente máxima excedente aceita). Existem curvas que suportam uma corrente um pouco maior do que a nominal por mais tempo e existem curvas que suportam correntes muito acima da nominal, mas por menos tempo. A escolha vai depender da característica dos equipamentos que serão ligados no segmento. Em instalações domésticas, geralmente utilizamos disjuntos com curva B ou curva C.





Disjuntores e suas curvas

Curva B: suporta uma corrente excedente de 3 a 5 vezes a corrente nominal por um tempo razoável (geralmente entre 10 a 30 segundos). Disjuntores com essa curva são indicados para equipamentos comuns (de baixa corrente) e equipamentos resistivos (como chuveiro, aquecedor, secador de cabelo, forno elétrico, etc), onde o aumento da corrente acontece de forma linear.





Disjuntores e suas curvas

Curva C: suporta uma corrente excedente de 5 a 10 vezes a corrente nominal por um tempo curto (geralmente entre 1 a 10 segundos). Disjuntores com essa curva são indicados para equipamentos que necessitam de uma grande força inicial para começarem a funcionar, elevando muito a corrente por um tempo curto, como aqueles que possuem motor de média/alta potência (ar condicionado, por exemplo), bobinas de alta potência (como transformadores, por exemplo) ou reatores de partida (como lâmpadas fluorescentes, por exemplo).





Disjuntores e curvas

